

decma230

MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE

T.P.M. NIVEAU 2

REGLAGES



BARRIERE DE PEAGE DECMA-PARK

DATE	NOM	SECTION	CLASSE	NATURE DE LA MODIFICATION	
09.02.02	CHAMPLON	MAINTENANCE		CRÉATION DU DOCUMENT	



decma330

MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE

T.P.M. NIVEAU 2

IMPLANTATION des POINTS T.P.M.



BARRIERE DE PEAGE DECMA-PARK

PÉRIODICITÉS



DATE	NOM	SECTION	CLASSE	NATURE DE LA MODIFICATION	
12.10.02	CHAMPLON	MAINTENANCE		CRÉATION DU DOCUMENT	



IMPLANTATION des POINTS T.P.M.

decma331

Désignation de la machine NOM :DECMA-PARK MARQUE : DEC industrie TYPE(N°) :

ZONE: SYSTEME

PÉRIODICITÉ

BATIMENT:.


Trimestrielle ____

T.P.M. ELECTRIQUE

MAINTENANCE NIVEAU: 2



REGLAGE des 2 cames des capteurs de position angulaire de la lice de la barrière





GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

decma332

Désignation de la machine NOM :DECMA-PARK MARQUE : DEC industrie TYPE(N°) :

Designation	on de la machine Now :DECM	-PARK MARQUE: DEC industrie TTPE(N):			
	NOM DE L'INTERVENANT	TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ		
ZONE : S BATIMEN		MAINTENANCE NIVE Gamme N° 11	EAU: 2 Page: 1/3		
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS		
	REGLAGE des CAMES des CAPTEURS de POSITION				
2 M 1a	METTRE en service la barrière	Appliquer les procédures décrites dans les modes de marche et d'arrêt			
2M1b	BASCULER le mode de fonctionnement en : " MODE MAINTENANCE "	Tourner la clé du capteur de mode de fonctionnement			
	Nota : cette opération vous permettra de travailler avec la porte de l'armoire <i>OUVERTE</i>				
2M1c	OUVRIR la porte de la barrière	Utiliser la clé si la porte est condamnée (mode conduite)			
2M1d	INITIALISER la barrière	Appliquer la procédure définie par les modes de marche			
2M1e	PRISE en COMPTE de la POSITION BASSE : 2 cas possibles : - la lice est trop basse - la lice est trop haute	Attendre que le cycle d'initialisation est eu lieu et que la lice se soit immobilisée en position basse	R		



GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

decma333

Désignation de la machine NOM :DECMA-PARK MARQUE : DEC industrie TYPE(N°) :						
NOM DE L'INTERVENANT			TEMPS ALLOUÉ		TEMPS PASSÉ	
ZONE : SYSTEME PÉRIODICITÉ BATIMENT : Trimestrielle OPÉRATIONS			MAINTENANCE NIVEAU: 2 Gamme N° 11 Page: 2/3			
N°	A EFFECTUER		MODE OPÉRATOIRE		OBSER	VATIONS
2M1f		GLAGE des CA	MES des CAPTEURS de	PC	OSITION	
	BASSE de I		Desserer la vis pointeau HC située sur la came arrière Faire tourner la came arrière dans le sens HORAIRE (valeur de la rotation fonction de l'angle de déréglage)			
			Resserrer la vis pointeau HC située sur la came arrière Faire un essai en repectant les procédures Renouveler l'opération jusqu'			
2M1g	Cas de la lic	e TROP HAUTE	à ce que le réglage soit correct. Pratiquer comme pour la procédure décrite en 2M1f mais tourner la came dans le sens inverse			



GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

decma334

Désignation de la machine NOM :DECMA-PARK MARQUE : DEC industrie TYPE(N°) :					
	NOM DE L'INTERVENANT	TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ		
ZONE : S BATIMEN		MAINTENANCE NIVEAU: 2 Gamme N° 11 Page: 3/3			
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS		
b .	REGLAGE des CA	MES des CAPTEURS de	POSITION		
2M2a	PRISE en COMPTE de la POSITION HAUTE : 2 cas possibles : - la lice s'arrête avant la position verticale - la lice s'arrête après la position verticale	Faire un cycle et attendre que la lice se soit immobilisée en position haute			
	Cas de la lice arrêtée AVANT LA POSITION VERTICALE	Desserer la vis pointeat HC située sur la came avant Faire tourner la came avant dans le sens HORAIRE Resserer la vis pointeau HC située sur la came avant			
2M2b	Cas de la lice arrêtée APRES LA POSITION VERTICALE	Renouveler l'opération jusqu' à ce que le réglage soit correct Pratiquer comme pour la procédure décrite en 2M2a			
	LA POSITION VERTICALE	mais tourner la came dans le sens inverse			