# 1 导论

# 2 燃烧与热化学

## 2.1 概述

## 2.2 热力学参数关系式回顾

## 2.2.1 广延量和强度量

广延量:取决于物质的数量(质量或物质的量),一般大写;**强度量**:单位质量(或物质的量)来表示,数值与物质的量无关。单位物质的量的在本书中会加上划线,如 $\overline{u}$ ,单位质量的则不加划线,如u。

### 2.2.2 状态方程

$$PV = nR_uT \tag{1}$$

$$PV = mRT$$

$$Pv = RT (3)$$

$$P = \rho RT \tag{4}$$

 $R_u = 8315 \text{ J/(kmol \cdot K)}, R = R_u/\text{MW}, \rho = 1/v = m/V.$ 

## 2.2.3 状态热方程

$$u = u(T, v) \tag{5}$$

$$h = h(T, P) \tag{6}$$

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv \tag{7}$$

$$\mathrm{d}h = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial h}{\partial P}\right)_T \mathrm{d}P$$

$$c_v \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{..}$$
 (9)

$$c_p \equiv \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P \tag{10}$$

对于理想气体, $(\partial u/\partial v)_T$  和  $(\partial h/\partial P)_T$  都为 0。所以理想气体的状态热方程为:

$$u(T) - u_{\text{ref}} = \int_{T_{\text{ref}}}^{T} c_v \, dT$$
 (11)

$$h(T) - h_{\text{ref}} = \int_{T_{\text{ref}}}^{T} c_p \, dT.$$
 (12)

#### 2.2.4 理想气体混合物

组份 i 的摩尔分数  $\chi_i$ :

$$\chi_i \equiv \frac{N_i}{N_1 + N_2 + \dots + N_i + \dots} = \frac{N_i}{N_{\text{tot}}}$$
 (13)

组份 i 的质量分数  $Y_i$ :

$$Y_i \equiv \frac{m_i}{m_1 + m_2 + \dots + m_i + \dots} = \frac{m_i}{m_{\text{tot}}} \tag{14}$$

他们之间存在着如下的换算关系:

$$Y_i = \chi_i MW_i / MW_{mix} \tag{15}$$

$$\chi_i = Y_i MW_{\text{mix}} / MW \tag{16}$$

对于混合物的摩尔质量:

$$MW_{mix} = \sum_{i} \chi_i MW_i \tag{17}$$

$$MW_{mix} = \frac{1}{\sum_{i} (Y_i / MW_i)}$$
 (18)

混合物的强度量可以用各物质的强度量加权计算得到,对于组份的 嫡,我们有:

$$s_i(T, P_i) = s_i(T, P_{\text{ref}}) - R \ln \frac{P_i}{P_{\text{ref}}}$$
(19)

$$\bar{s}_i(T, P) = \bar{s}_i(T, P_{\text{ref}}) - R_u \ln \frac{P_i}{P_{\text{ref}}}.$$
 (20)

### 2.2.5 蒸发潜热

aka 蒸发焓.

$$h_{fg}(T, P) \equiv h_{\text{vapor}}(T, P) - h_{\text{liquid}}(T, P),$$
 (21)

给定温度和压力计算蒸发潜热的方法, Clausius-Claperon 方程,

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{sat}}}{P_{\mathrm{sat}}} = \frac{h_{fg}}{R} \frac{\mathrm{d}T_{\mathrm{sat}}}{T_{\mathrm{sat}}^2}.$$
 (22)

# (8) 2.3 热力学第一定律

2.3.1 第一定律——定质量

# 2.4 反应物和生成物的混合物

## 2.4.1 化学计量学

对于碳氢燃料  $C_xH_y$ ,

$$C_x H_y + a(O_2 + 3.76N_2) \rightarrow$$
  
 $xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O + 3.76aN_2$  (23)

其中.

$$a = x + y/4$$
.

#### 化学当量的空-燃比:

$$(A/F)_{\text{stolc}} = \left(\frac{m_{\text{air}}}{m_{\text{fuel}}}\right)_{\text{stoic}} = \frac{4.76a}{1} \frac{MW_{\text{air}}}{MW_{\text{fuel}}},$$
 (24)

(13) 当量比:

$$\Phi = \frac{(A/F)_{\text{stoic}}}{(A/F)} = \frac{(F/A)}{(F/A)_{\text{stoic}}}$$
 (25)

当量空气百分比 = $100\%/\Phi$ , 过量空气百分比 = $(1-\Phi)/\Phi \times 100\%$ 

### 2.4.2 绝对(或标准) 焓和生成焓

绝对焓 = 标准生成焓 + 显焓的变化,

$$\overline{h}_i(T) = \overline{h}_{f,i}^0(T_{\text{ref}}) + \Delta \overline{h}_{s,i}(T), \tag{26}$$

参考温度:  $T_{\text{ref}} = 25^{\circ}\text{C}(298.15 \text{ K})$ ,参考压力:  $P_{\text{ref}} = 1 \text{atm}(101 325 \text{ Pa})$ 。

(17) 对于标准生成焓:元素最自然状态时的生成焓为 0,比如氧气,氮气等。

#### (18) 2.4.3 燃烧焓和热值

燃烧焓定义为(反应物和产物都处于标准状态下):

$$\Delta h_R \equiv q_{cv} = h_{\text{prod}} - h_{\text{reac}},\tag{27}$$


燃烧热  $\Delta h_c$ (也称为热值)为燃烧焓的相反数。

- 高位热值(HHV): 假设所有的产物都凝结成液化水时的燃烧热。
- 地位热值(LHV): 没有水凝结成液态的情况下的燃烧热。

## 2.5 绝热燃烧温度

定压绝热燃烧温度:

$$h_{\text{reac}}(T_i, P) = h_{\text{prod}}(T_{ad}, P). \tag{28}$$



定容绝热燃烧温度: 反应前后内能相等,

$$U_{\text{reac}}(T_{\text{init}}, P_{\text{init}}) = U_{\text{prod}}(T_{ad}, P_f), \tag{29}$$

写成焓的形式:

$$H_{\text{reac}} - H_{\text{prod}} - V(P_{\text{init}} - P_f) = 0.$$

$$H_{\text{reac}} - H_{\text{prod}} - R_u(N_{\text{reac}} T_{\text{init}} - N_{\text{prod}} T_{ad}) = 0.$$
(30)

#### 2.6 化学平衡

## 2.6.1 第二定律的讨论

单个组份的熵计算公式:

$$\bar{s}_i = \bar{s}_i^0(T_{\text{ref}}) + \int_{T_{\text{ef}}}^{T_f} \bar{c}_{p,i} \frac{dT}{T} - R_u \ln \frac{P_i}{P^0},$$
 (31)

对于封闭系统,反应自发发生的条件为  $\mathrm{d}S \geq 0$ 。平衡条件为:  $(\mathrm{d}S)_{U,V,m} = 0$ 。

#### 2.6.2 吉布斯函数

单个组份的吉布斯函数的计算:

$$\overline{g}_{i,T} = \overline{g}_{i,T}^o + R_u T \ln \left( P_i / P^o \right) \tag{32}$$

对于开口系统,我们采用吉布斯函数,它的定义为  $G\equiv H-TS$ 。这是第二定律表示为  $(\mathrm{d}G)_{T,P,m}\leq 0$  的形式。在平衡时,开口系统的第二定律可以写作  $(\mathrm{d}G)_{T,P,m}=0$ 。

考虑广延量,理想气体的吉布斯方程为:

$$G_{\text{mix}} = \sum N_i \overline{g}_{i,T} = \sum N_i \left[ \overline{g}_{i,T}^0 + R_u T \ln(P_i/P^0) \right]$$

对上面的式子取微分,得到平衡条件,可以写作:

$$\sum dN_i \left[ \bar{g}_{i,T}^0 + R_u T \ln \left( P_i / P^0 \right) \right] +$$

$$\sum N_i d \left[ \bar{g}_{i,T}^0 + R_u T \ln \left( P_i / P^0 \right) \right] = 0.$$

考虑到总压不变,也就是分压变化的和不变,因此式子中的第二项等于零,它可以被简化为:

$$\sum dN_i \left[ \bar{g}_{i,T}^o + R_u T \ln \left( P_i / P^0 \right) \right] = 0$$

对于一个一般的系统, 我们将化学反应写作

$$a\mathbf{A} + b\mathbf{B} + \cdots \leftrightarrow e\mathbf{E} + f\mathbf{F} + \cdots$$

由于物质的摩尔数变化和化学计量数成正比,因此我们可以将平衡表达式展 开写作:

$$-a\left[\bar{g}_{A,T}^{o} + R_{u}T\ln(P_{A}/P^{o})\right]$$

$$-b\left[\bar{g}_{B,T}^{o} + R_{u}T\ln(P_{B}/P^{o})\right] - \cdots$$

$$+e\left[\bar{g}_{E,T}^{o} + R_{u}T\ln(P_{E}/P^{o})\right]$$

$$+f\left[\bar{g}_{F,T}^{o} + R_{u}T\ln(P_{F}/P^{o})\right] + \cdots = 0.$$

合并整理一下不难得到:

$$-\left(e\overline{g}_{\mathrm{B},T}^{o} + f\overline{g}_{\mathrm{F},T}^{o} + \dots - a\overline{g}_{\mathrm{A},T}^{o} - b\overline{g}_{\mathrm{B},T}^{o} - \dots\right)$$

$$= R_{u}T \ln \frac{\left(P_{\mathrm{E}}/P^{o}\right)^{e} \cdot \left(P_{\mathrm{F}}/P^{o}\right)^{f} \cdot \mathrm{etc.}}{\left(P_{\mathrm{A}}/P^{o}\right)^{a} \cdot \left(P_{\mathrm{B}}/P^{o}\right)^{b} \cdot \mathrm{etc.}}$$

我们定义**标准状态吉布斯函数差**  $\Delta G_T^0$  为:

$$\Delta G_T^0 = (e\bar{g}_{\rm E,T}^o + f\bar{g}_{\rm E,T}^o + \cdots - a\bar{g}_{\rm A,T}^o - b\bar{g}_{\rm B,T}^o - \cdots)$$
 (33)

平衡常数 Kp 为:

$$K_p = \frac{(P_{\rm E}/P^o)^e \cdot (P_{\rm F}/P^o)^f \cdot \text{etc.}}{(P_{\rm A}/P^o)^a \cdot (P_{\rm B}/P^o)^b \cdot \text{etc.}}.$$
 (34)

这时, 定压, 定温条件下的化学平衡表达式就可以被写作:

$$\Delta G_T^0 = -R_u T \ln K_p \tag{35}$$

- 如果 ΔG<sup>T</sup><sub>Q</sub> 大于零,那么 K<sub>p</sub> 小于 1,反应向左进行(偏向反应物、几乎不反应)。
- 如果 ΔG<sup>0</sup><sub>T</sub> 小于零,那么 K<sub>p</sub> 大于 1,反应向右进行(偏向产物,趋于完全反应)。

如果将  $\Delta G_T^0$  写作:

$$\Delta G_T^0 = \Delta H^0 - T \Delta S^0$$

的形式,平衡常数可以被写作:

$$K_p = e^{-\Delta H^0/R_u T} \cdot e^{\Delta S^0/R_u}$$

不难发现,

- 当反应的焓变小于零,反应放热,系统能量降低;
- 嫡变大干零。

都会导致反应偏向于产物,  $K_p > 1$ 。

## 2.6.3 复杂系统

## 2.7 燃烧的平衡产物

#### 2.7.1 全平衡

考虑实际的燃烧过程,最大燃烧温度一般发生在略微富燃料当量比的状态( $\Phi \approx 1.05$ )。

# 3 传质引论

#### 3.1 概述

#### 3.2 传质入门

#### 3.2.1 传质速率定律

• 菲克扩散定律对于一维双组份扩散的情况:

$$\dot{m}_A^{"} = Y_A(\dot{m}_A^{"} + \dot{m}_B^{"}) - \rho \mathcal{D}_{AB} \frac{\mathrm{d}Y_A}{\mathrm{d}x}$$
(36)

这里要特別注意,虽然  $\dot{m}_A^{\prime\prime}+\dot{m}_B^{\prime\prime}=\dot{m}^{\prime\prime}$ ,但并不意味者  $Y_A\dot{m}^{\prime\prime}$  就等于  $\dot{m}_A^{\prime\prime}$ 。因为当中还涉及到了扩散作用。

质量通量的定义为垂直于流动方向的单位面积质量流量:

$$\dot{m}_A^{\prime\prime} = \dot{m}_A/A. \tag{37}$$

可以写成更一般的形式:

$$\dot{m}_{A}^{"} = Y_{A} \left( \dot{m}_{A}^{"} + \dot{m}_{B}^{"} \right) - \rho D_{AB} \nabla Y_{A},$$
 (38)

$$\dot{N}_{\rm A}^{"} = \chi_{\rm A} (\dot{N}_{\rm A}^{"} + \dot{N}_{\rm B}^{"}) - cD_{\rm AB} \nabla \chi_{\rm A},$$
 (39)

其中 c 是混合物的浓度 (kmol/m<sup>3</sup>)。

如果我们同时考虑 A 和 B 的扩散,将两个物质的式 36相加,可以得到:

$$-\rho \mathcal{D}_{AB} \frac{dY_A}{dx} - \rho \mathcal{D}_{BA} \frac{dY_B}{dx} = 0 \tag{40}$$

• 扩散的分子基础扩散系数和温度及压强的关系:

$$\mathcal{D}_{AB} \propto T^{3/2} P^{-1} \tag{41}$$

而质量通量实质上是和  $\rho \mathcal{D}_{AB}$  相关,它仅和温度相关:

$$\rho \mathcal{D}_{AB} \propto T^{1/2}$$
(42)

• 与热传导的比较

### 3.2.2 组分守恒

考虑化学反应:

$$\frac{dm_{A,cv}}{dt} = [\dot{m}_{A}^{"}A]_{x} - [\dot{m}_{A}^{"}A]_{x+\Delta x} + \dot{m}_{A}^{""}V$$
 (43)

经过整理可以得到:

$$\frac{\partial(\rho Y_A)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left[ Y_A \dot{m}^{"} - \rho \mathcal{D}_{AB} \frac{\partial Y_A}{\partial x} \right] + \dot{m}_A^{""}$$
(44)

对于稳态的情况:


$$\dot{m}_A^{"'} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left[ Y_A \dot{m}^{"} - \rho \mathcal{D}_{\mathrm{AB}} \frac{\mathrm{d}Y_A}{\mathrm{d}x} \right] = 0. \tag{45}$$

把括号里面的东西打包的话其实也可以写作:

$$\dot{m}_A^{\prime\prime\prime} - \nabla \cdot \dot{m}_A^{\prime\prime} = 0 \tag{46}$$

## 3.3 传质的应用实例

## 3.3.1 斯蒂芬问题



我们考虑液体 A 在 玻璃圆通内保持一个固定的高度, 假设 B 在 A 中不可溶解,由此 圆柱中存在着一个 B 的滞止层。 对于这个问题,A 的质量通量为:

$$\dot{m}_A^{\prime\prime} = \frac{\rho \mathcal{D}_{AB}}{L} \ln \left( \frac{1 - Y_{A,\infty}}{1 - Y_{A,i}} \right) \tag{47}$$

推导过程如下: 由于 B 的量通量为 0, 基于菲克定律式 36,我们可以写出

$$\dot{m}_A^{"} = Y_A \dot{m}_A^{"} - \rho \mathcal{D}_{AB} \frac{dY_A}{dx}$$

对之整理并分离变量:

$$-\frac{\dot{m}_{\rm A}^{"}}{\rho D_{\rm AB}} \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}Y_{\rm A}}{1 - Y_{\rm A}}.$$

积分解得:

$$-\frac{\bar{m}_{A}^{"}}{\rho D_{AB}} x = -\ln[1 - Y_{A}] + C,$$

结合已知边界条件,  $Y_A(x=0) = Y_{A,i}, Y_A(x=L) = Y_{A,\infty}$ 。

就可以写出质量分数的计算公式:

$$Y_A(x) = 1 - (1 - Y_{A,i}) \exp\left(\frac{\dot{m}_A'' x}{\rho \mathcal{D}_{AB}}\right)$$
 (48)

#### 3.3.2 液-气界面的边界条件

不难写出  $\chi_{A,i} = P_{\text{sat}}/P$ ,由此可以确定质量分数应该为:

$$Y_{A,i} = \frac{P_{\text{sat}}(T_{\text{liq,i}})}{P} \frac{\text{MW}}{\text{MW}_{\text{mix,i}}}$$
(49)

认为液-气界面上维持温度的连续性,那么:

$$T_{\text{liq,i}}(x=0^-) = T_{\text{vap,i}}(x=0^+) = T(0)$$

## 3.3.3 液滴蒸发

#### 假设:

- 1. 蒸发过程是准稳态的。
- 2. 液滴的温度均一,进而假设温度为低于液体的沸点的某一定值。
- 3. 液滴表面蒸气的质量分数由液滴温度下的液体-蒸气平衡确定。
- 4. 假设所有的热物理参数——特别是  $\rho \mathcal{D}$ ——是常数。

#### 蒸发速率:

从某种意义上说,这里的液滴蒸发问题其实就是一个加强版的球状的斯蒂芬流。定义**传质数** $B_Y$ 为:

$$B_Y = \frac{Y_{A,s} - Y_{A,\infty}}{1 - Y_{A,s}} \tag{50}$$

蒸发速率可以被写作:

$$\dot{m}_A^{\prime\prime\prime} = 4\pi r_s \rho \mathcal{D}_{AB} \ln(1 + B_Y) \tag{51}$$

#### 具体的推倒过程如下所示:

首先,液滴的蒸发速率可以被写作

$$\dot{m}(r) = 4\pi r^2 \dot{m}^{\prime\prime}$$

将之带入到菲克定律 36的表达式中,并且认为另一组份滞止,可以得到:

$$\dot{m}_A^{"} = Y_A \dot{m}_A^{"} - \rho \mathcal{D}_{AB} \frac{\mathrm{d}Y_A}{\mathrm{d}r}$$

代入蒸发速率的表达式,并且整理,可以得到:

$$\dot{m} = -4\pi r^2 \frac{\rho \mathcal{D}_{AB}}{1 - Y_A} \frac{\mathrm{d}Y_A}{\mathrm{d}r}$$

首先代入液滴表面的边界条件  $Y_A(r=r_s)=Y_{A,s}$ , 可以得到:

$$Y_{\rm A}(r) = 1 - \frac{(1 - Y_{\rm A,s}) \exp[-\dot{m}/(4\pi\rho\mathcal{D}_{\rm AB}r)]}{\exp[-\dot{m}/(4\pi\rho\mathcal{D}_{\rm AB}r_s)]}$$

再代入  $r \to \infty$  时,  $Y_A = Y_{A,\infty}$ , 可以解得蒸发速率  $\dot{m}$  的最终结果。

#### 液滴质量守恒:

显然, 液滴质量和蒸发速率之间的关系是:

$$\frac{\mathrm{d}m_d}{\mathrm{d}t} = -\dot{m} \tag{52}$$

液滴的质量可以写作:

$$m_d = \rho_l V = \rho_l \pi D^3 / 6 \tag{53}$$

将这两个式子代入到液滴蒸发速率的公式中(式 51), 化简唯粉整理, 可以得到:

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t} = -\frac{4\rho \mathcal{D}_{AB}}{\rho_i D} \ln(1 + B_Y). \tag{54}$$

或者是:

$$\frac{\mathrm{d}D^2}{\mathrm{d}t} = -\frac{8\rho \mathcal{D}_{AB}}{\rho_l} \ln(1 + B_Y). \tag{8}$$


我们将等式的右边定义为蒸发常数:


$$K = \frac{8\rho \mathcal{D}_{AB}}{\rho_l} \ln(1 + B_Y)$$

由此可以得到 D 随时间 t 的关系式:

$$D^2(t) = D_0^2 - Kt (57)$$

这就是 $D^2$  定律。





# 4 化学动力学

### 4.1 概述

## 4.2 总包反应与基元反应

燃料和氧化剂的总包反应机理可以被写作:

$$F + aOx \leftarrow bPr$$
 (58)

反应谏率可以被表达为:

$$\frac{d[X_F]}{dt} = -k_G(T)[X_F]^n [X_{Ox}]^m, \tag{59}$$

其中  $k_G$  为**总包反应速率常数**, n, m 为**反应级数**。这个式子只在 (54) 特定的温度和压力范围适用,并且与用于确定反应速率参数的实验 装置有关。为了描述一个总体反应所需要的一组基元反应称为**反应** 机理.

(55) 基团或自由基是指具有反应性的分子或原子,拥有不成对的电子。

### 4.3 基元反应速率

### 4.3.1 双分子反应和碰撞理论

大部分的基元反应是双分子反应:

$$A + B \to C + D \tag{60}$$

反应速率可以写作:

$$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} = -k_{\mathrm{bimolec}}[A][B]. \tag{61}$$

如果研究问题的温度范围不是很大,双分子反应速率常数可以用经验的阿累尼乌斯形式(Arrheniusform)来表示,即:

$$k(T) = A \exp(-E_A/R_u T) \tag{62}$$

这里的 A 是**指前因子**或**频率因子**。严格来说它与  $T^{1/2}$  相关。 也有写作:

$$k(T) = AT^b \exp(-E_A/R_u T), \tag{63}$$

#### 4.3.2 其他基元反应

单分子反应:

$$A \to B$$
 (64)

或者:

$$A \to B + C$$
 (65)

在高压的情况下,这个反应是一阶的,反应速率为:

$$\frac{\mathrm{dA}}{\mathrm{d}t} = -k_{\mathrm{uni}}[\mathrm{A}]\tag{66}$$

在低压时,它还与任意分子的浓度有关,

$$\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t} = -k[\mathrm{A}][\mathrm{M}] \tag{67}$$

这里的 M 是任意分子。

三分子反应

$$A + B + M \rightarrow C + M \tag{68}$$

这里的 M 同样是任意分子。

第三体的作用:在自由基-自由基反应中,第三体的作用是携带走在 形成稳定的组分时释放出来的能量。在碰撞的过程中,新形成的分 子的内能传递给第三体 M,成为 M 的动能。没有这一能量的传递, 新形成的分子将重新离解为组成它的原子。

## 4.4 多步反应机理的反应速率

## 4.4.1 净生成率

### 4.4.2 净生成率的简洁表达式

对于反应机理,表达式可以写为

$$\sum_{i=1}^{N} \nu_j' X_j \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{N} \nu_{ji}'' X_j \quad \text{for} \quad i = 1, 2, \dots, L,$$
 (69)

净生成率被写作:

$$\dot{\omega}_j = \sum_{i=1}^L \nu_{ji} q_i \quad \text{for} \quad j = 1, 2, \dots, N,$$
(70)

$$\nu_{ji} = (\nu_{ji}^{"} - \nu_{ji}^{"}) \tag{71}$$

$$q_i = k_{fi} \Pi_{j=1}^N [X_j]^{\nu'_{ji}} - k_{ri} \Pi_{j=1}^N [X_j]^{\nu''_{ji}}$$
 (72)

### 4.4.3 反应速率常数与平衡常数之间的关系

速率常数不好测,基于热力学测量与计算的平衡常数好测。

$$\frac{k_f(T)}{k_r(T)} = K_c(T) \tag{73}$$

这里的  $K_c$  是基于浓度的平衡常数:

$$K_p = K_c (R_u T/P^0)^{c+d+\dots-a-b-\dots} = K_c (R_u T/P^0)^{\sum \nu'' - \sum \nu'}$$

实际操作中,测定好测的正反应速率常数,然后推算出逆反应的速率常数。

### 4.4.4 稳态近似

在燃烧过程所涉及的许多化学反应系统中,会形成许多高反应性的中间产物,即自由基。针对这类中间产物或自由基,采用稳态近似,就可以大大减少对这些系统的分析工作。从物理上讲,这些自由基的浓度在一个迅速的初始增长后,其消耗与形成的速率就很快趋近,即生成和消耗速率是相等的。

## 4.4.5 单分子反应机理

#### 4.4.6 链式反应和链式分支反应

对于总包反应

$$A_2 + B_2 \to 2AB \tag{74}$$

链的激发反应为:

$$A_2 + M \xrightarrow{k_1} A + A + M \tag{75}$$

链的传播反应为:

$$A + B_2 \xrightarrow{k_2} AB + B \tag{76}$$

$$B + A_2 \xrightarrow{k_3} AB + A \tag{77}$$

链的终止反应为:

$$A + B + M \xrightarrow{k_4} AB + M \tag{78}$$

分析过程太复杂,可以看书 100 页。几个结论:

$$[A] \approx \frac{[A_2]}{[B_2]^{1/2}} \left(\frac{k_1 k_3}{k_2 k_4}\right)^{1/2}$$
 (79)

$$\frac{d[B_2]}{dt} \approx -[A_2][B_2]^{1/2} \left(\frac{k_1 k_2 k_3}{k_4}\right)^{1/2}.$$
 (80)

- 1. 链的激发反应速率越大,链的中断反应速率常数越小,自由 基的浓度也越大。
- 2. 增大链的传递反应速率常数,会增大 [B<sub>2</sub>] 的消耗速率。
- 3. 链的传递反应速率常数对自由基的浓度影响不大。因为由于 其速率常数具有相同的量级且以一个比值的方式出现。

压力足够高时,由于假设的  $4k_2k_3[B_2]/(k_1k_4[M]^2)\gg 1$  不再成立,上面的结论也不再可靠。

(74) **链式分支反应**是指消耗一个自由基而形成两个自由基组分的反应。 链式分支反应对具有自传播特性的火焰起主导作用,这也是燃烧化 (75) 学中最基本的特征。