Fiche de consignation - Convoyeur CB-400

CONV-A-01 / CONV-A-02 - Version 1.0 (2024-10)

Étape	Action	Vérification
1	Arrêter la bande (ARRET)	Voyant MARCHE éteint
2	Ouvrir le disjoncteur Q1 du motoréducteur associé	Disjoncteur sur O
3	Cadenasser et étiqueter	Cadenas personnel posé
4	Attendre 5 minutes (condensateurs du variateur)	Délai respecté
5	Vérifier l'absence de tension	VAT effectuée

CONV-A-01 est alimenté via MOTO-B-01 ; CONV-A-02 via MOTO-B-02. Consigner le bon départ moteur.