Fiche de consignation - Motoréducteur MR

MOTO-B-01 / MOTO-B-02 - Version 1.0 (2024-10)

Étape	Action	Vérification
1	Arrêter le variateur (ARRET)	Moteur à l'arrêt
2	Ouvrir le disjoncteur Q1	Q1 sur O
3	Cadenasser et étiqueter	Cadenas posé
4	Attendre 5 minutes	Condensateurs déchargés
5	Vérifier l'absence de tension	VAT effectuée