Fiche de sécurité - Motoréducteur MR et variateur VF-B

MOTO-B-01 / MOTO-B-02 - Version 1.1 (2024-10)

Risque	Source	Mesure
Électrique	400 V, condensateurs du variateur	Consignation, attente 5 min
Brûlure	Carter > 60 °C, huile chaude	Gants, attendre le refroidissement
Entraînement	Arbre de sortie	Carter de protection
Projection d'huile	Ouverture du bouchon	Lunettes

Page 2

- Ne jamais intervenir sur le variateur sous tension sans habilitation électrique.
- En cas de contact électrique : couper, secourir, alerter.