
Задание labn_5

Введение:

Цель упражнения — познакомиться с возможностями процессора NIOSII при работе с таймером.

Структура проекта



Алгоритм работы:

Под управлением процессора NIOSII обеспечивается:

- Циклический вывод на светодиоды платы miniDiLab значений 0x03; 0x0c; 0x30; 0xc0 с формированием на консоли соответствующего сообщения.
- Измерение числа **ticks**, необходимых для выполнения 4 итераций циклического выводы значений на светодиоды.
- Отображение на консоли:
 - 1. числа **ticks** в секунду (частоты)
 - 2. числа **ticks**, требуемых на выполнение 4 итераций циклического выводы значений на светодиоды.

Часть 1 - Создание проекта

1. Запустите пакет QuarusII


2. Создайте проект Lab5:

What is the working directory for this project?	C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab5\
Рабочая папка (<i>с помощью браузера найдите рабочую папку проекта</i>)	
What is the name of this project?	Lab5
Имя проекта	
What is the name of the top-level design entity for this project?	Lab5
Имя модуля верхнего уровня в иерархии проекта.	


• в разделе **Available devices** укажите СБИС **EP4CE6E22C8**.

Часть 2 - Создание аппаратной части проекта


- 1. Скопируйте систему из проекта Lab4_nios.qsys в рабочую папку проекта.
- 2. Выполните команду **Tools => Qsys.** Будет запущен Qsys.
- 3. Откройте систему Lab4_nios.qsys и сохраните ее под именем Lab5_nios.qsys
- 4. Удалите из системы компонент buttons.
 - ✓ Выберите компонент buttons
 - ✓ Нажмите правую кнопку мыши и выполните команду Remove




- 5. Создание и настройка таймера
 - ✓ Выберите компонент Interval Timer




✓ Настройте его как показано на картинке:



- 6. Переименуйте компонент timer_0 в timer.
- 7. Вход clk компонента timer соедините с выходом clk компонента clk
- 8. Вход reset компонента timer соедините с выходом clk_reset компонента clk
- 9. Вход s1 компонента timer соедините с выходом data_master компонента nios2_qsys
- 10. Выход irq компонента timer соедините с входом irq компонента nios2_qsys
- 11. Выполните команду System => Assigne Base Addresses
- 12. Назначьте вектора прерывания так, как показано на рисунке



- 13. Выполните команду File=>Save
- 14. Выполните команду Generate=>Generate HDL.
- 15. Задайте опции так, как показано на рисунке



- 16. Нажмите кнопку Generate.
- 17. Не должно появится ошибок генерации. Предупреждение
- ▲ Warning: Lab5_nios.jtag_uart: JTAG UART IP input clock need to be at least double (2x) the operating frequency of JTAG TCK on board можно проигнорировать.

Часть 3 - Интеграция аппаратной части проекта

1. Создайте в текстовом редакторе файл (имя файла Lab5.sv) верхнего уровня в иерархии проекта (для этого целесообразно использовать файл Lab5_nios_inst.v из папки C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab5\Lab5_nios)

а. Пример файла приведен на рисунке

```
module Lab5 (
2
        input bit clk,
                            // Clock
3
        input bit pbb, // System reset active low
4
        output bit [7:0] led
5
    );
6
    Lab5 nios u0 (
7
        .clk clk
                       (clk), // clk.clk
8
        .reset_reset_n (pbb), // reset.reset_n
9
        .led_export (led) // led.export
10
    );
11
    endmodule
```

- 2. Назначьте файл Lab5.sv файлом верхнего уровня в иерархии проекта.
- 3. Добавьте к проекту файл Lab5_nios.qip из папки C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab5_nios\synthesis
- 4. Проверка синтаксиса проекта.
 - а. Выполните команду Processing=>Start=>Start Analysis and Elaboration
- 5. Назначение выводов проекта. Назначьте выводы так, как показано на рисунке ниже

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	/REF Group	I/O Standard	Current Strength
<mark>⊩</mark> clk	Input	PIN_23	1	B1_N0	3.3-V LVTTL	8mA (default)
≅ led[7]	Output	PIN_65	4	B4_N0	2.5 V	8ma
≌ led[6]	Output	PIN_66	4	B4_N0	2.5 V	8ma
<u></u> led[5]	Output	PIN_67	4	B4_N0	2.5 V	8ma
≅ led[4]	Output	PIN_68	4	B4_N0	2.5 V	8ma
<u></u> led[3]	Output	PIN_69	4	B4_N0	2.5 V	8ma
≅ led[2]	Output	PIN_70	4	B4_N0	2.5 V	8ma
[≅] led[1]	Output	PIN_71	4	B4_N0	2.5 V	8ma
<u></u> led[0]	Output	PIN_72	4	B4_N0	2.5 V	8ma
<mark>⊩</mark> pbb	Input	PIN_58	4	B4_N0	2.5 V	8mA (default)

18. Назначение опции проекта:

Assignment=>Device=>Device and Pin Options=>Unused pin=>As input tri-stated with weak pull-up resistor

19. С помощью Timing Analyzer или в текстовом редакторе создайте файл (**Lab5.sdc**) с требованиями к временным параметрам проекта. Пример файла приведен на рисунке

```
## DEVICE "EP4CE6E22C8"
# Time Information
                 ****************
set_time_format -unit ns -decimal_places 3
#***********************
# Create Clock
#**********************
create_clock -name {clock} -period 40.000 -waveform { 0.000 20.000 } [get_ports {clk}]
#************************
# Set Clock Uncertainty
derive_clock_uncertainty
#***********************
# Set Input Delay
#*************************
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {pbb}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {altera_reserved_tdi}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {altera_reserved_tms}]
#*************************
# Set Output Delay
                 ,
********************
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[0]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[1]}] set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[2]}] set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[3]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[4]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[5]}] set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[6]}] set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[7]}]
set output delay -add delay -clock [get clocks {clock}] 10.000 [get ports {altera reserved tdo}]
```


- 20. Подключите файл Lab5.sdc к проекту.
- 21. Осуществите полную компиляцию проекта: команда Processing => Start Compilation.
- 22. Компиляция должна завершиться без ошибок. Все требования к временным параметрам должны быть выполнены.
- 23. Осуществите программрование СБИС ПЛ на плате: на плате загорится зеленый светодиод.

Часть 4 - Создание программной части проекта

- 1. Запустите оболочку для разработки/отладки программ NIOSII SBT
 ✓ Рабочую папку задайте как: C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab5\workspace
- 2. Создайте проект lab5_sw (lab5_sw и lab5_sw_bsp) Этап 1.
- 1. В проекте lab5_sw создайте исходный файл lab5_source_a.c
- 2. Введите исходный код программы

```
☐ lab5_source_a.c 
☐
  1 #include "system.h"
  2 #include "altera avalon pio regs.h"
  3 #include <time.h>
  4 #include <unistd.h>
  5 #include <sys\alt alarm.h>
  6 #include "stdio.h"
  7⊖int main(){
      int i;
      alt u32 \text{ num ticks} = 0;
      alt u32 time1, time2, timer_overhead;
 11 printf("Процессор Nios II запущен!\n");
 12 // Initialize the registers in the LED PIO peripheral:
 13 IOWR ALTERA AVALON PIO DATA(LED BASE, 0x00);
 14 while (1) {
 15
      // 1. Determine the timer overhead involved to record time stamp:
 16
         time1 = alt_nticks();
 17
         time2 = alt_nticks();
 18
         timer_overhead = time2 - time1;
 19
       // 2. Sample timel:
 20
         time1 = alt nticks();
      // Test Loop:
22
        for (i=1; i<5; i++) {</pre>
23
            switch (i) {
24
                case 4:
25
26
27
                    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED BASE, 0xC0);
                    printf("LED 11000000\n");
                     usleep (500000);
28
                    break:
29
                case 3:
30
                    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE,0x30);
 31
                    printf("LED 00110000\n");
 32
                    usleep (500000);
                    break;
34
                case 2:
 35
                    IOWR ALTERA AVALON PIO DATA (LED BASE, 0x0C);
 36
                    printf("LED 00001100\n");
 37
                    usleep (500000);
 38
                    break;
 39
                case 1:
                    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE,0x03);
40
41
                    printf("LED 00000011\n");
 42
                    usleep (500000);
 43
                    break;
 44
              }// end switch
45
          }// end for loop
       // 3. Sample Time 2: ***
 46
 47
          time2 = alt nticks();
 48
          num ticks = time2 - time1 - timer overhead;
 49
       // Print out the time it took to perform this loop:
          printf("HAL system clock (Гц): %u \n", (unsigned int)alt_ticks_per_second());
printf("Число ticks : %u \n", (unsigned int)num_ticks);
51
52 }// end while loop
53 return 0;
54 }
```

3. В lab5_sw_bsp установите опции, минимизирующие объем кода исполняемого файла и настройте таймеры как показано на рисунке, приведенном ниже.




- 4. Нажмите кнопку generate, затем exit
- 5. Запустите порождение испольняемого кода для проекта lab5_sw.
- 6. Проверьте результат компиляции:

```
Info: Linking lab5_sw.elf
nios2-elf-g++ -T'../lab5_sw_bsp//linker.x' -msys-crt0='../lab5_sw_bsp//obj/HAL/src/crt0.o' -ms
nios2-elf-insert lab5_sw.elf --thread_model hal --cpu_name nios2_gsys --gsys true --simulation_
Info: (lab5_sw.elf) 6744 Bytes program size (code + initialized data).

Info: 9388 Bytes free for stack + heap.

Info: Creating lab5_sw.objdump
nios2-elf-objdump --disassemble --syms --all-header --source lab5_sw.elf >lab5_sw.objdump
[lab5 sw build complete]
```

- 7. В NIOSII SBT выберите папку lab5_sw и запустите загрузку и выполнение программы на плате
- 8. Проверьте работу программы:
 - а. На консоли отображается:
 - і. Число передаваемое на светодиоды
 - іі. число ticks в секунду (частота)
 - ііі. число ticks, требуемых на выполнение 4 итераций циклического выводы значений на светодиоды.
 - iv. Циклический вывод на светодиоды платы miniDiLab значений 0x03; 0x0c; 0x30; 0xc0



- 9. Измените программу так, чтобы кроме числа ticks отображалось и процессорное время (в ms), потраченное на выполнение 4 итераций циклического вывода значений на светодиоды.
- 10. Запустите ее выполнение и зафиксируйте результаты.

Этап 2

1. В проекте lab5_sw создайте файл lab5_source_b.c:

```
    lab5_source_b.c 
    □

 1 #include "sys\alt_stdio.h"
  2 #include "system.h"
  3 #include "altera_avalon_pio_regs.h"
 4 #include <time.h>
 5 #include <unistd.h>
  6 #include <sys/alt alarm.h>
 7@alt_u32 my_alarm_callback (void* context) {
    volatile int* leds_val_ptr = (volatile int *) context;
 9 if ((*leds_val_ptr)==0x80) *leds_val_ptr=0x01;
 10 else *leds_val_ptr =(*leds_val_ptr) <<1;
    alt printf ("подпрограмма активизирована\n");
12
    IOWR ALTERA AVALON PIO DATA (LED BASE, *leds val ptr);
 13
    return alt ticks per second();// введите код ( return numbers of tick before next alarm)
 14 }
150int main(){
16 volatile int leds=0X01; // Declare variable "button"
17
    static alt_alarm alarm;
18
     // Initialize the registers in the LED_PIO peripheral:
19
     IOWR ALTERA AVALON PIO DATA (LED BASE, 0x00);
20
    if ( alt_alarm_start(&alarm, alt_ticks_per_second(), my_alarm_callback, (void*)&leds) < 0)</pre>
21
          alt printf ("No system clock available\n"
22
    else alt_printf ("Процессор Nios II запущен!\n");
23
24
    while (1)
25
     }
26
    return 0:
27 }
```

- 2. Исключите файл lab5_source_a.c из компиляции.
- 3. Выберите папку lab5_sw и выполните компиляцию проекта. При возникновении ошибок исправьте их.
- 4. При успешном окончании компиляции запустите выполнение программы (при необходимости осуществите перепрограммирование СБИС ПЛ).
 - . Проверьте правильность функционирования программы:
 - а. На консоли формируются сообщения:

```
Процессор Nios II запущен! подпрограмма активизирована подпрограмма активизирована
```


- b. На светодиодах осуществляется циклический сдвиг **выключенного** светодиода от led1 к led8, с циклическим переходом к led1
- 6. **Измените программу так**, чтобы на светодиодах осуществлялся циклический сдвиг **включенного** светодиода от led1 к led8, с циклическим переходом к led1.

Этап 3

1. В проекте lab5_sw создайте файл lab5_source c.c:

```
lab5 source c.c ⋈
    #include <stdio.h>
    #include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
    #include <time.h>
  5 #include <unistd.h>
    #include <sys/alt_timestamp.h>
  70 int main(){
      int i;
       alt_u32 num_ticks = 0;
       alt_u3z time1, time2, timer_overhead;
// Initialize the registers in the LED_PIO peripheral:
 10
       IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE, 0x00);
 12
 13
       // Check Timer:
            if (alt_timestamp_start() < 0)</pre>
 15
              printf("Проблема инициализации таймера \n");
               printf("Процессор Nios II запущен!\n");
       while (1) { // 1. Determine the timer overhead involved to record time stamp:
            time1 = alt_timestamp();
time2 = alt_timestamp();
timer_overhead = time2 - time1;
                Sample time1:
 24
            time1 = alt_timestamp();
        // Test Loop:
            for (i=1; i<5; i++) {</pre>
               switch (i) {
                    case 4:
                         IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE,~0xC0);
                          printf("LED 11000000\n");
 31
                         usleep (500000);
                         break;
                    case 3:
                         IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE,~0x30);
printf("LED_00110000\n");
 34
                          usleep(500000);
                         break;
                    case 2:
                         IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE,~0x0C);
 40
                         printf("LED 00001100\n");
                          usleep(500000);
                         break;
 43
                    case 1:
                         {\tt IOWR\_ALTERA\_AVALON\_PIO\_DATA\,(LED\_BASE, \sim 0x03);}
 44
 45
                          printf("LED 00000011\n");
                          usleep(500000);
                         break;
                  }// end switch
 48
           // end switch
} // end for loop
// 3. Sample Time 2: ***
time2 = alt_timestamp();
num_ticks = time2 - time1 - timer_overhead;
 49
               if (alt_timestamp_start() < 0) //Reset Timer</pre>
           printf("Проблема инициализации таймера \n");
// Print out the time it took to perform this loop:
               printf("Частота работы процессора - CPU clock (Гц): %u \n", (unsigned int)alt_timestamp_freq());
printf("Число ticks : %u \n", (unsigned int)num_ticks);
              // end while loop
       return 0;
```

2. Внесите изменения в настройки BSP.



- 3. Исключите файл lab5_source_b.с из компиляции.
- 4. Выберите папку lab5_sw и выполните компиляцию проекта. При возникновении ошибок исправьте их.
- 5. При успешном окончании компиляции запустите выполнение программы.
- 6. Проверьте правильность функционирования программы:
 - b. На консоли отображается:
 - і. Число, передаваемое на светодиоды
 - ii. число ticks в секунду
 - iii. число ticks, требуемых на выполнение 4 итераций циклического вывода значений на светодиоды.
 - Циклический вывод на светодиоды платы miniDiLab значений 0x03; 0x0c; 0x30; 0xc0.



11. Измените программу так, чтобы кроме числа ticks отображалось и процессорное время (в ns), потраченное на выполнение 4 итераций циклического вывода значений на светодиоды. Сравните полученное значение со значением, полученным при выполнении этапа 1.

Упражнение 5 завершено.