
Задание labn_6

Введение:

Цель упражнения — познакомиться с возможностями процессора NIOSII по аппаратной акселерации с применением пользовательских инструкций.

Структура проекта



Алгоритм работы проекта:

Этап 1.

Под управлением процессора NIOSII обеспечивается:

- Программное выполнение умножения данных, поступающих со входов Data_a и Data_b;
- Измерение числа ticks, требуемых для реализации операции умножения и вывод соответствующей информации в окно консоли.

Этап 2.

Под управлением процессора NIOSII обеспечивается:

- Аппаратное (пользовательская инструкция CI_Power) выполнение умножения данных, поступающих со входов Data_a и Data_b;
- Измерение числа ticks, требуемых для реализации операции умножения и вывод соответствующей информации в окно консоли.

Часть 1 - Создание проекта

- 1. Запустите пакет QuarusII
- 2. В меню File менеджера пакета, укажите New Project Wizard....
- 3. На экране появится окно введения Introduction (если оно небыло отключено). Нажмите кнопку next.
- 4. В появившемся окне введите следующие данные:

What is the working directory for this project?	C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab6\	
Рабочая папка (<i>с помощью браузера найдите рабочую папку проекта</i>)		
What is the name of this project?	Lab6	
Имя проекта		
What is the name of the top-level design entity for this project?	Lab6	
Имя модуля верхнего уровня в иерархии проекта.		

• в разделе Available devices укажите СБИС EP4CE6E22C8.

Часть 2 - Создание аппаратной части проекта


- 1. Скопируйте систему из проекта Lab5_nios.qsys в рабочую папку проекта.
- 2. Выполните команду **Tools => Qsys.** Будет запущен Qsys.
- 3. Откройте систему Lab5_nios.qsys и сохраните ее под именем Lab65_nios.qsys
- 4. В пакете QII созадайте Verilog файл: CI_power.sv:

```
module CI_Power (
1
2
                                      // Operand A (always required)
         input bit [31:0] dataa,
                                    // Operand B (optional)
3
         input bit [31:0] datab,
4
         output bit [31:0] result
                                     //result (always required)
5
6
     assign result = dataa*datab;
7
     endmodule
```


- 5. Сохраните его и проверьте синтаксис (Analyse and Elaborate)
- 6. В пакете Qsys выполните команду New Components




7. На закладке Component Type укажите:




8. На закладке Files (в разделе Synthesis Files) укажите CI_power.sv и выполните Analyze Synthesis File (появляющиеся ошибки пока можно проигнорировать)




9. На закладке Signal & Interfaces задайте:






10. Проверьте сделанные назначения



Ошибки и предупреждения должны отсутствовать.


- 11. Нажмите кнопку Finish. И сохраните изменения.
- 12. В папке Project появится раздел Custom Instruction Modules, а в нем модуль CI_power.
- 13. Добавьте модуль к системе.
- 14. Переименуйте модуль CI_power_0: новое имя CI_PWR
- 15. Подключите вывод avalon_slave_CI_1 модуля CI_PWR к выводу custom_instruction_master модуля nios2_qsys

16. Добавьте к системе модуль PIO для входов dataa.




- 17. Переименуйте добавленный модуль: новое имя Data_a.
- 18. Подключите модуль Data_а к создаваемой системе (экспортируемый вывод назовите dataa).

19. Добавьте к системе модуль РІО для входов datab.




- 20. Переименуйте добавленный модуль: новое имя Data_b.
- 21. Подключите модуль Data_b к создаваемой системе (экспортируемый вывод назовите datab).
- 22. Выполните команду System => Assign Base Addresses

23. Проверьте созданную систему (она должна быть похожа на приведенную на рисунке)




24. Выполните команду View => Schematic.

Проверьте созданную систему (она должна быть похожа на приведенную на рисунке)



- 25. Выполните команду File=>Save
- 26. Выполните команду Generate=>Generate HDL

27. В окне задайте параметры как показано на рисунке



- 28. Нажмите кнопку Generate
- 29. Не должно появится ошибок генерации. Предупреждения
- △ Warning: Lab6_nios.jtag_uart: JTAG UART IP input clock need to be at least double (2x) the operating frequency of JTAG TCK on board
- 1 Info: Lab6_nios: Generating Lab6_nios "Lab6_nios" for QUARTUS_SYNTH
- ▲ Warning: Lab6_nios: "No matching role found for nios2_qsys:custom_instruction_master:E_ci_multi_clock (clk)"
- ▲ Warning: Lab6_nios: "No matching role found for nios2_qsys:custom_instruction_master:E_ci_multi_reset_req (reset_req)"
- Warning: Lab6_nios: "No matching role found for nios2_qsys:custom_instruction_master:E_ci_multi_reset (reset)"

можно проигнорировать.

Часть 3 – Интеграция аппаратной части проекта

- 1. Создайте в текстовом редакторе файл (имя файла Lab6.sv) верхнего уровня в иерархии проекта (для этого целесообразно использовать файл Lab6_nios_inst.v из папки C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab6\Lab6_nios)
 - а. Пример файла приведен на рисунке

```
1
    module Lab6 (
 2
         input bit clk,
                             // Clock
 3
         input bit pbb,
                             // System reset active low
 4
         input bit [7:0] sw,// dataa: sw[7:4]; datab sw[3:0]
 5
         output bit [7:0] led
 6
     );
 7
         Lab6 nios u0 (
 8
             .clk clk
                            (clk),
                                         // clk.clk
                                      // led.export
                            (led),
 9
             .led export
10
             .reset_reset_n (pbb), // reset.reset_n
11
             .dataa_export
                            (sw[7:4]), // dataa.export
             .datab_export (sw[3:0])
                                        // datab.export
12
13
         );
14
    endmodule
```

- 2. Назначьте файл Lab6.sv файлом верхнего уровня в иерархии проекта.
- 3. Добавьте к проекту файл Lab6_nios.qip из папки C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab5\Lab5_nios\synthesis
- 4. Проверка синтаксиса проекта.
 - a. Выполните команду Processing=>Start=>Start Analysis and Elaboration
- 5. Назначение выводов проекта. Назначьте выводы так, как показано на рисунке ниже

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	/REF Group	I/O Standard	Current Strength
<u>⊩</u> clk	Input	PIN_23	1	B1_N0	3.3-V LVTTL	8mA (default)
≌ led[7]	Output	PIN_65	4	B4_N0	2.5 V	8ma
≌ led[6]	Output	PIN_66	4	B4_N0	2.5 V	8ma
≌ led[5]	Output	PIN_67	4	B4_N0	2.5 V	8ma
≌ led[4]	Output	PIN_68	4	B4_N0	2.5 V	8ma
≌ led[3]	Output	PIN_69	4	B4_N0	2.5 V	8ma
≌ led[2]	Output	PIN_70	4	B4_N0	2.5 V	8ma
≌ led[1]	Output	PIN_71	4	B4_N0	2.5 V	8ma
≌ led[0]	Output	PIN_72	4	B4_N0	2.5 V	8ma
– pbb	Input	PIN_58	4	B4_N0	2.5 V	8mA (default)
<u>□</u> sw[7]	Input	PIN_88	5	B5_N0	3.3-V LVTTL	8mA (default)
<u></u> sw[6]	Input	PIN_89	5	B5_N0	3.3-V LVTTL	8mA (default)
<u>⊸</u> sw[5]	Input	PIN_90	6	B6_N0	3.3-V LVTTL	8mA (default)
<u>□</u> sw[4]	Input	PIN_91	6	B6_N0	3.3-V LVTTL	8mA (default)
<u>□</u> sw[3]	Input	PIN_49	3	B3_N0	3.3-V LVTTL	8mA (default)
<u>□</u> sw[2]	Input	PIN_46	3	B3_N0	3.3-V LVTTL	8mA (default)
<u>□</u> sw[1]	Input	PIN_25	2	B2_N0	3.3-V LVTTL	8mA (default)
<u>□</u> sw[0]	Input	PIN_24	2	B2_N0	3.3-V LVTTL	8mA (default)

^{30.} Назначение опции проекта:

Assignment=>Device=>Device and Pin Options=>Unused pin=>As input tri-stated with weak pull-up resistor

31. С помощью Timing Analyzer или в текстовом редакторе создайте файл (**Lab6.sdc**) с требованиями к временным параметрам проекта. Пример файла приведен на рисунке

```
##
## DEVICE "EP4CE6E22C8"
#*********************
# Time Information
#*******************
set_time_format -unit ns -decimal_places 3
#******************
# Create Clock
#*********************
create_clock -name {clock} -period 40.000 -waveform { 0.000 20.000 } [get_ports {clk}]
# Set Clock Uncertainty
#********************
derive_clock_uncertainty
#********************
# Set Input Delay
         ***************
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {pbb}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}]
                                                 10.000 [get_ports {sw[0]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[1]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[2]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[3]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[4]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[5]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[6]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {sw[7]}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {altera_reserved_tdi}]
set_input_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {altera_reserved_tms}]
# Set Output Delay
                **************
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[0]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[1]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[2]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[3]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[4]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[5]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[6]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {led[7]}]
set_output_delay -add_delay -clock [get_clocks {clock}] 10.000 [get_ports {altera_reserved_tdo}]
```

- 32. Подключите файл Lab6.sdc к проекту.
- 33. Осуществите полную компиляцию проекта: команда Processing => Start Compilation.
- 34. Компиляция должна завершиться без ошибок. Все требования к временным параметрам должны быть выполнены.
- 35. Осуществите программрование СБИС ПЛ на плате: на плате загорится зеленый светодиод.


Часть 4 – Создание программной части проекта

Этап 1 – выполнение операции умножения программным образом

- 1. Запустите оболочку для разработки/отладки программ NIOSII SBT
 - а. Рабочую папку задайте как: C:\Intel_trn\Q_NIOS\Lab6\workspace
- 2. Создайте проект lab6_sw (lab6_sw и lab6_sw_bsp)
- 3. В проекте lab6_sw создайте исходный файл lab6_source_sw.c
- 4. Введите исходный код программы

```
#include <stdio.h>
      #include "system.h'
2
      #include "altera_avalon_pio_regs.h"
      #include <time.h>
      #include <unistd.h>
 6
      #include <sys/alt timestamp.h>
      int main(){
        int led:
8
9
        int in_a;
        int in_b;
10
11
       alt u32 num ticks = 0;
        alt_u32 time1, time2, timer_overhead;
12
        // Check Timer:
13
14
            if (alt_timestamp_start() < 0)
              printf("Ïŏïäëăiä ėiėöėäëėçäöėė oaėiãoa \n");
16
            else
             printf("Ïŏïöăññīŏ Nios II çäïòùăi!\n");
17
              printf("\n ×añoioa ōaaïou ïōïoañnīōa - CPU clock (Ãö): %u \r \n",(unsigned int)alt_timestamp_freq());
18
19
        // Initialize the registers in the LED_PIO peripheral:
20
        IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE,0x00);
21
        while (1) {
         if (alt_timestamp_start() < 0)
22
                printf("Ïðīāēāiā eieöeāēeçāöee oāeiāðā \n");
23
         // Determine the timer overhead involved to record time stamp: ***
            time1 = alt_timestamp();//alt_nticks();
          time1 = alt_timestamp();//alt_nticks();
time2 = alt_timestamp();//alt_nticks();
26
27
            timer_overhead = time2 - time1;
28
          //Input data
          in_a = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(DATA_A_BASE);
in_b = TORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(DATA_A_BASE);
29
            in_b = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(DATA_B_BASE);
          //start time
31
            time1 = alt_timestamp();
33
          // Multiplication
34
            led=(in_a*in_b);
          //END time
          time2 = alt_timestamp();
36
37
            num_ticks = time2 - time1 - timer_overhead;
3.8
          //output
39
            IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_BASE,~led);
           // Print out the time it took to perform this loop:
40
            printf("Đắcoềüoào %u
41
                                           xenei ticks %u \n", (unsigned int) led, (unsigned int)num_ticks);
              usleep(500000);
42
        }//end while loop
43
44
        return 0;
45
```

5. В lab6_sw_bsp установите опции, минимизирующие объем кода исполняемого файла и настройте таймеры как показано на рисунке, приведенном ниже.



- 6. Нажмите кнопку generate, затем exit.
- 7. Запустите порождение испольняемого кода для проекта lab6_sw.
- 8. Проверьте результат компиляции:

```
CDT Build Console [lab6_sw]

nios2-elf-g++ -T'../lab6_sw_bsp//linker.x' -msys-crt0='../lab6_sw_bsp//obj/HAL/src/crt0.o' -n

nios2-elf-insert lab6_sw.elf --thread_model hal --cpu_name nios2_qsys --qsys true --simulation

Info: (lab6_sw.elf) 4868 Bytes program size (code + initialized data).

Info: 11 KBytes free for stack + heap.

Info: Creating lab6_sw.objdump

nios2-elf-objdump --disassemble --syms --all-header --source lab6_sw.elf >lab6_sw.objdump

[lab6_sw build complete]
```


- 9. На переключателях платы задайте dataa (sw [7:4])=1 u datab(sw[3:0])=1
- 10. В NIOSII SBT выберите папку lab6_sw и запустите загрузку и выполнение программы на плате
- 11. При необходимости настройте JTAG соединение Run Configurations Create, manage, and run configurations The expected Stdout device name does not match the selected target byte stream device name. Name: Jab6 sw Nios II Hardware configuration type filter text 🗎 Project 🞩 Target Connection 🧇 Debugger 🗏 Common 🦫 Source C/C++ Application Connections Processors C/C++ Remote Application Cable Device Device ID Instance ID Name Architecture Launch Group Resolve Names 👆 🛤 lab6_sw Nios II Hardware configu Mios II Hardware v2 (beta) Nios II ModelSim Disable 'Nios II Console' view Nios II ModelSim v2 (beta) Quartus Project File name: < Using default .sopcinfo & .jdi files extracted from ELF > System ID checks Ignore mismatched system ID

12. Проверьте работу программы (изменяя значения data и datab):

Filter matched 8 of 8 items

?

Ignore mismatched system timestamp



13. Зафиксируйте (для нескольких наборов dataa и datab) число ticks, потраченное на выполнение 1 умножения чисел (при разных числах, введенных с переключателей sw, число ticks будет разным).

Apply

Revert

Close

Этап 2 – использование пользовательской инструкции CI_power

1. В файле lab6_source_sw.c внесите следующие изменения:

```
a. Было:
led=(in_a*in_b);b. Стало:
led=ALT_CI_CI_PWR(in_a, in_b);
```

- 2. Сохраните его под именем lab6_source_hw.c
- 3. Исключите файл lab6_source_sw.c из компиляции
- 4. Запустите порождение испольняемого кода для проекта lab6_sw
- 5. Проверьте результат компиляции:

```
Problems ② Tasks ☐ Console ☐ Nios || Console ☐ Properties

CDT Build Console [lab6_sw]


nios2-elf-g++ -T'../lab6_sw_bsp//linker.x' -msys-crt0='../lab6_sw_bsp//obj/HAL/s
nios2-elf-insert lab6_sw.elf --thread_model hal --cpu_name nios2_qsys --qsys true
Info: (lab6_sw.elf) 4876 Bytes program size (code + initialized data).

Info: 11 KBytes free for stack + heap.

Info: Creating lab6_sw.objdump
nios2-elf-objdump --disassemble --syms --all-header --source lab6_sw.elf >lab6_sw
[lab6_sw build complete]
```

6. В NIOSII SBT выберите папку lab6_sw и запустите загрузку и выполнение программы на плате

7. Проверьте работу программы:



- 8. Зафиксируйте (для нескольких наборов dataa и datab) число ticks, потраченное на выполнение 1 умножения чисел (при разных числах, введенных с переключателей sw, число ticks будет одинаковым).
- 9. Сравните значения, полученные на данном этапе, со значениями полученным в рамках выполнения этапа 1.

Часть 5 – Дополнительное задание

- 10. Для Вашей операции (соответствует номеру по списку группы)
 - а. Создайте пользовательскую инструкцию (код на языке Verilog)
 - b. Интегрируйте ее в QSYS
 - с. Обновите систему (CI_PWR надо убрать и добавить Вашу CI_xxx)
 - d. Обновите программы lab6_source_sw.c (новое имя lab6_MY_sw.c) и lab6_source_hw.c (новое имя lab6_MY_hw.c)
 - е. Зафиксируйте число ticks для программной и аппаратной реализации Вашей инструкции (обратите внимание: при переполнении 8 бит результат на светодиодах будет отображаться неправильно. Это допустимо.)

Номер в списке группы	Пользовательская инструкция
1	a*b+a
2	a*b+b
3	a*b-a
4	a*b-b
5	a*b+a-b
6	a*b-a+b
7	a*b-a-b
8	a*b+a+b
9	a*a+a+b
10	a*a+a-b
11	a*a-a+b
12	a*a-a-b
13	a*a+a+b
14	(a+b)*a
15	(a+b)*b
16	(a+a)*b
17	(b+b)*a
18	(a+b)*a -a
19	(a+b)*a + a
20	(a+b)*a - b
21	(a+b)*a + b
22	(a+b)*b -a
24	(a+b)*b + a
25	(a+b)*b - b
26	(a+b)*b+b

Упражнение 6 завершено.