ARCHITECTURE DES ORDINATEURS

(9)- INTRODUCTION à l'ASSEMBLEUR (x86') (IV)

TRANSFERT de CONTROLE

Biblio ::

[1] - « Assembly Langage for INTEL-based computers»

[Kip R. IRVINE] – Ed. Prentice Hall, 1999 – ISBN: 0-13-660390-4.

TRANSFERT de CONTRÔLE

EXEMPLE / ILLUSTRATION :: APPEL de FONCTION

```
int somme(int a, int b)
{
    ...
    Return a+b;
}
int main()
{
    int a1, a2,s;
    Scanf ();
    ...
s=somme(a1,a2);
}
```

TRANSFERT de CONTRÔLE

EXEMPLE / ILLUSTRATION :: APPEL de FONCTION

```
int somme(int a, int b)
{
...
Return a+b;
}
int main()
{
  int a1, a2,s;
  Scanf ();

s=somme(a1,a2);
}

(Q): quels
  mécanismes & outils
  architecturaux sont
  mis à contribution ?
  (cas + général ?)
```

TRANSFERT de CONTRÔLE

EXEMPLE / ILLUSTRATION :: APPEL de FONCTION

```
int somme(int a, int b)
 Return a+b
int main()
 int a1, a2,s;
 Scanf();
 s=somme(a1,a2);
```

Exec(**Appel**) de la fct 'somme':

- = > le <u>service</u> CPU du prg passe du 'main' à la fct 'somme'
- = > le **contrôle** du prg passe du 'main' à la fct 'somme'
- = > les <u>outils</u> CPU : au service du 'main' puis fct 'somme'

TRANSFERT de CONTRÔLE

EXEMPLE / ILLUSTRATION :: s/s cas de *Transfert de Contrôle* (TC)

```
<u>'ASM x86':</u>
int somme(int a, int b)
                           RETOUR: AND AX,1
                                      SUB AX, 1
                                     JZ Cas_Impair
 Return a+b;
                                     JMP Cas_Pair
int main()
                           Cas_Impair: <séq 1>
int a1, a2,s;
Scanf (); ..
                           Cas_Pair: <séq 2>
s=somme(a1,a2)
                                     JNZ RETOUR
```

page :: 5

TRANSFERT de CONTRÔLE

EXEMPLE / ILLUSTRATION :: s/s cas de *Transfert de Contrôle* (TC)

```
'ASM x86':
                            'ASM x86':
int somme(int a, int b)
                            RETOUR: AND AX,1
                                                          ; exemple / illustration
                                      SUB AX, 1
                                                          ; = <u>'Hello World '</u>
                                     JZ Cas_Impair
                                                          SUB AX, 1
 Return a+b;
                                     JMP Cas Pair
                                                          MOV AX, 4Cooh;
int main()
                                                          int 21h
                           Cas_Impair: <séq 1>
int a1, a2,s;
                           Cas_Pair: <séq 2>
Scanf (); ...
s=somme(a1,a2)
                                     JNZ RETOUR
```

TRANSFERT de CONTRÔLE

Définition:

Toute RUPTURE d'une <u>SEQUENCE</u> d'instructions au profit de (engendrant) l'exécution d'une <u>autre séquence</u>, de manière <u>réversible</u> (bidirectionnelle) ou <u>irréversible</u> (monodirectionnelle).

TRANSFERT de CONTRÔLE

Définition:

Toute RUPTURE d'une <u>SEQUENCE</u> d'instructions au profit de (engendrant) l'exécution d'une <u>autre séquence</u>, de manière <u>réversible</u> (bidirectionnelle) ou <u>irréversible</u> (monodirectionnelle).


Exemple:

Un appel de fct (ou procédure) est un cas (parmi d'autres) de **T.C.** 'réversible'.

TRANSFERT de CONTRÔLE / « TYPOLOGIE »

Définition:

Toute RUPTURE d'une <u>SEQUENCE</u> d'instructions au profit de (engendrant) l'exécution d'une autre séquence, de manière <u>réversible</u> (bidirectionnelle) ou <u>irréversible</u> (monodirectionnelle).




MONODIRECTIONNEL

BIDIRECTIONNEL

TRANSFERT de CONTRÔLE / « TYPOLOGIE »


Définition:

Toute RUPTURE d'une <u>SEQUENCE</u> d'instructions au profit de (engendrant) l'exécution d'une autre séquence, de manière <u>réversible</u> (bidirectionnelle) ou <u>irréversible</u> (monodirectionnelle).



TRANSFERT de CONTRÔLE

MECANISME DE MISE EN OEUVRE




TRANSFERT de CONTRÔLE


MECANISME DE MISE EN ŒUVRE (ETAPES)

```
<Séquence_1>
                                             <Séquence_2>
                                   appel
CS:IP1
                                             CS:IP21 <Instr 2 1>
                <Instr 1>
CS:IP2
                <Instr 2>
                                             CS:IP22 <Instr 2 2>
                <Instr_3>> séq2>
                                             CS:IP23 <Instr_2_3>
CS:IP3
CS:IP4
                <Instr 4>
                                             CS:IP24 <Instr 2 4>
                                             CS:IP2F <Instr_2_F>> séq1>
    CS:IPn
                    <Instr n>
                                 RETOUR
```

- Incrémentation (CO) : IP3 → IP₄
- SAVE: **IP**4 \rightarrow PILE (& **CS**, .. ?? # **T.C.**)
- 3 Chargement: IP21 → Reg (IP) (⇔ exécution <Séq_2>)

Après 'fin_séquence2':Dépilement (IP4): PILE → Reg (IP) (& **CS**, .. ?? **# T.C.**) (⇔ exéc. <séq 1 // Instr_4, Instr_5, .. suite>)





TRANSFERT de CONTRÔLE

ILLUSTRATION:: JMP & JMP SHORT

'JMP' avec et sans condition


TRANSFERT de CONTRÔLE

ILLUSTRATION:: JMP NEAR & JMP FAR

; branchement 'JMP' NEAR ou FAR similaire à 'JMP' SHORT

; aux différences suivantes près:

- « JMP Label1 » ou « JMP **short** ptr Label1 » :: branchement à Label1 qui se trouve à une adresse située <u>entre</u> -128 et +127 octets par rapport à l'adresse de l'instruction d'appel 'JMP Label1' => (seul) <u>IP est incrémentée ou décrémentée</u> en conséquence, d'une valeur « 8 bits signée »;
- « JMP **near** Label2 » :: branchement à Label2 qui se trouve à une adresse située <u>au-delà</u> de **-128** et **+128** octets (et <u>inférieure à 2¹⁶ octets</u>) par rapport à l'adresse de l'instruction d'appel 'JMP short Label2', mais en restant dans le même segment => (seul) <u>IP est incrémentée ou décrémentée</u> en conséquence , d'une valeur « 16 bits signée »;
- « JMP **far** Label3 » :: branchement à Label3 qui se trouve à une adresse située audelà de 2¹⁶ octets par rapport à l'adresse de l'instruction d'appel 'JMP FAR Label3', donc en se branchant à un autre segment => **CS et IP de l'instruction en Label3 est chargée dans CS:IP du CPU**.




TRANSFERT de CONTRÔLE

ILLUSTRATION :: CALL

'CALL' **procédure** (ou ROUTINE)

```
; procédure 'SUM' avec m{1}^{er} appel depuis le 'main', suivi de plusieurs appels m{r\acute{e}cursifs}
           main proc
                                                ; début 'main'
                       mov cx, 5
                       mov ax, o
                       call sum
                                               ; appel à 'procédure = sum'
Etiq_L1:
                       mov ax, 4Cooh
                       int 21h
                                    ; fin 'main'
           main endp
                                                ; début 'procédure = sum'
           sum proc
                       or cx, cx
                       jz Etiq_L2
                       add ax, cx
                       dec cx
                       call sum
                                               ; appel à 'procédure = sum'
Etiq_L2:
                       ret
                                               ; fin 'procédure = sum'
           sum endp
```



TRANSFERT de CONTRÔLE

ILLUSTRATION :: INT

```
; exemple / illustration = 'Hello World'
title hello World Program
                               (hello.asm)
.model small
.stack 100h
.data
message db "hello, world!",odh,oah, '$'
.code
main proc
          mov ax, @data
          mov ds, ax
          mov ah, 9
          mov dx, offset message
          int 21h
          mov ax, 4Cooh
          int 21h
main endp
                      NB: [1] '29 o' en ASM vs '562 octets' en C !! « -95% »
end main
```

TRANSFERT de CONTRÔLE

RESUME...

• TRANSFERT de CONTROL => généralisation de 'appel de fct '.

« MECANISME » => Slide (8) : Save_param_RET & STATE.

• « TYPE » => Slide (13) : dépend de TC_Init :

volontaire/involontaire, soft/Hard, . . .

« SAVE» => Slide (12) : dépend de Proced_Proxim