

7.2 MIPS32 指令系统介绍







目录 | CONTENT

- 1 7.2.1 指令格式及类型
- 2 7.2.2 指令的寻址
- 3 7.2.3 指令举例

7.2.1 指令格式及类型



2

● MIPS32架构中的所有指令都是32位,也就是32个0、1编码连在一起表示一条指令,有三种指令格式。如图7.2.1所示。其中op是指令码、func是功能码。




图7.2.1 MIPS32指令类型



3

- ① R类型:该类型指令从寄存器堆 (register file) 中读取两个源操作数,计算结果写回寄存器堆。具体操作由op、func结合指定,rs和rt是源寄存器的编号,rd是目的寄存器的编号,比如:假设目的寄存器是\$3,那么对应的rd就是00011 (此处是二进制)。MIPS32架构中有32个通用寄存器,使用5位编码就可以全部表示,所以rs、rt、rd的宽度都是5位。sa只有在移位指令中使用,用来指定移位位数。
- ② | 类型:该类型指令使用一个16位的立即数作为一个源操作数。具体操作由 op指定,指令的低16位是立即数,运算时要将其扩展至32位,然后作为其中 一个源操作数参与运算。
- ③ J类型:该类型指令使用一个26位的立即数作为跳转的目标地址(target address)。具体操作由op指定,一般是跳转指令,低26位是字地址,用于产生跳转的目标地址。



- 按功能来区分,MIPS32架构中定义的指令可以分为以下几类
- ① 逻辑操作指令: and、andi、or、ori、xor、xori、nor、lui共8条指令,实现逻辑与、或、异或、或非等运算。
- ② 移位操作指令: sll、sllv、sra、srav、srl、srlv共6条指令,实现逻辑左移、 右移、算术右移等运算。
- ③ 移动操作指令: movn、movz、mfhi、mthi、mflo、mtlo共6条指令,用于通用寄存器之间的数据移动,以及通用寄存器与HI、LO寄存器之间的数据移动。
- ④ 算术操作指令: add、addi、addiu、addu、sub、subu、clo、clz、slt、slti、sltiu、sltu、mul、mult、multu、madd、maddu、msub、msubu、div、divu共21条指令,实现了加法、减法、比较、乘法、乘累加及除法等运算。



- ⑤ 转移指令: jr、jalr、j、jal、b、bal、beq、bgez、bgezal、bgtz、blez、bltz、bltzal、bne共14条指令,其中既有无条件转移,也有条件转移,用于程序跳转执行。
- ⑥ 加载存储指令: lb、lbu、lh、lhu、ll、lw、lwl、lwr、sb、sc、sh、sw、swl、swr 共14条指令,以"l"开始的都是加载指令,以"s"开始的都是存储指令,这些指令用 于从存储器中读取数据,或者向存储器中保存数据。
- ⑦ 协处理器访问指令: mtc0、mfc0共2条指令,用于读取协处理器CP0中某个寄存器的值,或者将数据保存到协处理器CP0中的某个寄存器。
- ⑧ 异常相关指令:有14条指令,其中有12条自陷指令,包括:teq、tge、tgeu、tlt、tltu、tne、teqi、tgei、tgeiu、tlti、tltiu、tnei,此外还有系统调用指令syscall、异常返回指令eret。
- ⑨ 其余指令: nop、ssnop、sync、pref共4条指令,其中 nop是空指令,ssnop是一种特殊类型的空指令,sync指令用于保证加载、存储操作的顺序,pref指令用于缓存预取。

7.2.2 指令的寻址



6

- MIPS32架构的寻址模式有寄存器寻址、立即数寻址、寄存器相对寻址和PC相对寻址四种。实际上,MIPS硬件只支持一种寻址模式,即:寄存器基地址 + 立即数偏移量,且offset必须在-32768~32767之间(16位),任何载入和存储机器指令都可以写成:lw \$1, offset (\$2) 可以使用任何寄存器作为目的操作数或源操作数。
- MIPS汇编器可以利用合成指令来支持多种寻址方式。MIPS32架构的寻址模式中,寄存器寻址和立即数寻址与其他架构类似,在此不再详述,下面具体介绍下寄存器相对寻址以及PC相对寻址。

寄存器相对寻址



7




图7.2.2寄存器相对寻址

PC相对寻址



8




图7.2.3 PC相对寻址



(1) 计算类指令(Computational)

计算类指令用于执行算术操作,乘/除,逻辑操作和对寄存器进行移位操作。这些指令有两种类型:寄存器类型和立即数类型。寄存器类型的指令使用两个源寄存器的值作为源操作数,立即数类型使用一个寄存器和立即数作为源操作数。根据操作的不同,这些指令分为下面4种:



1) ALU立即数指令

31	26	25	21	20	16	15	11	10	06 05	00
op		r	S	r	t			imme	diate	
6位		54	立	51	<u> </u>			1	5位	<u> </u>

ADDI rt, rs, immediate; rt←rs+immediate; 有符号加

- ADDI \$0, \$1,0001H; \$0 ←\$1+0001H 001000 00001 00000 00000000000001
 - OP rs, rt, mmediate



2) 3操作数指令

	31	26	25	21	20	16	15	1	11	10	06	05	00
	op			rs		rt		rd		00	000		ınc
-	6位		ļ	 5位				<u>5位</u>		5	位	6	 位

ADD rd, rs, rt ; rd←rs+rt; 有符号加

ADD \$0, \$1, \$2; $$0 \leftarrow $1+$2$

000000 00001 00010 00000 00000 100000



12

3)移位指令

	31	26	25	21	20	16	15	11	10	06	05	00
	op			rs		rt		rd		sa	f	func
•	6位		Į.	 5位		<u>5位</u>		<u>5位</u>		5位		 6位

SLL rd, rt, sa; rd←rt << sa; 逻辑左移sa位 SLL \$4, \$5, 6; \$4←\$5 << 6; 逻辑左移6位 000000 00000 00101 00100 00110 000000



4) 乘/除法指令

	31	26	25	21	20	16	15		11	10	06	05	00
	op			rs		rt		rd		00	000	fı	ınc
,	6位					5位		<u>5位</u>		5	位	6	

MUL rd, rs, rt ; rd←rs×rt (只存储结果低位)

MUL \$1, \$2, \$3; $$1 \leftarrow $2 \times 3

011100 00010 00011 00001 00000 000010



(2) Load/Store指令

Load和Store指令都为立即数(I-type)类型,用来在存储器和通用寄存器之间的储存和装载数据。值得一提的是MIPS指令集只有该类指令访问内存,而其他指令都在寄存器之间进行,所以指令的执行速度较高。该类指令只有基址寄存器的值加上扩展的16位有符号立即数一种寻址模式,数据的存取方式可以是字节(byte)、字(word)和双字(Double word)。



	31	26	25	21	20	16	15	11	10	06	05	00
	op		ba	se	r	·t			of	fset		
•	6位	•	5/	立	5/	位			1	6位		-

```
LW rt, offset(base); rt←memory[base+offset]; Load全字
Lw $5, 0x100($7) ; $5←[$7+0x100]
100011 00111 00101 0000000100000000
```

SW rt, offset(base); memory[base+offset] ←rt




16

(3) 跳转jump

所有的跳转目的的第一条指令从存储器中取出并执行。

Jump指令格式:



J target; 在当前指令附近256MB的范围内跳转



(4) 寄存器传送指令

寄存器传送指令用来在系统的通用寄存器 (GPR)、乘除法专用寄存器(HI、LO)之间传送数据,这些指令分为有条件传送和无条件传送2种类型。

(5) 专用指令

专用指令用来产生软件中断,当执行这类指令的时候,CPU产生异常并转入中断处理程序。这些指令有系统调用(Syscall),暂停(Break)和Trap指令等,主要用于软件的异常处理。



(6) 协处理器指令

协处理器指令对协处理器进行操作。协处理器的Load和Store指令是立即数类型,每个协处理器指令的格式依协处理器不同而不同。

(7) 系统控制协处理器 (CPO) 指令

系统控制协处理器 (CP0) 指令执行对CP0 寄存器的操作来控制处理器的存储器并执行异 常处理。





谢谢聆听

Thank You