Poder calorífico

Relación entre los poderes caloríficos:

 $PCI = PCS - 597 \times G = PCS - 597(9H + H_2O)$

Siendo:

PCI poder calorífico inferior

PCS poder calorífico superior

597 Calor de condensación del agua a O

G Porcentaje en peso del agua formada por la combustión del H2 más la humedad propia del combustible

Recordando: $G = 9H + H_2O \uparrow$

Son los kilos de agua que se forman al oxidar un kilo de hidrógeno.

% de hidrógeno contenido en el combustible.

% de humedad del combustible. H2O

Método analítico

Formulas de Dulong

PCS comb. seco $PCS = 8,140 \times C + 34,400 \times (H - O/8) + 2,220 \times S$ $PCI = 8,140 \times C + 29,000 \times (H - O/8) + 2,220 \times S$ PCI comb. seco:

PCI comb. húmedo: $PCI = 8,140 \times C + 29,000 \times (H - O/8) + 2,220 \times S - 600 \times H2O$

Formula de Hutte

 $8,100 \times C + 29,000 \times (H - O/8) + 2,500 \times S - 600 \times H2O$ PCI comb. húmedo

Formula de Asociación de Ing. Alemanes

 $PCI = 8,080 \times C + 29,000 \times (H - O/8) + 2,500 \times S - 600 \times H2O$ PCI comb. húmedo

- C Cantidad centesimal de carbono en peso por kilogramo combustible
- H Cantidad centesimal de hidrógeno total en peso por kilogramo de combustible
- Cantidad centesimal de oxígeno en peso por kilogramo combustible
- S Cantidad centesimal de azufre en peso por kilogramo combustible
- O / 8 Cantidad centesimal de hidrógeno en peso que se encuentra combinado con el oxígeno del mismo combustible dando "agua de combinación"
- (H O/8) Cantidad centesimal de "hidrógeno disponible", en peso realmente disponible para que se oxide con el oxígeno del aire, dando "agua de formación"

Método práctico

CALORIMETRO DE MAHLER Y KROEKER

 $Q_{agua} + Q_{termometro} + Q_{agitador} + Q_{recipiente} + Q_{vaso}$

 $Q = \Delta T(m_{agua} c p_{agua} + m_{termometro} c p_{termometro} + m_{agitador} + c p_{agitador} +$ $m_{recipiente} cp_{recipiente} + m_{vaso} cp_{vaso}$

 $(m_{agua} c p_{agua} + E_{aparato}) \Delta T$

Para determinar el poder calorifico:

 $Q = Q_{combustible} + Q_{alambre}$

 $Q_{comb} = Q - Q_{alambre}$

Reemplazo:

 $(m_{agua} c p_{agua} + E_{aparato}) \Delta T - m_{alambre} C_{alambre}$ $Q_{comb}=$

Nos queda:

Qcombustible PCS= $G_{combustible}$

PCI= $PCS-600(9H+H2O)=PCS-600\frac{G_{agua}}{G_{combustible}}$ G_{agua} representa el peso del total de agua existente = (peso papel humedo - peso papel seco) $G_{combustible}$ el peso de combustible quemado

Hoja de fórmulas MÁQUINAS TÉRMICAS

Aire mínimo para una combustión perfecta

$$G_{t\ aire} = 11.6g_c + 34.78g_{hd} + 4.35g_s \left[Kg_{aire} / Kg_{comb.} \right]$$
 (1)

$$V_{t \ aire} = 8,89g_c + 26,27g_{hd} + 3,34g_s \left[m_{aire}^3 / Kg_{comb.} \right]$$
 (2)

Donde

$$g_{hd} = g_h - \frac{g_{o_2}}{2}$$

 $g_{hd} = g_h - \frac{g_{o_2}}{2}$ g_c composición gravimétrica carbono

 g_h composición gravimétrica hidrógeno

 g_{o_2} composición gravimétrica oxígeno

g_s composición gravimétrica azufre

En la práctica es necesario trabajar con un exceso de aire para que asegurar la combustión perfecta:

$$V_{R \ aire} = (1+e)V_{t \ aire}[m_{aire}^3/Kg_{comb.}] \tag{3}$$

Gases de combustón

$$g_h = (3.67g_c + 9g_{hd} + 2g_s) + 3.35(2.67g_c + 8g_{hd} + g_s) + g_w [Kg_{humo}/Kg_{comb}]$$
(4)

$$V_h = 1,897g_c + 11,2g_{hd} + 0,7g_s + 3,76(1,867g_c + 5,6g_{hd} + 0,7g_s) + 1,24g_w \left[m_{humo}^2 / Kg_{comb} \right]$$
 (5)