

ASSEMBLY & C

WEEK 4-2

AGENDA

week	onderwerp	week	week		
1	de structuur van AVR-assembly	3	de structuur van C-programma's		
	AVR instructies		ATMEL studio en AVR libc		
	AVR registers en I/O		typen, constanten en operatoren		
	ATmega memory map	AVR register access in C			
	Atmel Studio				
			control statements		
	AVR expressies en directives		functies & stackframe		
	AVR addressing modes		visibility scope		
			arrays & strings		
			struct & enum		
2	flow of control	4	interrupts in C		
	spring instructies, control structuren		TM1638 led&key		
	Arduino UNO		UART		
	AVR studio		PWM & ADC		
	stack & subroutines		using a TTC-scheduler		
	interrupts		state diagram		
	timer/counters				
	switch bounce				

AGENDA

- PWM
- ADC
- een co-operatieve scheduler
- state diagram


ANALOGE AANSTURING

- stel een motor die op gelijkspanning draait bij 5 Volt 3000 rpm
- we willen deze motor op 1000 rpm laten draaien
- analoge aansturing
 - spanning verlagen
 - motor zal bij, afhankelijk van het type, bij 2 2.5V stoppen met draaien
 - stroom verlagen
 - dit kan gemaakt worden met speciale (maar dure) elektronica

ANALOGE AANSTURING


- vermogen overdragen aan analoge componenten zoals : motor, lamp, oven, rem
- analoge aansturing
 - inefficiënte vermogensoverdracht
 - veel vermogen word omgezet in warmte
 - instabiel, gevoelig voor temperatuur (ruis) en EM velden
 - nauwkeurigheid is kostbaar

PWM




DUTY CYCLE

- oppervlakte komt overeen met het vermogen
- verhouding tussen de tijd dat het signaal 'hoog' is en de totale tijd noemt men de duty cycle




NIET-LINEAIR GEDRAG




PWM

- modulatie van de duty cycle
- wat is de optimale frequentie ?
 - d.w.z. hoe snel telt de teller?




BLOK DIAGRAM



TIMERS/COUNTERS

- er zijn 3 timer/counters on-chip (328P)
 - timer 0 & timer 2:8 bit
 - timer 1:16-bit
- bij elke clock-cycle wordt teller "automatisch" verhoogd of verlaagd
- de systeem klok kan worden gedeeld : prescaling met 8, 64, 256 of 1024
- timer 0 en timer 1 hebben 2 onafhankelijke Output Compare Units (A & B)

OUTPUT TIMER 0



CONFIGURATIE PWM


• TCCR0A

Table 15-8. Waveform Generation Mode Bit Description

Mode	WGM02	WGM01	WGM00	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCRx at	TOV Flag Set on ⁽¹⁾⁽²⁾
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	0	1	0	СТС	OCRA	Immediate	MAX
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX
4	1	0	0	Reserved	-	-	-
5	1	0	1	PWM, Phase Correct	OCRA	TOP	воттом
6	1	1	0	Reserved	_	-	-
7	1	1	1	Fast PWM	OCRA	воттом	TOP

Notes: 1. MAX = 0xFF

2. BOTTOM = 0x00



PWM VOORBEELD

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16E6 // used in _delay_ms, 16 MHz
#include <util/delay.h>
void init_timer()
   // Phase Correct PWM 8 Bit, Clear OCA0 on Compare Match
   // Set on TOP
   TCCR0A = (1 << WGM00) | (1 << COM0A1);
   // prescale = 64, fPWM = fCPU /(N*510) = 16E6/(64*510) = 490 Hz
   TCCR0B = (1 << CS01) | (1 << CS00);
   // init PWM value
   OCR0A = 0;
void init port()
   // OCOA = PD6 is PWM output
   DDRD=0xff; // set port D as output
```

PWM VOORBEELD

```
int main(void)
{
    uint8_t pwm = 0;
    init_timer();
    init_port();
    while(1) {
        OCR0A = pwm;
        pwm++;
        _delay_ms(15); // period = 256 * 15ms = 4s
    }
}
```


AGENDA

- PWM
- ADC
- een co-operatieve scheduler
- state diagram

ADC

- converteert een analoge (continue)
 ingangsspanning naar een getal van 10 bits
- dus analoge ingang van 0V Vcc (5V) wordt verdeeld over 1024 stapjes

$$ADC = \frac{V_{IN} \cdot 1024}{V_{REF}}$$



ADC

- resolutie: 10 bit
- ingangsspanning: 0V AREF (AREF = Vcc tenzij je Aref input gebruikt)
- output in ADCH+ADCL
 - 10 bit output verspreid over twee 8 bit registers
 - default onderste 8 bit in ADCL
 - links uitvullen (left align) plaatst de bovenste 8 bit in ADCH (0..255), en 2 bit in ADCL (negeren)
- prescaling zodanig dat ADC clock 50..200 kHz
 - systeem klok 16 MHz, prescaling = 128 geeft ADC klok 125 kHz


ADC

- start conversie: set ADSC-bit in ADCSRA
 - conversie duurt 13 ADC cycles
- 6 kanalen (6 ingangen poort C)
 - vb. ADC0 = PC0

ADC VOORBEELD

```
void init adc()
  // ref=Vcc, left adjust the result (8 bit resolution),
  // select channel 0 (PC0 = input)
  ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << ADLAR);
  // enable the ADC & prescale = 128
  ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
uint8 t get adc value()
  ADCSRA |= (1<<ADSC); // start conversion
  loop_until_bit_is_clear(ADCSRA, ADSC);
  return ADCH; // 8-bit resolution, left adjusted
```

ADC CONVERSIE



AGENDA

- PWM
- ADC
- een co-operatieve scheduler
- state diagram

SCHEDULING

- wat als je programma 5 taken "tegelijk" moet uitvoeren ?
 - temperatuur lezen (ADC)
 - knopjes lezen
 - UART lezen
 - UART zenden
- het toewijzen van taken aan de CPU = scheduling

SCHEDULING


- timer-triggered : er is maar één interrupt, namelijk de timer interrupt
- periodiek : elke periode een event
- co-operatief: taken worden niet onderbroken
 - een taak wordt nooit onderbroken maar altijd geheel uitgevoerd
 - m.a.w. single-tasking (één taak tegelijk)
- · voordelen:
 - geen shared data problemen (één ISR)
 - geen context switching
 - eenvoudig, betrouwbaar en overzichtelijk

CO-OPERATIEF EN PRE-EMPTIEF


co-operatief: geen onderbreking taken



pre-emptief: taak kan onderbroken worden



TTC: TIMER TRIGGERED & CO-OPERATIEF




- p=periode, d=delay
- stel p1 = 15ms en p2 = 20ms, wat is de optimale timer periode?

FUNCTION QUEUE SCHEDULING


- idee : zet taken in een lijst en loop elke timer tick door de lijst
- elke taak kan een eigen prioriteit krijgen
- is 'starvation' mogelijk?
- hoe lang moet taak met hoogste prioriteit maximaal wachten?

FUNCTION QUEUE SCHEDULING



boek (1000 blz): http://vili.pmmf.hu/~zamek/c/8751/pttes_2010_07a.pdf

FUNCTION QUEUE SCHEDULING




```
191
      This is the scheduler ISR. It is called at a rate
      determined by the timer settings in SCH Init T1().
192
193
       */
194
195
196
    ISR(TIMER1 COMPA vect)
197
       unsigned char Index;
198
199
        for(Index = 0; Index < SCH MAX TASKS; Index++)</pre>
200
201
          // Check if there is a task at this location
202
          if(SCH tasks G[Index].pTask)
203
             if(SCH tasks G[Index].Delay == 0)
204
205
206
                // The task is due to run, Inc. the 'RunMe' flag
207
                SCH tasks G[Index].RunMe += 1;
208
209
                if(SCH tasks G[Index].Period)
210
211
                   // Schedule periodic tasks to run again
                   SCH tasks G[Index].Delay = SCH tasks G[Index].Period;
212
                   SCH tasks G[Index].Delay -= 1;
213
214
215
             else
216
217
                // Not yet ready to run: just decrement the delay
218
                SCH tasks G[Index].Delay -= 1;
219
220
221
222
223
224
```

```
11
     SCH Dispatch Tasks()
12
13
     This is the 'dispatcher' function. When a task (function)
     is due to run, SCH Dispatch Tasks() will run it.
14
     This function must be called (repeatedly) from the main loop.
15
16
                   */
17
18
   void SCH Dispatch Tasks(void)
19
20
      unsigned char Index;
21
22
                                                            co-operatief, geen
                                                            onderbreking
23
      // Dispatches (runs) the next task (if one is ready)
24
      for(Index = 0; Index < SCH MAX TASKS; Index++)</pre>
25
         if((SCH tasks G[Index].RunMe > 0) && (SCH tasks G[Index].pTask != 0))
26
27
            (*SCH tasks G[Index].pTask)(); 
28
29
            SCH tasks G[Index].RunMe -= 1; // Reset / reduce RunMe flag
30
31
            // Periodic tasks will automatically run again
32
            // - if this is a 'one shot' task, remove it from the array
33
            if(SCH tasks G[Index].Period == 0)
34
            {
35
               SCH Delete Task(Index);
36
37
38
39 }
```

AGENDA


- PWM
- ADC
- een co-operatieve scheduler
- state diagram

PLAYING CHESS



- state = iets abstracts
- symbolen begin & end state
- een transitie is een conditie, geen actie (het is geen AD)

PHONE CALL



ATM MACHINE

