Produktmanual (SV)

Fun Shack

Maskeraddräkter och utklädnader för vuxna och barn. Material: se produktetiketten (de flesta Fun Shack-dräkter är av 100 % polyester).

Avsedd användning

Dräkt för maskerad, fester, Halloween, karneval och temafester.
Barn ska använda produkten under uppsikt av en vuxen.

Säkerhetsinstruktioner

Kvävningsrisk – smådelar. Ej lämplig för barn under 3 år.
Brandfarligt. Håll borta från eld, levande ljus och andra värmekällor.
Simma inte i dräkten.
Se till att masker, huvor och huvudbonader inte hindrar sikten eller andningen.
Håll förpackning och plastpåsar borta från spädbarn och små barn – risk för kvävning.
Kontrollera dräkten före varje användning. Använd den inte om den är skadad.

Skötselråd

Handtvätta separat.
Forma i fuktigt tillstånd.
Hängtorka.
Använd inte blekmedel.
Stryk inte.

Så använder du produkten

- Ta ut dräkten ur förpackningen och ta bort alla etiketter och all plast.
- Öppna alla förslutningar.
- Ta på dig dräkten och stäng alla förslutningar.
- Lägg till eventuella tillbehör.
- Nu är du redo för fest!

Avfallshantering

Återvinn förpackningen där det är möjligt.
Släng produkten med hushållsavfallet eller skänk den för återanvändning om den är i gott skick.

Tillverkare

AFG Media Ltd, Ground Floor The Tun, 6–8 Jackson Entry, Edinburgh, EH8 8PJ, United Kingdom
support@morphsuits.co.uk

Ansvarig person i EU

Authorised Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Ireland
info@arccompliance.com