Manuale del prodotto (IT)

Costume gonfiabile Costume 100% poliestere

Utilizzare 4 batterie AA (batterie non incluse)

Istruzioni di sicurezza

Rischio di soffocamento: piccole parti.

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

TENERE LONTANO DAL FUOCO! Infiammabile.

Ostruisce la visione

Non nuotare.

Non guidare.

Istruzioni per la cura

Pulire la superficie solo con un panno umido. Non candeggiare. Non stirare. Non lavare a secco.

Come utilizzare questo prodotto

Visita www.morphsuits.co.uk/howto per le istruzioni video!

È richiesta la supervisione di un adulto

.....

Costume Gonfiabile Gigante/a 4 zampe

1. Aprire la cerniera del costume e svitare il pacco batterie per aggiungere 4 nuove batterie AA e accendere.
2. Riporre la batteria nella tasca attaccata all'interno del costume.
3. Posizionare i piedi nei 2 fori per le gambe e assicurarsi che l'elastico sia attorno alle caviglie o alle gambe, a seconda del costume.
4. Posizionare le braccia all'interno delle maniche
5. Afferrare il bordo superiore del cappuccio e tirarlo sopra la testa, assicurandosi che la fodera del cappuccio sia posizionata dietro la testa con l'elastico nella parte posteriore del collo.
6. Chiudi la cerniera anteriore del costume e fissa la linguetta in velcro sotto il mento
7. Aspetta che il costume si gonfi.

Costume Senza Testa / Pick-Me-Up

1. Aprire la cerniera del costume e svitare il pacco batterie per aggiungere 4 nuove batterie AA e accendere.
2. Riporre la batteria nella tasca attaccata all'interno del costume.
3. Posizionare i piedi nei due fori per le gambe e assicurarsi che l'elastico sia posizionato intorno alle caviglie.
4. Infila la testa nel foro elastico e allaccia il velcro sul retro del collo.
5. Dopo aver infilato la testa, infila le braccia nelle maniche.
6. Chiudi la cerniera sul retro del costume.
7. Aspetta che il costume si gonfi.

Costume Abbracciatore

1. Svitare il pacco batterie per aggiungere 4 nuove batterie AA e accendere.
2. Posizionare la batteria all'interno del costume, attraverso la cerniera che si trova sul retro.
3. Una volta che la batteria è all'interno del costume, chiudere la cerniera sul retro per evitare che la batteria cada.
4. Assicurati di fissare correttamente il tuo costume attorno al corpo (collo e vita) e usa le toppe in velcro per tenerlo fermo.
5. Aspetta che il costume si gonfi.

Veicolo gonfiabile

1. Aprire la cerniera del costume e svitare il pacco batterie per aggiungere 4 nuove batterie AA e accendere.
2. Riporre la batteria nella tasca attaccata all'interno del costume.
3. Allunga la base del gonfiabile aperto. Spingi la testa e le spalle dentro. Tira la testa attraverso l'apertura del collo. Le spalle rimangono dentro il costume.
4. Infilare le braccia nei fori elastici.
5. Infilare la testa nel foro elastico del collo e fissare il velcro nella parte posteriore del collo.
6. Assicurarsi che il bordo inferiore elastico del gonfiabile sia indossato in vita, senza che fuoriesca aria.
7. Aspetta che il costume si gonfi.

Costume Gonfiabile cavalcabile

1. Aprire la cerniera del costume e svitare il pacco batterie per aggiungere 4 nuove batterie AA e accendere.
2. Riporre la batteria nella tasca attaccata all'interno del costume.
3. Posizionare i piedi nei due fori per le gambe e assicurarsi che l'elastico sia attorno alle caviglie o alle gambe, a seconda del costume.
4. Tirare su il costume e assicurarsi che aderisca bene alla vita.
5. Aspettare che il costume si gonfi.

Costume Astronauta con Chip Audio

1. Aprire la cerniera del costume e svitare il pacco batterie per aggiungere 4 nuove batterie AA e accendere.
2. Riporre la batteria nella tasca attaccata all'interno del costume.
3. Rimuovere la linguetta di plastica dal retro del chip audio. Rimettere nella custodia. Premere ogni volta per attivare il suono.
4. Posizionare i piedi nei due fori per le gambe e assicurarsi che l'elastico sia posizionato attorno alle caviglie o alle gambe, a seconda del costume.
5. Infila la parte superiore della testa nel primo foro per il collo, ma **non** nel secondo foro per il viso, e fissa il velcro sotto il mento.
6. Posizionare le braccia dentro le maniche dopo aver messo la testa dentro. Chiudere la cerniera sul retro del costume. La cerniera può essere orizzontale a seconda dello stile del costume.

Istruzioni per le batterie

Si prega di conservare la confezione, contiene informazioni importanti. Utilizzare 4 batterie AA nuove. Per inserire le batterie, svitare il retro del pacco batterie. Le batterie devono essere sostituite e maneggiate solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto. Dopo aver inserito le batterie, chiudere il coperchio del vano batterie, reinserire la vite e avvitare. Utilizzare solo le batterie consigliate nelle istruzioni.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere caricate. Non devono essere mischiati diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta (+ e -). Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo. Riciclare, conservare e smaltire le batterie in un'area sicura a temperatura ambiente, fuori dalla portata di bambini o animali domestici. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Il giocattolo non deve essere collegato a un numero di alimentatori superiore a quello consigliato.

ATTENZIONE! Non mischiare batterie vecchie e nuove! Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili! Togliere le batterie dal costume quando non le si usa!

Informazioni aggiuntive sulla sicurezza e sul prodotto

Uso previsto

Costume gonfiabile a batterie per travestimenti, feste, Halloween, Carnevale ed eventi a tema. Usare solo in condizioni asciutte – non usare sotto la pioggia o vicino all'acqua.

I bambini devono usare questo prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni di sicurezza aggiuntive

Non coprire né ostruire mai l'apertura della ventola. Tenere capelli, dita e indumenti larghi lontano dalla ventola.

Non sedersi né sdraiarsi sul costume quando è gonfio.

Spegnere la ventola e rimuovere le batterie prima della pulizia.

Controllare il costume, la ventola e il vano batterie prima di ogni utilizzo. Non usare se qualcosa è danneggiato.

Tenere l'imballaggio e i sacchetti di plastica lontano da neonati e bambini piccoli – pericolo di soffocamento.

Smaltimento



Il simbolo del bidone barrato indica che la ventola e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.

Rimuovere le batterie e consegnarle, insieme alla ventola, a un centro di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche e pile esauste.

Il costume in tessuto può essere smaltito con i rifiuti domestici. Riciclare l'imballaggio dove possibile.

Produttore

AFG Media Ltd, Ground Floor The Tun, 6–8 Jackson Entry, Edinburgh, EH8 8PJ, United Kingdom

support@morphsuits.co.uk

Persona responsabile nell'UE

Authorised Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Ireland

info@arccompliance.com