Manuel du produit (FR)

Costume gonflable 100% Polyester

Utilise 4xAA Batteries (Batteries non incluses)

Consignes de sécurité

Risque d'étouffement - petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

TENIR À L'ÉCART DU FEU ! Inflammable.

Vision obstruée

Ne pas nager.

Ne pas conduire.

Instructions d'entretien

Nettoyer la surface uniquement avec un chiffon humide. Ne pas javelliser. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.

Comment utiliser ce produit

Visitez le site www.morphsuits.co.uk/howto pour une vidéo d'instructions!

Supervision d'un adulte requise

.....

Géant Gonflable/ 4 pattes

1. Ouvrez la fermeture éclair du costume et dévissez le boîtier à piles pour ajouter 4 piles AA neuves et allumez-le.
2. Placez le boîtier à piles dans la poche attachée à l'intérieur du costume.
3. Mettez vos pieds dans les deux trous prévus pour les jambes et assurez-vous que l'élastique soit autour des chevilles ou des jambes, selon votre costume.
4. Placez vos bras dans les manches.
5. Saisissez le bord supérieur de la capuche et tirez-la sur votre tête, en veillant à ce que la doublure de la capuche soit placée derrière votre tête avec l'élastique à l'arrière du cou.
6. Remontez la fermeture éclair à l'avant du costume et attachez la languette velcro sous votre menton.
7. Attendez que le costume se gonfle.

Costume Gonflable sans tête / Pick-Me-Up

1. Ouvrez la fermeture éclair du costume et dévissez le boîtier de batterie pour ajouter 4 nouvelles piles AA, puis allumez-le.
2. Placez le boîtier de batterie dans la poche attachée à l'intérieur du costume.
3. Mettez vos pieds dans les deux trous pour les jambes et assurez-vous que l'élastique est bien autour des chevilles.
4. Passez votre tête dans l'ouverture élastique pour la tête et attachez le velcro à l'arrière de votre cou.
5. Ensuite, mettez vos bras dans les manches après avoir mis la tête en place.
6. Fermez la fermeture éclair à l'arrière du costume.
7. Attendez que le costume se gonfle.

Hugger Mugger

1. Dévissez le boîtier à piles pour insérer 4 nouvelles piles AA et allumez-le.
2. Placez le boîtier à piles à l'intérieur du costume, en passant par la fermeture éclair située à l'arrière.
3. Une fois le boîtier à piles placé à l'intérieur du costume, fermez la fermeture éclair à l'arrière pour éviter qu'il ne tombe.
4. Assurez-vous de bien attacher votre Hugger Mugger autour de votre corps – au niveau du cou et de la taille – et utilisez les attaches en velcro pour maintenir le costume en place.
5. Attendez que le costume se gonfle.

Véhicule gonflable

1. Dézippez le costume et dévissez le boîtier de batteries pour insérer 4 piles AA neuves, puis allumez-le.
2. Placez le boîtier de batteries dans la poche située à l'intérieur du costume.
3. Étirez la base du costume gonflable. Insérez votre tête et vos épaules à l'intérieur. Faites passer votre tête par l'ouverture du cou.
4. Faites passer vos bras à travers les ouvertures élastiquées pour les bras.
5. Faites passer votre tête à travers l'ouverture élastiquée du cou et attachez le Velcro à l'arrière du cou.
6. Assurez-vous que le bord élastiqué du bas du costume gonflable est porté à la taille sans qu'aucun air ne s'échappe.
7. Attendez que le costume se gonfle.

Costume gonflable à chevaucher

1. Dézippez le costume et dévissez le boîtier à piles pour ajouter 4 piles AA neuves, puis allumez-le.
2. Placez le boîtier à piles dans la poche fixée à l'intérieur du costume.
3. Insérez vos pieds dans les deux trous pour les jambes et assurez-vous que l'élastique est autour des chevilles ou des jambes selon votre costume.
4. Remontez le costume et assurez-vous qu'il est ajusté autour de la taille.
5. Attendez que le costume se gonfle.

Astronaute avec puce sonore

1. Ouvrez le costume et dévissez le boîtier à piles pour ajouter 4 piles AA neuves, puis allumez-le.
2. Placez le boîtier à piles dans la poche à l'intérieur du costume.
3. Retirez la languette en plastique à l'arrière de la puce sonore. Remettez-la dans la pochette. Appuyez à chaque fois pour activer le son.
4. Mettez vos pieds dans les deux ouvertures pour les jambes et assurez-vous que l'élastique soit autour des chevilles ou des jambes, selon votre costume.
5. Passez la tête à travers la première ouverture pour le cou, mais pas à travers la deuxième ouverture pour le visage, puis attachez le Velcro sous le menton.
6. Placez les bras dans les manches après avoir passé la tête. Fermez la fermeture éclair à l'arrière du costume. La fermeture peut être horizontale selon le style de votre costume.

Instructions relatives aux piles

Veuillez conserver l'emballage, des informations importantes y sont inscrites. Utilisez 4 piles AA neuves. Pour insérer les piles, dévissez l'arrière du boîtier à piles. Les piles doivent être remplacées et manipulées uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte. Après avoir inséré les piles, refermez le couvercle du compartiment à piles, réinsérez la vis et serrez-la. Utilisez uniquement les piles recommandées dans les instructions.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la supervision d'un adulte. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte (+ et -). Les piles épuisées doivent être retirées du jouet. Recyclez, stockez et éliminez les piles dans un endroit sûr à température ambiante, hors de la portée des enfants ou des animaux domestiques. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation que recommandé.

ATTENTION ! Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ! Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables ! Retirez les piles du costume lorsqu'il n'est pas utilisé !

Informations complémentaires de sécurité et sur le produit

Utilisation prévue

Déguisement gonflable fonctionnant à piles pour fêtes costumées, soirées, Halloween, carnaval et événements à thème. À utiliser uniquement par temps sec – ne pas utiliser sous la pluie ni près de l'eau.

Les enfants ne doivent utiliser ce produit que sous la surveillance d'un adulte.

Consignes de sécurité complémentaires

Ne jamais couvrir ni obstruer l'ouverture du ventilateur. Tenir les cheveux, les doigts et les vêtements amples éloignés du ventilateur.

Ne pas s'asseoir ni s'allonger sur le déguisement lorsqu'il est gonflé.

Éteindre le ventilateur et retirer les piles avant le nettoyage.

Vérifier le déguisement, le ventilateur et le boîtier à piles avant chaque utilisation. Ne pas l'utiliser en cas de dommage.

Tenir l'emballage et les sacs en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants – risque d'étouffement.

Élimination



Le symbole de la poubelle barrée signifie que le ventilateur et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Retirer les piles et les déposer, avec le ventilateur, dans un point de collecte pour les déchets d'équipements électriques et les piles usagées.

Le déguisement en tissu peut être jeté avec les ordures ménagères. Recycler l'emballage lorsque des installations sont disponibles.

Fabricant

AFG Media Ltd, Ground Floor The Tun, 6–8 Jackson Entry, Edinburgh, EH8 8PJ, United Kingdom

support@morphsuits.co.uk

Personne responsable dans l'UE

Authorised Rep Compliance Ltd., Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Ireland

info@arccompliance.com