Producthandleiding (NL)

Opblaasbaar Kostuum 100% Polyester Kostuum

Gebruik 4xAA-batterijen (batterijen niet inbegrepen)

Veiligheidsinstructies

Stikkingsgevaar – kleine onderdelen.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

BLIJF UIT DE BUURT VAN VUUR! Ontvlambaar.

Belemmerd zicht.

Niet zwemmen.

Niet rijden.

Onderhoudsinstructies

Alleen oppervlakkig reinigen met een vochtige doek. Niet bleken. Niet strijken. Niet chemisch reinigen.

Hoe u dit product gebruikt

Bezoek www.morphsuits.co.uk/howto voor een video-instructie!

Toezicht door volwassenen vereist.

.....

Giant Inflatable/ 4-Legged

1. Maak de rits open en schroef het batterijpakket los om 4 nieuwe AA-batterijen in te voegen en aan te zetten.
2. Plaats het batterijpakket in de zak aan de binnenkant van het kostuum.
3. Steek uw voeten in de twee beenopeningen en zorg ervoor dat het elastiek rond de enkels of benen zit, afhankelijk van uw kostuum.
4. Stop uw armen in de mouwen.
5. Pak de bovenrand van de capuchon en trek deze over uw hoofd, waarbij de voering achter uw hoofd zit en het elastiek in uw nek.
6. Rits de voorkant van het kostuum dicht en bevestig de klittenbandsluiting onder uw kin.
7. Wacht tot het kostuum zich opblaast.

Headless / Pick-Me-Up Inflatable

1. Maak de rits open en schroef het batterijpakket los om 4 nieuwe AA-batterijen in te voegen en aan te zetten.
2. Plaats het batterijpakket in de zak aan de binnenkant van het kostuum.
3. Steek uw voeten in de twee beenopeningen en zorg ervoor dat het elastiek rond de enkels zit.
4. Steek uw hoofd door de elastische opening en bevestig de klittenband in uw nek.
5. Stop uw armen in de mouwen nadat uw hoofd in het kostuum zit.
6. Rits de achterkant van het kostuum dicht.
7. Wacht tot het kostuum zich opblaast.

Hugger Mugger

1. Schroef het batterijvak los om 4 nieuwe AA-batterijen toe te voegen en zet het aan.
2. Plaats het batterijvak in het kostuum via de rits aan de achterkant.
3. Zodra het batterijvak zich in het kostuum bevindt, sluit je de rits aan de achterkant om te voorkomen dat het batterijvak eruit valt.
4. Zorg ervoor dat je de Hugger Mugger correct om je nek en taille bevestigt en gebruik de klittenbandstroken om het kostuum op zijn plaats te houden.
5. Wacht tot het kostuum zich opblaast.

Vehicle Inflatable

1. Maak de rits van het kostuum los en schroef het batterijvak los om 4 nieuwe AA-batterijen toe te voegen en zet het aan.
2. Plaats het batterijvak in de zak die aan de binnenkant van het kostuum is bevestigd.
3. Strek de onderkant van het opblaasbare deel open. Duw je hoofd en schouders erin. Trek je hoofd door de nekopening. Schouders blijven binnen het kostuum.
4. Duw je armen door de elastische armgaten.
5. Duw je hoofd door de elastische nekopening en maak het klittenband aan de achterkant van de nek vast.
6. Zorg ervoor dat de elastische onderrand van het opblaasbare deel op de taille zit zonder dat er lucht ontsnapt.
7. Wacht tot het kostuum zich opblaast.

Ride On Inflatable

1. Maak de rits van het kostuum los en schroef het batterijvak los om 4 nieuwe AA-batterijen toe te voegen en zet het aan.
2. Plaats het batterijvak in de zak die aan de binnenkant van het kostuum is bevestigd.
3. Plaats je voeten in de twee beenopeningen en zorg ervoor dat het elastiek rond de enkels of benen zit, afhankelijk van je kostuum.
4. Trek het kostuum omhoog en zorg ervoor dat het goed om de taille zit.
5. Wacht tot het kostuum zich opblaast.

Sound Chip Astronaut

1. Maak de rits van het kostuum los en schroef het batterijvak los om 4 nieuwe AA-batterijen toe te voegen en zet het aan.
2. Plaats het batterijvak in de zak die aan de binnenkant van het kostuum is bevestigd.
3. Verwijder het plastic lipje van de achterkant van de geluidschip. Plaats het terug in de zak. Druk elke keer om het geluid te activeren.
4. Plaats je voeten in de twee beenopeningen en zorg ervoor dat het elastiek rond de enkels of benen zit, afhankelijk van je kostuum.
5. Steek je hoofd door de eerste nekopening, maar niet door de tweede gezichtopening en maak het klittenband vast onder de kin.
6. Plaats je armen in de mouwen nadat je hoofd erin zit. Rits de achterkant van het kostuum dicht. De rits kan horizontaal zijn, afhankelijk van de stijl van het kostuum.

Batterij-instructies

Bewaar de verpakking, deze bevat belangrijke informatie. Gebruik 4 nieuwe AA-batterijen. Om de batterijen te plaatsen, schroef de achterkant van het batterijvak los. Batterijen mogen alleen worden vervangen en behandeld door volwassenen of onder toezicht van volwassenen. Sluit na het plaatsen van de batterijen het deksel van het batterijvak, plaats de schroef opnieuw en draai deze vast. Gebruik alleen de in de instructies aanbevolen batterijen.

Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd. Batterijen moeten met de juiste polariteit (+ en -) worden geplaatst. Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd. Recycle, bewaar en gooi batterijen op een veilige plaats weg bij kamertemperatuur, buiten het bereik van kinderen of huisdieren. De aansluitpunten mogen niet kortgesloten worden. Het speelgoed mag niet op meer dan het aanbevolen aantal stroombronnen worden aangesloten.

WAARSCHUWING! Meng geen oude en nieuwe batterijen! Meng geen alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen! Verwijder de batterijen uit het kostuum wanneer het niet in gebruik is!