Produktanleitung (DE)

Aufblasbares Kostüm 100% Polyester Kostüm

Verwenden Sie 4xAA-Batterien (Batterien nicht enthalten)

Sicherheitsanweisungen

Erstickungsgefahr – Kleinteile.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

VON FEUER FERNHALTEN! Entflammbar.

Sichtbehinderung.

Nicht schwimmen.

Nicht fahren.

Pflegehinweise

Nur oberflächlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Kein Bleichmittel verwenden. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

So verwenden Sie dieses Produkt

Bitte besuchen Sie www.morphsuits.co.uk/howto für eine Videoanleitung!

Erwachsene Aufsicht erforderlich.

.....

Giant Inflatable/ 4-Legged

1. Reißverschluss öffnen und Batteriefach aufschrauben, um 4 neue AA-Batterien einzulegen, und einschalten.
2. Legen Sie das Batteriefach in die Tasche, die sich im Inneren des Kostüms befindet.
3. Stecken Sie Ihre Füße in die beiden Beinschlitze und stellen Sie sicher, dass der Gummizug um die Knöchel oder Beine sitzt, je nach Kostüm.
4. Arme in die Ärmel stecken.
5. Greifen Sie die obere Kante der Kapuze und ziehen Sie sie über Ihren Kopf, wobei das Futter hinter Ihrem Kopf und der Gummizug am Nacken liegt.
6. Reißverschluss vorne schließen und den Klettverschluss unter dem Kinn befestigen.
7. Warten Sie, bis das Kostüm sich aufbläst.

Headless / Pick-Me-Up Inflatable

1. Reißverschluss öffnen und Batteriefach aufschrauben, um 4 neue AA-Batterien einzulegen, und einschalten.
2. Legen Sie das Batteriefach in die Tasche, die sich im Inneren des Kostüms befindet.
3. Stecken Sie Ihre Füße in die beiden Beinschlitze und stellen Sie sicher, dass der Gummizug um die Knöchel sitzt.
4. Stecken Sie Ihren Kopf durch die elastische Kopfschlaufe und befestigen Sie den Klettverschluss am Nacken.
5. Dann stecken Sie Ihre Arme in die Ärmel, nachdem der Kopf durch die Schlaufe ist.
6. Reißverschluss am Rücken schließen.
7. Warten Sie, bis das Kostüm sich aufbläst.

Hugger Mugger

1. Batteriefach aufschrauben, um 4 neue AA-Batterien einzulegen, und einschalten.
2. Legen Sie das Batteriefach in das Kostüm über den Reißverschluss auf der Rückseite.
3. Sobald das Batteriefach im Kostüm liegt, schließen Sie den Reißverschluss, um zu verhindern, dass das Batteriefach herausfällt.
4. Stellen Sie sicher, dass der Hugger Mugger korrekt um Ihren Körper – Hals und Taille – befestigt ist, und verwenden Sie die Klettverschlüsse, um das Kostüm in Position zu halten.
5. Warten Sie, bis das Kostüm sich aufbläst.

Vehicle Inflatable

1. Reißverschluss öffnen und Batteriefach aufschrauben, um 4 neue AA-Batterien einzulegen, und einschalten.
2. Legen Sie das Batteriefach in die Tasche, die sich im Inneren des Kostüms befindet.
3. Dehnen Sie die Basis des aufblasbaren Kostüms. Stecken Sie Kopf und Schultern hinein. Ziehen Sie den Kopf durch die Nackenöffnung. Schultern bleiben im Kostüm.
4. Arme durch die elastischen Armlöcher stecken.
5. Stecken Sie den Kopf durch das elastische Nackenloch und befestigen Sie den Klettverschluss am Nacken.
6. Stellen Sie sicher, dass der elastische Rand des aufblasbaren Kostüms um die Taille sitzt, ohne dass Luft entweicht.
7. Warten Sie, bis das Kostüm sich aufbläst.

Ride On Inflatable

1. Reißverschluss öffnen und Batteriefach aufschrauben, um 4 neue AA-Batterien einzulegen, und einschalten.
2. Legen Sie das Batteriefach in die Tasche, die sich im Inneren des Kostüms befindet.
3. Stecken Sie Ihre Füße in die beiden Beinschlitze und stellen Sie sicher, dass der Gummizug um die Knöchel oder Beine sitzt, je nach Kostüm.
4. Ziehen Sie das Kostüm hoch und stellen Sie sicher, dass es um die Taille passt.
5. Warten Sie, bis das Kostüm sich aufbläst.

Sound-Chip-Astronaut

1. Reißverschluss öffnen und Batteriefach aufschrauben, um 4 neue AA-Batterien einzulegen, und einschalten.
2. Legen Sie das Batteriefach in die Tasche, die sich im Inneren des Kostüms befindet.
3. Entfernen Sie den Plastikstreifen von der Rückseite des Sound-Chips. Legen Sie ihn zurück in die Tasche. Drücken Sie bei jedem Aktivieren des Sounds.
4. Stecken Sie Ihre Füße in die beiden Beinschlitze und stellen Sie sicher, dass der Gummizug um die Knöchel oder Beine sitzt, je nach Kostüm.
5. Stecken Sie den oberen Teil Ihres Kopfes durch das erste Nackenloch, aber nicht durch das zweite Gesichtsloch, und befestigen Sie den Klettverschluss unter dem Kinn.
6. Arme in die Ärmel stecken, nachdem der Kopf drinnen ist. Reißverschluss am Rücken schließen. Der Reißverschluss kann je nach Stil des Kostüms horizontal verlaufen.

Batterieanweisungen

Bitte bewahren Sie die Verpackung auf, da wichtige Informationen darauf stehen. Verwenden Sie 4 neue AA-Batterien. Um die Batterien einzulegen, schrauben Sie die Rückseite des Batteriefachs auf. Batterien dürfen nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen gewechselt und gehandhabt werden. Nach dem Einlegen der Batterien den Deckel des Batteriefachs schließen, die Schraube wieder einsetzen und festziehen. Verwenden Sie nur die in der Anleitung empfohlenen Batterien.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Batterien sind mit der richtigen Polarität (+ und -) einzusetzen. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Recyceln, lagern und entsorgen Sie Batterien an einem sicheren Ort bei Raumtemperatur, außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Das Spielzeug darf nicht mit mehr Stromquellen verbunden werden als empfohlen.

WARNUNG! Mischen Sie keine alten und neuen Batterien! Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien! Entfernen Sie die Batterien aus dem Kostüm, wenn es nicht benutzt wird!