Manual del Producto (SP)

Disfraz Hinchable 100% Poliéster

Use 4 x AA Pilas (Pilas no incluídas)

Instrucciones de seguridad

Peligro de asfixia – piezas pequeñas.

No apto para niños menores de 3 años.

Mantener alejado del fuego! Inflamable

Visión reducida

No nadar.

No conducir.

Instrucciones de cuidado

Limpiar la superficie sólo con un paño húmedo. No usar lejía. No planchar. No limpiar en seco.

Cómo utilizar este producto

Por favor visite www.morphsuits.co.uk/howto Para ver el video con las instrucciones!

Se requiere la supervisión de un adulto

.....

Hinchable gigante/ 4 patas

1. Abra la cremallera del disfraz y desenrosque el paquete de pilas para añadir 4 pilas AA nuevas y encenderlo.
2. Coloque el paquete de pilas en el bolsillo situado en el interior del disfraz.
3. Coloque los pies en los 2 orificios para las piernas y asegúrese de que el elástico rodea los tobillos o la pierna, dependiendo de su disfraz
4. Coloca los brazos en el interior de las mangas
5. Introduce la parte superior de la cabeza por el primer orificio del cuello pero no por el segundo orificio de la cara y sujeta el velcro bajo la barbilla.
6. Sube la cremallera de la parte delantera del disfraz y abróchate la lengüeta de velcro bajo la barbilla. Solo la cara sobresale del disfraz.
7. Espere a que el disfraz se infle.

Hinchable sin cabeza / Pick-Me-Up

1. Abra la cremallera del disfraz y desenrosque el paquete de pilas para añadir 4 pilas AA nuevas y encenderlo.
2. Coloque el paquete de pilas en el bolsillo situado en el interior del disfraz.
3. Coloque los pies en los 2 orificios de las piernas y asegúrese de que el elástico rodea los tobillos.
4. Pase la cabeza por el orificio elástico para la cabeza y cierre el velcro del cuello.
5. A continuación, coloque los brazos dentro de las mangas después de que la cabeza esté dentro.
6. Sube la cremallera de la parte trasera del disfraz.
7. Espere a que el disfraz se infle.

Hugger Mugger

1. Desenrosque el paquete de pilas para añadir 4 pilas AA nuevas y enciéndalo.
2. Coloca el pack de pilas dentro del disfraz, a través de la cremallera que se encuentra en la parte trasera.
3. Una vez que el pack de pilas este en la parte interior del disfraz, cierra la cremallera de la parte trasera para evitar que el pack de pilas se caiga.
4. Asegúrate de colocar correctamente el hugger mugger alrededor de tu cuerpo -cuello y cintura-, y utiliza los parches de velcro para mantener el disfraz en su sitio.
5. Espere a que el disfraz se infle.

Vehículo hinchable

1. Abre la cremallera del disfraz y desenrosca el paquete de pilas para añadir 4 pilas AA nuevas y encenderlo.
2. Coloque el paquete de pilas en el bolsillo que se encuentra en el interior del disfraz.
3. Estire la base del hinchable para abrirla. Introduzca la cabeza y los hombros. Pase la cabeza por la abertura del cuello. Los hombros quedan dentro del disfraz.
4. Introduce los brazos por los orificios elásticos para los brazos.
5. Pasa la cabeza por el orificio elástico del cuello y cierra el velcro en la nuca.
6. Asegúrese de que el borde inferior elástico del inflable se lleva a la cintura sin que salga aire.
7. Espere a que se infle el disfraz.

Ride-on Inflatable

1. Desabroche el traje y desenrosque el paquete de pilas para añadir 4 pilas AA nuevas y enciéndalo.
2. Coloque el paquete de pilas en el bolsillo situado en el interior del disfraz.
3. Coloca los pies en los 2 orificios de las piernas y asegúrate de que el elástico rodea los tobillos o la pierna según tu disfraz.
4. Tire del disfraz hacia arriba y asegúrese de que queda ajustado alrededor de la cintura.
5. Espere a que el disfraz se infle.

Astronauta con chip de sonido

1. Abra la cremallera del disfraz y desenrosque el paquete de pilas para añadir 4 pilas AA nuevas y enciéndalo.
2. Coloca el paquete de pilas en el bolsillo situado en el interior del disfraz.
3. Retire la lengüeta de plástico de la parte posterior del chip de sonido. Colócalo de nuevo dentro de la bolsa. Aprieta cada vez para activar el sonido.
4. Coloca los pies en los 2 orificios para las piernas y asegúrate de que el elástico rodea los tobillos o las piernas según tu disfraz.
5. Introduce la parte superior de la cabeza por el primer orificio del cuello pero no por el segundo orificio de la cara y sujeta el velcro bajo la barbilla.
6. Coloca los brazos dentro de las mangas después de meter la cabeza.
7. Sube la cremallera de la parte trasera del disfraz. La cremallera puede ser horizontal según el estilo del disfraz.

Instrucciones para las pilas

Conserve el embalaje, ya que contiene información importante. Utilice 4 pilas AA nuevas. Para insertar las pilas, desenrosque la parte posterior del paquete de pilas. Las pilas sólo deben ser sustituidas y manipuladas por adultos o bajo su supervisión. Después de insertar las pilas, cierre la tapa del compartimento para las pilas, vuelva a insertar el tornillo y apriételo. Utilice únicamente las pilas recomendadas en las instrucciones.

Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas. No deben mezclarse distintos tipos de pilas o pilas nuevas y usadas. Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta (+ y -). Las pilas gastadas deben retirarse del juguete. Recicle, almacene y deseche las pilas en un lugar seguro a temperatura ambiente, fuera del alcance de niños o animales domésticos. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. El juguete no debe conectarse a más fuentes de alimentación de las recomendadas.

ADVERTENCIA No mezcle pilas nuevas y usadas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables. Retire las pilas del disfraz cuando no lo utilice.