


### Необходимыми элементами системного анализа являются:

- определение целей изучаемой СТС и формулировка ее предназначения;
- формулировка общих <u>критериев эффективности</u> СТС;
- декомпозиция: выявление структуры СТС и порядка подчиненности ее подсистем (элементов);
- формулировка частных критериев эффективности подсистем СТС;
- моделирование функционирования и анализ эффективности подсистем СТС;
- моделирование функционирования СТС и анализ эффективности СТС в целом





TTX-Takturo-Textureckue Xapartepuetury



#### Основные определения (продолжение)


• СТС – сложная техническая система;

Внешнее проектирование - этап ЖЦ СТС, в рамках которого обосновывается функционально-технический замысел и концепция СТС, исследуется эффективность и интеграция в среду функционирования с учетом ресурсных ограничений на полную стоимость СТС и прогноза будущих условий ее применения.

# <u>Таким образом, на этапе внешнего</u> проектирования должны быть получены:

- чёткое определение целей создания изделия (СТС) и круга возлагаемых на него задач;
- перечень действующих на СТС внешних факторов, подлежащих обязательному учету при проектировании, и их числовые характеристики;
- обоснование показателей эффективности, надежности, помехозащищенности и т. д. и количественных требований к ним.

### Этапы жизненного цикла СТС




- 1 формирование требований к СТС;
- 2 проектирование СТС;
- 3 изготовление, испытание, доводка опытных образцов;
- 4 серийное производство;
- 5 эксплуатация и целевое применение;
- 6 утилизация

Жизненный цикл (ЖЦ) – это структура процесса разработки, производства и эксплуатации СТС, охватывающая период времени от момента возникновения идеи создания СТС до момента ее утилизации

# Побудительными причинами создания новых СТС могут быть:

- возникновение потребностей на международном рынке;
- □ появление новых тактических способов или приёмов применения изделия;
- □ возникновение возможности реализации новейших достижений науки и техники;
- необходимость модификаций, унификаций, усовершенствования или упрощение технологий изготовления изделия.



#### Внешние свойства систем

- Свойство 1. Обособленность (отграниченность) системы от окружающей среды
- Определяется разработчиком искусственной системы или ученым-исследователем естественной системы. Выделение системы из окружающей среды всегда условное. Значимость (существенность) взаимного влияния среды на систему и системы на среду может быть различной. Разработчик системы решает, какие факторы окружающей среды, по его мнению, существенно влияют на функционирование системы. Способность разработчика правильно выделять значимые факторы и игнорировать несущественные является одним из компонентов системности его деятельности.

- Свойство 2. Целевой характер.
- Любая <u>искусственная</u> система имеет <u>цель</u>, которая заключается в определенном (<u>желаемом</u>) взаимодействии системы с окружающей средой, формулируемом разработчиком системы.
- цель искусственной системы желаемое состояние окружающей среды (природных и/или других искусственных систем), которое должно быть достигнуто в ходе функционирования системы.
- У искусственной системы может быть одна цель или несколько. В последнем случае говорят о многоцелевой системе.

- Свойство 3. Взаимодействие с окружающей средой.
- Система всегда взаимодействует с окружающей средой на входе (т.е. среда воздействует на систему) и на выходе (система воздействует на среду).
- Существуют различные <u>типы</u> входных и выходных взаимодействий: механическое, энергетическое, химическое, ресурсное, информационное и др.
- Особенность информационного взаимодействия систем: информация, передаваемая от одной системы к другой, может сохраняться у ее источника.

В зависимости от отношения искусственной системы к цели различают входные и выходные взаимодействия системы с окружающей средой двух типов:

- **целевые** (функциональные) взаимодействия, обеспечивающие реализацию цели (целей) функционирования системы;
- нецелевые (нефункциональные, сопутствующие) взаимодействия.


Нецелевые входные воздействия окружающей среды на систему называют возмущающими воздействиями (помехами, шумами).

Нецелевые выходные воздействия системы на окружающую среду называют вынужденными воздействиями (побочные эффекты).

## Внутренние свойства систем

• Свойство 1. Наличие подсистем.

Любая система состоит из подсистем. Разбиение системы на подсистемы называют декомпозицией системы. Декомпозицию искусственной системы осуществляет разработчик системы по своему усмотрению, чаще всего по конструктивному или функциональному признакам, учитывая цель системы и предлагаемый им способ достижения этой цели. Результатом декомпозиции является определение состава системы (модель состава системы).



• Свойство 2. Иерархия систем.

Любая система не только состоит из подсистем (частей, компонентов), но и сама является подсистемой (частью, компонентом) по отношению к надсистеме, в состав которой она входит наряду с другими системами в составе надсистемы, и в этой надсистеме система выполняет определенную задачу (функцию).

• Иерархия систем, подсистем и надсистем существует как вниз по уровням, так и вверх.

Подсистемы уровня иерархии, <u>ниже которого</u>, по мнению разработчика системы, рассматривать подсистемы нецелесообразно, называют <u>элементами</u> системы. Элемент - условно неделимая часть системы.

### • Свойство 3. Иерархия целей и задач систем.

Иерархии систем соответствует иерархия целей и задач систем, причем также вниз и вверх. Разработчик системы определенного уровня иерархии проводит ее декомпозицию на подсистемы, учитывая цель рассматриваемой системы, и формулирует задачи, которые должны решать эти подсистемы в составе системы для достижения общей цели системы.

В свою очередь, сформулированные задачи подсистем становятся их целями.

При проведении <u>системных исследований</u> рекомендуется следовать <u>принципу «сэндвича»</u>: разрабатывая СТС заданного уровня иерархии, внимательно следует рассматривать СТС <u>трех уровней</u>: надсистема, система и подсистемы.

• Свойство 4. Целостность систем.

Подсистемы искусственной и живой (естественной) систем функционируют в составе системы, согласованно взаимодействуя друг с другом, а также с окружающей средой, обеспечивая совместно достижение цели системы.

Свойство целостности <u>искусственной</u> системы закладывается в систему ее разработчиком <u>на этапе</u> разработки.

Необходимым этапом организации согласованного взаимодействия подсистем в составе любой искусственной системы является формирование сценария ее функционирования.

- Структурно взаимодействие подсистем друг с другом и с окружающей средой при реализации сценария ее функционирования отражает функциональная схема системы.
- Функциональная схема это направленный граф, в котором узлы это подсистемы СТС и рассматриваемые факторы окружающей среды , а ребра (стрелки) между узлами обозначения взаимодействий подсистем друг с другом и с факторами окружающей среды.