Teorema del Campionamento

1


G. MARSELLA UNIVERSITÀ DEL SALENTO



L'era digitale



...ma il mondo fisico è analogico!!












Come si passa dall'analogico al digitale (e viceversa)?



Il microfono è un trasduttore: trasforma il segnale sonoro (onde di pressione in aria) in un segnale elettrico analogico (tensione variabile nel tempo)



Gli altoparlanti delle cuffie trasformano il segnale elettrico analogico in segnale sonoro





trasforma il segnale elettrico analogico in digitale




Convertitore Digitale/Analogico (Digital to Analog Converter): trasforma il segnale elettrico digitale in analogico

Un po' di ripasso sui segnali

In riferimento agli stati che il segnale può assumere in un determinato intervallo di tempo, distinguiamo due tipi di segnale:

segnale analogico: può assumere tutti i possibili valori in un intervallo

segnale digitale binario: può assumere solo due valori: '0' e '1'



Perché complicarsi la vita?

Non sarebbe più conveniente usare dispositivi analogici?

Tre buoni motivi per passare dall'analogico al digitale...

- Elevata insensibilità ai disturbi e al rumore
- Possibilità di poter sfruttare la potenza di calcolo dei microprocessori per l'elaborazione e la gestione dei segnali (Digital Signal Processing DSP)
- Estrema facilità e praticità di memorizzazione e trasporto dei dati digitali (supporti CD, DVD, chiavette USB, hard disk, ecc...)
- ...e qualche (piccolo) svantaggio:
- Perdita di informazione dovuta al processo di conversione A/D
- Consumo di spazio, energia e € a causa all'hardware aggiuntivo

Il processo di conversione A/D


Il processo di conversione A/D comporta la trasformazione di un segnale continuo (analogico) in un insieme finito di valori (discretizzazione)

Poiché un segnale analogico è continuo sia nel TEMPO che in AMPIEZZA sono necessarie due fasi:

- CAMPIONAMENTO discretizzazione nel TEMPO

- QUANTIZZAZIONE discretizzazione in AMPIEZZA

Un esempio familiare: l'MP3



Il teorema di Shannon

Quanti campioni/s sono necessari per campionare adeguatamente un segnale?


ovvero:

Qual è la frequenza di campionamento minima che mi permette di ricostruire il segnale in modo univoco dai suoi campioni?

Devo prendere almeno 2 campioni per ogni periodo



Per campionare un segnale sinusoidale di 1 Hz devo prendere al minimo fc = 2 Hz



Dati analogici, segnali numerici


• Per poter trasmettere un dato analogico con una trasmissione digitale e' necessario trasformare il


dato analogico in un segnale numerico

- o piu' precisamente si rappresenta il segnale analogico, corrispondente al dato analogico in banda base, con un dato numerico
- Il processo di trasformazione si realizza attraverso due fasi:
 - o il campionamento del segnale analogico
 - o la digitalizzazione del campione

Il campionamento

- (11)
- Il campionamento consiste nel guardare con una certa frequenza il valore istantaneo del segnale analogico
 - o di fatto si utilizza il segnale analogico per modulare in ampiezza una sequenza di impulsi a frequenza fissata: il segnale risultante sara' una sequenza di impulsi ad ampiezza uguale al valore del segnale analogico in corrispondenza degli impulsi
- Il problema da affrontare e': con quale frequenza si deve campionare il segnale per poterlo ricostruire a partire dal segnale campionato?





Teorema del campionamento

 IL teorema del campionamento (o teorema di Nyquist-Shannon) afferma che:

dato un segnale x(t) il cui spettro ha banda limitata B, si puo' ricostruire completamente il segnale a partire da un campionamento dello stesso se la frequenza di campionamento e'

 $F \ge 2B$

Dimostrazione

sia x(t) il segnale di banda f_h

sia p(t) il segnale di campionamento a frequenza f_s

il segnale campionato sara':

$$x_s(t) = x(t) \cdot p(t)$$

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n e^{i 2 \pi n f_s t} \implies x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n x(t) e^{i 2 \pi n f_s t}$$

La trasformata del segnale campionato e':

$$X_{s}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x_{s}(t) e^{-i2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_{n} x(t) e^{i2\pi n f_{s} t} e^{-i2\pi f t} dt$$

quindi

$$X_{s}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_{n} \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i 2\pi (f - nf_{s})t} dt$$

Dimostrazione (cont.)

$$X_s(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi (f - nf_s)t} dt$$

La trasformata del segnale e':

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i2\pi ft}dt$$

da cui:

$$X_s(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n X(f - nf_s)$$


Questo significa che lo spettro del segnale campionato e' costituito da repliche dello spettro del segnale originale traslate ai multipli della frequenza del segnale di impulsi utilizzato per campionarlo, e moltiplicate ciascuna per un fattore proporzionale (P_n)

Dimostrazione (cont.)


- Se gli spettri di due repliche adiacenti del segnale originario non si sovrappongono, possiamo utilizzare in ricezione un filtro passa basso per isolare una sola replica del segnale, ottenendo cosi' un segnale il cui spettro e' proporzionale (cioe' ha forma identica) allo spettro del segnale originale
- La condizione di non sovrapposizione implica:

$$f_h \le f_s - f_h \Rightarrow f_s \ge 2f_h$$

cioe' quello che si voleva dimostrare



(a) Spectrum of x(t)



(b) Spectrum of $x_s(t)$

Osservazioni sul teorema del campionamento



- In pratica la frequenza di campionamento dovra' essere almeno leggermente superiore a 2B, per disporre di un intervallo utile (banda di guardia) al fine di prevenire che effetti di non idealita' dei filtri taglino parti utili del segnale
- Il teorema del campionamento e' sostanzialmente collegato alla legge sulla massima capacita' di un canale privo di rumore (legge di Nyquist):
 - o il teorema del campionamento afferma che possiamo ricostruire il segnale campionando almeno a 2B, e campionando piu' frequentemente non otteniamo maggiori informazioni sul segnale modulante
 - o se il segnale rappresenta una sequenza di simboli, la massima capacita' di trasferimento la otteniamo quando ogni campione identifica un simbolo
 - o ne segue che al massimo siamo in grado di identificare 2B simboli

- Il risultato del campionamento è un segnale con valori discreti.
- Tale segnale sarà in seguito <u>quantizzato</u> e <u>codificato</u> per renderlo accessibile a qualsiasi elaboratore digitale.
- Il teorema del campionamento pone un vincolo per la progettazione di apparati di conversione analogico-digitale: se si ha a disposisione un campionatore che lavora a frequenza F_c , è necessario mandargli in ingresso un segnale a banda limitata da F_c /2 (Teorema di Shannon).

In generale un segnale analogico non è limitato in frequenza, ma dovrà essere <u>filtrato</u> per eliminare le componenti di frequenza maggiore di $F_c/2$, a tale scopo si usa un filtro anti-aliasing (filtro passa-basso).

Teorema del campionamento

Un segnale f(t) a banda limitata da f_M (frequenza massima) può essere univocamente ricostruito dai suoi campioni $f(n \Delta t)$ con $n \in N$ presi ad una frequenza $F_c=1/\Delta t$ solo se $F_c>=2$ f_M

• Es. l'orecchio umano è in grado di percepire frequenze tra i 20Hz e i 22 KHz la frequenza di campionamento per l'audio (limite di Nyquist) si pone quindi attorno ai 44 KHz.

Effetto Aliasing


Consiste in una sovrapposizione del segnale campionato che rende impossibile l'esatta ricostruzione del segnale originale e tale ricostruzione risulterà distorta.

Per questo motivo ogni apparato di conversione analogico-digitale ha un filtro anti-alias (filtro passa basso) a monte del campionatore, che limita lo spettro del segnale di ingresso a $F_c >= 2$ f_M


• Il teorema di Shannon-Nyquist e la frequenza di campionamento


Dato un segnale continuo e a banda limitata esso è descritto completamente dai suoi campioni, se essi sono presi ad una frequenza almeno doppia rispetto alla frequenza massima del segnale


Es: Periodo T=37ms f segnale=1/(37 ms)= 27 Hz




Simulazione di un Segnale sinusoidale a frequenza 27 Hz campionato con differenti frequenze di Campionamento (Sample)










..Un errato campionamento ha generato una frequenza differente da quella del segnale (freq. di aliasing)






Segnale analogico





CD-ROM, DVD

Segnale digitale






Il segnale vocale ancora oggi arriva alla centrale in forma analogica (occupando una banda maggiore di 4 KHz).

Qui un filtro lo limita a soli 4 Khz.

Per essere trasformato in un segnale digitale viene:


- Campionato (4 Khz di banda richiedono almeno 8000 campioni al secondo ⇒ un campione ogni 125 μsec))
- Quantizzato (i livelli sono discretizzati su 256 valori scelti in modo non uniforme)
- Codificato (a ciascun campione viene associata un'ampiezza rappresentata da un ottetto=8bit)

Digitalizzazione di un segnale analogico






Pulse Code Modulation—Analog to Digital Conversion






Spettro di un segnale

• Il campionamento introduce un **aliasing**: in pratica il campionamento provoca "duplicazioni" dello spettro del segnale. Se non si rispetta il teorema di Shannon l'aliasing introdotto dal campionamento impedisce la ricostruzione del segnale originale, in quanto due spettri adiacenti si sovrappongono!




Spettro di un segnale

L'effetto di un errato campionamento, nell'ambito del dominio delle frequenze



Per un buon funzionamento del campionatore e per evitare aliasing, si introduce un filtro passa basso che limita lo spettro del segnale di ingresso




Tecniche di modulazione di treno di impulsi

• Esistono diverse tecniche di modulazione:

- o PAM (Pulse Amplitude Modulation): gli impulsi sono generati ad ampiezza proporzionale alla ampiezza del segnale modulante
- o PWM (Pulse Width Modulation): gli impulsi sono generati tutti alla stessa ampiezza, ma con durata proporzionale alla ampiezza del segnale modulante
- o PPM (Pulse Position Modulation): gli impulsi sono tutti della stessa ampiezza e di uguale durata, ma iniziano (all'interno del periodo T) in un istante dipendente dalla ampiezza del segnale modulante
 - * in questo caso il ricevente deve essere sincronizzato con il trasmittente in quanto la valutazione dell'ampiezza del segnale modulante dipende dalla differenza temporale tra l'istante in cui si presenta l'impulso e l'istante in cui inizia il periodo relativo a quell'impulso, quindi in ricezione si deve sapere quando inizia il periodo relativo all'impulso.

PWM e PPM





Considerazioni sullo spettro

ullet La trasmissione di un treno di impulsi di durata $oldsymbol{ au}$ richiede una larghezza di banda almeno pari a

ed essendo
$$T << T \text{ e } T \leq \frac{1}{2\tau}$$
 ed $T << T \text{ e } T \leq \frac{1}{2B}$ si ha
$$B_{\tau} \geq \frac{1}{2\tau} >> B$$

significa che la trasmissione di impulsi modulati richiede una banda superiore alla banda del segnale modulante

Trasmissione radio/TV

- L'esempio piu' comune di FDM e' la trasmissione radiotelevisiva. Questa utilizza diverse bande di frequenza, ciascuna delle quali viene suddivisa in canali di una certa capacita', idonea a trasmettere i segnali delle diverse stazioni trasmittenti
 - o trasmissioni a modulazione di ampiezza (AM) nella banda MF (Medium Frequency): 300-3000 KHz, con canali da 4 KHz per radio commerciali
 - o trasmissioni AM nella banda HF (High Frequency): 3-30 MHz, con canali fino a 4 KHz (radio onde corte)
 - o trasmissioni AM o FM nella banda VHF (Very High Frequency): 30-300 MHz, con canali fino a 5 MHz (radio FM e TV VHF)
 - trasmissioni FM nella banda UHF: 300-3000 MHz con canali fino a
 MHz (TV UHF, ponti radio)
 - o trasmissioni FM nella banda SHF: 3-30 GHz con canali fino a 500 MHz (microonde terrestri e satellitari)

O ...

ADSL

- 31)
- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) e' lo standard per fornire all'abbonato un accesso digitale a banda piu' elevata di quanto non sia possibile con il modem
- La linea telefonica terminale e' costituita da un doppino su cui viene normalmente trasmessa la voce. Questa trasmissione si realizza applicando un filtro passa basso a 4 KHz
- Tuttavia il doppino ha una capacita' di banda che raggiunge il MHz (dipende dalla lunghezza del tratto terminale che puo' variare tra poche centinaia di metri a diversi Km)
- Lo spettro disponibile viene suddiviso in 256 canali da 4 KHz (fino a 60 Kbps ciascuno):
 - o Il canale o viene riservato per la telefonia
 - O I successivi 4 canali non vengono utilizzati per evitare problemi di interferenza tra la trasmissione dati e quella telefonica
 - o I restanti canali vengono destinati al traffico dati. Alcuni per il traffico uscente (upstream), altri per il traffico entrante (downstream)
- Il modem ADSL riceve i dati da trasmettere e li separa in flussi paralleli da trasmettere sui diversi canali, genera un segnale analogico in banda base per ciascun flusso (con una modulazione QAM fino a 15 bit/baud a 4000 baud/s) e li trasmette sui diversi canali utilizzando la modulazione di frequenza