
Livello 4: linguaggio assembly



Compilazione, interpretazione, traduzione

Scrivere direttamente le istruzioni macchina, cioé programmare in linguaggio macchina, è quasi impossibile. Per questo motivo sono stati realizzati compilatori, interpreti e traduttori.

Il linguaggio di programmazione più prossimo al linguaggio macchina è assembly: le sue istruzioni sono quasi direttamente mappate in istruzioni macchina (traduzione).

Il programmatore assembly conosce esattamente il funzionamento della CPU. Per questo motivo sa adoperare efficacemente le sue risorse.

Assembly: vantaggi

L'esatto controllo delle risorse di calcolo e di memoria attraverso assembly può determinare enormi guadagni di efficienza allorquando un programma realizza delle funzioni di basso livello. Es. (driver): controllare una stampante. Es. (kernel): organizzare la memoria di massa.

Anche in un programma che realizza procedure di alto livello (es.: un algoritmo matematico), riscrivere in assembly poche righe strategiche (es.: 5% del codice) può portare a esecuzioni molto più efficienti (es.: velocità 5 volte maggiore).

Assembly: svantaggi

Un programma assembly non è portabile, essendo tradotto solo per la famiglia di processori in grado di eseguire le istruzioni macchina collegate.

È disagevole scrivere il codice, in quanto le istruzioni assembly sono elementari e conducono a programmi lunghi.

È facile scrivere codice semanticamente errato: le singole istruzioni infatti sono quasi sempre corrette, ma il programma risultante è poco strutturato.

I compilatori sono sempre più competitivi: difficile fare meglio programmando in assembly, soprattutto se si vuole sfruttare la superscalarità.

Dipendenza di assembly dalla CPU

Pur sintatticamente e strutturalmente simili, i linguaggy assembly ereditano le differenze tra processori.

L'assembly Intel è difficile da usare per problemi di legacy (compatibilità con linguaggi precedenti). Le istruzioni si sono stratificate nell'arco degli anni a partire dal progenitore assembly per il chip 8088, superato e diverso dai linguaggi attuali.

ARM (Acorn RISC Machine), possiede poche, semplici e lineari istruzioni macchina. L'assembly per ARM riflette questa pulizia.

La famiglia ARM

Architettura a registri a 32 bit fino ad ARM 7, registri a 64 bit da ARM 8.

Le istruzioni macchina nel tempo si sono arricchite di funzionalità sofisticate: divisione, operazioni vettoriali, esecuzione di bytecode da codice JAVA.

- Produzione: $\approx 10^{10}$ pezzi l'anno
- architettura a basso consumo
- a bordo di moltissimi smartphone e tablet
- scelta ideale per architetture embedded: smart TV, player, router, modem, eccetera.

II modello hardware in ARM

Assembly per ARM accede a una semplice CPU astratta che normalmente include:

- una ALU
- un set uniforme di registri in cui memorizzare dati e indirizzi
- una rappresentazione uniforme della memoria principale
- alcuni registri con funzioni speciali
- un sistema di controllo dell'esecuzione.

Le funzionalità avanzate sono nascoste ad assembly: superscalarità, pipelining, registri ombra, suggerimenti per il predittore, caching, memoria estesa, periferiche.

Il modello di memoria in ARM

Assembly per ARM opera su un modello di memoria che include

- una memoria principale di 2³² locazioni ciascuna di un byte (totale: 4 GB). Ogni locazione quindi è individuata da un indirizzo di 32 bit.
- 16 registri ciascuno di 32 bit, genericamente etichettati r0, ..., r15. I registri r13, r14, r15 sono specializzati e possono essere indicati rispettivamente come sp (stack pointer), 1r (link register), pc (program counter), con funzioni di gestione della memoria dati (sp e 1r) e accesso alla memoria di programma (pc) che approfondiremo.

Funzioni speciali in ARM

Assembly può accedere al registro speciale cpsr (Current Program Status Register), il valore dei cui bit segnala particolari informazioni correnti sul programma in esecuzione, definendone lo stato.

Infine, come per ogni programma utente, anche assembly ha la possibilità di far eseguire chiamate di sistema attraverso le quali il programma può

- interagire con le periferiche (schermo, tastiera, memoria di massa, ...)
- allocare e rilasciare memoria dinamicamente
- conoscere il valore del tempo di CPU
- terminare l'esecuzione, restituendo il controllo della CPU al sistema operativo.

II simulatore ArmSim

Il test di un programma assembly scritto direttamente nella CPU ha senso solo in fase avanzata di progettazione. La gran parte del progetto software viceversa è sviluppata all'interno di un simulatore.

Lasciando da parte simulatori professionali completi ma complessi da usare, scegliamo ArmSim che è un ottimo simulatore della CPU ARM a 32 bit per scopi didattici.

ArmSim implementa il manuale completo delle istruzioni ARM, che non si può portare all'esame. Invece, si potrà portare all'esame la tabella sintetica delle istruzioni (ARM Reference Chart) e la tabella delle chiamate di sistema (SWI I/O operations).

Simulazione di un programma in ArmSim

ArmSim

- controlla la correttezza sintattica del codice
- assembla il programma
- traduce le istruzioni
- simula il caricamento in memoria del codice macchina
- avvia virtualmente l'esecuzione, anche in modalità passo-passo
- simula eventuali chiamate al sistema operativo
- permette all'utente di accedere all'immagine della CPU e della memoria durante la simulazione dell'esecuzione.

Somma e sottrazione di interi

Richiedono tre argomenti:

- add r0, r2, r3 scrive sul registro r0 la somma dei contenuti di r2 e r3
- add r0, r2, #7 pone in r0 la somma di r2 e 7
- add r0, r2, #0xF in r0 la somma di r2 e 15
- sub r0, r2, r3 subtract r0 = r2 r3
- rsb r0, r2, r3 reverse subtract r0 = r3 r2.

ARM rappresenta gli interi in complemento a due.

Solo il terzo argomento può essere un numero (una costante).

N.B.: assembly tradizionalmente non distingue il maiuscolo dal minuscolo (es.: R0 = r0).

Moltiplicazione e riporto di interi

- mul r0, r2, r3 multiply r0 = r2 * r3
 mul non ammette argomento costante, e fino ad
 ARM 5 accettava solo tre argomenti tutti diversi.
- adc r0, r2, r3 add with carry
 r0 = r2 + r3 + c, somma il bit di riporto c
 (carry) presente in cpsr, permettendo somme
 su 64 bit
- sbc r0, r2, r3 subtract with carry
 r0 = r2 r3 + c 1, somma il bit di carry
 permettendo sottrazioni su 64 bit
- rsc r0, r2, r3 reverse subtract with carry r0 = r3 r2 + c 1.

Perchè la subtract with carry sottrae 1 al risultato?

$$1 = r1 + r2 + r3$$

Perchè la subtract with carry sottrae 1 al risultato?

Perchè la subtract with carry sottrae 1 al risultato?

Perchè la subtract with carry sottrae 1 al risultato?

•
$$r1 = 4 \times r2$$

Perchè la subtract with carry sottrae 1 al risultato?

- 1 = r2
- r0 r1 = r2 r3 + r4 r5 (somma a 64 bit)
- r0 r1 = r2 r3 r4 r5 (sottrazione a 64 bit).

Moltiplicazione estesa

umull r0, r1, r2, r4 unsigned multiplication long. Calcola il prodotto di r2 e r4 interi senza segno; deposita il risultato a 64 bit nei registri r1 (cifre più significative) e r0 (cifre meno significative).

smull r0, r1, r2, r4 signed multiplication long: Calcola il prodotto di r2 e r4 interi in complemento a due; deposita il risultato a 64 bit nei registri r1 e r0.

Non esistono istruzioni per la divisione di interi. L'aritmetica floating-point è disponibile attivando la floating point unit (FPU), che esegue anche calcolo vettoriale (VFP, estensione NEON).

Operazioni logiche e copia

L'operatore è applicato bit a bit all'intero registro. L'ordine e uso degli argomenti è quello già noto dalle operazioni aritmetiche:

- and r0, r2, r3 r0 = r2 AND r3
- and r0, r2, #5 r0 = r2 AND 5
- orr r0, r2, r3 r0 = r2 **OR** r3
- eor r0, r2, #5 r0 = r2 XOR 5
- bic r0, r2, r3 r0 = r2 AND NOT(r3).

Copiare registri (operazione move):

- mov r0, r2 r0 = r2 (N.B.: r2 è copiato in r0)
- mvn r0, r2 r0 = NOT(r2) (move negate).

Esercizio: calcolare il resto della divisione per 16.

Costanti rappresentabili

Assembly accetta costanti decimali (#5), binarie (#0b1101), ottali (#0h777), esadecimali (#0xFDE7E).

Le istruzioni ARM riservano 12 bit per le costanti intere (rappresentazione immediate_8r):

- 8 bit per la mantissa
- 4 bit per l'esponente (positivo) moltiplicato due.

Es.: 0xFF, 255, 256, 0xCC00, 0x1FC00 sono costanti ammesse come argomenti di un'istruzione.

Es.: 0x101, 257, 0x102, 258 non lo sono.

L'assemblatore se possibile sostituisce una costante inammissibile con un'istruzione in grado di rappresentarla. Altrimenti genera un errore di

Scrivere serie di istruzioni che realizzano le seguenti espressioni:

1 = 57

- 1 = 57
- 1 = 1024

- 1 = 57
- 1 = 1024
- 1 = 257

- 1 = 57
- 1 = 1024
- 1 = 257
- r1 = OxAABBCCDD

- 1 = 57
- 1 = 1024
- 1 = 257
- r1 = 0xAABBCCDD

Traslazione e rotazione di argomenti

In ogni istruzione aritmetica e logica, se l'ultimo argomento è un registro il suo contenuto può essere contestualmente traslato (shift) o ruotato (rotate) di $N=0,\ldots,31$ bit.

Es.: l'argomento r2, 1s1 #2 è la traslazione in r2 di due posizioni verso sinistra. Quindi,


add r0, r1, r2, lsl #2 esegue r0 = r1 + r2
$$\ll$$
 2.

Es.: l'argomento r2, 1s1 r3 è la traslazione in r2 di un numero di posizioni verso sinistra specificate dagli 8 bit meno significativi di r3. Quindi,


mov r0, r2, lsl r3 esegue r0 = $r2 \ll r3$.

Traslazioni possibili

• 1s1 logical shift left




- 1sr logical shift right
- asr arithmetic shift right, mantiene il segno del numero. Equivale a una divisione per 2^N.






Rotazioni possibili

 ror rotate right: gli N bit uscenti a destra rientrano da sinistra



 rrx rotate right extended, rotazione a destra di un bit includendo il bit di carry; non ammette argomento.



Es.: l'esecuzione di

```
mov r0,#1
mov r1,#2
add r2,r0,r0,lsl r1
```

assegna a r2 il valore 5. Infatti il terzo argomento r0,1s1 r1 è una traslazione di r0, tuttavia il contenuto di r0 non viene toccato.

Es.: l'esecuzione di

```
mov r0,#1
mov r1,#2
add r2,r0,r0,lsl r1
```

assegna a r2 il valore 5. Infatti il terzo argomento r0,1s1 r1 è una traslazione di r0, tuttavia il contenuto di r0 non viene toccato.

Es.: l'esecuzione di

```
mov r0,#1
mov r1,#2
add r2,r0,r0,lsl r1
```

assegna a r2 il valore 5. Infatti il terzo argomento r0,1s1 r1 è una traslazione di r0, tuttavia il contenuto di r0 non viene toccato.

Es.: l'esecuzione di

```
mov r0,#1
mov r1,#2
add r2,r0,r0,lsl r1
```

assegna a r2 il valore 5. Infatti il terzo argomento r0,1s1 r1 è una traslazione di r0, tuttavia il contenuto di r0 non viene toccato.

- 1 = 5 * r2
- 1 = 3/4 * r2.

Accesso alla memoria principale

Trasferimenti tra registri e memoria principale: lettura (load, ldr) e scrittura (store, str) della memoria.

- ldr r3, [r0]
 copia nel registro r3 un word (parola di 4 byte) a partire dall'indirizzo contenuto in r0
- 1dr r3, [r0, #8] offset by constant copia nel registro r3 un word a partire dall'indirizzo in r0 + 8 byte
- 1dr r3, [r0, r1,1s1 #3] offset by shifted variable copia nel registro r3 un word a partire dall'indirizzo in r0 + offset specificato in r1 traslato di 3 bit.

Aggiornamento degli indirizzi

Le modalità di accesso alla memoria appena viste possono essere declinate secondo tre possibilità di aggiornamento dei registri indirizzo:

```
• ldr r3, [r0, #±8] nessun aggiornamento
```

- ldr r3, [r0, #±8]! pre-aggiornamento
- ldr r3, [r0], #±8 post-aggiornamento

Es.:

```
● ldr r3, [r1, -r0]!
r1 = r1 - r0; r3 = [r1] (r1 pre-aggiornato)
```

```
• ldr r3, [r0], #8
r3 = [r0]; r0 = r0 + 8 (r0 post-aggiornato)
```

Allineamento della memoria

Tutte le modalità di indirizzamento di 1dr restano valide anche per str. Es.: str r0, [r4,#-8].

L'accesso tramite 1dr e str avviene solo su parole allineate. L'indirizzo del primo byte dev'essere un multiplo di 4, altrimenti viene generato un errore di traduzione.

I processori ARM normalmente seguono la convenzione little-endian. Possono tuttavia essere inizializzati per funzionare anche in modalità big-endian: detti per questo anche bi-endian.

Array (vettori)

L'array è una struttura dati formata da una sequenza indicizzata di elementi dello stesso tipo.

La gestione degli indirizzi in assembly favorisce l'organizzazione di un array come una sequenza di word allocati consecutivamente nella memoria principale. In tal modo, per accedere all'elemento di indice *i* dell'array bisogna:

- conoscere l'indirizzo base (quello del primo elemento) dell'array
- accedere (in lettura o scrittura) alla locazione di memoria di indirizzo indirizzo base + offset = indirizzo base + i · dimensione word.

Scrivere in r1 la somma dei primi tre elementi del vettore (di interi) con indirizzo base r0

Scrivere in r1 la somma dei primi tre elementi del vettore (di interi) con indirizzo base r0

```
ldr r1, [r0]
ldr r2, [r0, #4]
add r1, r1, r2
ldr r2, [r0, #8]
add r1, r1, r2
```

Scrivere in r1 il valore a[i] + a[i+1] + a[i+2] del vettore a, avente indirizzo base contenuto in r0 e indice i in r2

Scrivere in r1 il valore a[i] + a[i+1] + a[i+2] del vettore a, avente indirizzo base contenuto in r0 e indice i in r2

```
add r3, r0, r2, lsl #2
ldr r1, [r3]
ldr r4, [r3,#4]
add r1, r1, r4
ldr r4, [r3,#8]
add r1, r1, r4
```

Accesso a porzioni di parola

ARM permette anche di accedere a parole di una locazione (byte) o di due locazioni (half-word). Ciò permette di definire array con elementi di altro tipo:

- ldrb load register byte
 ldrsb load register signed byte (aritmetico)
 strb store register byte
- ldrh load register half word
 ldrsh load register signed half word
 strh store half word.

Anche gli half-word devono essere allineati: il loro indirizzo è accettato solo se è multiplo di 2.

Struttura del programma

Un programma assembly corrisponde a un file testo (file.s). Oltre a istruzioni e costanti contiene anche:

- etichette, che identificano l'indirizzo dell'istruzione che precedono se seguite dal simbolo: . Es.: label_1: mov r0,r1 . Il programmatore può quindi adoperare l'etichetta per riferirsi all'indirizzo dell'istruzione in questione, lasciando all'assemblatore l'onere di risolvere l'associazione etichetta/indirizzo
- direttive all'assemblatore, che forniscono indicazioni su come comportarsi da quel punto del programma. Le direttive sono precedute dal simbolo.. Es.: .data, .globl.

Direttive di uso comune

Alcune direttive compaiono in quasi tutti i programmi assembly:

- .text il testo che segue sono le istruzioni che costituiscono programma
- .data il testo che segue sono costanti da inserire in memoria nella regione dati
- .globl rende l'etichetta che segue visibile a moduli software esterni a quello che la contiene (adoperata in progetti software in cui più moduli sono assemblati assieme in un unico programma. Non affrontiamo il caso)
- .end specifica la fine del modulo.

Direttive sui tipi di dato

Attraverso le direttive è possibile specificare diversi tipi di dato, eventualmente anche etichettabili:

- .word 34, -46, 0xAABBCCDD, 0b-1001100 ogni dato è allineato su 4 locazioni (di un byte)
- .byte 45, 0x3a
 ogni dato occupa una locazione
- ascii "del testo tra virgolette " ogni carattere codificato ASCII in una locazione
- asciiz "altro esempio"
 ogni carattere codificato ASCII in una locazione
 e si accoda una locazione zero (fine stringa)
- skip 64
 allocazione di 64 locazioni inizializzate a zero.

Esempio di programma

```
.data
primes: .word 2, 3, 5, 7, 11
string: .asciiz "alcuni numeri primi"
.text
main: ldr r0, =primes
                        @ pseudo-istruzione
      ldr r1. [r0]
      ldr r2, [r0, #4] @ leggo numero 3
      ldr r0, =string
                        @ pseudo-istruzione
      ldrb r3, [r0]
      ldrb r4, [r0, #3] @ leggo carattere u
      swi 0x11 @ comando di terminazione
.end
```

Pseudo-istruzioni e commenti inline

ldr r0, =primes è una pseudo-istruzione. Carica in r0 l'indirizzo di memoria etichettato con primes:

Una pseudo-istruzione non fa parte del linguaggio macchina. É tradotta in una o più istruzioni macchina. L'uso di pseudo-istruzioni semplifica la programmazione senza astrarre dal livello assembly.

Un commento in riga (inline) è preceduto dal simbolo ; o @ .

Controllo di flusso in assembly

Nei linguaggi ad alto livello il flusso dell'esecuzione è controllato dai costrutti

- condizione (if-then-else)
- iterazione condizionata (while, repeat)
- iterazione incondizionata (for).

I costrutti di alto livello sono compilati nell'elementare costrutto base del salto, eventualmente eseguito sotto condizione.

Assembly per ARM fornisce

- l'istruzione di salto relativo di #const word (branch): b #const
- la possibilità di condizionare l'esecuzione delle istruzioni

Istruzioni condizionate

A ogni istruzione può essere aggiunto un suffisso di due lettere, che specifica la condizione che dev'essere verificata affinchè l'istruzione sia eseguita.

La condizione dipende dal valore del registro di stato cprs.

Inoltre, alcune istruzioni modificano i bit nel registro di stato se a esse è aggiunto il suffisso s.

Es.: add addne adds addnes .

Esempio di esecuzione condizionata

Es.:

```
subs r0, r1, r2
addeq r2, r2, #1
beq label
```

L'istruzione subs modifica il registro cprs: se il risultato della sottrazione è 0 allora il bit Z (zero) di cprs è posto a 1.

Le istruzioni addeq r2, r2, #1 e beq label sono eseguite se il bit Z di cprs vale 1.

N.B.: quasi sempre l'argomento dell'istruzione b è un'etichetta!

Condizioni in ARM

Le condizioni dipendono da 4 bit (flag) del registro cprs:

- Z zero
- C carry
- N negative
- V overflow

Suffix	Description	Flags
eq	Equal / equals zero	Z
ne	Not equal	!Z
cs / hs	Carry set / uns. higher or same	С
cc / lo	Carry clear / unsigned lower	!C

Elenco condizioni

Suffix	Description	Flags
mi	Minus / negative	N
pl	Plus / positive or zero	!N
VS	Overflow	V
VC	No overflow	!V
hi	Unsigned higher	C and !Z
ls	Unsigned lower or same	!C or Z
ge	Signed greater than or equal	N == V
lt	Signed less than	N != V
gt	Signed greater than	!Z and (N == V)
le	Signed less than or equal	Z or (N != V)
al	Always (default)	any

Istruzioni di confronto

Modificano solo i flag del registro di stato:

- compare cmp r0, r1, confronta r0 con r1, aggiorna i flag come subs r r0 r1
- compare negated cmn r0, r1, confronta r0
 con -r1, aggiorna i flag come adds r r0, r1
- test tst r0, r1,aggiorna i flag come ands r r0 r1
- test equal teq r0 r1,
 aggiorna i flag come eors r r0 r1.

Es.:

```
cmp r2, #7
ble label
```

salta a label solo se r2 è minore o uguale a 7.

Es.: alternativa tra due istruzioni

```
Es.: if (i == j) then i = i + 1 else i = j fi
con i \Rightarrow r1 , j \Rightarrow r2 :
```

Es.: alternativa tra due istruzioni

```
Es.: if (i == j) then i = i + 1 else i = j fi
con i \Rightarrow r1 , j \Rightarrow r2 :
          cmp r1, r2
          beq then
         mov r1, r2
          b fine
  then: add r1, r1, #1
  fine:
```

Es.: alternativa tra due istruzioni

```
Es.: if (i == j) then i = i + 1 else i = j fi
con i \Rightarrow r1 , j \Rightarrow r2 :
          cmp r1, r2
          beq then
         mov r1, r2
          b fine
  then: add r1, r1, #1
  fine:
```

Alternativa senza salti, più efficiente ed elegante:

```
cmp r1, r2
addeq r1, r1, #1
movne r1, r2.
```

Costrutto if-then-else generale

```
if Bool then Com1 else Com2 fi
viene tradotta in:
         Eval Bool
         b cond then
         Com2
         b fine
  then: Com1
  fine:
```

Costrutto if-then generale

Es.: while di due istruzioni

Es.: while (i != 0) do i = i - 1, j = j + 1 od con i \Rightarrow r1 , j \Rightarrow r2 :

Es.: while di due istruzioni

```
Es.: while (i != 0) do i = i - 1, j = j + 1 od con i \Rightarrow r1 , j \Rightarrow r2 : while: cmp r1, #0 beq fine sub r1, r1, #1 add r2, r2, #1 b while fine: instr..
```

Es.: while di due istruzioni

```
Es.: while (i != 0) do i = i - 1, j = j + 1 od con i \Rightarrow r1 , j \Rightarrow r2 : while: cmp r1, #0 beq fine sub r1, r1, #1 add r2, r2, #1 b while fine: instr..
```

Alternativa senza salti, più efficiente ed elegante:

```
while: cmp r1, #0
subne r1, r1, #1
addne r2, r2, #1
bne while
instr..
```

Costrutto while generale

```
while Bool do Com od viene tradotta secondo lo schema:
```

```
while: Eval not Bool
b_cond fine
Com
```

b while

fine:

Assembly e linguaggio macchina

La traduzione da un'istruzione assembly nell'istruzione macchina a 32 bit corrispondente è immediata.

Es.: l'istruzione subs r1, r2, r3 corrisponde alla seguente sequenza di bit

```
shift
cond opcode
                      rd
                                     2arg
                rn
                   r1
aЪ
     sub
              t r2
                           1s1 0
                                     r3
     0000010
                           00000000
                0010
                      0001
                                     0011
```

Es.: l'istruzione di branch b riserva 24 bit per specificare il salto relativo; a r15 (program counter) viene sommato un numero intero codificato 23 bit con segno. L'intervallo di indirizzi raggiungibili quindi è di $+2^{23} \cdot 4 = +32$ MB.

Esercizi

- Calcolare e scrivere nel registro r1 l'n-esimo numero di Fibonacci F(n), con n contenuto nel registro r0. Allo scopo si ricordi che è F(0) = 0, F(1) = 1, F(n) = F(n-1) + F(n-2), n > 1.
- Calcolare e scrivere nel registro r1 la somma degli elementi di un array V di 10 elementi, avente indirizzo base contenuto in r0.

Funzioni, procedure, subroutine

Sono un costrutto fondamentale della programmazione: il programma chiamante invoca una porzione di codice (subroutine) a cui passa eventualmente dei parametri, e resta in attesa di acquisire il risultato dell'esecuzione della stessa.

Vantaggi riassumibili in

- modularità del codice: ogni subroutine può essere invocata più volte
- riutilizzo del codice: una subroutine scritta correttamente non deve più essere modificata
- semplificazione del codice: un programma strutturato in subroutine è organizzato in blocchi che possono essere analizzati individualmente.

Chiamata di e rientro da subroutine

Una chiamata di subroutine passa il controllo della CPU al codice chiamato. La subroutine quindi come ogni programma macchina deve disporre

- dei registri (al limite tutti!)
- di un sufficiente spazio di memoria dedicata.

In più, occorre che il programma chiamante e la subroutine condividano della memoria per

- il passaggio di parametri,
- la restituzione del risultato.

La stessa memoria dev'essere interamente recuperata al termine dell'esecuzione di ogni subroutine (rientro).

Chiamata di subroutine: salto

Assembly per ARM dedica un'istruzione di salto e delle istruzioni di copia multipla che agevolano la programmazione di subroutine:

- b1 #const branch and link salta di #const word e salva in 1r l'indirizzo di rientro (cioè quello dell'istruzione successiva a b1), che in tal modo resta memorizzato per tutta l'esecuzione della subroutine
- il rientro avviene eseguendo una mov pc, lr.

N.B.: l'istruzione bl permette in particolare a una subroutine di richiamare sè stessa. Ciò permette di realizzare una chiamata ricorsiva.

Esempio di salti alle subroutine

```
.text
main:
             bl fibonacci
             bl fibonacci
             bl fattoriale
fattoriale:
             mov pc, lr
fibonacci:
             mov pc, lr
```

Chiamata di subroutine: parametri e risultati

Nei casi più semplici di passaggio dei parametri è sufficiente adoperare i registri. In tal caso si adopera la seguente convenzione sul loro uso:

- r0, ..., r3 sono utilizzati per passare argomenti a una subroutine
- r0, r1 sono utilizzati per restituire al chiamante i risultati calcolati dalla subroutine.

Nei casi in cui quattro registri non siano sufficienti occorrerà effettuare il passaggio dei parametri attraverso la memoria.

N.B.: 1r memorizzerà al più un indirizzo di rientro.

Esempio: passaggio di parametri

```
.text
main:
             mov r0, #5; parametro in r0
             bl fattoriale
fattoriale:
             movs r1, r0; uso r1 nei calcoli
             beg end_fatt
             . . .
             mul r0, r1, r0; !n = n*!(n-1)
             mov pc, lr; risultato in r0
end_fatt:
fibonacci:
```

Interferenza sui registri

Poichè programma chiamante e subroutine possono a doperare gli stessi registri, bisogna evitare interferenze sul loro uso:

```
main:
             add r4, r4, #1
             mov r0, #5
             bl fattoriale
fattoriale:
             move r4, r0
             mov pc, lr
```

Salvataggio dei registri

L'interferenza si risolve salvando i registri in uso alla subroutine prima dell'inizio della sua esecuzione. Quindi, ogni subroutine che vuole utilizzarli

- come prima operazione dopo la chiamata, salva in memoria i registri r4-r14
- come ultima operazione prima del rientro, ripristina il valore originale di r4-r14.

Dualmente, il programma chiamante può avere bisogno di conservare il contenuto dei registri. In tal caso, quando chiama una subroutine

- salva i registri r0-r3 in memoria prima di chiamare una procedura
- ripristina r0-r3 dopo il rientro.

Istruzioni di load e store multipli

Assembly per ARM mette a disposizione le istruzioni ldm e stm per la copia multipla di registri.

Es.: stmfd sp!, {r0, r4-r6, r3} multiple store

- salva in locazioni decrescenti di memoria, a partire dall'indirizzo [sp]-4 ([r13]-4), il contenuto dei registri r0, r4, r5, r6, r3
- aggiorna sp alla locazione contenente l'ultimo valore inserito:

$$r1 = r13 - 5*4$$

Es.: ldmfd sp!, {r0, r4-r6, r3} multiple load ripristina il contenuto di tutti i registri (compreso sp).

Es.: salvataggio nella subroutine

```
main:
             add r4, r4, #1
             mov r0, #5
             bl fattoriale; non usa r0-r3
fattoriale:
             stmfd sp!, \{r4-r5\}; userà r4-r5
             move r4, r0; qui usa r4
             ldmfd sp!, \{r4-r5\}
             mov pc, lr
```

Es.: salvataggio dal chiamante

```
main:
             add r2, r2, #1
             mov r0, #5
             stmfd sp!, \{r2,r3\}; usa r2-r3
             bl fattoriale
             ldmfd sp!, \{r2-r3\}
fattoriale: ...
             move r2, r0; non usa r4-r14
             mov pc, lr
```

Suffissi in load e store multiple

La ripetuta chiamata di subroutine impila in memoria il contenuto dei registri. Il comando stm fa riferimento alla cima della pila, o stack, indirizzata da sp, a seconda che la cima sia definita come la locazione con l'ultimo dato o la prima senza dato:

```
• stmia r13!, {...} incrementa da sp
```

- stmib r13!, {...} incrementa da sp+4
- stmda r13!, {...} decrementa da sp
- stmdb r13!, {...} decrementa da sp-4.

Esistono poi corrispondenti suffissi se lo stack è orientato nell'altro verso: fd, fu, ed, eu.

Stack frame


Più in generale, lo stack costituisce l'unico spazio di memoria per la subroutine. Essa avrà a disposizione un frame dello stack per

- acquisire i parametri
- salvare i registri
- operare sui dati
- restituire i risultati.

Poichè queste necessità sono sequenziali, un frame è sufficiente a soddisfarle tutte. Ogni chiamata di procedura alloca un nuovo frame. Ogni rientro da procedura libera l'ultimo frame. Infatti, l'ultima procedura chiamata è la prima a terminare. Ciò rende possibile la crescita indefinita del frame in uso.

Formato di un frame

Può essere utile un ulteriore indirizzo: frame pointer.



Es.: chiamata di fattoriale f(n) = n!

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$

Realizzazione iterativa di fattoriale

```
fattoriale:
        mov r1, #1
                        @ iniz. contatore
        mov r2, #1
                        @ iniz. risultato parziale
      cmp r1, r0
                        @ inizio ciclo
loop:
        bge exit
        add r1, r1, #1 @ agg. contatore
        mul r2, r1, r2 @ agg. risul. parz.
        b loop
exit:
       mov r0, r2
        mov pc, lr
```

Realizzazione ricorsiva di fattoriale

```
fattoriale:
        stmfd sp!, {r4, lr} @ salva registri
        mov r4, r0
        sub r0, r0, #1
        cmp r0, #1
                              0 \text{ se } r0 == 1 \dots
                              @ va a svuotare lo stack
        beg skip
        bl fattoriale
                              @ chiamata ricorsiva
skip:
        mul r0, r4, r0
                              @ accumula risultato
        ldmfd sp!, {r4, lr} @ ripristina registri
        mov pc, lr
                              0 rientra dalla procedura
```

La memoria in ARMsim

ARMsim organizza la memoria come segue:

- 0x0000 0x0FFF: riservata al sistema operativo
- 0x1000 0xNNNN : riservata a programma (.text) e costanti (.data)
- oxNNNN 0x5400: stack
- 0x5400 0x11400: heap per allocazione di strutture dati dinamiche.

Valori modificabili con opportune direttive di assemblaggio.

Il registro r13, sp viene inizializzato a 0x5400. Il registro r15, pc viene inizializzato a 0x1000.

Es.: routine per la divisione intera

Realizza la divisione intera tra binari adoperando l'algoritmo della scuola elementare.

```
divisione: ; r0 / r1 (interi positivi)
              ; fine: resto in r0, risultato in r1
      mov r3, #31
                        ; contatore
      mov r2, #0 ; inizializza r2 a 0
     mov r2, r2, lsl #1; risultato parziale
loop:
      cmp r1, r0, lsr r3; se r1 < (r0>>) ...
      suble r0, r0, r1, lsl r3 ; ...sottrai <<r1 a r0
      addle r2, r2, #1; aggiorna risultato parziale
      subs r3, r3, #1; aggiorna contatore
      bge loop
      mov r1, r2
      mov pc, lr
```

Esercizi

- Scrivere una funzione che sommi tutti gli elementi di indice pari di un array.
- Scrivere una procedura che azzeri tutti gli elementi negativi di un array.
- Scrivere una procedura che determini se un numero è primo.

Es.: manipolazione di stringhe

Sostituzione di caratteri in una stringa

```
.data
stringa:.asciiz "stringa da manipolare"
a: .ascii "a"
o: .ascii "o"
.text
main:
       ldr r0, =stringa @ inizializza registri
        ldr r1, =a
        ldrb r1, [r1]
        1dr r2, = 0
        ldrb r2, [r2]
        bl scambia
                          @ chiamata procedura
        swi 0x11
```

. end

Es.: manipolazione di stringhe

Procedura per la sostituzione dei caratteri

```
scambia:
```

exit:

```
ldrb r3, [r0], #1
cmp r3, #0
beq exit
cmp r3, r1
streqb r2, [r0, #-1]
cmp r3, r2
streqb r1, [r0, #-1]
b scambia
mov pc, lr
```

0 test fine stringa

@ confronto caratteri

@ modifica stringa

@ confronto caratteri

@ modifica stringa

@ ciclo

Esercizi

- Scrivere una procedura che determini se il processore funziona in modalità big-endian o little-endian.
- Scrivere una procedura che determini se la stringa di lunghezza come da r1, contenuta in memoria all'indirizzo base r0, è palindroma.
- Scrivere una procedura che determini se il contenuto del registro ro è una sequenza binaria palindroma.

Software interrupt

L'istruzione swi OxCODE software interrupt chiama una procedura eseguita dal sistema operativo identificata dall'argomento OxCODE.

Diversamente dalla chiamata standard, garantisce la protezione della procedura. Infatti, il processore che esegue un programma assembly prevede almeno due livelli di funzionamento

- system: qualunque procedura può essere eseguita
- user: solo i programmi utente possono essere eseguiti.

L'accesso a una procedura di sistema dal livello user è possibile solo mediante la swi.

Software interrupt in ArmSim

ArmSim simula una serie di procedure di sistema.

operazione	cod.	argomento
print_char	0x00	r0 char
print_string	0x02	r0 string address
exit	0x11	
allocate	0x12	r0 size \Rightarrow address
open	0x66	$r0 \text{ name} \Rightarrow \text{handle, } r1 \text{ mode}$
close	0x68	r0 handle
write str	0x69	r0 handle, r1 string
read str	0x6a	r0 handle, r1 string, r2 size
write int	0x6b	r0 handle, r1 integer
read int	0x6c	r0 handle \Rightarrow integer

Gestione dei file di testo

Un file di testo può essere aperto in modalità

- input (mode 0): solo lettura
- output (mode 1): lettura e scrittura sovrascrive il contenuto
- append (mode 2): lettura e scrittura accoda il contenuto.

La open restituisce un identificatore (handle) numerico. Il flusso in uscita su schermo (stdout: standard output) ha handle = 1.

ArmSim non implementa (?) il flusso in ingresso da tastiera (stdin: standard input).

read str: legge al più r2 caratteri di una riga di testo, e passa alla riga successiva.

Identificatori e nomi simbolici

Le costanti possono essere associate a degli identificatori mediante la direttiva .equ:

```
.equ PrintInt, 0x6b
...
swi PrintInt
```

I registri possono essere associati a dei nomi simbolici mediante la direttiva .req, a vantaggio della leggibilità:

```
lo .req r0
hi .req r1
adds lo, lo, r2
adcs hi, r3, lo
```

Strutture dati: matrici

Le matrici vengono linearizzate in memoria, ovvero ridotte a strutture monodimensionali di tipo array.

Es.:

$$\left(\begin{array}{ccccc}
1 & 3 & 5 & 7 \\
2 & 5 & 8 & 1 \\
3 & 7 & 1 & 5
\end{array}\right)$$

Per riga:

135725813715

Per colonna:

123357581715

Matrici

Data una matrice M con m righe ed n colonne, indichiamo gli elementi con M[i,j], $i \in [0, m-1]$, $j \in [0, n-1]$.

Nella linearizzazione di M, l'elemento M[i, j] occupa la posizione

- $i \times n + j$ (memorizzazione per righe)
- $j \times m + i$ (memorizzazione per colonne).

Nella memorizzazione per righe, se l'elemento M[i, j] occupa il word d'indirizzo x allora

- l'elemento M[i+d,j] occupa il word $x+n\times d$
- l'elemento M[i, j + d] occupa il word x + d.

Esercizi

- 1) Scrivere una procedura che, ricevuti in r0 e r1 indirizzo base e lunghezza di un array di interi (word), calcoli in r0 la somma degli elementi.
- 2) Scrivere una procedura che ricevuti in r0 l'indirizzo base di una matrice, in r1 il numero di righe, in r2 il numero di colonne, e infine in r3 l'indirizzo base di un array, inserisca nello stesso array le somme degli elementi delle righe della matrice. Ripetere l'esercizio stavolta sommando le colonne.
- 3) Scrivere una procedura che calcola la somma degli elementi con indici che hanno somma pari di una matrice quadrata.

Strutture dati dinamiche

Strutture che evolvono dinamicamente durante l'esecuzione di un programma. Non è dunque nota a priori l'occupazione in memoria dei dati.

- I dati sono contenuti in nodi collegati tra loro tramite puntatori.
- Un puntatore appartiene al nodo e contiene l'indirizzo (riferimento) di uno o più nodi.
- I nodi possono essere distribuiti ovunque nello heap.

In assembly gli indirizzi di memoria sono dati di tipo unsigned word (32 bit).

Tipiche strutture dinamiche: liste e alberi.

Strutture dinamiche: realizzazione

Ogni nodo di una lista consiste in una coppia

- dato, di tipo costante lungo tutta la lista (intero, carattere, . . .)
- puntatore: riferimento al nodo successivo.

Si accede alla lista mediante un riferimento al primo nodo.

Occorre etichettare l'ultimo nodo in qualche modo (riferimento NULL; es.: puntatore alla locazione 0x0000000).

Ogni nodo di un albero binario consiste in una terna: dato; riferimento a un albero binario destro; riferimento a un albero binario sinistro. Nodi contenenti due riferimenti NULL sono detti foglie.

Creazione dinamica dei nodi

Ogni nodo è creato durante l'esecuzione mediante una chiamata a subroutine di sistema.

swi 0x12 alloca uno spazio di memoria nello heap a runtime: r0 passa alla procedura il numero di byte da allocare, e contiene dopo il rientro l'indirizzo iniziale della memoria allocata.

La libertà sulla definizione del nodo permette la costruzione di ogni possibile struttura dinamica.

Esercizi

- Scrivere una procedura per calcolare la somma dei valori contenuti in una lista di interi.
- Scrivere una procedura che, dato n, costruisce la lista dei primi n numeri naturali in ordine decrescente.
- Scrivere una procedura che, data una lista di interi, elimina i nodi in posizione pari e duplica quelli in posizione dispari. Si richiede che il primo nodo della lista resti inalterato.

Esercizi

- Scrivere una procedura per calcolare il bit di parità di una parola.
- Scrivere una procedura per calcolare il logaritmo in base 2 di un numero.