

Guide Remote Control

SOMMAIRE

1 - PRESENTATION		3
	1 - 1 Configuration « réseau statique » :	3
	1 - 2 Configuration « réseau distant » :	4
2 - L	ANCEMENT APPLICATION	5
	2 - 1 Fenêtre « Dialog » :	5
	2 - 2 Fenêtre « Main Window » :	6

1 - PRESENTATION

L'accès à distance (Remote Control) consiste à dupliquer l'écran de la Txbox sur un ordinateur, cela permet de régler et contrôler la Txbox à distance.

Le logiciel fonctionne aussi bien avec une ou plusieurs Txbox, le logiciel détectera automatiquement les Txbox sur le réseau .

La connexion réseau peut être en direct sur la Txbox (grâce à une carte réseau connectée sur un port USB de la Txbox) on appelera cette configuration « Réseau statique ».


La connexion réseau peut aussi être sur un switch POE (par exemple por une installation avec de multiple AccessPoint), on nommera cette configuration « Réseau distant ».

1 - 1 Configuration « réseau statique » :




Dans cette configuration il faudra entrer une adresse IP sur la Txbox et configurer la carte réseau sur l'ordinateur dans la même plage d'IP.

1 - 2 Configuration « réseau distant » :



2 - LANCEMENT APPLICATION




Double cliques sur

Digitear Remote Interface.exe

2 - 1 Fenêtre « Dialog » :


Cette fenêtre répertorie toutes les interfaces réseaux connectées sur votre ordinateur.



Dans une configuration statique, l'adresse IP sera celle que vous avez entré au préalable lors de votre configuration IPV4 (même plage d'adressage entre la Txbox et la carte réseau de votre ordinateur).

Dans une configuration distant, l'adresse IP sera automatiquement attribuée par la Txbox, celle ci aura pour base 192.168.88.xxx. Dans le cas d'un réseau à plusieurs Txbox elle sera attribué par la Txbox en DHCP server.


2 - 1 Fenêtre « Main Window »:



Une fois votre interface réseau validé, la fenêtre «Main Window» apparait.

Cette fenêtre vous donne les éléments disponible sur le réseau.

Sur notre exemple nous avons une Txbox de disponible, les Beltpack peuvent aussi être détecté.



Après avoir sélectionné votre Txbox, la fenêtre du menu « Home » s'affiche.

Vous pouvez désormais contrôler votre Txbox depuis votre ordinateur.