позиция N 3 Общая позиция для всех выработок шахты - ЗАГАЗИРОВАНИЕ

		\
(3	,
	Ĺ	

№	M	Лица, ответственные за	П	H × HBACC
п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации	выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	аварий 2	Исполнители 3	4	5
	Вызвать 2 ВАСО		4	3
1.		<u>г/диспетчер, ком. взвода</u> деж.у телефона 2 ВАСО		1-е отделение:
	Обеспечить прибытие на шахту отделений	деж.у телефона 2 висо		* *
	2 ВАСО, согласно диспозиции.			Направляется кратчайшим путем на исходящую из аварийной выработки струю
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>г/диспетчер</u>		1 1
3.	0	телефонистка		воздуха.
3.	Отключить эл. энергию в горные выработки	<u>гл. энергетик</u> горн.дисп,деж.сл.		Задание: вывод людей из аварийного
	шахты /допускается не отключать эл. энергию на	торн.дисп,деж.сл. т.3-77		участка.
	механические средства вывоза людей, если	1.5-77		
	отсутствует угроза загазирования этих			2-е отделение:
	выработок за время выхода людей из шахты.			Направляется кратчайшим путем на
4.	Направить членов ШГС аварийных и	горн. диспетчер		поступающую в аварийную выработку струю
	близлежащих участков для вывода людей из	смен. ИТР уч-ков,чл. ШГС		воздуха.
	загазированных выработок			
5.	Оповестить участки об аварии и вывести	горн. диспетчер		Задание: вывод людей из аварийного участка.
	людей из аварийных и угрожаемых выработок.	смен. ИТР уч-ков,чл.ШГС		
6.	Усилить проветривание аварийных участков за	гл. механик, горн. дисп		
	счет увеличения производительности ВГП или	начальник ВиТБ		
	перераспределения воздуха в вентиляционной			
	сети.			
7.	Усилить дегазацию участков попадающих в	нач. ВТБ		
	зону загазирования за счет	маш. вакуумн. т. 7-67,4-21 ,		
	производительности вакуум-насосной,			
	включение резервной вакуум-насосной или			
	отключением неаварийных участков.			
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах	зам. гл. инженера по ТБ		
0.		обсл. персонал,		
	шахты	ИТР шахты		
	G C HIPG	**		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн. диспетчер		
		нач. ШГС, нач. уч-ков		
				П
				Последующие отделения направляются по
				усмотрению ответственного руководителя
				работ по ликвидации аварии.