
Unidades Funcionales del Ordenador

Montaje y Mantenimiento de Equipos

Unidad de Trabajo 2



- La arquitectura de Von Neumann
- 2. La unidad central de proceso (CPU)
 - Registros de la CPU
 - 2. Unidad de control
 - Unidad Aritmético-lógica
- 3. Memoria principal
 - 1. Proceso de lectura
 - 2. Proceso de escritura
- 4. Ejecución de una instrucción
- 5. Unidades de E/S
- 6. Buses
 - Tipos de buses







John von Neumann

Nació en el Imperio de Austria-Hungría, en **Budapest**, en el seno de una familia judía de banqueros, ennoblecida por el Imperio. Un **niño prodigio** que estudió **matemáticas** y **química** en su ciudad natal, Berlín y Zürich. **Recibió su doctorado en matemáticas de la Universidad de Budapest a los 23 años**.


Dio su nombre a la **Arquitectura de von Neumann**, **utilizada en** casi todos **los ordenadores**.

El concepto de *programa almacenado* permitió la lectura de un programa (instrucciones) y sus datos dentro de la memoria de la computadora, y después la ejecución de las instrucciones del mismo sin tener que volverlas a escribir. La idea era conectar permanentemente las unidades del ordenador y que su funcionamiento estuviera coordinado bajo un control central.




1. La arquitectura de Von Neumann

- Estableció el modelo básico de los computadores digitales (1946)
- Construyo una computadora con programas almacenados, hasta entonces trabajaban con programas cableados.
- Su idea principal consistió en conectar permanentemente las unidades de las computadoras, siendo coordinado su funcionamiento por un elemento de control.
- Esta tecnología sigue vigente aunque con modificaciones.






- La arquitectura de Von Neumann se compone de 4 elementos funcionales:
 - Unidad Central de Proceso (CPU, Central Process Unit) es considerada como el cerebro del ordenador.
 - Memoria principal (MP) donde se almacena datos y programas en ejecución.
 - Unidad de entrada y salida (I/O) periféricos de entrada, salida y entrada-salida, para introducir datos en el ordenador o mostrar los datos procedentes del ordenador. Permiten comunicar al ordenador con el exterior
 - Buses interconecta los tres elementos anteriores a través de un conjunto de líneas que llevan señales de control (control bus), datos (data bus) y direcciones (address bus)
 - permiten a la CPU seleccionar a que direcciones de memoria y dispositivos desea acceder




1. La arquitectura de Von Neumann (cont.)

CPU



2. La unidad central de proceso

Ejecutar las instrucciones de un programa secuencialmente. Misión CPU **Componentes** principales **Unidad de Control Unidad Aritmético Lógica** U.C. **ALU**




2. La unidad central de proceso (CPU)

- Su función es controlar todo el sistema
- Ejecuta las instrucciones que se encuentran en la memoria principal
 - Las instrucciones se procesan de forma secuencial, leyéndose de posiciones consecutivas de memoria (tras ejecutar la instrucción que se encuentra en la dirección x se ejecuta la instrucción que está en la dirección x+1 y así sucesivamente), SECUENCIAMIENTO IMPLÍCITO
- En la actualidad es un circuito integrado llamado Procesador o Microprocesador.
- LA CPU está compuesta por:
 - La Unidad control (UC)
 - busca las instrucciones en la MP
 - las interpreta
 - Envía ordenes para ejecutarlas a otras unidades, generando las señales de control y estado necesarias para lograrlo.



2. La unidad central de procesos

- La Unidad aritmético lógica (ALU –Aritmetic Logic Unit)
 - lleva a cabo las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división....)
 - y lógicas (NOT, AND,OR, X que le ordena la UC.
- Los registros:
 - constituyen el almacenamiento interno de la CPU
 - almacenan temporalmente la información necesaria para ejecutar las instrucciones.






2. La unidad central de procesos

Buses internos:

- Dentro de la CPU hay una serie de buses
- Permite intercambiar información de datos, de direcciones, y de control entre la UC, la ALU y los registros.

2.1. Registros de la CPU

- Celdas de memoria de muy alta velocidad que almacenan datos temporales mientras se ejecuta una instrucción.
- Tamaño de pocos bits, siempre múltiplos de 8 bits (8, 16, 32, 64,...)
- Todos los registros de una CPU tienen el mismo tamaño, y a ese tamaño se le llama palabra.
 - es el número de bits que puede manipular a la vez el procesador
 - Cuanto mayor más potente el procesador
 - Puede trabajar con mas cantidad de información a la vez
 - Puede utilizar mayor cantidad de memoria
- Cuando un procesador se dice que es de N bits, significa que trabaja con palabras de N bits, y por tanto sus registros tienen una capacidad o tamaño de N bits.
- Algunos ejemplos:
 - Intel 80386, 80486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV, Core, y AMD K6, Athlon, Athlon XP, eran procesadores de 32 bits,
 - Intel Pentium D, Core 2, I7, y AMD Athlon 64, Phenom, Phenom II, son procesadores de 64 bits, palabras de 64 bits



Actividad

- Busca en internet y contesta las siguientes preguntas
 - ¿ Con cuantos bytes trabajaba el Intel 8080?
 ¿Cuál era su tamaño de palabra?
 - ¿Con cuantos bytes trabajaba el Intel 8086?
 ¿Cuál era su tamaño de palabra?
 - ¿Con cuantos bytes trabajaba el Intel 80286?
 ¿Cuál era su tamaño de palabra?




2.1.1 Tipos de registros

- Los podemos clasificar como:
 - Registros visibles al usuario
 - Aquellos que pueden ser referenciados por el programador desde las instrucciones de la CPU.
 - Registros de control y de estado
 - Utilizados para controlar el funcionamiento de la CPU y la ejecución de las instrucciones.
 - Nos son visibles a los programadores

Recuerda...

CPU





2.1.1 Tipos de registros

- Clasificación de registros visibles al usuario
 - Registros Índices = Index Register almacenan direcciones de memoria: RX1, RX2,.... RXn
 - Registros de propósito general: Se utilizan para almacena datos de forma temporal durante la ejecución de un programa: R0, R1, R2....,Rn
 - Registro de estado del Programa (PSW o FLAGS) cada uno de los bits de este registro indican el estado de cómo ha terminado la ultima operación en la ALU, por ejemplo,
 - si se ha producido un desbordamiento,
 - si el resultado ha sido positivo, negativo o cero, etc.
 - Pueden ser consultados por el programador, pero no alterados directamente.



2.1.1 Tipos de registros (cont)

- Clasificación de los registros de control y de estado
 - Contador de programa (CP) = Program Counter (PC) contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar.
 - LA UC modifica su valor tras finalizar la ejecución de cada instrucción.
 - Registro de instrucción (RI) = Instruction register (IR) contiene la instrucción que se está ejecutando actualmente.
 - Registro de dirección de memoria (RDM) = Memory Address Register (MAR) donde pone la UC la dirección de memoria o E/S la que quiere acceder, ya sea para leer o escribir.
 - Se encuentra conectado al bus de direcciones.
 - Registro de intercambio de memoria (RIM) = Memory Buffer Register (MBR) donde se ponen los datos o instrucciones a leer o escribir en memoria o en un periférico de E/S.
 - Se encuentra conectado al bus de datos.
 - Ra y Rb almacenan los operandos de entrada de la ALU
 - Acumulador(AC) almacenan los resultados de las operaciones de la ALU.



En el aula virtual Tema2 → Ejercicios1

