

6. Unidades de E/S

- Unidades de Entrada (E):
 - Por donde se introducen en el ordenador datos e instrucciones.
 - Transforman señales de naturaleza eléctrica en binarias.
 - Un ordenador puede tener varias unidades E
 - Ejemplo: teclado, ratón ...
- Unidades de salida (S)
 - Dispositivo por el que se muestra los resultados obtenidos por el ordenador.
 - Transforma señales binarias en caracteres escritos o visualizados.
 - Un ordenador puede tener varias unidades de S
 - Ejemplo: pantalla, impresora, etc..
- Unidades de entrada y salida (E/S)
 - Ejemplos: discos, tarjetas de red...






Escribe 5 ejemplos de periféricos de Entrada, 5 '
ejemplos de periféricos de Salida y 5 ejemplos de
periféricos de E/S.



7. Buses

- Los buses de comunicación son las líneas eléctricas a través de las que se comunican las distintas partes de un ordenador.
- Cada bus está formado por un conjunto de hilos y simplificando, podemos decir que por cada hilo circula un bit.
- Definimos ancho de bus
 - El nº de bits que puede transmitir simultáneamente (en paralelo) ese bus.
 - Un bus que transmite los bits uno a uno es un bus serie
 - Un bus que transmite varios bits simultáneamente es un bus paralelo
- La velocidad o frecuencia de bus
 - se mide en múltiplos de Hertzios (KHz, MHz, GHz) =(10³ Hz, 10⁶ Hz, 10⁹ Hz)
 - Por ejemplo, un bus que trabaja a 1 GHz significa que puede realizar 10º transferencias de información por segundo.
- El ancho de banda de un bus
 - la cantidad de información que puede transmitir por unidad de tiempo. Y viene dado por la siguiente fórmula:
 - Ancho de Banda del bus = Velocidad del bus X Ancho del bus



7. Buses

 Vamos a calcular el ancho de banda de un bus con una velocidad de 8,3 MHz y un ancho de bus de 8 bits.

Ancho de Banda del bus = Velocidad del bus X Ancho del bus

AB=8,3 MHz*8=8.300.000 *8=66.400.000b/sg =66.400.000/8=8.300.000B/sg =8.300.000B/sg/1024²= 7.91MB/sg




 Calcula el ancho de banda en GB/sg de un bus con una velocidad de 1,5 GHz y un ancho de bus de 16 bits.



6.1 Tipos de buses

- Según la estructura de interconexión
 - Bus Único
 - Considera a la memoria y a los periféricos como posiciones de memoria, y hace un símil de las operaciones de E/S con las de escritura/lectura en memoria.
 - Estas equivalencias hacen que no permita controladores DMA (Direct Access Memory) de acceso directo a memoria.
 - Bus dedicado
 - Considera la memoria y los periféricos como dos componentes diferentes.
 - Permite controladores DMA.



7.1.Tipos de buses

Bus de datos

- Intercambia instrucciones y datos entre la CPU y el resto de componentes.
- Lo lógico sería que el ancho del bus de datos sea igual al tamaño de los registros de datos de la CPU, pero no siempre es así.
- Algunos ejemplos. En el procesador:
 - Intel 8088 los registros de datos y el bus interno de datos era de 16 bits, pero la CPU se comunicaba con la memoria por bus de datos de 8 bits. Para cargar un registro de datos hacían falta 2 lecturas de memoria.
 - Intel 80486 tanto los registros internos, como el bus de datos interno al procesador, como el bus de datos externo eran de 32 bits.
 - AMD 64, los registros internos son de 64 bits, y el bus de datos externo es de 128 bits, pudiendo llenar 2 registros con un solo acceso de lectura a memoria.

Bus de control:

 Lleva señales eléctricas para que la UC gobierne el resto de los elementos, y los demás elementos notifiquen sucesos a la UC.



7.1.Tipos de buses

- Bus de direcciones
 - Transmite direcciones entre la CPU y el resto de componentes.
 - Funciona sincronizado con el de datos (a la misma frecuencia).
 - No tiene por que tener el mismo ancho de bus que el bus de datos
 - Su ancho de bus es igual al tamaño de los registros de la CPU.
 - El tamaño de la memoria que puede direccionar una CPU depende del ancho del bus de direcciones (o tamaño de los registros), y se calcula con la siguiente fórmula:

Tamaño de memoria direccionable = 2 (Ancho del bus de direcciones) unidad mínima direccionable

- Algunos Ejemplos con unidad mínima direccionable el byte:
 - Intel 80486: bus de direcciones de 32 bits.
 - Podía direccionar 2³² bytes de memoria = 4GB
 - AMD Athlon 64 bus de direcciones de 40 bits.
 - Podía direccionar 2⁴⁰ bytes de memoria = 1 TB



Actividad

 Calcula el tamaño de memoria que puede direccionar un procesador cuya palabra es de 64 bits y con un bus de direcciones de 64bits. El tamaño de la celda de memoria es 1 byte.



Actividad

En el aula virtual Tema2 → Cuestionario