


- La fuente de alimentación debe encargarse de:
  - <u>transformar la corriente alterna</u> que le llega de la toma de alimentación (el enchufe) <u>a corriente continua</u> manejable por los componentes del interior del ordenador
  - refrigerar la caja renovando constantemente el aire. Con ayuda de ventilador que hay en su parte más exterior y los orificios en la parte opuesta que comunica con el interior de la caja genera una corriente de aire.
- Los componentes microelectrónicos que componen los ordenadores funcionan con tensiones bajas, y continuas









- Los principales formatos son:
  - El antiguo AT



Actual ATX








# 3.1 Diferencias entre AT y ATX

- Conector a placa base y Forma de refrigerar
- Localización en la placa madre
- Voltajes de entrada:
  - **AT**:100-240V.
  - ATX: 180-264V
- Voltajes que proporciona:
  - **AT**:+5V, -5V, +12V, y -12V.
  - ATX: +3.3V, +5V, -5V, +12V, y -12V

#### Formato ATX

- Evoluciona constantemente por la aparición de nuevos dispositivos.
- A partir de Pentium IV las placas base incorporan un 2º conector de 4 pines
- Los discos duros Serial ATA requieren un conector de alimentación más pequeño que los discos anteriores.
- Pueden ser controladas de forma remota, se pueden apagar por el SO y encender por la tarjeta de red.



#### 3.2. Cable de red Eléctrica

#### Es la conexión externa al enchufe

- Conecta la fuente de alimentación con la red eléctrica
- Llevan un conector macho y otro hembra



- Todos tienen 3 hilos y uno de ellos actúa como tierra
- Voltaje: 250V en Europa y 125V en EÉUU
- Intensidad Máxima: entre 6 y 10 **Amperios**
- Longitud: 1,1.5,1.8,2,3 y 5 m son las longitudes estándar



**AK-5030** 





**AK-5012** 



AK-50242

#### 3.2. Conectores Molex Macho


#### Conectores de la placa base AT

- Hay 2 conectores de 6 pines cada uno
- Hay que dejar en el centro los cables negros que los dos conectores tienen.

#### Conectores placa ATX

- Hasta versión 2.1 : 20 pines
- Desde la versión 2.2: 24 pines (debido a la aparición del bus de altas prestaciones PCI Express)
- Conector P2 2x2
  - Requerido en algunas placas bases a partir de Pentium IV.
  - Alimentan el micro










#### 3.2. Conectores Molex Macho


- Alimentación auxiliar de la placa
- Conectores para periféricos
- Conectores para disquetera
- Para discos duros











#### 3.2. Conectores Molex

- Conector para dispositivos serial ATA
  - Lo usan cada vez más los discos duros y los CD/DVD
- Conector PCI-E para tarjeta gráfica
  - El bus PCI puede alimentar hasta 75W, para tarjetas con necesidades superiores:
    - PCI-E de 6 pines
    - PCI-E de 8 pines








#### **Curiosidad**

Para poder probar una de estas fuentes sin necesidad de conectarlas a un computador es necesario cortocircuitar los pines 14 y 15 del conector de alimentación de la placa base durante unos segundos, con lo que conseguiremos simular la señal que arranque que envía la placa base





#### 3.3.Otras fuentes de alimentación

## • SFX

- Fuentes muy compacta
- Usadas en algunos barebones

## Modulares

- No tiene cables sino conectores.
- Mejor estética y sin cables innecesarios







- La fuente de alimentación es uno de los componentes más importantes en un ordenador
  - De su calidad y potencia depende la estabilidad de nuestro equipo y la vida útil de los componentes (especialmente de los discos duros y de placa base)
  - Pero para evitar futuros problemas y dolores de cabeza, es preferible comprar una buena fuente de alimentación



#### Características

- Formato: AT o ATX
- Potencia: La potencia consumida por un equipo de computación es expresada en Watts (W) o Volts-Amperes (VA). La potencia en Watts es la potencia real consumida por el equipo.
  - La Fuente de alimentación debe proporcionar tantos Watts como necesiten los componentes de nuestro equipo.
- Eficiencia: Es muy importante que la fuente de alimentación tenga una eficiencia elevada.
  - Varia entre 60-90%
  - Depende directamente de la calidad de la fuente de alimentación.
  - Una eficiencia alta significa menor pérdida en forma de calor a la hora de transformar la corriente alterna de entrada en la corriente continua, y por lo tanto también un menor consumo.



#### Características

- Factor de Potencia (PFC): para equipos de computación, los Watts y los VA pueden llegar a diferir significativamente, siendo el valor en VA siempre igual o mayor que el valor en Watts. La relación entre los Watts y los VA es denominada "Factor de Potencia" y es expresada por un número (ejemplo: 0.7) o por un porcentaje (ejemplo: 70%)
  - PFC Activo es Factor de Potencia corregido =0.99 ~ 1
  - PFC Pasivo es Factor de Potencia pasivo = 0.6-0.8
    - Ruido electromagnético
    - Sólo en fuentes de alimentación de gama baja
- También debemos fijarnos en su aspecto y peso. Aunque no es un factor determinante, un peso elevado significa que la fuente incorpora grandes disipadores que ayudan a su refrigeración

# 3. Gamas de Fuentes de Alimentación



Característica	Gama Baja	Gama Media	Gama Alta
Peso	Muy Bajo y Chasis de baja calidad	Chasis de calidad y un peso considerable (1,2-1,5 kg)	Chasis de alta calidad y un gran peso (más de 1,8 kg)
Ventilador	Muy ruidoso	control automático en función de carga o temperatura	de un fabricante conocido con un control de velocidad muy efectivo
Disipadores	Muy Finos y pequeños	Grandes	Muy grandes. Cubren todos los elementos
Cables	muy finos (20AWG-22AWG) y cortos, pocos conectores disponibles	más "gordos" (16AWG- 18AWG) y bastante largos	gordos de 16AWG-18AWG; muy largos y muchos conectores tipo molex, sata, PCI-E, etc
PFC	No dispone	Activo	Activo
ATX	No cumple el estándar	Cumple estándar	Cumple estándar
Eficiencia	~60-70	~80	~90
Precio	Menor a 25€	A partir de 50€	A partir de 80€



#### **Actividad**

- Busca información en internet sobre SAI y contesta a las siguiente preguntas:
  - ¿Que es un SAI?
  - ¿Es necesario tener un SAI en un equipo doméstico? ¿Que ventajas reporta?
  - SAI on line y SAI off line