

Коммутатор телевизионных видеосигналов SW-200

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

30996 332. SW200. 00. 00. 000 PЭ

СОДЕРЖАНИЕ

		стр
BBE	дение	3
1.	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
2.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	8
3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
4.	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	11
5.	ХРАНЕНИЕ	12
6.	ТРАНСПОРТИРОВКА	13
7 .	ПРИЛОЖЕНИЕ А	14
8.	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	15
9.	ПРИЛОЖЕНИЕ В	16

Настоящий документ распространяется на коммутатор телевизионных сигналов SW-200 (далее – изделие), изготовленный НПФ "Криптон", и предназначен для ознакомления с устройством изделия и порядком его эксплуатации.

В связи с постоянной работой над усовершенствованием изделия, в конструкции возможны отличия от настоящего описания.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

RS –232 – последовательный интерфейс связи с управляющим компьютером.

CVBS – стандатный композитный видеосигнал.

TTL – уровни сигналов стандартной логики.

PAL – один из стандартов цветного телевидения.

SECAM - один из стандартов цветного телевидения.

BNC – тип интерфейсного разъема.

RCA - тип интерфейсного разъема.

miniDIN – тип интерфейсного разъема.

 $\mathbf{B}\Pi - \mathbf{B}$ лок $\mathbf{\Pi}$ итания.

АЧХ – Амплитудно-Частотная Характеристика.

Изделие является составной частью передающего тракта оборудования сетей кабельного и эфирного телевидения и предназначено для коммутации, в ручном и режиме управления с помощью компьютера, аналоговых видео- и звуковых сигналов от 2-х независимых входов источников сигнала на один выход.

К работе с изделием допускаются лица, прошедшие специальную подготовку.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Изделие предназначено для коммутации аналоговых видео- и звуковых сигналов, в режиме управления с помощью компьютера и ручном, от 2-х независимых входов источников сигнала на один выход.

Синхронная коммутация входных сигналов происходит на уровне цифровых видеопотоков с привязкой к кадровому синхроимпульсу и выбором оптимального момента коммутации, которая, непосредственно, осуществляется во время действия кадрового гасящего импульса. Такая технология обеспечивает высококачественную, без срыва кадровой синхронизации, коммутацию с заменой одного видео- аудиосигнала другим.

1.2 Технические характеристики изделия

1.2.1 Конструктивные, функциональные и электрические характеристики изделия приведены в таблицах 1...4.

Таблица 1 - Конструктивные характеристики

Наименование параметра	Значение параметра	Примечание
Габаритные размеры изделия, мм, не более	483x45x295 (ШxBxΓ)	Корпус "Multipac"-1U (Стандарт МЭК 297 - Евромеханика), ширина – 19"
Масса изделия, кг, не более	2	
Тип разъема «видео»	BNC (75 Om)	Вход/выход
Тип разъема «коммутация»	RCA, female (несимметричний)	
Тип разъема «аудио»	miniDIN	Вход/выход
Расположение соединителей	Задняя панель	все

^{*} Внешний вид передней и задней панелей представлен на рисунке А.1 Приложения А и рисунке Б.1 Приложения Б.

Таблица 2 - Функциональные характеристики

Наименование параметра	Значение параметра	Примечание
Тип входного видеосигналов	CVBS, S-Video	
Формат входного видеосигнала	PAL, SECAM	
Формат выходного видеосигнала	PAL	
Транскодирование SECAM- PAL по входу	есть	
Количество видео - входов, шт.	2	
Количество аудио - входов, шт.	2	Стерео
Количество и тип выходных видеосигналов	2 x CVBS	
Управление изделием	Управляющий компьютер, разъем «Коммутация»	с возможностью кас- кадирования
Регулировка размаха выходного сигнала обеих видеовыходов	есть	(+33 dB)
Регулировка уровня выходного звукового сигнала	есть	0, +2, +4, +6 дБ
Интерфейс программного управления	RS-232	
Восстановление всех режимов работы после пропадания питания	автоматическое	
Коррекция временнЫх искажений видеосигнала	есть	
Выбор цвета символов бегущей строки	есть	
Выбор цвета фона для бегущей строки и степени его прозрачности	есть	
Количество символов бегущей строки, не более	5214	
Питание, В, в пределах	90 - 260	Однофазная сеть, встроенный БП
Потребляемая мощность, Вт, не более	10	От однофазной сети
Среднее время наработки на отказ, час.	10 000	
Средний срок службы, лет	5	

Таблица 3 - Электрические характеристики каналов аудио

Наименование параметра	Значение параметра	Примечание
Уровень входного сигнала, B, не более	1	
Уровень выходного сигнала, В	1	
Частотный диапазон, Гц, не менее	20 - 20000	
Неравномерность АЧХ, дБ, не более	0,3	
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более	0,1	
Входной импеданс, кОм, не менее	50 (+/-10%)	Нормирован
Выходной импеданс, Ом, не более	600 (+/-10%)	Нормирован

Таблица 4 - Электрические характеристики каналов видео

Наименование параметра	Значение параметра	Примечание
Входной импеданс, Ом	75 (+/-10%)	Нормирован
Выходной импеданс, Ом	75 (+/-10%)	Нормирован
Неравномерность АЧХ, дБ, не	4	
более	+	
Различие в усилении сигналов		
яркости и цветности, %, не бо-	6	
лее		
Дифференциальное усиление,	2	
%, не более	2	
Перекрестные искажения цвет-	2	
ность – яркость, %, не более	2	

1.3 Состав изделия

1.3.1 Комплектность поставляемого изделия приведена в таблице 5.

Таблица 5 – комплектность поставки изделия

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Коммутатор телевизионных сигналов SW-200	1	
Сетевой шнур питания	1	
Интерфейсный кабель RS-232	1	
Интерфейсный кабель RS-232 – переходной	1	
Паспорт	1	
Инструкция по эксплуатации	1	

1.4 Устройство и работа изделия

- 1.4.1. Работой изделия управляет персональный компьютер с помощью интерфейса RS-232. Для увеличения функциональности применения данного изделия имеется дополнительный разъем интерфейса RS-232, позволяющий объединять несколько изделий в систему. Управление несколькими изделиями посредством одного управляющего компьютера осуществляется путем их последовательного соединения.
- 1.4.2. При управлении изделием с помощью персонального компьютера период переключения источников сигнала зависит от его быстродействия, количества подключенных изделий к данному компьютеру и от порядкового номера изделия в системе. Для увеличения функциональности и для быстрого переключения источников сигнала предусмотрен вход (разъем "Коммутация") внешнего управления изделием. В качестве внешнего управляющего может использоваться любое устройство с формируемым на выходе сигналом ТТL-уровня. При этом логической единице (2-5В) на входе соответствует подключение входа первого источника сигнала, логическому нулю (0-1В), соответственно, подключение входа второго источника сигнала. Время задержки от момента подачи команды до момента переключения входов составляет не более длительности одного видеокадра.
- 1.4.3. Изделие может устанавливаться между источниками видеосигнала и модулятором радиосигнала телевизионного изображения.

1.5 Маркировка и пломбирование

- 1.5.1 Маркировка на лицевой панели изделия содержит наименование, товарный знак предприятия-изготовителя.
 - 1.5.2 Маркировка на задней панели изделия содержит заводской номер.
- 1.5.3 Изделие пломбируется предприятием-изготовителем для защиты от несанкционированного доступа при транспортировке и хранении.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

- 2.1.1 Эксплуатация изделия допускается только при установке его в заземленные металлические конструкции, если при этом обеспечивается стабильный электрический контакт соприкасающихся поверхностей. Значение сопротивления между болтом для присоединения заземляющего проводника и корпусом изделия не должно превышать 0.1 Ом.
- 2.1.2 Недопустима эксплуатация изделия и всего подключаемого к нему оборудования без их совместного подключения к общей шине заземления. Несоблюдение данного условия может привести к выходу изделия из строя.
- 2.1.4 При установке изделия необходимо принять меры, обеспечивающие соблюдение температурного режима работы изделия, соответствующие условиям его эксплуатации.
- 2.1.5 Параметры входных сигналов должны соответствовать требованиям ДСТУ 3837-99 (ГОСТ 7845-92).
- 2.1.6 Должна быть обеспечена возможность управления изделием с помощью компьютера через интерфейс RS232.

2.2 Подготовка изделия к использованию

- 2.2.1 Установите изделие на место эксплуатации, обеспечив его надежное крепление.
- 2.2.2 Убедитесь в том, что при подключении изделия к сети кабелем питания, обеспечивается его подключение к общей шине заземления.
- 2.2.3 Убедитесь в том, что подключаемое к изделию оборудование подключено к общей шине заземления.
- 2.2.4 Подключите изделие к свободному порту интерфейса RS232 управляющего компьютера. При непосредственном подключении используйте кабель интерфейсный, при под-

ключении через другое изделие используйте кабель интерфейсный переходной из комплекта поставки.

2.2.5 Подключите видеовходы и входы звука каналов изделия к соответствующим выходам источников ТВ программ.

2.3 Использование изделия

- 2.3.1 Перед первым включением питания изделия необходимо:
- проверить соблюдение требований к напряжению питания изделия;
- проверить правильность подключения интерфейсных кабелей к другому оборудованию;
- проверить правильность подключения изделия к источнику (источникам) видео и аудиосигналов.
 - 2.3.2 Питание включается выключателем, расположенным на задней крышке изделия.
- 2.3.3 Цвет свечения светодиода "Режим", расположенного на передней панели изделия индицирует состояние изделия:
 - зеленый к выходу подключен источник сигнала первого канала;
 - красный к выходу подключен источник сигнала второго канала;

2.4 Действия в экстремальных ситуциях

2.4.1 При возникновении экстремальных ситуаций, таких как пожар, наводнение и т.п., отключите кабель питания изделия от сети.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

- 3.1.1 Сданное в эксплуатацию изделие не требует технического обслуживания кроме периодического осмотра с целью проверки:
 - соблюдения условий эксплуатации;
 - отсутствия внешних повреждений;
 - наличия напряжения питания;
 - работоспособности изделия.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, и должна быть не реже 1-го раза в две недели.

3.2 Меры безопасности

- 3.2.1 В источнике электропитания изделия имеется опасное для жизни переменное напряжение до 250 В;
- 3.2.2 К обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками с напряжением до 1000В и ознакомленные с документацией на используемое оборудование;
- 3.2.3 При работе корпус изделия должен быть подсоединен к шине защитного заземления;
- 3.2.4 В процессе производства работ по монтажу, пуско-наладочным работам или ремонту изделия запрещается:
 - производить замену электрорадиоэлементов при включенном изделии;
- использовать неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты, а также без подключения их корпусов к шине защитного заземления.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1	Общие указания

4.1.1 Ремонт изделия осуществляется только специалистами предприятия-изготовителя.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Условия хранения изделия

5.1.1 Изделие должно храниться в упакованном виде в складских помещениях, отвечающих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха - от плюс 5 до плюс 40° С, влажность воздуха - не более 80%). Помещение для хранения не должно содержать агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

5.2 Предельные сроки хранения

5.2.1 Срок хранения изделия в упакованном виде на складе - не более двух лет. После окончания сроков хранения изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей или окружающей среды.

6 ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

- 6.1.1 Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при соблюдении следующих условий:
 - транспортировать только в заводской таре;
- транспортирование должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ-15150;
- условия транспортирования по климатическим показателям должны соответствовать группе 1(A) ГОСТ-15150.

приложение а

Рисунок А.1 - внеший вид передней панели изделия.

- 1 входной разъём S-Video (яркость) первого канала;
- 2 входной разъём S-Video (цветность) первого канала;
- 3 входной разъём S-Video (яркость) второго канала;
- 4 входной разъём S-Video (цветность) второго канала;
- 5 вход звука первого канала;
- 6 вход звука второго канала;
- 7 выход звука;
- 8 входной разъём CVBS первого канала;
- 9 входной разъём CVBS второго канала;
- 10 светодиод "Режим";
- 11 выходной регулируемый разъем "Видео 1";
- 12 выходной нерегулируемый разъем "Видео 2";
- 13 входной разъем "Коммутация";

приложение Б



Рисунок Б.1 – внешний вид задней панели изделия.

- 1 выключатель питания;
- 2 разъем питания;
- 3 входной разъем последовательного интерфейса RS232;
- 4 выходной разъем последовательного интерфейса RS232;

приложение в




Рисунок В1. Схема распайки разъемов miniDIN «Вход и выход звука»

Вид со стороны задней панели




Рисунок В2. Схема распайки разъема miniDIN «Внешнее управление коммутатором»