P7

传导: 热扩散方程

如何通过传导描述热流?

热扩散方程描述了非稳态的温度分布:

$$ho c rac{\partial T}{\partial t} = -
abla \cdot ec{j}_{
m cond} + S = \lambda \Delta T + S$$

- 热容(Heat capacity) c
- 密度 (Density) ρ
- 源/汇项(Source/sink terms)S

解释:

- 1. **方程左侧**表示单位体积内的热量变化,具体为密度ho乘以热容c再乘以温度随时间的变化率 $\frac{\partial T}{\partial t}$ 。
- 2. 方程右侧有两个部分:
 - 第一部分是热通量 \vec{j}_{cond} 的散度 $-\nabla \cdot \vec{j}_{\mathrm{cond}}$,描述了热量由于导热而在空间上的变化。
 - 第二部分是源/汇项S,描述了其他形式的热源或热汇的影响。
- 3. 热扩散项 $\lambda\Delta T$ 表示由于温度梯度引起的导热,其中 λ 是导热系数, ΔT 是温度的拉普拉斯算子($\nabla^2 T$)。

方程表示:

• 这个方程表明,在一个无限延展的平板之间,热量由于导热而从高温区域传递到低温区域。

参考:

• Navier-Stokes方程表示流体的动量守恒方程:

$$rac{\partial}{\partial t}(
ho ec{v}) + ec{v} \cdot
abla(
ho ec{v}) = -
abla p + \eta \Delta ec{v} + f_{ ext{volume}}$$

这两个方程共同描述了在流体力学和热力学中,质量、动量和能量的传递过程。

源/汇项

源/汇项(Source/sink terms)指的是在传热或扩散过程中,系统内部由于各种原因而产生或消耗的能量或物质。具体来说:

- **源项(Source terms)**:表示系统内部产生能量或物质的部分。例如,在化学反应过程中释放的热量,或在某些区域加入的热量。
- **汇项(Sink terms)**:表示系统内部消耗能量或物质的部分。例如,在某些区域吸收的热量,或由于冷却过程带走的热量。

在热扩散方程中的作用:

在热扩散方程中,源/汇项 S 表示系统中除了导热效应之外的其他热量变化的来源。这个项可以包括:

- 内部热源:例如,电流通过导体产生的焦耳热,化学反应产生的热量,核反应中的热量等。
- 内部热汇: 例如,辐射冷却,物质的蒸发吸热,环境中冷却剂的吸热等。

举例:

- **源项举例**:在一个化学反应器中,反应放热使局部温度升高,这就是源项。源项 S 的大小取决于 化学反应的速率和反应热。
- **汇项举例**:在一个冷却系统中,通过冷却剂带走热量,这就是汇项。汇项 S 的大小取决于冷却剂的流速和温度差。

源/汇项在传热分析中是非常重要的,它能够描述真实物理过程中各类热源和热汇的影响,使得模型更贴近实际情况。

P8

对流:液体和气体

对流(Convection)

- 是以下两者的结合:
 - 。 传导 (Conduction): 热传递
 - 。 平流 (Advection): 质量传递

对流可以由于以下原因发生:

- 自然对流(Natural convection): 由浮力引起的对流
- 强制对流(Forced convection): 由外部源引起的对流

传热系数 (Heat transfer coefficient) α

传热系数α描述了固体和液体/气体之间的热能传递。

详细解释

对流 (Convection)

对流是一种传热方式,它结合了传导和对流两个过程:

- 传导: 热量通过物质内的分子振动和电子移动从高温区向低温区传递。
- **对流**:热量通过流体的宏观运动从一个地方转移到另一个地方。这种流体运动可以是自然发生的 (自然对流)或由外部力量引起的(强制对流)。

对流的两种形式

- 自然对流(Natural Convection):
 - 。 发生在温度差引起密度差,从而产生浮力的情况下。
 - 。 例如, 暖空气上升, 冷空气下降, 形成对流循环。
- 强制对流(Forced Convection):
 - 。 由外部装置(如风扇、泵)引起流体运动。
 - 。 例如, 使用风扇散热, 使用泵在冷却系统中循环液体。

传热系数(Heat Transfer Coefficient)α

- 传热系数α是描述热量在固体和流体(液体或气体)之间传递效率的一个参数。
- 高传热系数表示热量可以高效地从固体传递到流体,或从流体传递到固体。
- α的数值取决于流体的性质、流动速度、表面特性等。

图示解释

- 图中展示了固体和液体之间的对流情况。
- 固体与液体接触面附近,液体速度较低,随着距离固体表面距离增加,液体速度增加,形成速度梯度。
- 通过对流, 热量从固体传递到流体中或从流体传递到固体中。

Important:

- Heat Flux
 - 。Conduction: Fourier's Law (温度梯度)
 - 。Convection: (温度差)
- Heat Flow Power
 - Heat Flux * Area
- · Heat Diffusion Equation

Example

P18

房屋保温建模

墙壁的热损失量是多少?

假设

- 稳态条件: 系统在稳态下运行, 所有变量随时间不变。
- 表面温度等于房内和房外空气温度:墙的内外表面的温度等于房内和房外的空气温度。
- y和z方向无热传递: 热传递仅在x方向进行,忽略y和z方向的热传递。
- 墙中无热生成:墙中没有热源或热量的生成。

参数

- 墙的宽度 w
- 墙的高度和长度 h 和 l
- 热导率 λ
- 房内空气温度 $T_{\rm in}$ 和房外空气温度 $T_{
 m out}$
- 通过墙的热流量 $Q_{
 m out}$

详细解释

基本方程

根据热传导定律,稳态条件下通过墙的热流量可以表示为:

$$Q_{ ext{out}} = -\lambda rac{dT}{dx} \cdot A$$

其中:

- λ 是热导率。
- $\frac{dT}{dx}$ 是温度梯度。
- A 是墙的面积。

温度梯度

假设温度在 x 方向线性变化,则温度梯度为:

$$\frac{dT}{dx} = \frac{T_{\rm in} - T_{\rm out}}{w}$$

墙的面积

墙的面积 A 由其高度和长度决定:

$$A = h \cdot l$$

计算热流量

将温度梯度和墙的面积代入热传导方程中,得到热流量:

$$Q_{ ext{out}} = -\lambda \cdot rac{T_{ ext{in}} - T_{ ext{out}}}{w} \cdot (h \cdot l)$$

总结步骤

- 1. 确定温度梯度:
 - 墙内外温度差: $\Delta T = T_{\rm in} T_{\rm out}$
 - 温度梯度: $\frac{dT}{dx} = \frac{\Delta T}{w}$
- 2. 计算热流量:
 - 墙的面积: $A = h \cdot l$
 - 热流量: $Q_{\mathrm{out}} = -\lambda \cdot \frac{\Delta T}{w} \cdot A$

通过以上假设和参数,可以使用热传导定律计算通过墙的热损失量。这个模型假设稳态条件和简单的导热过程,是分析房屋保温性能的基础。