P07

状态变量和材料属性

状态变量/状态属性:

- 描述系统的状态(例如压力 P、体积 V 和温度 T)。
- 状态变量通过状态方程相关联: f(P, V, T) = 0。

材料/流体属性:

• 描述材料的属性(例如粘度、密度)。

属性分类:

广延属性(Extensive properties):

- 与存在的物质量成正比。
- 例如: 质量、体积、能量等。

强度属性(Intensive properties):

- 与存在的物质量无关。
- 例如: 密度、粘度、压力等。

详细解释:

1. 状态变量/状态属性:

- 这些变量用于描述一个系统的当前状态。例如,压力 P、体积 V 和温度 T 是常见的状态变量。
- 状态变量之间存在一定的关系,这种关系可以通过状态方程来表示,例如 f(P,V,T)=0。这个方程描述了系统在不同状态下这些变量之间的相互关系。

2. 材料/流体属性:

• 这些属性用于描述材料或流体的特性。例如,粘度描述了流体的流动阻力,密度描述了单位体积内的质量。

3. 属性分类:

- 广延属性 (Extensive properties):
 - 。 这些属性与系统中物质的总量成正比。例如,质量是物质的总量,体积是物质占据的空间,能量是系统中包含的总能量。

• 强度属性(Intensive properties):

这些属性与系统中物质的总量无关。例如,密度是单位体积内的质量,粘度是流体的流动阻力,压力是单位面积上的力。

P14

流体属性

流体行为由流体属性决定:

- 密度 (Density)
- 粘度 (Viscosity)
- 可压缩性 (Compressibility)
- 表面效应 (Surface effects)

流体的任何属性都依赖于状态变量(P, V, T):

- 流体属性随状态变量变化的关系由材料定律描述。
- 依赖性较弱的属性可以视为常数。

详细解释:

1. 密度(Density):

- 密度是单位体积内的质量。它是一个强度属性,与流体的总量无关。
- 密度通常用 ρ 表示,单位为 ${
 m kg/m}^3$ 。

2. 粘度(Viscosity):

- 粘度是流体内部阻力的度量,描述了流体流动时的内摩擦力。
- 粘度可以分为动力粘度(dynamic viscosity)和运动粘度(kinematic viscosity),分别用 μ 和 ν 表示。

3. 可压缩性 (Compressibility):

- 可压缩性描述了流体在压力变化下体积变化的能力。
- 理想气体的可压缩性可以通过状态方程 PV=nRT 来描述。

4. 表面效应 (Surface effects):

- 表面效应包括表面张力和界面现象,这些效应在微流体系统中尤为重要。
- 表面张力是液体表面收缩的趋势,通常用 γ 表示,单位为N/m。

5. 状态变量(P, V, T):

- 压力(P)、体积(V)和温度(T)是描述流体状态的基本变量。
- 流体的任何属性都依赖于这些状态变量。例如,密度可以随温度和压力变化而变化。

6. 材料定律:

- 材料定律描述了流体属性随状态变量变化的关系。例如,理想气体定律 PV = nRT 描述了气体的压力、体积和温度之间的关系。
- 对于依赖性较弱的属性,可以将其视为常数,以简化分析和计算。

P16

流体属性: 粘度

动力粘度(Dynamic viscosity) η :

- 定义为剪切速率(shear rate)和剪切应力(shear stress)之间的比例因子,单位为帕斯卡·秒(Pa·s)。
- 公式:

$$\eta = rac{dF/dA}{dv/dx}$$

其中:

- \circ η 是动力粘度
- 。 dF 是微小的力
- 。 dA 是微小的面积
- 。 dv 是速度变化
- 。 dx 是位置变化
- 动力粘度是与流体"内摩擦"相关的强度属性,即流体流动的能力。
- 粘度越低,通过摩擦耗散的能量越少。

运动粘度(Kinematic viscosity) ν :

- 定义为动力粘度和流体密度的比率,单位为平方毫米每秒(mm²/s)。
- 公式:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

其中:

- \circ ν 是运动粘度
- \circ η 是动力粘度

详细解释:

- 1. 动力粘度(**Dynamic viscosity**) η :
 - 动力粘度是描述流体内部阻力的度量。它表示流体在流动时内部层之间的摩擦力。
 - 动力粘度的单位是帕斯卡·秒(Pa·s),表示每单位面积上的力与速度梯度的比率。
 - 公式 $\eta = \frac{dF/dA}{dv/dx}$ 表示剪切应力(单位面积上的力)与剪切速率(速度梯度)之间的关系。
- 2. 运动粘度(Kinematic viscosity) ν:
 - 运动粘度是动力粘度与流体密度的比率,表示流体在重力作用下流动的能力。
 - 运动粘度的单位是平方毫米每秒(mm²/s),表示流体在单位时间内流动的距离。
 - 公式 $\nu = \frac{\eta}{\rho}$ 表示动力粘度与密度之间的关系。
- 3. 粘度的影响:
 - 粘度越高,流体的流动阻力越大,流动越困难。例如,蜂蜜的粘度比水高得多,因此蜂蜜流动得更慢。
 - 粘度越低,流体的流动阻力越小,流动越容易。例如,水的粘度比橄榄油低,因此水流动得更快。

P19

流体性质:可压缩性(compressibility)

定义

流体的可压缩性(compressibility)κ定义为体积(volume)相对于压力(pressure)的相对变化(relative change),单位为[1/Pa]。

公式表示为:

$$\kappa = -rac{1}{V}\left(rac{\partial V}{\partial P}
ight)$$

液体(Liquids)

液体几乎是不可压缩的(incompressible)。这意味着在施加压力时,液体的体积变化非常小。

气体 (Gases)

气体是可压缩的(compressible)。这意味着在施加压力时,气体的体积会显著变化。

对于理想气体(ideal gas)的等温可压缩性(isothermal compressibility),根据**波义耳-马略特定律** (Boyle-Mariotte Law),公式为:

$$pV = \text{const.}$$

因此,可压缩性κ可以表示为:

$$\kappa = -rac{1}{V}\left(rac{\partial V}{\partial P}
ight)_T = rac{1}{p}$$

图示说明

- 液体: 在施加力(F)后,液体的体积变化很小。
- 气体: 在施加力(F)后,气体的体积显著减少。

P20

蒸发(Evaporation)

流体在气相和液相之间的转变

- 所有液体都有**蒸发**(evaporate)成气相的趋势。
- 所有气体都有**凝结**(condense)回液相的趋势。

蒸气压(Vapour pressure)

- 在一个密闭容器中,蒸发和凝结之间会达到平衡。
 - 。 蒸气达到饱和(saturated),即 $p_{
 m vessel}=p_{
 m vap}=p_{
 m sat}$ 。
 - 。 蒸气压是**温度依赖的**(temperature dependent)。
 - 。 液体的沸点(boiling point)定义为饱和蒸气压等于周围大气压的温度。

图示说明

- 左图:液体表面有分子逃逸到气相,表示蒸发过程。
- 右图: 气相中的分子返回液体,表示凝结过程。

P21

蒸发与沸腾的区别(Difference between evaporation and boiling)

蒸发(Evaporation):表面现象(surface phenomenon)

- 蒸气压(vapour pressure)小于等于大气压(atmospheric pressure),即 $p_{ ext{vap}} \leq p_{ ext{atm}}$ 。
 - 。 在液体内部无法形成气泡。
 - 。 没有沸腾,但在液体表面发生蒸发。

沸腾(Boiling): 体积现象(volume phenomenon)

- 蒸气压(vapour pressure)大于等于大气压(atmospheric pressure),即 $p_{
 m vap} \geq p_{
 m atm}$ 。
 - 。 在液体内部形成气泡。
 - 。 液体的温度不能超过其沸点温度。

图示说明

• 蒸发: 液体表面有分子逃逸到气相,表示蒸发过程。

• 沸腾:液体内部和表面都有气泡形成,表示沸腾过程。

P22

流体性质:蒸气压(Vapour Pressure)

定义

蒸气压是指气体与其液相在平衡状态下的压力。

温度依赖性

蒸气压与温度呈指数关系。可以通过安托万方程(Antoine equation)来描述:

$$\log_{10} P = A - \frac{B}{C + T}$$

备注

- A、B和C是常数(与液体有关)。
- 在沸点以上, A、B和C会发生变化。
- 结果以毫米汞柱(mmHg)为单位给出。

气体混合物

在气体混合物中,每种气体对总蒸气压贡献一个**分压**(partial pressure)。

图示说明

右侧的图表显示了水的蒸气压随温度变化的关系。可以看到,随着温度的升高,水的蒸气压显著增加。

统计物理(Statistical Physics)

定义

统计物理提供了一个多体系统宏观性质的描述,这些宏观性质是基于微观结构(原子描述)的。

假设(Assumptions)

- 1. 粒子数目(Number of particles)很大($N \to \infty$)。
- 2. 粒子的运动学由经典力学或量子力学控制。
- 3. 遍历假设(Ergodic hypothesis):
 - 粒子的运动是随机的。
 - 从微观集合中得出的平均值可以用来描述宏观性质。

图示说明

右侧的图示展示了粒子的随机运动,这些粒子的运动可以通过统计物理的方法来描述其宏观性质。

P24

宏观视角与微观视角(Macroscopic and Microscopic View)

宏观视角(Macroscopic View,即热力学)

- 性质(Properties): 可以直接测量的性质(例如温度)。
- 最常见的一组状态变量:
 - 。 (P,T,N): "等压-等温系综"(isobaric-isotherm ensemble)。

微观视角(Microscopic View,即原子描述)

- 力学定律(Force laws): 例如**Lennard-Jones** 势(Lennard Jones potential)描述粒子之间的相互作用。
- 从力学定律出发,确定粒子的运动学,并计算统计状态密度。
- 宏观性质可以从微观状态密度的平均值中得出:

$$\langle E_{
m kin}
angle = \int_{
m all \ states} E(x) dn(x) = rac{3}{2} kT \equiv rac{1}{2} m v_{
m mean}^2$$

- 最常见的一组状态变量:
 - 。 (E,V,N): "微正则系综" (microcanonical ensemble) 。

详细解释

宏观视角(Macroscopic View)

- **性质**: 在宏观视角下,我们关注的是可以直接测量的物理量,例如温度、压力和体积。这些量是系统的整体表现。
- **状态变量**: 最常见的一组状态变量是压力(P)、温度(T)和粒子数(N)。在等压-等温系综中,这些变量保持恒定。

微观视角(Microscopic View)

- **力学定律**:在微观视角下,我们关注的是粒子之间的相互作用。例如,Lennard-Jones 势描述了粒子之间的相互作用力。
- 粒子运动学:通过力学定律,可以确定粒子的运动学行为,并计算出系统的统计状态密度。
- **宏观性质的推导**:宏观性质可以通过微观状态密度的平均值来推导。例如,系统的平均动能可以通过积分所有状态的能量密度来计算。
- **状态变量**: 最常见的一组状态变量是能量(E)、体积(V)和粒子数(N)。在微正则系综中,这些变量保持恒定。

Examples

P29

1. 理想气体定律的推导(Derivation of the Ideal Gas Law)

问题

如何将气体的压力(pressure)、温度(temperature)、体积(volume)和气体量(amount of gas)相互 关联?

参数(Parameters)

- 气体原子的数量 N (Number of gas atoms)
- 立方体的边长 L (Length of the cube)
- 原子的质量 m 和速度 v (Mass m and velocity v of the atom)

假设 (Assumptions)

- 1. 原子与容器壁之间的相互作用可以描述为**弹性碰撞**(elastic collisions)。
- 2. 原子之间没有相互作用。

方法

我们考虑一个原子在x方向上在两个墙壁之间弹跳,并进行以下计算。

计算步骤

1. 原子撞击同一侧两次所需的时间

原子在x方向上撞击同一侧两次所需的时间为:

$$\Delta t = rac{2L}{v_x}$$

2. 单个原子在墙壁上施加的平均力(在x方向上)是动量的变化

单个原子在墙壁上施加的平均力(在x方向上)是动量的变化:

$$|F_{1,x}| = \left|rac{\Delta p}{\Delta t}
ight| = \left|rac{\Delta p}{rac{2L}{v_x}}
ight|$$

3. 动量的变化是碰撞前原子动量的两倍

动量的变化是碰撞前原子动量的两倍:

$$|F_{1,x}| = \left|rac{2p_x}{rac{2L}{v_x}}
ight| = \left|rac{2mv_x}{rac{2L}{v_x}}
ight| = rac{mv_x^2}{L}$$

4. 原子在墙壁上施加的力

原子在墙壁上施加的力为:

$$|F_{1,x}| = \left|rac{mv_x^2}{L}
ight|$$

5. 墙壁上的压力(P)

墙壁上的压力为:

$$|P_{1,x}| = \left|rac{F_{1,x}}{A}
ight| = \left|rac{mv_x^2}{L^3}
ight|$$

6. 假设:没有优先的运动方向

假设原子的运动没有优先方向,即:

$$v_x = v_y = v_z$$

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 = 3v_x^2$$

$$v_x^2 = \frac{1}{3}v^2$$

7. 用任意方向的速度表示压力

用任意方向的速度表示压力为:

$$|P_1|=\left|rac{mv^2}{3L^3}
ight|$$

8. 含有 N 个原子的理想气体的压力

对于含有N个原子的理想气体,压力为:

$$P = rac{N \cdot m v^2}{3L^3} = N \cdot rac{m v^2}{V} \cdot rac{1}{3} = N \cdot rac{\left(rac{1}{2} m v^2
ight)}{V} \cdot rac{2}{3}$$

9. 动能的定义

根据原子的动能定义 $E_{\rm kin}=\frac{1}{2}mv^2$, 可以得到:

$$P = N \cdot \frac{E_{\mathrm{kin}}}{V} \cdot \frac{2}{3}$$

10. 总能量等于动能

由于原子之间没有相互作用,总能量等于动能:

$$P = N \cdot rac{E}{V} \cdot rac{2}{3}$$

11. 根据能量均分定理

根据能量均分定理, 热能对应于:

$$E=rac{3}{2}kT$$

公式总结

通过以上步骤,可以推导出理想气体定律的公式:

$$P = \frac{NkT}{V}$$

P36

2. 原子描述与连续性假设(Atomistic Description and the Continuity Assumption)

计算步骤

- 1. 水在一个1阿托升(1 attoliter = 10^{-18} 升)的盒子中
 - 密度(Density): $ho=0.998 rac{g}{ml}$
 - 摩尔质量(Molar mass): $m_{
 m mol}=18g$
 - 摩尔体积(Molar volume): $V_{
 m mol}=18.036ml=18.036 imes10^9 \mu m^3$

2. 计算盒子中的分子数 N

$$N = rac{N_a \cdot 10^{-3} \mu m^3}{V_{
m mol}} = rac{6.022 imes 10^{23} \cdot 10^{-3} \mu m^3}{18.036 imes 10^9 \mu m^3} = 0.3339 imes 10^{11} = 33.39 imes 10^9$$

结论

- 连续性假设(Continuum assumption)即使在非常小的长度尺度下也是有效的。
- 对于稀薄气体或通过纳米孔的传输($y \ll 0.1 \mu m$),连续性假设不成立。

P38

3. 温度控制的主动阀(Temperature Controlled Active Valve)

问题描述(Problem Description)

• 需要什么温差才能在控制通道中产生足够的压力以关闭阀门?

建模(Modelling)

- 1. 如何建模几何结构?
 - 需要确定阀门的几何形状,包括膜(membrane)、控制层(control layer,空气)和流体层(fluid layer)。

2. 相关参数是什么?

- 初始气压 $p_{G,0} = 1.013\,\mathrm{bar}$
- 初始温度 $T_{G,0} = 23^{\circ}\mathrm{C} = 296\,\mathrm{K}$
- 气体常数 $R=8.314 \frac{J}{\text{mol·K}}$
- 初始体积 $V_{G,0} = 2.5 imes 10^{-4} \, \mathrm{m}^3$
- 膜的压差 $\Delta p_{
 m membrane} = 250\,{
 m mbar}$

3. 假设哪些简化?

• 可以忽略由于膜变形引起的额外体积。

数学描述(Mathematical Description)

• 使用理想气体定律(Ideal gas law)进行描述。

求解步骤 (Solving)

- 1. 需要克服的压力差以关闭阀门
 - 膜的压差 $\Delta p_{
 m membrane} = 250\,
 m mbar$
 - 最终气压 $p_{G,1} = 1.263\,\mathrm{bar}$
- 2. 应用理想气体定律 (常数 n)

理想气体定律为:

$$pV = nRT$$

温度 T_1 的计算公式为:

$$T_1 = rac{p_1 V_1}{nR} = rac{p_1 V_1}{p_0 V_0} \cdot T_0$$

3. 假设可以忽略额外体积

$$T_1 = rac{126300\,\mathrm{Pa} \cdot 2.5 imes 10^{-4}\,\mathrm{m}^3}{101300\,\mathrm{Pa} \cdot 2.5 imes 10^{-4}\,\mathrm{m}^3} \cdot 296\,\mathrm{K} = 369\,\mathrm{K} = 95.85^\circ\mathrm{C}$$

4. 假设膜变形导致体积增加1%

假设膜变形导致体积增加1%,则温度 T_1^* 的计算公式为:

$$T_1^* = rac{126300\,\mathrm{Pa}\cdot 1.01\cdot 2.5 imes 10^{-4}\,\mathrm{m}^3}{101300\,\mathrm{Pa}\cdot 2.5 imes 10^{-4}\,\mathrm{m}^3}\cdot 296\,\mathrm{K} = 98.85^\circ\mathrm{C}$$

图示说明

右侧的图示展示了阀门的结构:

- 膜(Membrane): 位于控制层和流体层之间。
- 控制层(Control layer,空气): 通过温度变化控制压力。
- 流体层(Fluid layer):流体流动的区域。