#### **P4**

# Surface tension: origin

#### 表面效应的起源

- 液体内部的分子与其他分子形成非永久性的化学键(例如范德华力)。
- 表面的分子缺少朝向表面方向的其他分子的力(例如气体中的分子比液体中的少)。

#### 液体表面表现得像被拉伸的弹性膜:

- 向内的力导致液体收缩。
- 切向力。

### **P6**

## Surface tension: shape

典型的形态是什么?

- 给定体积下最小的表面积是球体。
- 通过球形可以实现流体气体界面的能量最小化。
- 例如: 球体对比立方体
  - 。 球体的表面积公式:

$$A_{
m Sphere}=4\pi R^2$$

。 球体的体积公式:

$$V_{
m Sphere} = rac{4}{3}\pi R^3$$

。 立方体的表面积公式:

$$A_{
m Cube}=6B^2$$

。 立方体的体积公式:

$$V_{
m Cube}=B^3$$

。 当球体体积等于立方体体积时,

$$V_{
m Sphere} = V_{
m Cube} \Rightarrow B = \left(rac{4}{3}\pi R^3
ight)^rac{1}{3}$$

。 立方体的表面积公式可简化为:

$$A_{
m Cube} = 6 \left(rac{4}{3}\pi
ight)^{rac{2}{3}} R^2 pprox 15.59 R^2 > 4\pi R^2 = 12.57 R^2$$

### **P7**

# **Surface tension: Young-Laplace equation**

如何描述复杂表面上的压力?

Young-Laplace方程:

$$\Delta p_{\mathrm{Laplace}} = \kappa \sigma$$

曲率 (curvature) к的示例:

• 圆形:

$$\kappa = \frac{1}{R}$$

• 平面:

$$\kappa = 0$$

• 随机表面:

$$\kappa = \nabla \cdot \mathbf{n}$$

(法向量的散度)

#### 在这里:

- $\Delta p_{
  m Laplace}$  表示由表面张力引起的压差
- κ表示曲率
- σ表示表面张力

• **n** 表示法向量

### P10

## Contact angle: regimes

#### 系统(液体和固体)被称为:

- 亲水性 (Hydrophilic) 如果接触角  $heta < 90^\circ$
- 疏水性(Hydrophobic)如果接触角  $heta > 90^\circ$

#### 在微流体系统中需要考虑系统的润湿行为:

- $\cos heta = rac{\sigma_{
  m SL} \sigma_{
  m GS}}{\sigma_{
  m LG}}$
- 当 $heta=0^\circ$ 时:  $\sigma_{
  m GS}-\sigma_{
  m SL}=\sigma_{
  m LG}$ ,表示完全润湿
- 当 $\theta = 90^{\circ}$ 时: $\sigma_{\rm GS} = \sigma_{\rm SL}$
- 当 $\theta = 180^\circ$ 时:  $\sigma_{\rm GS} \sigma_{\rm SL} = -\sigma_{\rm LG}$ ,表示不润湿

#### 在这些公式中:

- $\sigma_{\rm SL}$  表示固-液界面的表面张力
- $\sigma_{\rm GS}$  表示固-气界面的表面张力
- $\sigma_{LG}$  表示液-气界面的表面张力

### **P11**

# Contact angle: contact angle dynamics

### 移除和添加液体到液滴:

- 观察
  - 。 当接触线移动时,接触角发生变化
  - 。 前进接触角(Advancing contact angle)和后退接触角(Receding contact angle)
- 接触角取决于
  - 。 静态情况下: 运动方向  $heta_{ ext{Adv}}$  和  $heta_{ ext{Rec}}$
  - 。 动态情况下: 运动速度  $heta_{ ext{Dyn}}$

截至目前:关于接触角动态还没有完整的理论。

# P12

毛细压力在微流体系统中的作用:接触角和表面张力的综合影响 Klatt & Hess - Microfluidics 1

在微流体系统中, 计算压力时需要考虑表面张力和接触角。

例如: 圆形通道中的毛细压力

- 参数
  - o 半径 r
  - 。 接触角 heta
  - 。 表面张力 $\sigma$
- 计算
  - Laplace压差:

$$\Delta p_{
m Laplace} = \kappa \sigma = rac{2\sigma}{r'}$$

。 有效半径:

$$r' = r \cos \theta$$

。 圆形通道中的压力:

$$\Delta p_{
m Laplace} = rac{2\sigma\cos heta}{r}$$

## P13

毛细压力在微流体系统中的作用: Concus-Finn猜想 Klatt & Hess - Microfluidics 1

如何计算更复杂的表面?

- 接口上的压力积分等于周界 P 处的表面张力力。
- 方程:

$$\iint_A p_{ ext{Laplace}} \, dA = P \sigma \cos heta \, dw$$

• 结果:

$$\Delta p_{ ext{Laplace}} = \sigma \sum_i rac{\cos heta_i}{w_i}$$

例如:矩形通道中的毛细压力

- 参数
  - 。 宽度  $w_1$  和  $w_2$
  - 。 接触角 heta
  - 。 表面张力 $\sigma$
- 矩形通道中的计算:

$$\Delta p_{ ext{Laplace}} = 2\sigma \left(rac{\cos heta}{w_1} + rac{\cos heta}{w_2}
ight)$$