



II .Những tính chất của tĩnh điện

- 1. Hình thành và tích luỹ đạt giá trị lớn khi :
- ❖ Vật chất có độ cách điện cao ($\rho \ge 10^6 \Omega$)
- ❖ Môi trường có độ ẩm thấp (< 25%)</p>
- Vật chất được cách ly tốt với đất Ví dụ
 - Ma sát thanh sắt với tấm nhựa
 - Ma sát tạo tĩnh điện ở phòng khách so với ở phòng tắm .
 - Vật sau ma sát được đặt dưới đất so với để trên bàn gỗ.

5

6

II. Những tính chất của tĩnh điện

2. Tĩnh điện do ma sát

$C @ \frac{h_{r}h_{r}}{d}$

 $\mathbf{U} = \frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{C}}$

C - điện dung (Farad)

Q = U.C (coulomb)

 ϵ_o - hằng số điện môi chân không S (cm²) - diện tích bản cực d - khoảng cách giữa hai bản cực ϵ_r - hằng số điện môi không khí, môi trường ma sát

Tiếp xúc : $d \rightarrow 0$, $C \rightarrow \infty$, $u \rightarrow 0$


Tiếp xúc + Nén + Phân chia

Tách rời hai vật chất : $d \to \infty$, $C \to 0$, $u \to \infty$????

Khi E ≥ trị số chọc thủng (Egh) sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện giữa các tấm nạp tĩnh điện làm phát sinh tia lửa điện.

Với không khí, ($\rm E_{gh}$) khoảng 4 ightarrow 30 kV/cm

Table 2 Examples of Static Generation Typical Voltage Levels		
Means of Generation	10-25% RH	65-90% RH
Walking across carpet	35,000V	1,500V
Walking across vinyl tile	12,000V	250V
Worker at bench	6,000V	100V
Poly bag picked up from bench	20,000V	1,200V
Chair with urethane foam	18,000V	1,500V




3. Bảng phân loại vật liệu theo khả năng tích điện (TRIBOELECTRIC SERIES)

Đầu mang điện tích dương

- ° Bàn tay người
- ° Khoáng chất Amiăng
- ° Thủy tinh
- ° Mica
- ° Tóc người
- ° Ni Ion
- ° Đồ len
- ° Lông
- ° Chì
- ° Tơ lụa
- ° Nhôm
- ° Giấy
- ° Bông sợi vải

- ° Thép
- °Gỗ
- ° Hổ phách
- ° Cao su rắn
- ° Niken và đồng
- ° Đồng thau và bạc
- ° Vàng và bạch kim
- ° Cao su nhân tạo
- ° Vải Ooclông
- ° Sợi Polyetylen
- ° Orlon
- ° Teflon
- ° Cao su hóa học

Đầu mang điện tích âm









Minh hoạ về nhiễm tĩnh điện do cảm ứng và tiếp xúc



2 . Hiện tượng xả điện tích tĩnh điện (Electrostatic Discharges (ESD))

- ESD là hiện tượng chuyển dời điện tích giữa hai vật có hiệu điện thế khác nhau
- Phát sinh khi điện tích tĩnh điện được tích lũy trên một vật thể không dẫn điện và sau đó có một đường dẫn truyền xuống đất
- Khi người đã được nạp điện thì tùy thuộc vào độ ẩm, hiện tượng xả điện xảy ra khi người chạm vào một bề mặt có điện thế thấp hơn

Ví dụ về các biện pháp chống ESD




A <u>network card</u> inside an <u>antistatic</u> <u>bag</u>, a bag made of a partially conductive plastic that acts as a <u>Faraday cage</u>, shielding the card from ESD.



Static dischargers on the <u>winglet</u> and <u>aileron</u> of an <u>EasyJet Airbus A319-</u> 100

15

III. Tác hại khi người chạm vào vật đang nạp tĩnh điện



Dòng xả điện tích qua người

$$i_{nguoi} = \frac{U_{vat-dat}}{R_{ng}} e^{-\frac{t}{\tau}}$$


Điều kiện an toàn ??

$$\tau = R_{nguoi} C_{vat-dat}$$

 τ : hằng số thời gian xả điện(s)

IV. NHỮNG MỐI NGUY HIỂM CỦA TĨNH ĐIỆN TRONG CÔNG NGHIỆP

- 1. <u>CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ</u>
- 2. VẬN CHUYỂN THÓC GẠO
- 3. <u>CÔNG NGHIỆP XĂNG DẦU</u>
- 4. CÔNG NGHIỆP HÓA HỌC
- 5. CÔNG NGHIỆP DỆT
- 6. <u>BÊNH VIÊN</u>
- 7. DÂY ĐAI KÉO




CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ

- > Thiết bị điện tử và vi mạch ngày càng nhạy cảm hơn về phóng điện.
- > Tĩnh điện có thể gây ra tổn thất trực tiếp hay tổn thất tiềm ẩn.
- Ngoài ra còn có thể gây nên dòng điện gây mất mát từng đoạn phần mềm hay lưu trữ thông tin sai

19

Mức giới hạn điện áp của các loại linh kiện điện tử

Loại thiết bị	Tầm nhạy cảm phóng điện (V _{ESD})	
MOSFET	100-200	
JFET	140-10,000	
CMOS	250-2000	
Schottky diode, TTL	300-2500	
Bipolar transistor	380-10,000	
SCR	680-1000	






VẬN CHUYỂN THÓC GẠO

- Tĩnh điện gây ra do
 - >> Thóc gạo ma sát với thành ống.
 - >> Môi trường có nhiều bụi và tạp chất.
 - >> Công nhân tạo ra khi di chuyển ma sát với sàn và môi trường
- Khi vượt quá giới hạn có thể làm phát sinh tia lửa điện gây cháy, nổ, hỏa hoạn





CÔNG NGHIỆP XĂNG DẦU

- Sự hình thành tĩnh điện cần quan tâm hàng đầu vì có thể dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng.
- Nếu năng lượng này vượt quá mức năng lượng đánh lửa của hơi và gaz thì sự đánh tia lửa xuất hiên.

 $W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$

W : năng lượng (J) U : điện thế (V)

C: điện dung giữa các vật thể (F)

25

ĐỔ XĂNG VÀO THÙNG CHỨA


- Xảy ra quá trình cọ xát giữa chất lỏng thành ống, các hạt tĩnh điên sẽ được tích lũy dần.
- Khi tích lũy đủ năng lượng sẽ dẫn đến phóng điện tia lửa gây hỏa hoạn
- Cách làm giảm tĩnh điện hiệu quả nhất là nối đất các ống dẫn, thùng chứa ...
- Tốc độ dòng chảy cũng có ảnh hưởng đáng kể.


v.d < 0.5 v : vận tốc dòng chảy (m/s)


d: đường kính trong ống (m)













NGUYÊN NHÂN VÀ KHẮC PHỤC

- Do sợi vải tích lũy tĩnh điện lên đến vài KV khi ngừng các ống sợi.
- Quá trình quay các khung vải ở tốc độ cao
- Quá trình in lên vải
- Nối đất tất cả các chi tiết kim loại
- Dùng nguyên tố khử tĩnh điện
- Giữ độ ẩm môi trường xung quanh ở mức 50%









BỆNH VIỆN

- Trong phòng mổ, sự rò rỉ thuốc tê
- Thay quần áo hay phiếu theo dối cho bệnh nhân
- Sử dụng các dụng cư / vật liệu chống tĩnh điện.
- Giảm hơi thuốc tế trong một trường xung quanh



DÂY ĐAI KÉO

- Sử dụng vật liệu có tính dân điện cao Rotor được hối cổ định với dất thông qua chổi
 - Vật liệu la có tinh dẫn điện thấp
- Điện thể của phy đại lớn tới vài KV
- Điện thế giữa rotor a stator le vài KV
- Động có thường có những khe hở

V.CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TĨNH ĐIỆN

- Tăng độ ẩm tương đối của không khí lên 70%
- · Tiếp đất cho các thiết bị
- Sử dụng các thiết bị chuyên dụng phòng chống tĩnh điện như sàn dẫn điện, giày tĩnh điện, vòng tĩnh điện v.v...
- · Cấm mặc áo quần bằng len, tơ sợi có khả năng nhiễm điên cao.

37

CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG TĨNH ĐIỆN

Trung hoà các điện tích tĩnh điện sẽ hình thành phụ thuộc tính chất dẫn điên của vật chất bi nap tĩnh điện

- Vật dẫn điện : Nối đất
- Vật cách điện : khử tĩnh điện bằng các giải pháp phù hợp
 - M NốI ĐẤT
 - # CHẤT KHỬ TĨNH ĐIỆN
 - g TRUNG HÒA ĐIỆN TÍCH

CHẤT KHỬ TĨNH ĐIỆN

- Chất khử tĩnh điện bao gồm chất xịt và chải nhằm ngăn cản sự phát sinh tích lũy điện tích.
- Chất khử tĩnh điện được dùng trong các ứng dụng công nghiệp





NốI ĐẤT

- Nối đất là phương pháp giúp làm giảm các vấn đề về tĩnh điện.
- Nối đất là nối một hay nhiều vật thể dẫn điện vào đất để tạo đường dẫn trung hoà tĩnh điện .
- Nối đất cơ thể người được xem là hiệu quả nhất.

41

CÁC THIẾT BỊ NỐI ĐẤT

- 1. VÒNG TĨNH ĐIỆN
- 2. GIÀY TĨNH ĐIÊN
- 3. BÀN TĨNH ĐIỆN
- 4. THẨM TĨNH ĐIỆN
- 5. CÁC DỤNG CỤ NỐI ĐẤT
- 6. MỘT SỐ DỤNG CỤ KHÁC
- 7. CÁC DỤNG CỤ KIỂM TRA

















ION HÓA KHÔNG KHÍ

- Sử dụng một dòng không khí để thổi những luồng ion dương và âm tới bề mặt điện tích cần trung hòa.
- Sử dụng chính trong các nhà máy bán dẫn.
- **Khuyết điểm:**
 - Nhó khăn trong việc tạo ra hỗn hợp ion trung hoà tốt về điện.
 - Mối nguy hiểm do có khí ozone trong môi trường làm việc.

