


## ■ AIR OUTLETS AND AIRFLOW VOLUME



025BE43TE

| INDICATION                                                                                     | MODE     | SELECTION             |                       | FACE |      |     | FOOT |    | DEF |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|------|------|-----|------|----|-----|------|
|                                                                                                |          |                       |                       | CTR  | SIDE | RR  | FR   | RR | CTR | SIDE |
|                                                                                                |          | AUTO                  | MANUAL                | A    | B    | C*6 | D    | E  | F   | G    |
| <br>187BE24 | FACE     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○    | ○    | ○   | —    | —  | —   | —    |
| <br>187BE25 | B/L-U*1  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○    | ○    | ○   | ○    | ○  | —   | —    |
|                                                                                                | B/L-L*2  | <input type="radio"/> | —                     | ○    | ○    | ○   | ○    | ○  | —   | —    |
| <br>187BE26 | FOOT-F*3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | —    | ○    | ○   | ○    | ○  | ○   | ○    |
|                                                                                                | FOOT-R*4 | <input type="radio"/> | —                     | —    | ○    | ○   | ○    | ○  | ○   | ○    |
|                                                                                                | FOOT-D*5 | <input type="radio"/> | —                     | —    | ○    | ○   | ○    | ○  | ○   | ○    |
| <br>187BE27 | F/D      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | —    | ○    | ○   | ○    | ○  | ○   | ○    |
| <br>187BE28 | DEF      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | —    | ○    | —   | —    | —  | ○   | ○    |

The size of the circle ○ indicates the proportion of airflow volume.

\*1: Greater airflow volume at the upper area.

\*2: Greater airflow volume at the lower area.

\*3: Greater airflow volume at the front.

\*4: Greater airflow volume at the rear.

\*5: Greater airflow volume at the defroster.

\*6: Only for models with automatic air conditioning.