### THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG KHÔNG DÂY BÁO CÁO LAB03

NHÓM 5	
Họ và tên	MSSV
Trần Lê Minh Đăng	21520684
Lê Hữu Đạt	21520697
Trần Văn Dương	21520763

### Bài tập 1. Dựa trên project ble\_compatibility\_test, trả lời các câu hỏi sau:

a. Trình bày cách cài đặt Advertise Data, Scan Response Data và quá trình quảng bá dữ liệu? Phân tích và cho biết ý nghĩa các phần tử của mảng raw\_adv\_data[]? b. Nêu cách cài đặt truyền/nhận dữ liệu giữa ESP32 và điện thoại (qua ứng dụng LightBlue® Explorer)?

Trả lời:

a.

1. Phân tích và cho biết ý nghĩa các phần tử của mảng raw\_adv\_data[]

- Trong mảng raw\_adv\_data[], mỗi phần tử đại diện cho một trường thông điệp quảng bá trong giao thức BLE (Bluetooth Low Energy).
  - Flags (0x02, 0x01, 0x06):
    - o 0x02 là độ dài của phần dữ liệu trường flags
    - o 0x01 là loại trường (flags).
    - 0x06 là giá trị của flags, đại diện cho General Discoverable Mode và BR/EDR Not Supported.
  - Tx Power (0x02, 0x0a, 0xeb):
    - o 0x02 là độ dài của phần dữ liệu trường tx power.
    - o 0x0a là loại trường (tx power).
    - 0xeb là giá trị công suất truyền (tx power level). Trong trường hợp này, 0xEB thường được sử dụng để biểu thị mức công suất trung bình (-21 dBm).
  - Service UUID (0x03, 0x03, 0xFF, 0x00):
    - o 0x03 là độ dài của phần dữ liệu trường UUID.
    - o 0x03 là loại trường (UUID).
    - o 0xFF, 0x00 là UUID của dịch vụ.
  - Device Name (0x0E, 0x09, 'B', 'L', 'E', ", 'C', 'O', 'M', 'P', ", 'T', 'E', 'S', 'T'):
    - o 0x0E là độ dài của phần dữ liệu trường tên thiết bị.
    - o 0x09 là loại trường (tên thiết bị).
    - Sau đó là chuỗi ký tự ASCII 'BLE\_COMP\_TEST', là tên của thiết bị.
       Đây là một tên tùy chỉnh được sử dụng để nhận dạng thiết bị trong quảng bá BLE.
- 2. Cách cài đặt Advertise Data, Scan Response Data và quá trình quảng bá dữ liệu
- Cấu hình Advertise Data và Scan Response

• Đầu tiên tạo mảng service\_uuid[16] để định nghĩa một UUID dịch vụ cụ thể trong ứng dụng Bluetooth Low Energy (BLE). Trong đó [12],[13] là giá trị của UUID

```
The length of adv data must be less than 31 bytes */
static esp_ble_adv_data_t adv_data = {
                        = false,
    .set scan rsp
    .include_name
                        = true,
    .include txpower
                        = true,
    .min_interval
                        = 0x20,
    .max_interval
                        = 0x40,
    .appearance
                        = 0x00.
    .manufacturer_len = 0,
                                //TEST_MANUFACTURER_DATA_LEN,
    .p manufacturer data = NULL, //test manufacturer,
    .service_data_len
                        = 0,
    .p service data
                        = NULL,
    .service uuid len
                        = sizeof(service uuid),
    .p_service_uuid = service uuid,
    .flag = (ESP BLE ADV FLAG GEN DISC | ESP BLE ADV FLAG BREDR NOT SPT),
```

- Cấu hình Advertising Data (adv data):
  - set\_scan\_rsp: Xác định xem dữ liệu này có phải là dữ liệu phản hồi
     quét không (false => không).
  - include\_name: Xác định xem tên của thiết bị có được bao gồm trong
     dữ liệu quảng bá không. (true => có)
  - o include\_txpower: Xác định xem công suất truyền của thiết bị có được bao gồm không. (true => có)
  - min\_interval, max\_interval: Khoảng thời gian giữa các lần quảng bá
     (s)
  - o appearance: Xác định ngoại hình của thiết bị trong quảng bá (0x00)

- o manufacturer\_len, p\_manufacturer\_data: Thông tin nhà sản xuất (trong trường hợp này, không xác định).
- o service\_data\_len, p\_service\_data: Dữ liệu dịch vụ (trong trường hợp này, không xác định).
- o service\_uuid\_len, p\_service\_uuid: UUID của dịch vụ (trong trường hợp này, sử dụng service\_uuid đã được định nghĩa trước đó).
- o flag: Các cờ quảng bá.
  - ESP\_BLE\_ADV\_FLAG\_GEN\_DISC (quảng bá chung)
  - ESP\_BLE\_ADV\_FLAG\_BREDR\_NOT\_SPT (không hỗ trợ BR/EDR).

```
// scan response data
static esp_ble_adv_data_t scan_rsp_data = {
    .set_scan_rsp
                        = true,
    .include name
                        = true.
    .include txpower
                        = true,
    .min_interval
                        = 0x20,
    .max_interval
                        = 0x40,
    .appearance
                        = 0x00,
    .manufacturer_len = 0, //TEST_MANUFACTURER_DATA_LEN,
    .p manufacturer data = NULL, //&test manufacturer[0],
    .service_data_len
                        = 0.
    .p_service_data
                        = NULL,
    .service_uuid_len
                        = 16,
    .p service uuid
                        = service_uuid,
    .flag = (ESP_BLE_ADV_FLAG_GEN_DISC | ESP_BLE_ADV_FLAG_BREDR_NOT_SPT),
```

- Cấu hình Advertising Data (adv data):
  - set\_scan\_rsp: Xác định xem dữ liệu này có phải là dữ liệu phản hồi quét không. Ở đây đặt true để xác định rằng dữ liệu này là dữ liệu phản hồi
  - o Các tường hợp còn lại tương tự
- Quá trình quảng bá dữ liệu

```
case ESP_GAP_BLE_ADV_DATA_SET_COMPLETE_EVT:
    adv_config_done &= (~ADV_CONFIG_FLAG);
    if (adv_config_done == 0){
        esp_ble_gap_start_advertising(&adv_params);
    }
    break;

case ESP_GAP_BLE_SCAN_RSP_DATA_SET_COMPLETE_EVT:
    adv_config_done &= (~SCAN_RSP_CONFIG_FLAG);
    if (adv_config_done == 0){
        esp_ble_gap_start_advertising(&adv_params);
    }
    break;
```

Sau khi advertising data và scan response data đã được cài đặt xong, bắt đầu quảng bá với hàm esp\_ble\_gap\_start\_advertising(&adv\_params). Với adv params là:

- adv type:
  - Xác định loại quảng bá được sử dụng. Trong trường hợp này,
     ADV\_TYPE\_IND được sử dụng, đại diện cho quảng bá không được đồng bộ hóa.
  - Các thiết bị khác trong phạm vi có thể nhận được dữ liệu quảng bá này.
- own addr type:
  - Xác định loại địa chỉ của thiết bị (own address type) được sử dụng trong quá trình quảng bá.

 Trong đoạn mã, BLE\_ADDR\_TYPE\_PUBLIC được sử dụng, đại diện cho địa chỉ công cộng của thiết bị.

### • channel map:

- Xác định bản đồ kênh (channel map) được sử dụng trong quá trình quảng bá.
- Trong đoạn mã, ADV\_CHNL\_ALL được sử dụng để chỉ định rằng tất cả các kênh BLE sẽ được sử dụng cho quảng bá.
- adv\_filter\_policy:
  - Xác định chính sách bộ lọc quảng bá (advertising filter policy) được sử dụng.
  - Trong đoạn mã, ADV\_FILTER\_ALLOW\_SCAN\_ANY\_CON\_ANY được sử dụng, cho phép quảng bá được quét bởi bất kỳ thiết bị nào và kết nối bởi bất kỳ thiết bị nào.
- Kiếm tra quảng bá thành công hay thất bại

```
case ESP_GAP_BLE_ADV_START_COMPLETE_EVT:
    /* advertising start complete event to indicate advertising start successfully or failed */
    if (param->adv_start_cmpl.status != ESP_BT_STATUS_SUCCESS) {
        ESP_LOGE(EXAMPLE_TAG, "advertising start failed");
    }else{
        ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG, "(0) ***** advertising start successfully ***** \n");
    }
    break;
```

• Khi có thiết bị kết nối thì ứng dụng kết nối tới BLE sẽ nhận được thông báo về một mã Passkey từ thiết bị Bluetooth Low Energy (BLE). Mã Passkey này sẽ được hiển thị cho người dùng để nhập vào.

```
case ESP_GAP_BLE_PASSKEY_NOTIF_EVT: ///the app will receive this evt when the IO has Output capability and the pee ///show the passkey number to the user to input it in the peer device.

ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG, "The passkey notify number:%d", param->ble_security.key_notif.passkey);
break;
```


• Quá trình xác thực (authentication) giữa thiết bị BLE và thiết bị đối tác

- param->ble security.auth cmpl.bd addr:
  - Đây là địa chỉ Bluetooth (BD\_ADDR) của thiết bị BLE đối tác đã hoàn tất quá trình xác thực.
  - Địa chỉ này được sao chép từ thông tin trong sự kiện và được sử dụng để xác định thiết bị đã xác thực.
- param->ble security.auth cmpl.addr type:
  - o Loại địa chỉ của thiết bị đối tác (BD\_ADDR).
  - Thường được sử dụng để xác định liệu địa chỉ này là địa chỉ công cộng, địa chỉ ngẫu nhiên hay địa chỉ khác.
- param->ble security.auth cmpl.success:
  - o Biểu thị kết quả của quá trình xác thực.
  - o Nếu giá trị này là true, quá trình xác thực đã thành công.
  - Nếu giá trị này là false, quá trình xác thực đã thất bại và lý do thất bại được cung cấp trong trường fail\_reason.
- param->ble\_security.auth\_cmpl.fail\_reason:
  - Lý do thất bại của quá trình xác thực, chỉ được cung cấp nếu success
     là false.
  - Lý do này có thể bao gồm các mã lỗi được định nghĩa trước, giúp xác
     định nguyên nhân cụ thể của việc xác thực không thành công.

- b. Nêu cách cài đặt truyền/nhận dữ liệu giữa ESP32 và điện thoại (qua ứng dụng LightBlue® Explorer)?
- Bắt đầu quảng bá

```
I (515) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
I (521) heap_init: At 40097F78 len 00008088 (32 KiB): IRAM
I (529) spi_flash: detected chip: generic
I (532) spi_flash: flash io: dio
I (538) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
I (571) BTDM_INIT: BT controller compile version [0f0c5a2]
I (581) system_api: Base MAC address is not set
I (581) system_api: read default base MAC address from EFUSE
I (581) BTDM_INIT: Bluetooth MAC: b8:d6:1a:5c:f3:36
I (591) phy_init: phy_version 4791,2c4672b,Dec 20 2023,16:06:06
I (1021) BLE_COMP: create attribute table successfully, the number handle = 11
I (1041) BLE_COMP: (0) ***** advertising start successfully *****
```


-Sau khi quảng bá thành công, mở ứng dụng LightBlue để kết nối với thiết bị BLE COMP TEST



-Giao diện sau khi kết nối. Tại đây ta có thể thấy các mục như advertisement data, device information, ...



-Trong phần GENERIC ATTRIBUTE ta có thể subcribe trong mục Service Changed, đọc các dữ liệu của hệ thống như tên thiết bị,.. ở Device Name, Appearance, Central Address Resolution. Ví dụ ta có thể đọc tên thiết bị trong phần Device Name



- Cài đặt để truyền và nhận dữ liệu giữa ESP32 và điện thoại

- Service Declaration (Khai báo Dịch vụ):
  - Attribute này đại diện cho việc khai báo một dịch vụ.
  - o IDX SVC chỉ định vị trí của attribute trong bảng.
  - o UUID của dịch vụ được khai báo là GATTS\_SERVICE\_UUID\_TEST.
  - Thuộc tính của attribute này là ESP\_GATT\_PERM\_READ, nghĩa là nó có thể được đọc.
  - Kích thước của dữ liệu được khai báo là sizeof(GATTS\_SERVICE\_UUID\_TEST), tức là kích thước của UUID dịch vụ.
- Characteristic Declaration (Khai báo Đặc điểm):
  - o Attribute này đại diện cho việc khai báo một đặc điểm (characteristic).
  - o IDX\_CHAR\_A chỉ định vị trí của attribute trong bảng.
  - o UUID của đặc điểm được khai báo là character\_declaration\_uuid.
  - Thuộc tính của attribute này là ESP\_GATT\_PERM\_READ, nghĩa là nó có thể được đọc.
  - Kích thước của dữ liệu được khai báo là
     CHAR DECLARATION SIZE.

- Characteristic Value (Giá trị Đặc điểm):
  - O Attribute này chứa giá trị của đặc điểm.
  - o IDX\_CHAR\_VAL\_A chỉ định vị trí của attribute trong bảng.
  - o UUID của đặc điểm được khai báo là CHAR\_1\_SHORT\_WR.
  - Thuộc tính của attribute này là ESP\_GATT\_PERM\_READ |
     ESP\_GATT\_PERM\_WRITE |
     ESP\_GATT\_PERM\_READ\_ENC\_MITM, nghĩa là nó có thể được đọc, ghi, và được đọc bằng mã hóa với MITM.
  - o Kích thước của dữ liệu được khai báo là sizeof(char c).
- Characteristic User Descriptor (Miêu tả Người dùng Đặc điểm):
  - O Attribute này chứa miêu tả của đặc điểm dành cho người dùng.
  - o IDX CHAR CFG A chỉ định vị trí của attribute trong bảng.
  - o UUID của đặc điểm được khai báo là character\_user\_description.
  - Thuộc tính của attribute này là ESP\_GATT\_PERM\_READ, nghĩa là nó có thể được đọc.
  - Kích thước của dữ liệu được khai báo là sizeof(char1\_name).
- Ví dụ ta muốn đọc giá trị là "Hello"

Đầu tiên khai báo mảng char c[] = "Hello"

```
static const uint8_t char_c[] = "Hello";
```


Tiếp đến để mảng này [IDX\_CHAR\_VAL\_A]. Kích thước tối đa của dữ liệu là 10 byte được khai báo ở biến SHORT\_CHAR\_VAL\_LEN

```
/* Characteristic Value */

[IDX_CHAR_VAL_A] =

{{ESP_GATT_AUTO_RSP}, {ESP_UUID_LEN_16, (uint8_t *)&CHAR_1_SHORT_WR, ESP_GATT_PERM_READ | ESP_GATT_PERM_WRITE | ESP_GATT_PERM_READ | SHORT_CHAR_VAL_LEN, sizeof(char_c), (uint8_t *)char_c}},
```


### Vào app LightBlue để đọc dữ liệu



Trên monitor sẽ in ra thông báo đọc dữ liệu

E (8401) BLE\_COMP: (2) \*\*\*\*\* read char1 \*\*\*\*\*

### Để ghi dữ liệu



### Bài tập 2. Dựa trên test case được cung cấp trong file ble\_compatibility\_test\_case.md:

Hãy viết báo cáo kết quả test (lưu ý thực hiện đủ số test lần yêu cầu).


### Trả lời:

- Test for ADV Performance (\*)
  - Nội dung test



### Kết quả:

### I (1041) BLE\_COMP: (0) \*\*\*\*\* advertising start successfully \*\*\*\*\*




### - Test for Pairing Performance

# Connect Device Open the LightBlue® Explorer scan list and tap on the device name BLE\_COMP\_TEST to establish connection. ESP device prints a passkey: The passkey notify number: 123456. A prompt on the smartphone appears asking if you want to pair. Tap on Pair, and then enter the passkey "123456". Test Results The test is passed, if you get the following results: If the connection is successful: Smartphone shows DATA beginning with ADVERTISEMENT DATA ESP device outputs the log: ESP\_GATTS\_CONNECT\_EVT

• When the pairing is established, the device shows the following log in green: (1) \*\*\*\*\* pair status = success \*\*\*\*\*

### Kết quả



```
I (35399) BLE_COMP: ESP_GATTS_CONNECT_EVT, conn_id = 0
I (35679) BLE_COMP: The passkey notify number:123456
W (44489) BT_SMP: FOR LE SC LTK IS USED INSTEAD OF STK
I (44929) BLE_COMP: (1) ***** pair status = success *****
```

### -Test for Service Discovery Performance

# Test Procedures In LightBlue® Explorer, check the contents of GATT SERVICES & CHARACTERISTICS. Test Results The test is passed, if you get the following results: • Service that starts with @@@@@@ff appears at the bottom of your smartphone. • This service contains 3 characteristics • Char\_1\_Short\_WR • Char\_2\_Long\_WR • Char\_3\_Short\_Notify

### Kết quả:



### -Test for Read and Encrypt

### Test Procedures Read the value of Char\_1 in LightBlue, and tap on READ AGAIN. Test Results • Encryption is successful, if your smartphone shows the value "11 22 33 44", and the ESP device prints the log: (2) \*\*\*\*\* read char\_1 \*\*\*\*\*\*. • Encryption fails, if your smartphone shows a blank screen, and the ESP device outputs the error log in red: GATT\_INSUF\_AUTHENTICATION: MITM Required.

### Kết quả:

### **READ/INDICATED VALUES**

**READ AGAIN** 

11 22 33 44


Mon Apr 22 10:48:32 GMT+07:00 2024

E (21799) BLE\_COMP: (2) \*\*\*\*\* read char1 \*\*\*\*\*

### -Test for Short Read and Write

## Test Procedures • Navigate to the WRITE interface in LightBlue® Explorer, and write the value "88 99" to Char\_1. • Read Char\_1 and check if its value is consistent with the data you have written to it. Test Results The test is passed, if you get the following results: • ESP device prints the log: (3)\*\*\*\*\* short write success \*\*\*\*\*\*. • LightBlue® Explorer shows "88 99" below READ AGAIN.


### Kết quả:



### -Test for Long Read and Write



### Kết quả:



### -Test for Short Notify

### **Test Procedures**


- Enter char\_3 and tap on SUBSCRIBE to enable its Notify function.
- Your phone automatically receives Notify data from the device.

### **Test Results**

The test is passed, if you get the following results:

- ESP device prints the log: (6) \*\*\*\*\* send notify AA BB \*\*\*\*\*
- "AA BB" appears on your smartphone.

### Kết quả:



I (1274549) BLE COMP: (6) \*\*\*\*\* send notify AA BB \*\*\*\*\*

### -Test for Connection Success Rate (\*)

### Test for Connection Success Rate (\*)

### Test procedures

- Break the connection
- Re-establish the connection
- Repeat 10 times

### **Test Results**

The test is passed, if you get the following results:

- Your phone establishes the connection successfully, and the ESP device outputs the log: (1) \*\*\*\*\* pair status = success \*\*\*\*\*.
- Your phone breaks the connection, and the device outputs the log: ESP\_GATTS\_DISCONNECT\_EVT .
- Connection can be set up each time with no issues.

### Kết quả:

```
W (1399289) BT_HCI: hcif disc complete: hdl 0x0, rsn 0x13
   (1399289) BLE_COMP: ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT, reason = 19 (1399309) BLE_COMP: (0) ***** advertising start successful
I (1402849) BLE_COMP: ESP_GATTS_CONNECT_EVT, conn_id = 0
I (1403209) BLE_COMP: (1) ***** pair status = success ***
W (1408019) BT_HCI: hcif disc complete: hdl 0x0, rsn 0x13
I (1408019) BLE_COMP: ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT, reason = 19
I (1408039) BLE_COMP: (0) ***** advertising start successfully *****
I (1408249) BLE_COMP: ESP_GATTS_CONNECT_EVT, conn_id = Θ
I (1408609) BLE_COMP: (1) ***** pair status = success *****
W (1413329) BT_HCI: hcif disc complete: hdl 0x0, rsn 0x13
I (1413329) BLE_COMP: ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT, reason = 19
I (1413349) BLE_COMP: (0) ***** advertising start successfully *****
I (1417479) BLE_COMP: ESP_GATTS_CONNECT_EVT, conn_id = Θ
I (1417879) BLE_COMP: (1) ***** pair status = success *****
W (1422509) BT_HCI: hcif disc complete: hdl 0x0, rsn 0x13
I (1422509) BLE_COMP: ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT, reason = 19
I (1422529) BLE_COMP: (0) ***** advertising start successfu
I (1424719) BLE_COMP: ESP_GATTS_CONNECT_EVT, conn_id = 0
I (1425119) BLE_COMP: (1) ***** pair status = success *****
W (1428579) BT_HCI: hcif disc complete: hdl 0x0, rsn 0x13
I (1428589) BLE_COMP: ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT, reason = 19
I (1428599) BLE_COMP: (0) ***** advertising start successfully *****
I (1428999) BLE_COMP: ESP_GATTS_CONNECT_EVT, conn_id = Θ
I (1429399) BLE_COMP: (1) ***** pair status = success *****
W (1433709) BT_HCI: hcif disc complete: hdl 0x0, rsn 0x13
I (1433719) BLE_COMP: ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT, reason = 19
I (1433729) BLE_COMP: (0) ***** advertising start successfully *****
I (1437679) BLE_COMP: ESP_GATTS_CONNECT_EVT, conn_id = 0
I (1438089) BLE_COMP: (1) ***** pair status = success *****
W (1442579) BT_HCI: hcif disc complete: hdl 0x0, rsn 0x13
I (1442579) BLE_COMP: ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT, reason = 19
I (1442599) BLE_COMP: (0) ***** advertising start successfully *****
   (1444389) BLE_COMP: ESP_GATTS_CONNECT_EVT, conn_id = 0 (1444789) BLE_COMP: (1) ***** pair status = success ***
```

### -Test for Long Connection Stability

```
The connection must be stable throughout the tests.

Note:

If the existing connection breaks:

• LightBlue® Explorer prints Disconnected.

• ESP device outputs the log: ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT, reason = (0) ***** advertising start successfully *****.
```

Kết quả: Kết nối ổn định

### Bài tập 3. Một nhà hàng muốn gửi khuyến mãi giảm giá 50% đến tất cả các khách hàng đứng trước cửa nhà hàng:


Sử dụng ESP32 để hiện thực mô hình BLE Broadcasting gửi khuyến mãi cho tất cả các điện thoại ở gần. Test bằng cách dùng nhiều điện thoại và quan sát trường dữ liệu tươngứng trên ứng dụng LightBlue.

Trả lời:

Thêm trường manufacturer với

• 0x0A là độ dài

- 0xFF là ad type: Manufacturer Specific Data
- 0x4c, 0x00 (0x004c) là giá trị Company Identifiers, ở đây là Apple Inc
- Phần sau là dữ liệu muốn hiển thị



Dữ liệu được hiển thị dưới dạng mã hex trong trường manufacturer specific data.

### Bài tập 4. Viết một chương trình thực hiện các công việc sau:

- a. Quảng bá ESP32 với tên thiết bị là tên nhóm.
- b. Thiết lập kết nối ESP32 và điện thoại.
- c. Dùng ứng dụng LightBlue để đọc và gửi dữ liệu đến ESP32 theo thứ tự:

```
> ESP32: Please input ID of each team member:

> Mobile: <ID1>

> Mobile: <ID2>

> Mobile: <ID3>
...
```

d. Mỗi khi điện thoại gửi dữ liệu ID (mã số sinh viên) thành công, ESP32 hiển thị ID đó lên LCD.

Trả lời:

a. Sửa tên thiết thị thành tên nhóm

```
if(gatt_db_handle_table[IDX_CHAR_VAL_B] == param->write.handle) {
    uint8_t write_data[] = "21520684";
    uint8_t write_data2[] = "21520697";
    uint8_t write_data3[] = "21520763";
    if(memcmp(write_data, param->write.value, param->write.len) == 0){
    task_ssd1306_display_text("21520684");
    }
    else if(memcmp(write_data2, param->write.value, param->write.len) == 0){
     task_ssd1306_display_text("\n21520697");
    }
    else if(memcmp(write_data3, param->write.value, param->write.len) == 0){
     task_ssd1306_display_text("\n21520763\n");
    }
    ESP_LOGI(EXAMPLE_TAG, "(3)***** ID write success ***** \n");
}
```

Video Demo:Demo