
THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG KHÔNG DÂY BÁO CÁO LAB02


NHÓM 5	
Họ và tên	MSSV
Trần Lê Minh Đăng	21520684
Lê Hữu Đạt	21520697
Trần Văn Dương	21520763

Bài tập 1: Tạo một project từ ví dụ esp-idf/peripherals/i2c/i2c_self_test. Chỉnh sửa lại project để giao tiếp với ESP32 theo mô tả bên dưới? Giải thích cách cài đặt?


Tao project:




- Trong mục i2c, chọn i2c_self_test




- Thay đổi giá trị của I2C_EXAMPLE_MASTER_SCL_IO = 22 và I2C_EXAMPLE_MASTER_SDA_IO = 21 là các chân GPIO tương ứng trên ESP32 theo sơ đồ chân GPIO của ESP32-WROOM32 và thay đổi đối số truyền vào hàm I2C_MASTER_NUM I2C_NUMBER() thành 0




- Tạo componet SSD1306 rồi thêm các file font8x8_basic.h, SSD1306.h và SSD1306.c vào.




- Trong file Main.c include các thư viện cần thiết như sau:



- Tương tự trong file SSD1306.h và SSD1306.c:





Bài tập 2: Sử dụng font, thư viện và các hàm cho sẵn theo tài nguyên đính kèm, viết chương trình hiển thị MSSV của các thành viên trong nhóm lên OLED SSD1306. Lưu ý, cần giải thích rõ và cách hoạt động của các hàm hiển thị, ý nghĩa của các command trên SSD1306?

- ESP_ERROR_CHECK() là một macro hoặc hàm dùng để kiểm tra lỗi. Nó thường được sử dụng để kiểm tra các hàm trả về có trạng thái lỗi hay không và xử lý lỗi nếu có.
- Hàm i2c_master_init() được gọi để khởi tạo giao diện I2C dưới dạng master (chế độ điều khiển) trên thiết bị.
- Hàm ssd1306_init() được gọi để khởi tạo màn hình OLED loại SSD1306. Hàm này chuẩn bị màn hình để sử dụng.

```
void ssd1306_init()
   esp err t espRc;
   i2c cmd handle t cmd = i2c cmd link create();
   i2c master_start(cmd);
   i2c_master_write_byte(cmd, (OLED_I2C_ADDRESS << 1) | I2C_MASTER_WRITE, true);</pre>
   i2c master write byte(cmd, OLED CONTROL BYTE CMD STREAM, true);
   i2c_master_write_byte(cmd, OLED_CMD_SET_CHARGE_PUMP, true);
   i2c master write byte(cmd, 0x14, true);
   i2c_master_write_byte(cmd, OLED_CMD_SET_SEGMENT_REMAP, true); // reverse left-right mapping
   i2c master write_byte(cmd, OLED_CMD_SET_COM_SCAN_MODE, true); // reverse up-bottom mapping
   i2c master write byte(cmd, OLED CMD DISPLAY NORMAL, true);
   i2c master write byte(cmd, OLED CMD DISPLAY OFF, true);
   i2c_master_write_byte(cmd, OLED_CMD_DISPLAY_ON, true);
   i2c master stop(cmd);
   espRc = i2c_master_cmd_begin(I2C_NUM_0, cmd, 10 / portTICK_PERIOD_MS);
   if (espRc == ESP OK)
       ESP_LOGI(TAG, "OLED configured successfully");
       ESP LOGE(TAG, "OLED configuration failed. code: 0x%.2X", espRc);
   i2c cmd link delete(cmd);
```

- o "esp_err_t espRc": Đây là khai báo của một biến để lưu trữ mã lỗi của ESP-IDF (ESP32 IoT Development Framework). Biến này sẽ được sử dụng để kiểm tra kết quả của các hoạt động I2C sau này.
- o "i2c_cmd_handle_t cmd = i2c_cmd_link_create()": Tạo một cấu trúc lệnh I2C mới để lưu trữ các lệnh I2C sắp được thực hiện.
- o "i2c_master_start(cmd)": Gửi tín hiệu khởi đầu trên bus I2C.
- o "i2c_master_write_byte(cmd, (OLED_I2C_ADDRESS << 1) | I2C_MASTER_WRITE, true)": Ghi byte địa chỉ thiết bị OLED vào bus I2C để bắt đầu giao tiếp với thiết bị. Địa chỉ được dịch trái một bit và thêm bit ghi (bit thấp nhất là 0) cho phép ghi vào thiết bị.</p>
- "i2c_master_write_byte(cmd, OLED_CONTROL_BYTE_CMD_STREAM, true)": Gửi một byte điều khiển cho OLED để xác định dữ liệu sắp được gửi là dữ liệu lệnh (command).

- Các dòng tiếp theo gửi các lệnh cụ thể đến OLED thông qua bus I2C, như "OLED_CMD_SET_CHARGE_PUMP",
 "OLED_CMD_SET_SEGMENT_REMAP",
 "OLED_CMD_SET_COM_SCAN_MODE",
 "OLED_CMD_DISPLAY_NORMAL","
 OLED_CMD_DISPLAY_OFF", "OLED_CMD_DISPLAY_ON".
- o "i2c master stop(cmd)": Gửi tín hiệu kết thúc trên bus I2C.
- o "espRc = i2c_master_cmd_begin(I2C_NUM_0, cmd, 10 / portTICK_PERIOD_MS)": Gọi hàm để thực hiện các lệnh đã được lưu trữ trong cấu trúc lệnh I2C. Kết quả của hoạt động này sẽ được gán cho espRc.
- o "if (espRc == ESP_OK) {...} else {...}": Kiểm tra xem việc gửi các lệnh I2C có thành công hay không. Nếu thành công (ESP_OK), một thông báo thông tin (ESP_LOGI) sẽ được ghi vào log, ngược lại một thông báo lỗi (ESP_LOGE) sẽ được ghi với mã lỗi cụ thể.
- "i2c_cmd_link_delete(cmd)": Xóa cấu trúc lệnh I2C sau khi đã sử dụng xong để giải phóng bộ nhớ.
- Hàm task_ssd1306_display_clear() được gọi để xóa màn hình OLED. Hàm này có thể sẽ xóa toàn bộ nội dung trên màn hình, chuẩn bị cho việc hiển thị nội dung mới.

```
void task ssd1306 display clear()
   i2c_cmd_handle t cmd;
   uint8_t clear[128];
    for (uint8_t i = 0; i < 128; i++)
       clear[i] = 0;
    for (uint8 t i = 0; i < 8; i++)
       cmd = i2c cmd link create();
       i2c master start(cmd);
       i2c master write byte(cmd, (OLED I2C ADDRESS << 1) | I2C MASTER WRITE, true);</pre>
       i2c master write byte(cmd, OLED CONTROL BYTE CMD SINGLE, true);
       i2c master write byte(cmd, 0xB0 | i, true);
       i2c master write byte(cmd, OLED CONTROL BYTE DATA STREAM, true);
        i2c master write(cmd, clear, 128, true);
       i2c_master_stop(cmd);
       i2c master cmd begin(I2C NUM 0, cmd, 10 / portTICK PERIOD MS);
       i2c_cmd_link_delete(cmd);
```

- Khởi tạo một mảng "clear" gồm 128 phần tử, với mỗi phần tử được đặt giá trị là 0. Điều này tương ứng với việc xóa một dòng trên màn hình OLED, với mỗi dòng gồm 128 pixel.
- Dùng vòng lặp để duyệt qua mỗi dòng trên màn hình OLED (có tổng cộng 8 dòng).
- Trong mỗi lần lặp, tạo một lệnh I2C mới để gửi các tín hiệu điều khiển và dữ liệu đến màn hình OLED.
- O Gửi các tín hiệu điều khiển đến màn hình OLED để thiết lập vị trí cần xóa. Trong trường hợp này, lệnh "i2c_master_write_byte()" được sử dụng để gửi byte điều khiển đến OLED.
 - "OLED_CONTROL_BYTE_CMD_SINGLE" là một byte đặc biệt để chỉ định rằng byte tiếp theo sẽ là một lệnh. "0xB0 | i" được gửi để chọn dòng cần xóa, trong đó "i" là biến đếm của vòng lặp.
- Gửi tín hiệu dữ liệu đến màn hình OLED để ghi dữ liệu xóa. Tương tự như bước trước, "i2c_master_write_byte()" được sử dụng để gửi byte điều khiển, và "OLED CONTROL BYTE DATA STREAM" được

sử dụng để chỉ định byte tiếp theo sẽ là dữ liệu. Sau đó, lệnh "i2c_master_write()" được sử dụng để gửi dữ liệu từ mảng "clear" đến màn hình OLED.

- o Kết thúc lệnh I2C và gửi nó đi thông qua "i2c_master_cmd_begin()".
- O Xóa lệnh I2C để giải phóng bộ nhớ được cấp phát cho lệnh.
- O Quay lại bước 3 để xóa các dòng còn lại trên màn hình OLED.

- Hàm task_ssd1306_display_text("") được gọi để hiển thị văn bản trên màn hình OLED

```
void task ssd1306 display text(const void *arg text)
   char *text = (char *)arg text;
   uint8 t text len = strlen(text);
   i2c cmd handle t cmd;
   uint8 t cur page = 0;
   cmd = i2c_cmd_link_create();
   i2c master start(cmd);
   i2c_master_write_byte(cmd, (OLED_I2C_ADDRESS << 1) | I2C_MASTER_WRITE, true);</pre>
   i2c master write byte(cmd, OLED CONTROL BYTE CMD STREAM, true);
   i2c_master_write_byte(cmd, 0x00, true);  // reset column - choose column --> 0
i2c_master_write_byte(cmd, 0x10, true);  // reset line - choose line --> 0
   i2c master write byte(cmd, 0xB0 | cur page, true); // reset page
   i2c master stop(cmd);
   i2c master cmd begin(I2C NUM 0, cmd, 10 / portTICK PERIOD MS);
   i2c_cmd_link_delete(cmd);
   for (uint8 t i = 0; i < text len; i++)
        if (text[i] == '\n')
            cmd = i2c cmd link create();
            i2c master start(cmd);
            i2c_master_write_byte(cmd, (OLED_I2C_ADDRESS << 1) | I2C_MASTER_WRITE, true);</pre>
            i2c master write byte(cmd, OLED CONTROL BYTE CMD STREAM, true);
            i2c_master_write_byte(cmd, 0x00, true); // reset column
            i2c master write byte(cmd, 0x10, true);
            i2c_master_write_byte(cmd, 0xB0 | ++cur_page, true); // increment page
```

```
i2c_master_stop(cmd);
i2c_master_cmd_begin(I2C_NUM_0, cmd, 10 / portTICK_PERIOD_MS);
i2c_cmd_link_delete(cmd);
}
else
{
    cmd = i2c_cmd_link_create();
    i2c_master_start(cmd);
    i2c_master_write_byte(cmd, (OLED_I2C_ADDRESS << 1) | I2C_MASTER_WRITE, true);

    i2c_master_write_byte(cmd, OLED_CONTROL_BYTE_DATA_STREAM, true);

    i2c_master_write(cmd, font8x8_basic_tr[(uint8_t)text[i]], 8, true);

    i2c_master_stop(cmd);
    i2c_master_cmd_begin(I2C_NUM_0, cmd, 10 / portTICK_PERIOD_MS);
    i2c_cmd_link_delete(cmd);
}
// vTaskDelete(NULL);
}</pre>
```

- o "const void *arg_text": Hàm này nhận vào một con trỏ không thay đổi trỏ đến văn bản cần hiển thị trên màn hình. Kiểu const void * cho phép truyền vào bất kỳ dữ liệu nào, nhưng ở đây nó được ép kiểu thành char * vì chúng ta biết rằng nó là một chuỗi ký tự.
- o "char *text = (char *)arg_text": Đoạn mã này ép kiểu con trỏ không thay đổi arg_text thành một con trỏ tới một mảng ký tự (chuỗi) để xử lý văn bản.
- "uint8_t text_len = strlen(text)": Đoạn mã này tính độ dài của chuỗi ký tự text.
- o "for (uint8_t i = 0; i < text_len; i++) { ... }": Vòng lặp này duyệt qua từng ký tự trong chuỗi text.
- Trong vòng lặp, nếu ký tự là \n (dấu xuống dòng), nó sẽ tăng trang lên và điều chỉnh cột và dòng của màn hình. Nếu không, nó sẽ hiển thị ký tư đó trên màn hình.
- Đoạn mã điều khiển I2C để gửi các byte dữ liệu đến màn hình OLED.
 Điều này bao gồm lựa chọn cột, dòng và trang, sau đó gửi dữ liệu ký tư hoặc lênh điều khiển đến màn hình.

Bài tập 3: Vẽ logo UIT lên OLED SSD1306. Giải thích cách làm và kết quả?



- Tạo logo UIT với định dạng bitmap:

```
const unsigned char UITlogo [1024]= {
      0xff, 0xff,
      oxff, oxff,
      oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff,
      0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0xbf,
      0xbf, 0xff, 0xff,
      oxff, 0xff, 0xff,
      0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x3f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x3f, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff,
      oxff, oxff,
      oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff, oxff,
      0xff, 0xff,
      0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x3f, 0x1f, 0x1f, 0x0f, 0x07, 0x87, 0x83, 0xc3, 0x41, 0xe1,
      0xe1, 0xf0, 0x70, 0x50, 0xf8, 0xf8, 0xfc, 0xdc, 0xd4, 0xfe, 0xee, 0xff, 0xff, 0x75, 0x7f, 0x7f,
      0x3b, 0x3f, 0x1f, 0x1d, 0x9f, 0x9f, 0xcf, 0xcf, 0xcf, 0xc7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xf7, 0xf3, 0xf3,
      0xf3, 0xfb, 0xf9, 0xf9, 0xf9, 0xf9, 0xf9, 0xf9, 0xfd, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc,
      0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xf8, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xe0, 0xe0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf8, 0xf8, 0xf9, 0xf3,
      0xf3, 0xe7, 0xe7, 0xcf, 0x9f, 0x3f, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
      0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
      oxff, oxff,
      0x7f, 0xf7, 0xf3, 0x51, 0x78, 0xbc, 0xf4, 0xd6, 0xfe, 0xef, 0xf5, 0xf7, 0x7f, 0x7f, 0x3d, 0x1f,
      0x1f, 0x1f, 0x8f, 0xcf, 0xc7, 0xc7, 0xe3, 0xf3, 0xf1, 0xf1, 0xf9, 0xf8, 0xfc, 0xfc, 0xfe, 0xfe,
      oxff, 0xff, 0xff,
      0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xfe,
      0xf7, 0xef, 0xbf, 0xff, 0xff,
      Oxff, 
      oxff, 0xff, 0xff,
      oxff, oxfb,
      0x7d, 0x3d, 0x1e, 0x1f, 0x0f, 0x07, 0x07, 0x83, 0xc1, 0xe1, 0xf0, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0xfc, 0xfe,
      0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x1f, 0x07, 0x83, 0xc1, 0xe0, 0x70, 0x70, 0x38, 0x1c, 0x0d, 0x0f, 0x07,
      0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x0d, 0x1d, 0x18, 0x38, 0x70, 0xe0, 0xe1, 0xc3, 0x87, 0x0f, 0x1f, 0x7f,
      0xff, 0xff,
      0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x9f, 0xff, 0xff,
      0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
      0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
      0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x3f, 0x1f, 0x0f, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00,
      0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xc3, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0xff,
      0xff, 0xff, 0xfb, 0xff, 0x9f, 0x8f, 0x87, 0x87, 0x86, 0xc6, 0xe6, 0xe6, 0xee, 0xfc, 0xfc, 0xfc,
```

- Hàm vẽ logo UIT:

```
/oid draw(const void *arg text)
   char *text = (char *)arg text;
   i2c cmd handle t cmd;
   uint8 t cur page = 0;
   cmd = i2c cmd link create();
   i2c master start(cmd);
   i2c_master_write_byte(cmd, (OLED_I2C_ADDRESS << 1) | I2C_MASTER_WRITE, true);</pre>
   i2c_master_write_byte(cmd, OLED_CONTROL_BYTE_CMD_STREAM, true);
   i2c_master_write_byte(cmd, 0x00, true);  // reset column - choose column --> 0
i2c_master_write_byte(cmd, 0x10, true);  // reset line - choose line --> 0
   i2c master write byte(cmd, 0xB0 | cur page, true); // reset page
   i2c_master_write_byte(cmd, 0x20, true);  // set memory
i2c_master_write_byte(cmd, 0x00, true);  // Horizontal
                                                           // Horizontal addressing mode
   i2c master stop(cmd);
   i2c master cmd begin(I2C NUM 0, cmd, 10 / portTICK PERIOD MS);
   i2c cmd link delete(cmd);
   for (int i = 0; i < 1024; i++)
       cmd = i2c cmd link create();
        i2c master start(cmd);
        i2c master write byte(cmd, (OLED I2C ADDRESS << 1) | I2C MASTER WRITE, true);</pre>
        i2c_master_write_byte(cmd, OLED_CONTROL_BYTE_DATA_STREAM, true);
        i2c master write byte(cmd, text[i], true);
        i2c master stop(cmd);
        i2c_master_cmd_begin(I2C_NUM_0, cmd, 10 / portTICK_PERIOD_MS);
        i2c_cmd_link_delete(cmd);
```

- O Hàm này nhận đầu vào là một con trỏ void tới mảng lưu trữ bitmap cần vẽ (arg_text). Đầu tiên, chuyển đổi con trỏ này thành một con trỏ char (text) để dễ dàng truy cập từng ký tự trong văn bản.
- Tiếp theo, tạo một biến cmd kiểu "i2c_cmd_handle_t" để lưu trữ các lệnh I2C.
- Sau đó, bắt đầu một chuỗi lệnh I2C bằng cách gửi một tín hiệu start và gửi địa chỉ của màn hình OLED thông qua giao tiếp I2C. Lệnh "i2c_master_write_byte" được sử dụng để gửi các byte dữ liệu theo định dạng của giao thức I2C.

- Tiếp theo, gửi một loạt các lệnh điều khiển để cấu hình màn hình
 OLED như đặt cột, đặt dòng, và đặt trang.
- Sau đó, gửi các lệnh để cấu hình chế độ địa chỉ của bộ nhớ trong màn hình OLED.
- Sau khi cấu hình xong, bắt đầu gửi dữ liệu của mảng vào màn hình
 OLED. Lặp qua từng ký tự trong mảng và gửi chúng dưới dạng byte
 thông qua giao tiếp I2C.
- Cuối cùng, sau khi đã gửi xong tất cả dữ liệu, hàm kết thúc chuỗi lệnh
 I2C bằng cách gửi một tín hiệu stop.
- O Mọi lệnh I2C được gửi thông qua giao thức I2C Master bằng cách sử dụng hàm "i2c_master_cmd_begin" và sau đó giải phóng bộ nhớ cho biến cmd bằng hàm "i2c cmd link delete".

Link github:

https://github.com/DangUIT/CE232.O21.git

Link video kết quả bài tập 2 và bài tập 3:

https://youtube.com/shorts/R12EX7A1IFc?feature=share