# PRACTICE EXERCISES OF THE MICROPROCESSORS & MICROCONTROLLERS

Instructor: The Tung Than


Student's name: Trần Lê Minh Đăng

Student code: 21520684

# PRACTICE REPORT NO 2

#### COMMUNICATION WITH 7-SEGMENT LED AND TIMER


I. Present and draw a flowchart of the LED scanning algorithm applied to display 7-segment led.



- Giải thuật quét LED từ trái sang phải
- + B1: Công tắc 1 bật, các công tắc khác tắt: P3.0 = 1, P3.1=P3.2=P3.3=0. Tức là P3 = 01H. Chuyển số cần hiển thị vào P2
- + B2: Công tắc 2 bật, các công tắc khác tắt: P3.1 = 1, P3.0=P3.2=P3.3=0. Tức là P3 = 02H. Chuyển số cần hiển thị vào P2
- + B3: Công tắc 3 bật, các công tắc khác tắt: P3.2 = 1, P3.0=P3.1=P3.3=2. Tức là P3 = 04H. Chuyển số cần hiển thị vào P2
- + B4: Công tắc 1 bật, các công tắc khác tắt: P3.3 = 1, P3.0=P3.1=P3.2=0. Tức là P3 = 08H. Chuyển số cần hiển thị vào P2

Chúng ta có thể gán A = 01H. Rồi gán P3 = A. Sau đó thực hiện lệnh quay trái A đến khi A = 10H thì kết thúc.

- Sơ đồ thuật toán



- Code minh hoa

```
ORG 0H
MAIN:
     CALL HIENTHI
     JMP MAIN
HIENTHI:
     MOV A,#01H
HT:
     MOV P3,A
     MOV P2,#5
     RL A
     CALL DELAY5MS
     CJNE A,#10H,HT
     RET
DELAY5MS:
     MOV TMOD,#01H
     MOV TH0,#HIGH(-5000)
     MOV TL0,#LOW(-5000)
     SETB TR0
     JNB TF0,$
     CLR TR0
     CLR TF0
     RET
END
```

II. Using the 8051 microcontroller's Timer, design a clock circuit with 24h format with the initial time set in the source code.

#### -Link:

 $\frac{https://drive.google.com/drive/folders/1ahfHLvv4\_2LD8m3M5XengMgsVvsRp9A}{e?usp=sharing}$ 

- -Ý tưởng thuật toán
- + Sử dụng thanh ghi R1,R2,R3 để lưu giá trị của giờ, phút, giây
- + Giây tăng thêm 1, nếu bằng 60 thì phút cộng 1 và giây reset về 0. Nếu giây không bằng 60 thì tiếp tục tăng giây thêm 1, giờ, phút giữ nguyên.
- + Trường hợp phút tăng thêm 1, nếu bằng 60 thì giờ cộng 1 và phút reset về 0. Nếu phút không bằng 60 thì tiếp tục quay lại tăng giây, giờ giữ nguyên.
- + Trường hợp giờ tăng thêm 1, nếu bằng 24 thì giờ reset về lại 0
- Giải thích hàm HIENTHI:
- + Tách riêng 2 chữ số của Giờ
- + Gán A = R1 = Giờ
- + Gán B = 10
- + DIV AB: Lấy A chia B, A chứa thương của A và B, B chứa số dư khi chia A cho B. Khi đó A là chữ số hàng chục, B là chữ số hàng đơn vị của Giờ
- + Bật công tắc 1, P2 = A
- + Bật công tắc 2, P2 = B
- + Vì ta chỉ sử dụng dấu chấm ở LED thứ 2 nên khi công tắc 2 bật, ta cho dấu chấm hiển thị, tức là P2.4 = 0
- + Tách riêng 2 chữ số của Phút : Tương tự của Giờ
- + Hàm hiển thị chứa 4 câu lệnh CALL DELAY5MS nên thời gian delay của hàm là 20ms. Ta muốn thời gian delay là 1s nên tiến hành lặp lại 50 lần.
- Giải thích hàm delay5ms:
- + Đầu ta chọn Timer 0 chế độ 1 bằng câu lệnh MOV TMOD,#01H
- + Tiếp đến gán giá trị cần nạp vào thanh ghi TH0, TL0. Ở đây ta sử dụng tần số thạch anh là 12MHZ nên ta có công thức tính thời gian delay:

Tần số bộ định thời: 12MHz/12 = 1MHz

Thời gian 1 chu kỳ bộ định thời:  $1/1MHz = 10^{-6}$  s

Muốn tạo delay 5ms thì số chu kỳ trễ:  $5x10^{-3}$  s/ $10^{-6}$  s = 5000

Khi đó ta nạp giá trị -5000 để timer đếm từ 65536 – 5000 đến 65536


- + Bật bộ định thời bằng lệnh SETB TR0
- + Lệnh JNB TF0,\$ có tác dụng nhảy tại chỗ cho đến khi TF0 bật lên 1

# - Source code:

```
ORG 0H
     MOV R1,#16;GIO
     MOV R2,#01;PHUT
     MOV R3,#55;GIAY
MAIN:
     CALL SET_CLOCK
     JMP MAIN
SET_CLOCK:
     CALL HIENTHI
     INC R3
     CJNE R3,#60,SET_CLOCK
     INC R2
     MOV R3,#0
     CJNE R2,#60,SET_CLOCK
     INC R1
     MOV R2,#0
     CJNE R1,#24,SET_CLOCK
     MOV R1,#0
     RET
HIENTHI:
     MOV R4,#50
HIEN_THI:
     MOV A,R1
     MOV B,#10
     DIV AB
```

```
MOV P3,#01H
     MOV P2,A
     SETB P2.4
     CALL DELAY5MS
     MOV P3,#02H
    MOV P2,B
     CLR P2.4
     CALL DELAY5MS
     MOV A,R2
     MOV B,#10
     DIV AB
     MOV P3,#04H
     MOV P2,A
     SETB P2.4
     CALL DELAY5MS
     MOV P3,#08H
    MOV P2,B
     SETB P2.4
     CALL DELAY5MS
     DJNZ R4,HIEN_THI
     RET
DELAY5MS:
     MOV TMOD,#01H
     MOV TH0,#HIGH(-5000)
    MOV TL0,#LOW(-5000)
     SETB TR0
     JNB TF0,$
     CLR TR0
     CLR TF0
     RET
END
```

# - Sơ đồ mạch trên Proteus



# III. Exercise

With the above clock design, use a loop to create a delay instead of Timer. State the advantages and disadvantages of the two methods.

- Ý tưởng thuật toán: Tương tự như thuật toán bài trên
- Hàm delay 5ms viết bằng vòng lặp

```
DELAY5MS_0:

MOV R6,#48

DELAY5MS_1:

MOV R5,#50

DJNZ R5,$

DELAY5MS_2:


DJNZ R6,DELAY5MS_1

RET
```

Thời gian delay:

$$(2x2+2x50 + 2x48x50) \times 10^{-6} = 4.9 \text{ms}$$

# Mô phỏng



# - Source code

# ORG 0H MOV R1,#16;GIO MOV R2,#01;PHUT MOV R3,#55;GIAY MAIN: CALL SET\_CLOCK JMP MAIN SET\_CLOCK: **CALL HIENTHI** INC R3 CJNE R3,#60,SET\_CLOCK INC R2 MOV R3,#0 CJNE R2,#60,SET\_CLOCK INC R1 MOV R2,#0 CJNE R1,#24,SET\_CLOCK

```
MOV R1,#0
     RET
HIENTHI:
     MOV R4,#50
HIEN_THI:
    MOV A,R1
     MOV B,#10
     DIV AB
     MOV P3,#01H
     MOV P2,A
     SETB P2.4
     CALL DELAY5MS_0
     MOV P3,#02H
     MOV P2,B
     CLR P2.4
    CALL DELAY5MS_0
     MOV A,R2
     MOV B,#10
    DIV AB
     MOV P3,#04H
     MOV P2,A
     SETB P2.4
     CALL DELAY5MS_0
     MOV P3,#08H
     MOV P2,B
     SETB P2.4
     CALL DELAY5MS_0
    DJNZ R4,HIEN_THI
    RET
DELAY5MS_0:
     MOV R6,#48
```

```
DELAY5MS_1:

MOV R5,#50

DJNZ R5,$

DELAY5MS_2:

DJNZ R6,DELAY5MS_1

RET

END
```

- So sánh 2 phương pháp
- + Timer: Độ chính xác cao, tính toán dễ hơn, viết code phức tạp hơn
- + Vòng lặp: Độ chính xác thấp hơn, tính toán khó hơn, viết code dễ hơn