04 - Medida de grandezas elétricas - características de sinais

Definição 1: O valor médio $(v_{[avg]})$ de um sinal elétrico qualquer pode ser definido por,

$$v_{\text{[avg]}} = \frac{1}{T_s} \int_0^t v(t) \, \mathrm{d}t, \tag{1}$$

em que, T_s representa o período total desse sinal, [0-t] são os limites para integração e v(t) é a variável de integração.

Definição 2: O valor eficaz $(v_{[rms]})$ de um sinal elétrico qualquer pode ser definido por,

$$v_{\text{[rms]}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \int_0^t v(t)^2 \, \mathrm{d}t},\tag{2}$$

na qual, T_s representa o período total desse sinal, [0-t] são os limites para integração e v(t) é a variável de integração.

Definição 3: O Fator de Crista (FC) relaciona o valor máximo de um sinal com o seu valor eficaz, sendo dado por,

$$FC = \frac{v_p}{v_{[\text{rms}]}},\tag{3}$$

em que, v_p denota o valor de pico (máximo) do sinal e $v_{[rms]}$ é o valor eficaz desse mesmo sinal.

Definição 4: O desvio absoluto médio (dam) é o valor médio de um sinal elétrico após uma retificação em onda completa — que definido por meio da equação (1).

Definição 5: O Fator de Forma (FF) relaciona o valor eficaz e o valor médio de um sinal elétrico — que é obtido por meio de,

$$FF \triangleq \frac{v_{\text{[rms]}}}{v_{\text{[avg]}}} = \frac{v_{\text{[rms]}}}{dam}$$
 (4)

Exercícios

1) Determine o fator de crista (FC) e o fator de forma (FF) dos sinais da Figura 1,




Figura 1: Problema 1.