
深圳大学实验报告

| 课程名称: | 微型计算机技术 | |
|-------------|------------------------------|------|
| | | |
| 实验项目名称: | 片内 A/D 的使用 | |
| | | |
| 学院 <u>:</u> | 医学院 | |
| | | |
| 专业: | 生物医学工程 | |
| | | |
| 指导教师: | 徐海华、刘昕宇 | |
| | | |
| 报告人: 陈焕鑫 学 | 运号 <u>: 2016222042</u> 班级: _ | 生工2班 |
| | | |
| 实验时间: | 2018-12-18 | |
| | | |
| 实验报告提交时间:_ | 2018-12-25 | |



- 1、 片内 A/D 是单片机中最重要的功能之一, 大部分数据都是靠 A/D 采集;
- 2、掌握如何设置 A/D 端口的寄存器等内容;
- 3、掌握如何将采集的数据进行处理;

二、实验仪器

微机原理实验板

三、实验内容

1、编写程序,实现以下功能

- (1) 首先设置串口 1,使用独立波特率作为串口 1 的波特率发生器,并且将波特率设置为 9600 bps。
- (2) 将 P1.1 设为 ADC1 功能,采集 P1.1 上的电压,将 8 位 AD 值通过串口 1 发送给 PC 上位机。每两次采集之间加入大概 50 ms 的延时。
- (3)运行 STC-ISP 软件,接收 AD 数据,同时转动实验箱上的旋钮,应该可以看见 软件上接收缓冲区的数据会跟着旋钮的转动响应的变化。
 - (4) 将 AD 数据显示实时显示到实验平台上的数码管上。

四、实验原理

1、STC 片内 A/D

STC 单片机带有片内 A/D 转换器,使用方法参照芯片手册第9章,设置步骤如下:

- 1) 设置 P1ASF 寄存器,将 P1.1 引脚设置为 A/D 输入功能引脚
- 2) 设置 ADC_CONTR 寄存器: 打开 A/D 电源; 将速度设置为 90 个时钟周期 转换一次; 设置模拟输入通道;
- 3) 读取 A/D 转换结果, STC 是 10 位的 A/D, 我们只取其中的 8 位, 也就是只读取 ADC_RES 中的数据, 如下图所示。

当AUXR.1/ADRJ=0时,A/D转换结果寄存器格式如下:

ADC_RES[7:0]

| | | 1150_145[7.0] | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| ADC_B9 | ADC_B8 | ADC_B7 | ADC_B6 | ADC_B5 | ADC_B4 | ADC_B3 | ADC_B2 | | | |
| | | - | - | - | - | - | - | ADC_B1 | ADC_B0 | ADC_RESL[1:0] |

2、独立波特率发生器

传统 51 单片机 (包括我们做的实验 9),使用串行口需要占用一个定时器资源,对于很多应用场合,定时器的资源本来就非常紧张,所以 STC 单片机增加了一个独立波特率发生器,专门作为串行口的波特率发生器。

使用独立波特率发生器,需要对 AUXR 寄存器以及 BRT 寄存器。

具体设置方法,可参考数据手册第8章。

五、实验方法及步骤

本实验中用到了 AD、串口还有八段数码管模块,分别对应了 ADC、Uart 和 Seg8LED_Disp 三个文件对,在 ADC.h 声明了 InitADC 函数,.c 文件中对 ADC 相关的寄存器 P1ASF, ADC_RES, ADC_RESL, AUXR1,还有最关键的 ADC_CONTR 进行了设置,在其中断服务函数中,首先判断 ADC 转换完成标志位是否为 1,如果为 1,则表明单片机完成了 AD 转换,将转换后的值存放在 result 中,将 RES 的值通过 SBUF 发送,然后重新配置 ADC_CONTR,getRst 函数可以把 result 的值返回出去。在使用串口的时候,我们使用的是独立波特率发生器,设置独立波特率发生器的寄存器是 AUXR 和 BRT,其中,BRT 寄存器用来存放自动重装载值。

在 main.c 文件中,调用函数初始化了串口和 ADC 之后,在 while 循环里面不断地对 八段数码管进行扫描。而每次完成了 AD 转换之后,单片机会自动跳转到 AD 的中断服务 程序中,完成数值的更新。

```
具体程序代码如下:
//Uart.h
#ifndef _UART_H_
#define UART H
typedef unsigned char BYTE; //定义BYTE
typedef unsigned int WORD; //定义WORD
void InitUart(); //初始化 Uart
#endif
//Uart.c
#include "STC12C5A60S2.h"
#include "Uart.h"
#define BRTR OPEN 0x10
#define S1BRS BRT ON 0x01
static void __Uart1_Send_ISR();
static void __Uart1_Recv_ISR();
void InitUart()
 SCON = 0x50; //串口配置寄存器
 AUXR = BRTR OPEN | S1BRS BRT ON; //独立波特率发生器寄存器
 BRT = 0xFD; //独立波特率发生器的自动重装载值
```

```
//开启系统中断
 EA = 1;
ES = 1; //开启串口中断
void Uart1 ISR() interrupt 4 //串口中断服务函数
 if(TI == 1) //需要发送
  TI = 0; //清除标志位
   __Uart1_Send_ISR();
 else if(RI == 1) //需要接收
  RI = 0; //清除标志位
   __Uart1_Recv_ISR();
}
static void Uart1 Send ISR()
{
static void __Uart1_Recv_ISR()
BYTE Uart_Tmp;
Uart_Tmp = SBUF;
SBUF = Uart Tmp;
}
//Seg8LED Disp.h
#ifndef _SEG8LED_DISP_H_
#define _SEG8LED_DISP_H_
void ShowNum (unsigned int num); //扫描数码管
#endif
//Seg8LED Disp.c
#include "Seg8LED Disp.h"
#include "STC12C5A60S2.h"
sbit SM G1 = P2^{0};
sbit SM G2 = P2^1;
```

```
sbit SM_G3 = P2^2;
sbit SM G4 = P2^3;
#define PUT OUT 10
unsigned short LEDNum[11] = \{0x03, 0x9F, 0x25, 0x0d, 0x99, 0x49, 0x41, 0x95, 0x95,
0x1F, 0x01, 0x09, 0xFF};
static void ShowEachBit (unsigned char LEDbit, unsigned char num);
static void ShowEachBit (unsigned char LEDbit, unsigned char num)
      switch(LEDbit) //四个数码管中的某一位
              case 4:
                    SM G1 = 0;
                    SM G2 = 1;
                  SM G3 = 1;
                    SM G4 = 1;
                    break;
              case 3:
                    SM_G1 = 1;
                    SM G2 = 0;
                    SM G3 = 1;
                    SM G4 = 1;
                    break;
              case 2:
                    SM G1 = 1;
                    SM G2 = 1;
                    SM G3 = 0;
                    SM G4 = 1;
                    break;
              case 1:
                     SM G1 = 1;
                    SM G2 = 1;
                   SM G3 = 1;
                    SM G4 = 0;
                    break;
              default:
                    break;
       if(LEDbit == 3)
              PO = LEDNum[num] - 1; //减1就可以带上小数点
```

```
else
  PO = LEDNum[num]; //不带小数点
 }
}
void ShowNum(unsigned int num)
unsigned long int i;
unsigned char bit1, bit2, bit3, bit4;
//取出数字的各个位
 if(num > 9999)
  num = 9999;
 }
 bit4 = num / 1000;
 bit3 = (num % 1000) / 100;
bit2 = (num % 100) / 10;
bit1 = num % 10;
 ShowEachBit (4, PUT OUT); //第一个数码管固定是熄灭
 for(i = 0; i < 50; i++);</pre>
 ShowEachBit(3, bit3); //第二个数码管固定带小数点
for(i = 0; i < 50; i++);</pre>
ShowEachBit(2, bit2);
for(i = 0; i < 50; i++);</pre>
ShowEachBit(1, bit1);
for(i = 0; i < 50; i++);</pre>
}
//ADC.h
#ifndef ADC H
#define ADC H
#include "STC12C5A60S2.h"
#include "Uart.h"
#define ADC POWER 0x80
#define ADC FLAG 0x10
#define ADC START 0x08
#define ADC SPEEDHH 0x60
```

```
#define ADC_CHANNEL 0x01
#define ADRJ_ 0x04
sbit LED = P2^4;
void InitADC(); //初始化 ADC
void Delay(WORD n); //延时n个10ms
WORD getRst(); //获取转换的值
#endif
//ADC.c
#include "ADC.h"
static WORD result = 0;
void InitADC()
P1ASF = 0x02; //配置 AD 的端口,此处为 P1.1
ADC RES = 0; //初始化存放高 8 位的寄存器
ADC RESL = 0; //初始化存放低 2 位的寄存器
AUXR1 &= ~ADRJ ;//设置高 8 位存在 RES,低 2 位存放在 RESL
//ADC 配置寄存器
ADC CONTR = ADC POWER | ADC SPEEDHH | ADC START | ADC CHANNEL;
//延时 20ms
Delay(2);
//打开 AD 中断开关
 EADC = 1;
}
void Delay(WORD n)
WORD i, j, k;
for(k = 0; k < n; k++)
  for (j = 0; j < 78; j++)
   for (i = 0; i < 25; i++);
void adc isr()interrupt 5
 if(ADC_CONTR & ADC_FLAG)
  ADC RESL &= 0 \times 03;
```

```
//将结果转换为 16 位的值
   result = ADC RES * 4 + ADC RESL;
   SBUF = ADC RES;
   ADC CONTR = ADC POWER | ADC SPEEDHH | ADC START | ADC CHANNEL;
 }
}
WORD getRst()
return (WORD) (result/1024.0*5.0*100.0);
//main.c
#include "Uart.h"
#include "ADC.h"
#include "Seg8LED Disp.h"
void main()
 InitUart(); //初始化串口
InitADC(); //初始化 ADC
while(1)
   ShowNum(getRst()); //扫描八段数码管
 }
}
```

检查代码无误之后,分别编译、链接、生成 Hex 文件,将 Hex 文件通过串口烧进实验平台中,观察实验现象。

六、实验现象

烧进程序之后,可以观察到实验现象:

刚开始的时候,旋钮往左拧尽,此时数码管显示的数字是 0.00 (数码管上显示的数值时转换成电压之后的值),当我们稍微拧动一下旋钮,发现显示 0.12,如图 1 所示,拧到一半时,如图 2 所示,当向右拧到尽头时,数码管显示 3.28,如图 3 所示。同时,打开 STC-ISP 软件中的串口,可以看见串口缓存区接收到 AD 采集到的数据如图 4 所示。证明程序设计正确。



图 1 稍微拧一点旋钮



图 2 拧到一半




图 3 拧到尽头




图 4 接收缓冲区中接收到了 AD 转换的值

七、实验结论

通过这次实验的学习,我懂得了片内 A/D 是单片机中最重要的功能之一,大部分数据都是靠 A/D 采集,掌握了如何设置 A/D 端口的寄存器和如何设置串口使用独立波特率发生器,掌握如何将采集的数据进行处理和显示。

| 指导教师批阅意见: |
|-----------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 成绩评定: |
| |
| |
| |
| |
| |
| 指导教师签字: |
| 年 月 日 |
| 备注: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。