深圳大学实验报告

| 课程名称: | 微型计算机技术 | |
|---------------|---|---|
| 实验项目名称: | 串口的使用-单字节数据的发送与接收 | |
| 学院 <u>:</u> | 医学院 | |
| 专业 <u>:</u> | 生物医学工程 | |
| 指导教师 <u>:</u> | 徐海华、刘昕宇 | |
| 报告人: 陈焕鑫 | 学号 <u>: 2016222042 </u> 班级: <u>生工 2 班</u> | î |
| 实验时间: | 2018-12-4 | |
| 实验报告提交时间: | 2018-12-18 | |

一、实验目的

- 1、 RS-232 串口是单片机中最重要的功能之一, 大部分通信都是依靠串口实现的;
- 2、掌握如何设置串口工作方式、波特率等内容;
- 3、掌握通过查询标志位方式、中断方式发送和接收数据的方法

二、实验仪器

微机原理实验板

三、实验内容

1、编写程序,实现以下功能

首先设置串口 1,使用 Timer1 作为串口 1 的波特率发生器,并且将波特率设置为 9600 bps

- (1)使用在主程序内**循环查询 TI + 延时**的方式,约每 0.5 秒向上位机发送一个字节。同时用 STC 的串口助手观察单片机发上去的数据,看看是否和程序中设置的一样。
- (2) 使用在主程序内**循环查询 RI** 的方式,接收 PC 发下来的单个字节,并且发回一个同样的数据给 PC,通过串口助手观察 MCU 发回的数据,是否与程序一致。
- (3)使用串口1**中断方式**,在中断内接收PC发下来的单个字节,并且在接收到后,返回一个同样的数据,并通过串口助手观察MCU发回的数据,是否与程序一致。

四、实验原理

1、STC 串口使用方法

```
REN = 1;  //允许接收控制位置 1

SM0 = 0;

SM1 = 1;  //UART 工作方式

TR1 = 1;  //启动定时器 1

TMOD = 0x20;  //定时器 1 的方式

TH1 = 0xfd;  //设置波特率
```

TL1 = 0xfd;

- 2、C51 串口中断的使用
- 1)串行口的中断源有两个,一个是发送中断(TI),一个是接收中断(RI)。但是共用一个中断入口,所以进入串行口中断之后,需要先对中断源进行判断。
- 2)51 单片机没有 FIFO 缓冲区,所以发送(接收)一个字节就会产生一次中断, 所以接收的时候需要注意,需要在下一个字节到来之前将前一个数据从 SBUF 中读取出 来,否则就会出现丢失数据的情况。
 - 3) 范例

五、实验方法及步骤

首先,打开 Keil 软件,新建工程名为 Lab9Prj,在工程中添加空的 main.c 文件。编辑 main.c,在 main.c 中添加头文件 STC12C5A60S2.h,该头文件中包含了对 51 单片机引 脚和寄存器的各种宏定义,只有包含了该头文件,我们才能在.c 文件中直接使用各个寄存器的简称。

(1)(2)题都可以通过 while 循环来不断查询标志位 TI 和 RI 的内容,只要这些标志位的内容发送变化就执行相应的操作。(3)题使用串口中断,不管是发送还是接收数据,都可以触发中断,然后可以在中断中判断标志位 TI 和 RI 的情况来判断是哪个需要发送数据还是接收数据,进行相应的操作。

具体程序代码如下:

(**1**) 使用在主程序内**循环查询 TI + 延时**的方式,约每 0.5 秒向上位机发送一个字节。#include "STC12C5A60S2.h"

```
typedef unsigned char uint8; //定义 uint8 为无符号 8 位数据类型
```

```
{
  for(; cnt > 0; cnt--); //循环直至 cnt 递减为 0
 }
}
void Uart1_Init()
REN = 1; //允许接收控制位置 1
SMO = 0; //设置 UART 工作方式
SM1 = 1;
TR1 = 1; //启动定时器
TMOD = 0 \times 20; //设置定时器的方式
TH1 = 0xfd; //设置波特率
TL1 = 0xfd;
}
(2) 使用在主程序内循环查询 RI 的方式,接收 PC 发下来的单个字节,并且发回一个
变化后的数据给 PC。
#include "STC12C5A60S2.h"
typedef unsigned char uint8;//定义uint8为无符号8位数据类型
void Uart1 Init(); //初始化串口函数
void main()
uint8 Uart_Tmp; //收发缓存器
Uart1 Init(); //初始化串口
 while (1)
  while(RI == 0) //循环等待接收到字符
  }
  RI = 0; //将标志位清零
  Uart Tmp = SBUF; //接收串口接收到的数据
  SBUF = Uart Tmp + 5;//将数据加上5后再次发送
  while(TI == 0) //等待发送结束
  TI = 0; //将标志位清零
 }
```

```
}
void Uart1 Init()
REN = 1; //允许接收控制位置 1
SMO = 0; //设置 UART 工作方式
SM1 = 1;
TR1 = 1; //启动定时器
TMOD = 0x20; // 设置定时器方式
TH1 = 0xfd; //设置波特率
TL1 = 0xfd;
}
(3)使用串口1中断方式,在中断内接收PC发下来的单个字节,并且在接收到后,返
回一个变化后的数据。
//Uart.h
#ifndef _UART_H_
#define UART H
typedef unsigned char uint8; //定义unit8为无符号 8位数据类型
void Uart1 Init(); //初始化串口函数
#endif
//Uart.c
#include "STC12C5A60S2.h"
#include "Uart.h"
static void Uart1 Send ISR();//串口发送中断服务函数
static void __Uart1 Recv ISR();//串口接收中断服务函数
void Uart1 ISR() interrupt 4
 if(TI == 1) //需要发送字符
  TI = 0; //将发送标志位清零
  __Uart1_Send_ISR(); //调用发送中断服务函数
 else if(RI == 1) //接收到字符
  RI = 0; //将接收标志位清零
    Uart1 Recv ISR(); //调用结束中断服务函数
```

```
}
}
static void Uart1 Send ISR()
static void Uart1 Recv ISR()
uint8 Uart Tmp; //收发缓冲器
Uart_Tmp = SBUF; //获取接收到的字符
SBUF = Uart Tmp + 5; // 将字符加上 5 后再次发送
void Uart1_Init()
REN = 1; //允许接收控制位置 1
SMO = 0; //设置 UART 工作方式
SM1 = 1;
TR1 = 1; //启动定时器
TMOD = 0 \times 20; // 设置定时器方式
TH1 = 0xfd; //设置波特率
TL1 = 0xfd;
ES = 1; //开启串口中断
PS = 0; //设置串口中断优先级
EA = 1; //开启 CPU 中断总开关
//main.c
#include "STC12C5A60S2.h"
#include "Uart.h"
void main()
Uart1 Init(); //初始化串口
while(1); //循环等待中断
}
  检查代码无误之后,分别编译、链接、生成 Hex 文件,将 Hex 文件通过串口烧进实验
```

检查代码无误之后,分别编译、链接、生成 Hex 文件,将 Hex 文件通过串口烧进实验平台中,观察实验现象。

六、实验现象

烧进程序之后,可以观察到实验现象:

(1)的实验现象如图 1-1 所示,串口不断地向 PC 发送 0x5A。




图 1-1 实验(1)的现象

(2)和(3)虽然实现的方法不一样,但是实验现象是一样的。如图 1-2 所示。



图 1-2 实验(2)和(3)的现象

七、实验结论

通过这次实验的学习,我了解了 RS-232 串口的概念,知道了串口的工作原理,对串口有了初步的认识;掌握了如何通过设置设置串口的工作方式、波特率等内容;能够通过查询标志位的方式、中断的方式接受和发送数据。

| 指导教师批阅意见: | | |
|-----------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 成绩评定: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 指导教师签字: | | |
| 年 月 日 | | |
| 备注: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注:1、报告内的项目或内容设置,可根据实际情况加以调整和补充。2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。