
Practica 5 comunicaciones

5.1 Pregunta 1


"Considere como entrada tres formas de onda distintas, caracterizarlas en el dominio de tiempo y frecuencia. Debe establecer los parámetros de ancho de pulso, ciclo útil y la relación de frecuencia entre los trenes de pulsos y la señal de mensaje. Se recomienda encontrar la relación entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la señal cuadrada sea 100 (samp_rate/fs = 100) de tal forma que cada valor de retardo se asocie a un porcentaje del ciclo útil"




Desarrollo


Señal coseno


1. Coseno 5%






2. Coseno 50%







Ancho del pulso=50, con este ciclo útil se atenúan las componentes pares alrededor de la frecuencia de portadora 400Mhz.




3. Ciclo útil coseno 50%






Para este caso la frecuencia de los pulsos Fs = 2Khz, por lo tanto, el periodo es de 500us con un ciclo útil del 50%

Señal coseno al 25% -- Ancho de pulso=25, se atenúan las componentes múltiplos de 4 (cada 4)




Señal Cuadrada


1. Señal cuadrada al 5%



2. Señal cuadrada al 50%



Ancho del pulso=50%, señal cuadrada. Se atenúan las componentes pares




Ancho del pulso=25%, señal cuadrada. Se atenúan las componentes múltiplos de 4




Señal triangular


1. Señal triangular al 5%




2. Señal triangular al 50%



Atenuaciones pares



Señal triangular. 25%. Se atenúan Múltiplos de 4



Pregunta 2 - Guía


Escriba un párrafo explicando el procedimiento realizado.


Para realizar el proceso de multiplexion primero que todo se ajustó una relación de frecuencia de muestreo sobre frecuencia de los pulsos samp_rate/fs = 100, en nuestro caso seleccionamos una frecuencia de muestreo de 200k y frecuencia de los pulsos de 2k, esto con el fin de conseguir que cada valor del ciclo útil corresponda a un porcentaje de 0-100% de ciclo útil, luego elegimos 5 señales distintas de los bloques signal source y a cada una se le asignó un delay de 20 para que no se sobrelapen y ocupen cada una un 20% del canal completo, esto sabiendo que el ciclo útil de la señal de pulsos debía ser del 20%.

Pregunta 3 – Guía

"Implemente el conjunto de bloques necesarios para demodular cada una de las señales PAM (luego del sumador). Explique brevemente su diseño y adjunte las evidencias comparando con la señal original".


De modulación del coseno:






Como se puede ver en el osciloscopio, el ciclo útil es del 20%, ya que el periodo es de 500useg y el 20% son 100useg


Señal cuadrada demodulada



Señal triangular demodulada



Demodulación diente de sierra



Seno con offset de 1/4 y amplitud Am/4

