
1. The system flow and the explanation of the process (functions). (45%)



在 HW1 中總共有兩個任務: Task1 和 Task2,必須要在 OSStart ()之前呼叫 OSTaskCteate ()建立任務,接著開始執行 OSStart (),去尋找最高優先權的 Task,透過 OSStartHighRdy ()去執行 Task。


透過判斷 PrioHighRdy 要去執行哪項 Task,如果沒有其他 Task (等於 63),就會透過 OSIntCtx ()切換到 Idle Task;反之則會透過 OSCtxSW ()切換到優先權最高的 User Task。

在 Task 執行結束後,將會進行 OSIntEnter ()與 OSIntExit (),透過 OS_SchedNew ()尋找下一個 PrioHightRdy,反覆進行 Context Switch 切換 Task。

2. The screenshot of the result. (10%)

Screenshot

Output.txt



3. A report that describes your implementation (please attach the screenshot of the code and MARK the modified part). (45%)

Consider two periodic tasks (τ 1, τ 2) and their delay time are 3 ticks and 5 ticks, respectively. Task priority of two tasks (τ 1, τ 2) are 1 and 2, respectively. Please add some code to the μ C/OS-II scheduler in the kernel level to observe how the CPU is switched among tasks by means of context switches.

根據題目要求,需要輸出當下執行的 Task 以及下個 Task 的 ID 與次數。首 先建立一個 global variable 用來計數 Task 的執行次數。

```
92
93 int TASK_NUMBER; //Number of the input tasks
94 int TaskCtr[2]; //Task counter
95 /*Task structure*/
```

修改 InputFile (),使 Task 的 priority 可以被自定義,透過修改 TaskSet.txt 即可針對 Task 進行修改。

```
while (!feof(fp))
    memset(str, 0, sizeof(str));
    fgets(str, sizeof(str) - 1, fp);
ptr = strtok_s(str, " ", &pTmp);
   while (ptr != NULL)
        TaskInfo[i] = atoi(ptr);
        ptr = strtok_s(NULL, " ", &pTmp);
        if (i == 0) {
            TASK NUMBER++;
            TaskParameter[j].TaskID = TASK_NUMBER;
            TaskParameter[j].TaskPriority = TaskInfo[i];
        else if (i == 1)
            TaskParameter[j].TaskArriveTime = TaskInfo[i];
            TaskParameter[j].TaskExecutionTime = TaskInfo[i];
        else if (i == 3)
            TaskParameter[j].TaskPeriodic = TaskInfo[i];
fclose(fp);
```

由於想要觀察到 Task 交換的過程,可透過 Context Switch 去進行觀察。在 OSCtrSW()中透過讀取 OSPrioCur 與 OSPrioHighRdy 兩個變數,即可判斷現在的 Task 與下個 Task,並將其結果輸出到 Output.txt。

而沒有任務的時候,將會執行 Idle Task,因此可透過 OSIntCtxSw ()進行 Idle Task 的觀察,並將結果輸出到 Output.txt。

根據題目要求,OSStart ()也要進行輸出,所以也針對 OSStart ()進行修改, 一樣透過讀取 OSPrioHighRdy 去判斷下個執行的 Task。