Ficha técnica del producto

Especificaciones



VARIADOR 3FASE 380-480V 75KW 100HP 160A

ATV71HD75N4

Discontinuado el: 23 jul 2021

Discontinuado

Principal

Gama de producto	Altivar 71
Tipo de Producto o Componente	Variador de velocidad
Aplicación específica de producto	Máquinas complejas, de alta potencia
Nombre del componente	ATV71
potencia del motor en kW	75 kW, 3 fases a 380...480 V
potencia del motor en HP	100 hp, 3 fases a 380...480 V
longitud cable de motor	100 m cable apantallado 200 m cable sin apantallar
power supply voltage	380...480 V - 15...10 %
Número de Fases de La Red	3 fases
corriente de línea	137 A para 480 V 3 fases 75 kW / 100 hp 167 A para 380 V 3 fases 75 kW / 100 hp
filtro CEM	Integrado
Estilo de conjunto	Con disipación de calor
potencia aparente	109,9 kVA a 380 V 3 fases 75 kW / 100 hp
Isc de línea prospectiva	22 kA para 3 fases
corriente de salida nominal	124 A a 2,5 kHz 460 V 3 fases 75 kW / 100 hp 160 A a 2,5 kHz 380 V 3 fases 75 kW / 100 hp
máxima corriente transitoria	240 A para 60 s 3 fases 75 kW / 100 hp 264 A para 2 s 3 fases 75 kW / 100 hp
frecuencia de salida	0,1…500 Hz
frecuencia de conmutación nominal	2,5 kHz
frecuencia de conmutación	1...16 kHz ajustable 2,5...16 kHz con factor de desclasificación de la capacidad
perfil de control de motor asíncrono	Sistema ENA (adaptación de energía) para cargas desequilibradas Relación tensión/frecuencia (2 o 5 puntos) Control vector flujo (FVC) con sensor (vector actual) Control vector flujo sin sensor (SFVC) (tensión o vector actual)
tipo de polarización	Sin impedancia para Modbus

Complementario

Destino del producto	Motores asíncronos Motores síncronos
power supply voltage limits	323…528 V

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

power supply frequency	50...60 Hz - 5...5 %
power supply frequency limits	47,5...63 Hz
rango de velocidades	1…100 para motor asíncrono en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida 1…1000 para motor asíncrono modo bucle cerrado con respuesta de codificador 1…50 para motor síncrono en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida
precisión de velocidad	+/- 0,01% de veloc. nominal modo bucle cerrado con respuesta de codificador 0,2 Tn a Tn +/-10% de deslizamiento nomin sin respuesta de velocidad 0,2 Tn a Tn
precisión de par	+/- 15 % en modo de bucle abierto, sin respuesta rápida +/- 5 % modo bucle cerrado con respuesta de codificador
sobrepar transitorio	170 % de torque de motor nominal +/- 10 % para 60 s cada 10 minutos 220 % de torque de motor nominal +/- 10 % para 2 s
par de frenado	<= 150% con resistor de vaina o freno 0.3 sin resistencia de frenado
perfil de control de motor síncrono	Contr.vec. sin respuesta veloc
bucle de regulación	Regulador PI ajustable
compensación desliz. motor	Suprimible Automático sea cual sea la carga Ajustable No disponible en ley tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos)
diagnostic	1 LED (Rojo) for tensión unidad
tensión de salida	<= de la potencia de la tensión de alimentación
aislamiento	Eléctrico entre alimentación y control
type of cable for mounting in an enclosure	Con un kit NEMA Tipo 1: 3 cable(s)cable UG 508 a 40 °C, cobre 75 °C / PVC Con un kit IP21 o IP31: 3 cable(s)cable IEC a 40 °C, cobre 70 °C / PVC Sin juego de montaje: 1 cable(s)cable IEC a 45 °C, cobre 70 °C / PVC Sin juego de montaje: 1 cable(s)cable IEC a 45 °C, cobre 90 °C / XLPE/EPR
Conexión eléctrica	Términal, capacidad de clamping: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) Términal, capacidad de clamping: 150 mm² (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
par de apriete	0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) 41 N.m, 360 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Suministro	Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios): 10.5 V CC +/- 5 %, <10 mA, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito Aliment. interna: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, tipo de protección: protección de sobrecarga y cortocircuito
número de entrada analógica	2
tipo de entrada análogica	AI1-/AI1+ tensión diferencial bipolar: +/- 10 V CC 24 V máx., resolución 11 bits + signo AI2 corriente configurable por software: 0...20 mA, impedancia: 242 Ohm, resolución 11 bits AI2 tensión configurable por software: 0...10 V CC 24 V máx., impedancia: 30000 Ohm, resolución 11 bits
input sampling time	2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/AI1+) - analógica entrada(s) 2 ms +/- 0,5 ms (AI2) - analógica entrada(s) 2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - discreta entrada(s) 2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configurado como entrada lógica - discreta entrada(s)
tiempo respuesta	<= 100 ms en STO (torque de seguridad fuera) AO1 2 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para analógica salida(s) R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para discreta salida(s) R2A, R2B 7 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para discreta salida(s)
absolute accuracy precision	+/- 2 % (AI1-/AI1+) para variación temperatura 60 °C +/- 2 % (AI2) para variación temperatura 60 °C +/- 1 % (AO1) para variación temperatura 60 °C
error de linealidad	+/-0,15% del valor máximo (AI1-/AI1+, AI2) +/-0.2 % (AO1)

número de salida analógica	1
tipo de salida análogica	AO1 salida lógica configurable por sw 10 V 20 mA AO1 corriente configurable por software 0...20 mA, impedancia: 500 Ohm, resolución 10 bits AO1 tensión configurable por software 0...10 V CC, impedancia: 470 Ohm, resolución 10 bits
número de salida digital	2
salida discreta	Lógica relé configurable: (R1A, R1B, R1C) NA/NC - 100000 Ciclos Lógica relé configurable: (R2A, R2B) No - 100000 Ciclos
corriente mínima de conmutación	3 mA a 24 V CC para lógica relé configurable
corriente de conmutación máxima	R1, R2: 2 A a 250 V AC inductivo carga, cos phi = 0,4 R1, R2: 2 A a 30 V CC inductivo carga, cos phi = 0,4 R1, R2: 5 A a 250 V AC resistivo carga, cos phi = 1 R1, R2: 5 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1
número de entrada digital	7
tipo de entrada digital	LI1...LI5: programable 24 V CC con PLC niv 1, impedancia: 3500 Ohm LI6: configur. por conm. 24 V CC con PLC niv 1, impedancia: 3500 Ohm LI6: sonda PTC configur. por conm. 0…6, impedancia: 1500 Ohm PWR: entrada seguridad 24 V CC, impedancia: 1500 Ohm conforme a ISO 13849-1 nivel d
lógica de entrada digital	Lógica negativa (sink) (LI1...LI5), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1) Lógica positiva (source) (LI1...LI5), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1) Lógica negativa (sink) (LI6)si configurado como entrada lógica, > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1) Lógica positiva (source) (LI6)si configurado como entrada lógica, < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
rampas de aceleración y deceleración	Lineal ajustablepor separado de 0,01 a 9000 s S, U o personalizado Adapt. auto de rampa en caso de superar capac. de desconex. a través de resistor
frenado hasta parada	Mediante inyección de CC
Tipo de protección	Contra superación veloc límit: variador de velocidad Contra pérdida fase de entrada: variador de velocidad Interrupc en circuito control: variador de velocidad Interrupc fase entrada: variador de velocidad Sobretensión en la línea de alimentación: variador de velocidad Subtensión de la línea de alimentación: variador de velocidad Sobreintensidad entre fases de salida y tierra: variador de velocidad Protección contra sobrecalentamiento: variador de velocidad Sobretensiones en bus CC: variador de velocidad Cortocircuito entre fases del motor: variador de velocidad Protección térmica: variador de velocidad Interrup fase motor: motor Interrupción de alimentación: motor Protección térmica: motor
resistencia de aislamiento	> 1 mOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra
resolución de frecuencia	Entrada analógica: 0,024/50 Hz Unidad visualización: 0.1 Hz
Protocolo del puerto de comunicación	CANopen Modbus
Tipo de conector	1 RJ45 (en cara frontal) para Modbus 1 RJ45 (en terminal) para Modbus SUB-D 9 macho en RJ45 para CANopen
interfaz física	RS 485 de dos hilos para Modbus
marco de transmisión	RTU para Modbus
velocidad de transmisión	4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps para Modbus en terminal 9600 bps, 19200 bps para Modbus en cara frontal 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps para CANopen
formato de los datos	8 bits,1 par, paridad impar para Modbus en cara frontal 8 bits, par impar o paridad no configurable para Modbus en terminal

número de direcciones	1…127 para CANopen 1…247 para Modbus
método de acceso	Esclavo CANopen
marcado	CE
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
alto	630 mm
Profundidad	290 mm
Ancho	320 mm
peso del producto	44 kg
funcionalidad	Lleno
aplicación específica	Otras aplicaciones
tarjeta opcional	Tarjeta de comunicación para enlace CC Tarjeta programable en el interior del controlador Tarjeta de comunicación para DeviceNet Tarjeta de comunicación para EtherNet/IP Tarjeta de comunicación para Fipio Tarjeta extensión E/S Tarjeta de comunicación para Interbus-S Tarjeta de interfaz para el codificador Tarjeta de comunicación para Modbus Plus Tarjeta de comunicación para Modbus TCP Tarjeta de comunicación para Modbus/Uni-Telway Tarjeta grúa aérea Tarjeta de comunicación para Profibus DP Tarjeta de comunicación para Profibus DP V1

Entorno

intensidad de ruido	63,7 dB conforme a 86/188/EEC
fuerza dieléctrica	3535 V CC entre tierra y terminales de potencia 5092 V CC entre control y terminales de potencia
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 µs - 8/20 µs nivel_3 conforming to IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 conforming to IEC 61000-4-6 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de descarga electroestática nivel_3 conforming to IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 conforming to IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión conforming to IEC 61000-4-11
Estándares	IEC 60721-3-3 clase 3C1 EN 61800-3 ambientes 2 categoría C3 IEC 60721-3-3 clase 3S2 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 UL tipo 1 EN 61800-3 ambientes 1 categoría C3 EN 55011 clase A grupo 2
Certificaciones de Producto	NOM 117 UL CSA C-Tick GOST
Grado de contaminación	2 conforme a EN/IEC 61800-5-1 3 conforme a UL 840
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a las vibraciones	1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm pico a pico (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	15 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27

humedad relativa	5…95 % sin condensación conforme a IEC 60068-2-3 5…95 % sin goteo de agua conforme a IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10…50 °C (sin reducción de la potencia nominal)
temperatura ambiente de almacenamiento	-25…70 °C
altitud máxima de funcionamiento	**<=** 1000 m sin reducción de la potencia nominal 1000...3000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Use Better

Materiales y embalaje

Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**

Use Again


Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
WEEE Label	**El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.**


Esquemas de dimensiones

Unidades IP20/UL tipo 1

Dimensiones sin la tarjeta opcional




Dimensiones con 1 tarjeta opcional (1)



(1) Tarjetas opcionales: tarjetas de extensión de E/S, tarjetas de comunicación o tarjeta programable "Controller Inside".

Dimensiones con 2 tarjetas opcionales (1)



(1) Tarjetas opcionales: tarjetas de extensión de E/S, tarjetas de comunicación o tarjeta programable "Controller Inside".


Montaje y aislamiento

Recomendaciones de montaje

En función de las condiciones en las que se vaya a usar el variador, su instalación requerirá determinadas precauciones y el uso de accesorios adecuados.
Instale la unidad verticalmente:


- No la coloque cerca de resistencias calentadoras
- Deje suficiente espacio libre para garantizar que el aire necesario para la refrigeración pueda circular desde la parte inferior hasta la parte superior de la unidad.

Distancias mínimas




Tipos de montaje


Montaje de tipo A



Montaje de tipo B



Montaje de tipo C



Si se quita la cubierta ciega protectora de la parte superior del variador, el grado de protección del variador pasa a ser IP 20.
La cubierta ciega protectora puede variar en función del modelo de variador (consulte la guía del usuario).


NOTA: Debe quitarse la cubierta ciega protectora de los variadores ATV 71P•••N4Z cuando se montan en una carcasa a prueba de polvo y humedad.

Recomendaciones específicas para el montaje de la unidad en una carcasa

Ventilación

Para garantizar una correcta circulación del aire en la unidad:

- Coloque rejillas de ventilación.
- Asegúrese de que haya una ventilación suficiente. Si no la hay, instale una unidad de ventilación externa con un filtro. Las aberturas o los ventiladores deben ofrecer una tasa de flujo que, como mínimo, sea equivalente a la de los ventiladores de la unidad (consulte las características del producto).



- Utilice filtros especiales con protección IP54.
- Retire la tapa obturadora de la parte superior de la unidad.


Carcasa de metal estanca (IP54)

La unidad debe montarse en una carcasa estanca si se dan determinadas condiciones ambientales: presencia de polvo, gases corrosivos, humedad elevada con riesgo de condensación y goteo, salpicaduras de líquidos, etc.
Esta medida permite utilizar la unidad en una carcasa cuya temperatura interna máxima alcance los 50 ºC.

Conexiones y esquema

Diagrama de cableado de acuerdo con las normas EN 954-1 categoría 1, IEC/EN 61508 capacidad SIL1, en categoría de parada 0 de acuerdo con IEC/EN 60204-1

Alimentación trifásica con interrupción aguas arriba a través de contactor



A1 Variador ATV71

KM1 Contactor

L1 Estrangulador de CC

Q1 Disyuntor

Q2 GV2 L con el doble de corriente primaria nominal de T1

Q3 GB2CB05

S1, S2 Pulsadores XB4 B o XB5 A

T1 220 V secundarios del transformador de 100 VA

(1) Estrangulador de línea (trifásico); obligatorio para los variadores ATV71HC11Y-HC63Y (excepto cuando se usa un transformador especial [de 12 impulsos]).

(2) Para variadores ATV71HC40N4 combinados con un motor de 400 kW, ATV71HC50N4 y ATV71HC40Y-HC63Y, consulte el diagrama de conexiones de los terminales de alimentación.

(3) Contactos de relé de fallo. Se usan para la señalización remota del estado del variador.

(4) La conexión del común para las entradas lógicas depende de la posición del conmutador SW1. El diagrama anterior muestra la alimentación interna conmutada en posición "común negativo" (para otros tipos de conexión, consulte la guía del usuario).

(5) No hay terminal PO en los variadores ATV71HC11Y-HC63Y.

(6) Estrangulador de CC opcional para los variadores ATV71H•••M3, ATV71HD11M3X-HD45M3X, ATV71•075N4-•D75N4 y ATV71P•••N4Z. Conectado en lugar de la correa entre los terminales PO y PA/+. En los variadores ATV71HD55M3X, HD75M3X, ATV71HD90N4-HC50N4, el estrangulador se incluye con el variador; el cliente es responsable de conectarlo.


(7) Entrada analógica de corriente (0-20 mA) o tensión (0-10 V) configurables mediante software.

(8) Potenciómetro de referencia.

NOTA: Todos los terminales están en la parte inferior del variador. Coloque medios antiparasitarios en todos los circuitos inductivos que estén cerca del variador o conectados al mismo circuito, como relés, contactores, electroválvulas, luminarias fluorescentes, etc.

Diagrama de cableado de acuerdo con las normas EN 954-1 categoría 1, IEC/EN 61508 capacidad SIL1, en categoría de parada 0 de acuerdo con IEC/EN 60204-1

Alimentación trifásica con interrupción aguas abajo a través de interruptor-seccionador



A1 Variador ATV71

L1 Estrangulador de CC

Q1 Disyuntor

Q2 Interruptor-seccionador (Vario)

(1) Estrangulador de línea (trifásico), obligatorio para los variadores ATV71HC11Y-HC63Y (excepto cuando se usa un transformador especial [de 12 impulsos]).

(2) Para variadores ATV71HC40N4 combinados con un motor de 400 kW, ATV71HC50N4 y ATV71HC40Y-HC63Y, consulte el diagrama de conexiones de los terminales de alimentación.

(3) Contactos de relé de fallo. Se usan para la señalización remota del estado del variador.

(4) La conexión del común para las entradas lógicas depende de la posición del conmutador SW1. El diagrama anterior muestra la alimentación interna conmutada en posición "común negativo" (para otros tipos de conexión, consulte la guía del usuario).

(5) No hay terminal PO en los variadores ATV71HC11Y-HC63Y.

(6) Estrangulador de CC opcional para los variadores ATV71H•••M3, ATV71HD11M3X-HD45M3X, ATV71•075N4-•D75N4 y ATV71P•••N4Z. Conectado en lugar de la correa entre los terminales PO y PA/+. En los variadores ATV71HD55M3X, HD75M3X, ATV71HD90N4-HC50N4, el estrangulador se incluye con el variador; el cliente es responsable de conectarlo.


(7) Entrada analógica de corriente (0-20 mA) o tensión (0-10 V) configurables mediante software.

(8) Potenciómetro de referencia.

NOTA: Todos los terminales están en la parte inferior del variador. Coloque medios antiparasitarios en todos los circuitos inductivos que estén cerca del variador o conectados al mismo circuito, como relés, contactores, electroválvulas, luminarias fluorescentes, etc.

Diagrama de cableado de acuerdo con las normas EN 954-1 categoría 3, IEC/EN 61508 capacidad SIL2, en categoría de parada 0 de acuerdo con IEC/EN 60204-1

Alimentación trifásica, máquina de inercia baja, movimiento vertical



A1 Variador ATV71

A2 Módulo de seguridad Preventa XPS AC para monitorizar paradas de emergencia y conmutadores. Un módulo de seguridad puede gestionar la función "Eliminación de alimentación" para varios variadores de la misma máquina. En este caso, cada variador debe conectar su terminal PWR a sus +24 V mediante los contactos de seguridad del módulo XPS AC. Estos contactos son independientes para cada variador.

F1 Fusible

L1 Estrangulador de CC

Q1 Disyuntor

S1 Botón de parada de emergencia con 2 contactos

S2 Pulsador XB4 B o XB5 A

(1) Alimentación: 24 V CC o V CA, 48 V CA, 115 V CA, 230 V CA.

(2) S2: restablece el módulo XPS AC al encenderse o después de una parada de emergencia. Puede usarse ESC para definir las condiciones de arranque externas.

(3) Solicita la parada en rueda libre del movimiento y activa la función de seguridad "Eliminación de alimentación".

(4) Estrangulador de línea (trifásico), obligatorio para los variadores ATV71HC11Y-HC63Y (excepto cuando se usa un transformador especial [de 12 impulsos]).

(5) La salida lógica se puede usar para señalar que la máquina se encuentra en un estado de parada seguro.

(6) Para variadores ATV71HC40N4 combinados con un motor de 400 kW, ATV71HC50N4 y ATV71HC40Y-HC63Y, consulte el diagrama de conexiones de los terminales de alimentación.

(7) Contactos de relé de fallo. Se usan para la señalización remota del estado del variador.

(8) La conexión del común para las entradas lógicas depende de la posición del conmutador SW1. El diagrama anterior muestra la alimentación interna conmutada en posición "común negativo" (para otros tipos de conexión, consulte la guía del usuario).

(9) Cable coaxial estandarizado, tipo RG174/U de acuerdo con MIL-C17 o KX3B de acuerdo con NF C 93-550, diámetro exterior 2,54 mm (0,09 in), longitud máxima 15 m (49,21 ft). La pantalla del cable debe estar conectada a tierra.

(10) No hay terminal PO en los variadores ATV71HC11Y-HC63Y.

(11) Estrangulador de CC opcional para los variadores ATV71H•••M3, ATV71HD11M3X-HD45M3X, ATV71•075N4-•D75N4 y ATV71P•••N4Z. Conectado en lugar de la correa entre los terminales PO y PA/+. En los variadores ATV71HD55M3X, HD75M3X, ATV71HD90N4-HC50N4, el estrangulador se incluye con el variador; el cliente es responsable de conectarlo.


(12) Entrada analógica de corriente (0-20 mA) o tensión (0-10 V) configurables mediante software.

(13) Potenciómetro de referencia.

NOTA: Todos los terminales están en la parte inferior del variador. Coloque medios antiparasitarios en todos los circuitos inductivos que estén cerca del variador o conectados al mismo circuito, como relés, contactores, electroválvulas, luminarias fluorescentes, etc.

Diagrama de cableado de acuerdo con las normas EN 954-1 categoría 3, IEC/EN 61508 capacidad SIL2, en categoría de parada 1 de acuerdo con IEC/EN 60204-1

Alimentación trifásica, máquina de inercia alta



A1 Variador ATV71

A2 (5) Módulo de seguridad Preventa XPS ATE para monitorizar paradas de emergencia y conmutadores. Un módulo de seguridad puede gestionar la función de seguridad "Eliminación de alimentación" para varios variadores de la misma máquina. En este caso, debe ajustarse el retardo del variador que controla el motor que necesite más tiempo para pararse. Además, cada variador debe conectar su terminal PWR a sus +24 V mediante los contactos de seguridad del módulo XPS ATE. Estos contactos son independientes para cada variador.

F1 Fusible

L1 Estrangulador de CC

Q1 Disyuntor

S1 Botón de parada de emergencia con 2 contactos N/C

S2 Botón de ejecución

(1) Alimentación: 24 V CC o V CA, 115 V CA, 230 V CA.

(2) Solicita la parada controlada del movimiento y activa la función de seguridad "Eliminación de alimentación".

(3) Estrangulador de línea (trifásico), obligatorio para los variadores ATV71HC11Y-HC63Y (excepto cuando se usa un transformador especial [de 12 impulsos]).

(4) S2: restablece el módulo XPS ATE al encenderse o después de una parada de emergencia. Puede usarse ESC para definir las condiciones de arranque externas.

(5) Para tiempos de parada de más de 30 s en la categoría 1, use un módulo de seguridad Preventa XPS AV que pueda proporcionar un retardo máximo de 300 s.

(6) La salida lógica se puede usar para señalar que la máquina se encuentra en un estado seguro.

(7) Para variadores ATV71HC40N4 combinados con un motor de 400 kW, ATV71HC50N4 y ATV71HC40Y-HC63Y, consulte el diagrama de conexiones de los terminales de alimentación.

(8) Contactos de relé de fallo. Se usan para la señalización remota del estado del variador.

(9) La conexión del común para las entradas lógicas depende de la posición del conmutador SW1. El diagrama anterior muestra la alimentación interna conmutada en posición "común negativo" (para otros tipos de conexión, consulte la guía del usuario).

(10) Cable coaxial estandarizado, tipo RG174/U de acuerdo con MIL-C17 o KX3B de acuerdo con NF C 93-550, diámetro exterior 2,54 mm (0,09 in), longitud máxima 15 m (49,21 ft). La pantalla del cable debe estar conectada a tierra.

(11) Las entradas lógicas LI1 y LI2 deben asignarse a la dirección de rotación: LI1 hacia delante y LI2 hacia atrás.

(12) No hay terminal PO en los variadores ATV71HC11Y-HC63Y.

(13) Estrangulador de CC opcional para los variadores ATV71H•••M3, ATV71HD11M3X-HD45M3X, ATV71•075N4-•D75N4 y ATV71P•••N4Z. Conectado en lugar de la correa entre los terminales PO y PA/+. En los variadores ATV71HD55M3X, HD75M3X, ATV71HD90N4-HC50N4, el estrangulador se incluye con el variador; el cliente es responsable de conectarlo.

(14) Entrada analógica de corriente (0-20 mA) o tensión (0-10 V) configurables mediante software.


(15) Potenciómetro de referencia.

NOTA: Todos los terminales están en la parte inferior del variador. Coloque medios antiparasitarios en todos los circuitos inductivos que estén cerca del variador o conectados al mismo circuito, como relés, contactores, electroválvulas, luminarias fluorescentes, etc.

Curvas de rendimiento

Curvas de descenso

Las curvas de descenso de la corriente nominal del variador (In) dependen de la temperatura, de la frecuencia de conmutación y del tipo de montaje. Para temperaturas intermedias (por ejemplo, 55 °C), interpolar entre 2 curvas.



X Frecuencia de conmutación

(1) Tipo de montaje

NOTA: Por encima de 50 ºC, el variador debe tener un kit de ventilador con tarjeta de control.