

Introdução ao FreeRTOS

Disciplina: Projeto de Circuitos Reconfiguráveis Regina Marcela Ivo Baseado no material de Sergio Pertuz Mendez Prof. Daniel Muñoz



O que é tempo real?

 "Um sistema de tempo-real é aquele em que a corretude das computações não depende somente da corretude lógica mas também no tempo em que o resultado é produzido. Se as restrições de tempo não são atendidas, é considerada uma falha do sistema."



Tempo Real

Sistema computacional em tempo real:

Deve reagir a estímulos do ambiente controlado com um intervalo ditado pelo ambiente;

Deadline

Instante de tempo em que um resultado deve ser produzido;

- Soft real-time: tolerância no deadline;
- Hard real-time: não há tolerância para o atraso.




Preciso de um Sistema em Tempo Real?

- Meus requisitos incluem deadlines? Minha aplicação seria válida caso complete as tarefas de maneira atrasada?
- 2. Estes atrasos causariam algum risco de segurança a alguém? Haveria alguma degradação no serviço?
- 3. Algum dispositivo externo que interage com minha aplicação exige algum requisito relacionado ao tempo de resposta?
- 4. Há alguma parte da minha aplicação que deveria ter prioridade de tarefas acima dos serviços padrão do próprio SO (rede, sistema de arquivos, etc)?
- 5. Preciso de alta precisão para controlar os *delays* e os *timeouts*?



Sistemas Operacionais em Tempo Real




Descrição de uma aplicação embarcada



Sistemas Operacionais em Tempo Real

Principais
Componentes
de um Kernel
RTOS





Sistemas Operacionais de Tempo Real - RTOS

 Sistemas operacionais dedicados à aplicações que exigem máxima confiabilidade no tempo de execução de determinada tarefa a partir da ocorrência de um evento específico.













O que é o FreeRTOS?

 É um kernel de tempo real, sobre o qual é possível construir aplicações que satisfação à requisitos críticos de tempo real.

 Idealmente adequado para aplicações embarcadas que exigem execução em tempo real e que utilizam microcontroladores ou pequenos microprocessadores.




Caraterísticas do FreeRTOS

- FreeRTOS é um "Sistema Operacional Embarcado" para micro controladores embarcados
- Capacidade multitarefa baseado em prioridades
- Tem um agendador Simples.
- Semáforos para gerenciar o compartilhamento de recursos entre várias tarefas.



O FreeRTOS é fornecido como um conjunto de arquivos em linguagem C. Alguns dos arquivos de origem são comuns a todas as portas, enquanto outros são específicos de uma porta.

FreeRTOSConfig.h: configura FreeRTOS.





Compilando FreeRTOS

 tasks.c e list.c: são o código-fonte do FreeRTOS comum a todas as portas do FreeRTOS e eles estão localizados diretamente no diretório FreeRTOS / Source

Além desses dois arquivos, os seguintes arquivos fontes estão localizados no mesmo diretório: queue.c e timer.c

- queue.c fornece serviços de fila e semáforo. Este arquivo é quase sempre necessário.
- timers.c fornece a funcionalidade do temporizador de software. Ele só precisa ser incluído no build se os timers do software forem realmente usados.



Repositório do FreeRTOS

- Um Board Support Package (BSP) é uma biblioteca gerada pelo Xilinx SDK específica de um projeto de hardware.
- Ele contém código de inicialização para exibir os processadores ARM no ZYNQ é também contém drivers de software para todos os periféricos ZYNQ disponíveis.
- A porta FreeRTOS estende o BSP autônomo para incluir também arquivos fonte do FreeRTOS.
- Depois de usar essa porta no ambiente do Xilinx SDK, o usuário obtém todos os arquivos fonte do FreeRTOS em uma biblioteca do FreeRTOS BSP.
- Essa biblioteca usa a biblioteca BSP autônoma gerada pelo Xilinx SDK.



Arquivos de Cabeçalho

Um projeto que usa o API do FreeRTOS deve incluir "FreeRTOS.h", seguido pelo arquivo de cabeçalho que contém o protótipo da função da API que está sendo usada.

- ❖"Task.h",
- ❖"queue.h"
- ❖"semphr.h"
- ❖"timers.h"
- "event_groups.h".



Task


- É uma função C simples
- Um ponteiro para parâmetros (void *) como entrada
- Cria um loop infinito (while (1))
- As tarefas são controladas pelo Agendador (função interna do freeRTOS)

Cada tarefa tem seu próprio stack:

- Cada variável que você declara ou aloca em memória usa a memória no stack.
- O tamanho do stack de uma tarefa depende da memória consumida pelas variáveis locais e da profundidade da chamada de função.



Estados de Tarefas de Top Level





Criando uma Task

A função de task:

```
void ATaskFunction( void *pvParameters)
{
    // do initilisation
    while (1)
    {
    // Task execution code
    }
}
```

Criação de uma task (no arquivo main.c)

Return pdPASS or pdFAIL (when insufficient heap memory)



Exemplo

```
void hello_world_task (void* p)
{
    while(1)
    {
        Printf(" Hello World!");
        vTaskDelay(1000);
    }
}

void main(void )
{
    XtaskCreate (hello_world_task, "TestTask", 512, NULL, 1, NULL);
    vTaskStartScheduler();
    // never comes here
}
```

- A função main em FreeRTOS é quem cria as tarefas.
- FreeRTOS permite multitarefas baseado nas suas tarefas e nível de prioridade.



Tipos de Dados

Dois tipos de dados específicos para portas:

TickType_t

 O FreeRTOS configura uma interrupção periódica chamada de interrupção de tick. O tempo entre duas interrupções tick é chamado de período do tick. Os horários são especificados como múltiplos de períodos de tick.

BaseType_t

 Geralmente é usado para funções de retorno que podem levar apenas um intervalo muito limitado de valores, e booleans do tipo pdTRUE / pdFALSE.




Execução de Tarefas com prioridade similar

```
void vTaskFunction( void *pvParameters )
    char *pcTaskName;
    volatile uint32 t ul;
/*The string to print out is passed in via the parameter.*/
    pcTaskName = ( char * ) pvParameters;
/* As per most tasks, this task is implemented in an infiniteloop. */
    For( ;; )
         vPrintString( pcTaskName ); /* Print out the name of this task. */
         for ( ul = 0; ul < mainDELAY_LOOP_COUNT; ul++ )/*Delay for a period. */
/* main function */
Static const char *pcTextForTask1 ="Task 1 is running\r\n";
static const char *pcTextForTask2 ="Task 2 is running\r\n";
int main(void)
/* Create one of the two tasks. */
    xTaskCreate(vTaskFunction, "Task 1", 1000, (void*)pcTextForTask1, 1, NULL);
/* Create the second task from the SAME task implementation (vTaskFunction). Only the value
passed in the parameter is different. */
    xTaskCreate(vTaskFunction, "Task 2", 1000, (void*)pcTextForTask2, 1, NULL);
/* Start the scheduler so the tasks start executing. */
    vTaskStartScheduler():
    for(;;);
```




Execução de Tarefas com prioridade similar





Execução de Tarefas com prioridade similar



Para selecionar a próxima tarefa a ser executada, o próprio programador deve executar a cada interrupção periódica, chamada 'tick interrupt'.

A frequência de interrupção Tick, é configurada pelo aplicativo definido configTICK_RATE_HZ contante (tempo de compilação) dentro de FreeRTOSConfig.h.

Valor típico de 100Hz Tempo = 10 ms




Execução de Tarefas com prioridade diferente

```
void vTaskFunction( void *pvParameters )
    char *pcTaskName;
    volatile uint32 t ul;
/*The string to print out is passed in via the parameter.*/
    pcTaskName = ( char * ) pvParameters;
/* As per most tasks, this task is implemented in an infiniteloop. */
    For(;;)
         vPrintString( pcTaskName ); /* Print out the name of this task. */
         for( ul = 0; ul < mainDELAY_LOOP_COUNT; ul++ )/*Delay for a period. */
/* main function */
Static const char *pcTextForTask1 ="Task 1 is running\r\n";
static const char *pcTextForTask2 = "Task 2 is running\r\n";
int main(void)
/* Create one of the two tasks. */
    xTaskCreate(vTaskFunction, "Task 1", 1000, (void*)pcTextForTask1,1,NULL);
/* Create the second task with higher priority*/
    xTaskCreate(vTaskFunction, "Task 2", 1000, (void*)pcTextForTask2, 2, NULL);
/* Start the scheduler so the tasks start executing. */
    vTaskStartScheduler();
    for(;;);
```




Execução de Tarefas com prioridade diferente



A Tarefa 2 tem maior prioridade que a Tarefa 1








- Para tornar as tarefas úteis, elas devem ser reescritas para serem orientadas por eventos.
- Uma tarefa é acionada quando ocorre um evento e não é possível entrar no estado 'Running' antes que o evento tenha ocorrido.





Quando uma tarefa está esperando por um evento, está bloqueada

- Para tipos de eventos
- Temporal atrasos
- Sincronização Aguardando dados em uma fila




```
void vTaskFunction( void *pvParameters )
{
    char *pcTaskName;
    const TickType_t xDelay250ms = pdMS_TO_TICKS( 250 );
    volatile uint32_t ul;
/*The string to print out is passed in via the parameter.*/
    pcTaskName = ( char * ) pvParameters;
/* As per most tasks, this task is implemented in an infiniteloop. */
    For( ;; )
    {
        vPrintString( pcTaskName );/* Print out the name of this task. */
        vTaskDelay(xDelay250ms);
    }
}
```


vTaskDelay () coloca a tarefa no estado Bloqueado até que o período de atraso expirar.

void vTaskDelay (portTickType xTicksToDelay);
















Implementação mais eficiente de tarefas.

Menos Uso do processador.







O Estado Suspenso também é um subestado de 'Not Running'.

Tarefas no estado suspenso não estão disponíveis para o agendador.

API vTaskSuspend ()

API vTaskResume () ou xTaskResumeFromISR ().

A maioria das aplicações não usa o estado Suspenso.



Executando Tarefas Periódicas

 Usar vTaskDelay() não garante o período no qual uma tarefa será executada. Esta apenas indica o numero de interrupções Tick que está se manterá em estado de bloqueio.



• Os parâmetros de vTaskDelayUntil() especifica a quantidade exata de Ticks na qual uma tarefa será chamada depois de um estado de bloqueio.



Combinando Tarefas Periódicas e Continuas

```
void vContinuousFunction( void *pvParameters )
    char *pcTaskName;
    volatile uint32 t ul;
    pcTaskName = ( char * ) pvParameters;
     For( ;; )
         vPrintString(pcTaskName); /* Print out the name of this task. */
void vPeriodicFunction( void *pvParameters ) {
     char *pcTaskName;
    TickType t xLastWakeTime;
    pcTaskName = ( char * ) pvParameters;
    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount(); /* current tickcount.*/
     for( ;; ) {/* Print out the name of this task. */
         vPrintString ( pcTaskName );
         vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, pdMs TO TICKS( 250 ));
/* main function */
Static const char *pcTextForTask1 ="Continuous task 1 running\r\n";
static const char *pcTextForTask2 = "Continuous task 2 running\r\n";
static const char *pcTextforperiodic ="Periodic task is running\r\n";
int main(void)
    xTaskCreate(vContinuousFunction, "Task 1", 1000, (void*)pcTextForTask1, 1, NULL);
    xTaskCreate(vContinuousFunction, "Task 2", 1000, (void*)pcTextForTask2, 1, NULL);
    xTaskCreate(vPeriodicFunction,"Task periodic",1000,(void*)pcTextforperiodic,2,NULL);
    vTaskStartScheduler();
     for(;;);
```



Outras funções relacionadas a Tarefas

- void vTaskPrioritySet (TaskHandle_t pxTask, UbaseType_t uxNewPriority);
 - pxTask: O handle da tarefa (último parâmetro da função taskCreate)
 - uxNewPriority: Nova prioridade a ser definida
- UbaseType_t uxTaskPriorityGet (TaskHandle_t pxTask);
- void vTaskDelete (TaskHandle_t pxTaskToDelete);
 - pxTaskToDelete: O handle da tarefa




Algoritmos de Agendamento

- Programação prioritária de prioridade fixa com fatiamento de tempo
 - Prioridade fixa: não altere os níveis atribuídos a tarefas
 - Preemptivo: antecipa-se imediatamente à tarefa em execução se uma tarefa de prioridade mais alta entrar no estado Ready
 - Time slicing: é usado para compartilhar tempo de processamento entre tarefas de igual prioridade - Tempo entre duas interrupções de ticks RTOS

Configurado no FreeRTOSConfig.h

- configUSE_PREEMPTION 1
- configUSE_TIME_SLICING 1






Algoritmos de Agendamento

- Programação prioritária de prioridade fixa com fatiamento de tempo
 - Prioridade fixa: não altere os níveis atribuídos a tarefas
 - Preemptivo: antecipa-se imediatamente à tarefa em execução se uma tarefa de prioridade mais alta entrar no estado Ready
 - Time slicing: é usado para compartilhar tempo de processamento entre tarefas de igual prioridade - Tempo entre duas interrupções de ticks RTOS

Configurado no FreeRTOSConfig.h

- configUSE_PREEMPTION 1
- configUSE_TIME_SLICING 1





Algoritmos de Agendamento

- Programação prioritária de prioridade fixa com fatiamento de tempo
- Programação prioritária de prioridade fixa sem fatiamento de tempo

Configurado no FreeRTOSConfig.h

- configUSE_PREEMPTION 1
- configUSE_TIME_SLICING 0




Algoritmos de Agendamento

- Programação prioritária de prioridade fixa com fatiamento de tempo
- Programação prioritária de prioridade fixa sem fatiamento de tempo
- Agendamento Cooperativo

Configurado no FreeRTOSConfig.h

- configUSE_PREEMPTION 0
- configUSE_TIME_SLICING any

Chamar função taskYIELD() para reagendar





Queue

Queues são filas que fornecem um mecanismo de comunicação tarefa-tarefa, tarefa-interrupção e interrupção-tarefas.


- Queue contêm um número finito de dados de tamanho fixo
- As filas são normalmente usadas como buffers FIFO

O FreeRTOS usa fila pelo **método de cópia**.

- A tarefa de envio e a tarefa de recebimento são completamente desacopladas.
- O RTOS assume total responsabilidade pela alocação da memória usada para armazenar dados.



Gerenciamento de Queue





Criando uma Queue

Criando uma Queue

QueueHandle_t xQueueCreate(UBaseType_t uxQueueLength, UbaseType_t uxItemSize);


- UxQueueLength: O numero máximo de itens que podem ser guardados.
- UxltemSize: O tamanho de bytes de cada item na fila.

Types

- Queue (conventional)
- Mailbox: Queue com apenas um elemento
- Queue Set: Permite que uma tarefa receba dados de mais de uma queue sem que a tarefa sonde (polling) cada queue para verificar quais contém dados disponíveis.



Gerenciamento de Queue



Recebendo dados de múltiplas fontes



Gerenciamento de Queue

Escrever em uma Queue

BaseType_t

BaseType_t

- xQueue: O handle da fila.
- pvltemToQueue: O pontero do dado que vai ser copiado.
- xTicksToWait: O tempo maximo que a tarefa deve ficar em estado de bloqueio para liberar o espaço na queue

Ler de uma Queue

BaseType_t

- pBuffer: Um puntero do destino do dado a ser copiado
- xTicksToWait: O maximo tempo de espero que a tarefa deve ficar em estado de bloqueio para que o espaço esteja disponivel

Retornam:

- pdPASS OK
- errQUEUE_EMPTY Error, queue full



Software Timer

- Timers de Software são usados para agendar a execução de uma função em um tempo específico ou periodicamente com uma frequência fixa.
- All software timer callback functions execute in the context of the same RTOS daemon (or 'timer service') task1.




Criando um Timer

Type

- One-Shot Timer
- Auto Reload Timer

Timer's Period

 Time between timer being started and the software timer's call-back function





Interrupções

Eventos

- Os sistemas embarcados de tempo real precisam executar ações em resposta a eventos originados do ambiente.
- Como eles devem ser detectados? Interrupções, polling
- Que tipo de processamento precisa ser feito? Dentro do ISR, fora do ISR

Prioridade de interrupção versus prioridade da tarefa

 Interrupção de prioridade mais baixa antecipa a tarefa de prioridade mais alta


APIFunção Segura para Interrupção

O FreeRTOS fornece duas versões de algumas funções das API:

- um para uso de tarefas,
- e um para uso de ISRs ("FromISR" anexado ao seu nome).



Gerenciamento de Interrupções





Gerenciamento de Interrupções

Semáforos Binários Usados para Sincronização

- A tarefa de processamento pode ser controlada usando um ISR
- O ISR "dá" um semáforo para desbloquear a tarefa adiada
- A tarefa adiada "leva" o semáforo para entrar no estado bloqueado

APIFunções para gerenciar semáforos

Criando um Semáforo

SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinary (void);

Take

BaseType_t xSemaphoreTake (SemaphoreHandle_t xSemaphore,

TickType_t xTicksToWait);


Give

BaseType_t xSemaphoreGiveFromISR (SemaphoreHandle_t xSemaphore,

BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken);



Vamos praticar?





Referências

 BARRY, Richard. Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel. Real Time Engineers Ltd, 2016.

 FreeRTOS reference manual: API functions and configuration options. Real Time Engineers Limited, 2009.



Obrigada!