# Exercício Prático 3 Laboratório de ac2

**Objetivo:** 


Construir uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) de 1 bit e implementar no Arduino.

Nomes: Daniel Salgado Magalhães - 821429

Arthur Martinho - 813168

## Parte 1 (O Arduino)

Exercício 1- https://www.tinkercad.com/things/evQw4Yvf5A8-q01ep3



#### Exercício 2

Você deverá simular uma unidade lógica de 1 bit no arduino. Sua unidade lógica deverá

executar 4 operações diferentes:

Op. Code (Operation) Instrução (Result		
0	AND (a,b)	
1	OR (a,b)	
2	NOT (a)	
3	SOMA(a,b)	

Utilize a seguinte configuração para mostrar as entradas e saídas:

- O valor de a no led vermelho (saída 13)
- O valor de b no led amarelo (saída 12)
- O valor da saída da ULA no led verde (saída 11)
- O valor de vail no led azul (saída 10)


#### Inicio:

```
A=0; ( ou A=0)
B=1; ( ou B=1)
AND(A,B); ( esta é a operação bit a bit entre A e B)
B=0; ( ou B=0)
A=1; ( ou A=1)
OR(A,B);
SOMA(A,B); (esta é a operação aritmética da soma entre A e B)
A=0; ( ou A0)
NOT(A);
B=1; ( ou B=1)
AND(B,A);
Fim.
```


Para o programa de teste acima, preencher a tabela a seguir considerando que cada linha corresponderá à execução de uma instrução (a primeira linha já foi realizada, observe que a palavra de código deverá conter 4 bits, para escrevermos em hexa 0x na frente do número):

Instrução realizada	Binário (A,B,Op.code)	Valor em Hexa (0x)	Resultado em binário
AND(A,B)	<b>0</b> 1 00	0x4	0
OR(A,B)	1 0 01	0x9	1
SOMA(A,B)	1 0 11	0xB	1
NOT(A)	0 0 10	0x2	1
AND(B,A)	0 1 00	0x4	0


### And A e B



## OR A e B



### **SOMA A e B**



## **NOT A**

```
1 // Questão 2 do EP3
2 // Arthur Martinho - 813168
3 // Daniel Salgado - 821429
4

// valorA = led vermelho

int pinoA = 13;

// valorB = led amarelo

int pinoB = 12;

// saida = led verde


int saida = 11;

// vail = led azul

int vail = 10;

// procede
                                                                                                                       13 // opcode
14 int opcode;
15 int result;
16 int valora;
17 int valora
                                                                                                                        18
19 void setup() {
20    Serial.begin(9600);
21    pinMode(pincA, OUTFUT);
22    pinMode(pincB, OUTFUT);
23    pinMode(saida, OUTFUT);
                                                                                                                             pinMode(saida, OUTPUT);
pinMode(vail, OUTPUT);
}
                                                                                                                    DIGITAL (PWM~) XXX
                    TX ARDUING UNO
                                                                                                                                   if (opcode == 0) {
  result = portaAnd(valorA, valorB);
  Serial.nrint("Valor A = ");
                                                                                                                      Monitor serial
                                                                                                                      Soma = 1
Valor A = 0
                  .
                                                                                                                      Valor B = 0
OP Code = 10
                             NOT valor\Delta = 1
```

### AND Be A



#### Código da questão 2

```
// Questão 2 do EP3
// Arthur Martinho - 813168
// Daniel Salgado - 821429
// valorA = led vermelho
int pinoA = 13;
// valorB = led amarelo
int pinoB = 12;
// saida = led verde
int saida = 11;
// vai1 = led azul
int vai1 = 10;
// opcode
int opcode;
int result;
int valorA;
int valorB;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(pinoA, OUTPUT);
 pinMode(pinoB, OUTPUT);
 pinMode(saida, OUTPUT);
 pinMode(vai1, OUTPUT);
}
void loop() {
 if (Serial.available() > 0) {
  valorA = Serial.parseInt();
  valorB = Serial.parseInt();
  opcode = Serial.parseInt();
  if (opcode == 0) {
    result = portaAnd(valorA, valorB);
   Serial.print("Valor A = ");
   Serial.println(valorA);
    mostra(valorA, pinoA);
    Serial.print("Valor B = ");
    Serial.println(valorB);
    mostra(valorB, pinoB);
   Serial.print("OP Code = ");
    Serial.println(opcode);
    Serial.print("Operacao And = ");
    Serial.println(result);
   mostra(result, saida);
   Serial.println();
  }
```

```
if (opcode == 1) {
 result = portaOr(valorA, valorB);
 Serial.print("Valor A = ");
 Serial.println(valorA);
 mostra(valorA, pinoA);
 Serial.print("Valor B = ");
 Serial.println(valorB);
 mostra(valorB, pinoB);
 Serial.print("OP Code = ");
 Serial.println(opcode);
 Serial.print("Operacao Or = ");
 Serial.println(result);
 mostra(result, saida);
 Serial.println();
}
if (opcode == 10) {
 result = portaNot(valorA);
 Serial.print("Valor A = ");
 Serial.println(valorA);
 mostra(valorA, pinoA);
 Serial.print("Valor B = ");
 Serial.println(valorB);
 mostra(valorB, pinoB);
 Serial.print("OP Code = ");
 Serial.println(opcode);
 Serial.print("NOT valorA = ");
 Serial.println(result);
 mostra(result, saida);
 Serial.println();
}
if (opcode == 11) {
 result = portaSoma(valorA, valorB);
 Serial.print("Valor A = ");
 Serial.println(valorA);
 mostra(valorA, pinoA);
 Serial.print("Valor B = ");
 Serial.println(valorB);
 mostra(valorB, pinoB);
 Serial.print("OP Code = ");
 Serial.print(opcode);
 Serial.println();
 Serial.print("Soma = ");
 Serial.println(result);
 mostra(result, saida);
 mostra(portaAnd(valorA, valorB), vai1);
}
```

```
}
int portaSoma(int a, int b){
  return (a ^ b);
}
int portaOr(int a, int b){
  return (a | b);
}
int portaAnd(int a, int b){
  return (a & b);
 int portaNot(int a){
  if(a == 1)
   return 0;
  else
   return 1;
}
 int mostra(int a, int porta){
  if (a == 1)
   digitalWrite(porta, 1);
   digitalWrite(porta, 0);
}
```