
1. Tendências tecnológicas

Capacidade Velocidade (latência)


Lógica: 2x em 3 anos 2x em 3 anos

DRAM: 4x em 3 anos 2x em 10 anos

Disco: 4x em 3 anos 2x em 10 anos




Tendências tecnológicas



2. Hierarquia de memória


- objetivo: oferecer ilusão de máximo tamanho de memória, com mínimo custo e máxima velocidade
- cada nível contém cópia de parte da informação armazenada no nível superior seguinte



Tecnologias na hierarquia de memória

- Acesso randômico
 - tempo de acesso é o mesmo para todas as posições
 - DRAM: Dynamic Random Access Memory
 - alta densidade, baixa potência, barata, lenta
 - dinâmica: precisa de um "refresh" regular
 - SRAM: Static Random Access Memory
 - baixa densidade, alta potência, cara, rápida
 - estática: conteúdo dura "para sempre" (enquanto houver alimentação)
- Acesso "não-tão-randômico"
 - tempo de acesso varia de posição para posição e de tempos em tempos
 - exemplos: disco, CD-ROM
- Acesso sequencial
 - tempo de acesso varia linearmente com a posição (p.ex. fita)

Hierarquia de memória



Velocidade (ns): 0,1 1 2-5 10-20 10.000.000s (10 ms)

Tamanho (bytes): 100 16 K 512 K 256 M Gs


Hierarquia de memória

Como a hierarquia é gerenciada?

- Registradores <-> Memória
 - pelo compilador
- cache <-> memória principal
 - pelo hardware
- memória principal <-> disco
 - pelo hardware e pelo sistema operacional (memória virtual)
 - pelo programador (arquivos)

3. Princípio de localidade

- Hierarquia de memória funciona devido ao princípio de localidade
 - todos os programas repetem trechos de código e acessam repetidamente dados próximos




- localidade temporal: posições de memória, uma vez acessadas, tendem a ser acessadas novamente no futuro próximo
- localidade espacial: endereços em próximos acessos tendem a ser próximos de endereços de acessos anteriores

Princípio de localidade

Como explorar o princípio de localidade numa hierarquia de memória?

- Localidade Temporal
 - => Mantenha itens de dados mais recentemente acessados nos níveis da hierarquia mais próximos do processador
- Localidade Espacial
 - => Mova blocos de palavras contíguas para os níveis da hierarquia mais próximos do processador




Hierarquia de Memória

- Um computador ideal seria aquele no qual houvesse disponível uma quantidade ilimitada de memória com um tempo de acesso quase instantâneo.
- Este é um objetivo impossível de ser atingido devido às limitações físicas dos circuitos eletrônicos que compõem o computador.
- Mas, no sentido de atender a essas demandas, os projetistas de sistemas computacionais procuraram fornecer a ilusão de um sistema de memória ideal organizando a informação hierarquicamente.

Hierarquia de Memória

- No nível inferior da hierarquia são colocados os dipositivos de maior capacidade e, infelizmente, também os mais lentos.
- A medida que a informação é utilizada, ela é copiada para os níveis superiores da hierarquia, onde estão os dispositivos mais rápidos mas que são, contudo, os de menor capacidade.
- Assim, um programa é normalmente guardado no disco rígido. Quando ele for executado, ele é copiado para a memória principal, para que o processador possa ler suas instruções e dados mais rapidamente.


Hierarquia de Memória



Processador x Memória

- O tempo para espera dos dados é grande se a diferença entre o ciclo de relógio do processador e o tempo de acesso à informação na memória pricnipal for muito grande.
- Ao longo dos anos, o tempo de ciclo do processador tem se mantido sempre menor que o tempo de acesso às memórias dinâmicas. Mais do que isso, a diferença de velocidade entre o processador e a memória principal aumenta a cada ano que passa.
- O problema não é apenas tecnológico, mas também econômico, porque o uso de memórias mais rápidas implicaria em um custo muito maior para o sistema de memória.

Velocidade dos Processadores e Memórias



Conceito de Localidade

- Existe uma grande probabilidade de o processador executar os mesmos trechos de código e utilizar repetidamente dados próximos uns dos outros.
- Isto se deve a duas qualidades presentes nos programas executáveis que denomimamos:
 - Localidade Temporal
 - Localidade Espacial

Conceito de Localidade

- Localidade temporal: posições de memória, uma vez referenciadas (lidas ou escritas), tendem a ser referenciadas novamente dentro de um curto espaço de tempo:
 - Usualmente encontrada em laços de instruções e acessos a pilhas de dados e variáveis;
 - É essencial para a eficiência da memória cache;
 - Se uma referência é repetida N vezes durante um laço de programa, após a primeira referência essa posição é sempre encontrada na cache.


Conceito de Localidade

- Localidade espacial: se uma posição de memória é referenciada, posições de memória cujos endereços sejam próximos da primeira tendem a ser logo referenciados.
 - A informação é trazida em blocos da memória principal para a cache, considerando que o processador deve utilizar em breve os dados/ instruções que ocupam posições vizinhas de memória.
 - O tamanho de um bloco é um parâmetro de projeto na memórias caches, tamanhos usuais são 32, 64 e 128 bytes.

Memória Cache

- É uma solução que combina uma pequena quantidade de memória rápida com uma grande quantidade de memória lenta:
 - Coloca uma cópia de parte do programa que está sendo executado em um dispositivo de memória mais rápido.
 - O restante do programa, que não está sendo utilizado no momento, fica na memória principal, que é mais lenta.
- Resultado: obter um tempo de acesso próximo à memória mais rápida, mas com uma capacidade de armazenamento igual à memória mais lenta.
- Esta memória pequena e rápida é chamada de Memória Cache.

Memória Cache



Memória Cache: Elemento de memória intermediário entre o Processador e a Memória Principal

Funcionamento da Cache

- O processador inicia a busca a instrução ou dados na memória cache.
- Se os dados ou a instrução estiverem na cache (denomina-se acerto), a informação é transferida para o processador.
- Se os dados ou a instrução não estiverem na memória cache (chama-se falha), então o processador aguarda, enquanto a instrução/ dados desejados são transferidos da memória principal para a cache e também para o processador.

Funcionamento da Cache

- Durante a busca da palavra que está faltando na cache, é trazido um bloco (ou linha) inteiro da memória principal, ao invés de apenas uma palavra.
- O objetivo é minimizar a taxa de falhas nos próximos acessos, seguindo o princípio da localidade espacial.
- O tamanho de um bloco é um parâmetro de projeto na memórias caches, tamanhos usuais são 32, 64 e 128 bytes.

Funcionamento da Cache

- É necessário guardar o endereço do bloco, ou parte dele, para permitir a identificação dos blocos que estão armazenados na cache.
- No momento em que for feita uma leitura de dados ou instrução pelo processador, os endereços armazenados na cache são comparados com o endereço fornecido pelo processador, para saber se houve um acerto ou falha.
- Caso haja acerto, a informação armazenada na memória cache é fornecida para o processador, evitando a ida à memória principal.

Taxa de Acerto

- Define-se como taxa de acerto a relação entre o número de acertos e o total de acessos feitos pelo processador durante a execução de um programa.
- Ou ainda, a taxa de acerto (h) pode ser definida como a probabilidade de que uma posição referenciada na memória principal seja encontrada na memória cache.
- Define-se como tempo médio de acesso a média ponderada dos tempos de acesso à memória cache e a memória principal.

Tempo Médio de Acesso

```
Tc = tempo de acesso à cache
Tm = tempo de acesso à memória principal
Tma = tempo médio de acesso
Tma = h*Tc + (1 - h)*Tm
Se Tc = 10 ns
     Tm = 80 \text{ ns}
      h = 0.85 então Tma = 20.5 ns
Se h = > 1 então Tma = > Tc
```

Estratégias de Organização da Cache

- Mapeamento completamente associativo
 - Um bloco da memória principal pode ser armazenado em qualquer posição da cache.
- Mapeamento direto
 - Cada bloco da memória principal só pode ser mapeado em uma única posição da memória cache.
 Normalmente utiliza-se os bits menos significativos do endereço do bloco para definir esta posição.
- Mapeamento associativo por conjunto
 - Cada bloco da memória principal pode ser armazenado apenas em um determinado número de posições da cache, denominado de conjunto.

Mapeamento Completamente Associativo

- O bloco é armazenado na cache junto com o seu endereço, em qualquer posição que esteja livre.
- Na leitura, é feita a comparação do endereço fornecido pelo processador com todos os endereços armazenados na cache.
- Uma comparação seqüencial de todas posições levaria muito tempo. Então utiliza-se comparadores em paralelo, um para cada entrada da cache.
- Se houver acerto o dado é fornecido ao processador, em caso contrário o bloco correspondente é buscado na memória principal.

Mapeamento Completamente Associativo

Conseqüências:


- Utilizado apenas em memórias associativas de pequeno tamanho.
- O custo do algoritmo de substituição (em hardware) para selecionar o bloco da cache que vai ser substituído como conseqüência de uma falha é significativo.
- O custo em hardware para a comparação simultânea de todos os endereços armazenados na cache é alto.
- Desvantagens
- Alta taxa de acerto.
- Utiliza ao máximo a capacidade da cache;
- Máxima flexibilidade no posicionamento de qualquer bloco (ou linha) da memória principal em qualquer posição da cache;
- Vantagem

Mapeamento Completamente Associativo

Mapeamento Direto

- O bloco é armazenado sempre em uma mesma posição da cache.
- Os bits menos significativos do endereço do bloco na memória são utilizados como índice para definir em que posição da cache será armazenado.
- São utilizados tantos bits quantos forem necessários para endereçar todas as posições da cache.
- Por exemplo, se a cache armazenar 1024 blocos, serão utilizados os 10 bits menos significativos.
- Para indentificar o bloco que está armazenado na cache, a parte alta do endereço é armazenada junto com o bloco.


endereço gerado pelo processador




endereço gerado pelo processador word byte cache endereço word 0 w 2 w 3 w 1 comparação hit simultânea com todos os endereços seleciona word e byte cache organizada em linhas com 4 palavras de 4 bytes processador

Mapeamento Direto


- Endereço é dividido em 2 partes:
 - índice: é a parte menos significativa, usado como definir a posição na cache onde será armazenado o bloco;
 - rótulo ou tag: é a parte mais significativa, armazenado na cache junto com o conteúdo da posição de memória.
- Quando acesso é feito, o índice é usado para encontrar o bloco na cache:
 - se o rótulo armazenado na palavra da cache for igual ao rótulo do endereço fornecido pelo processador, então houve acerto.




Endereço (mostrando a posição dos bits)



Mapeamento direto – uso de linhas



Endereço (mostrando a posição dos bits)



Mapeamento Direto

Vantagens


- Não há necessidade de algoritmo de substituição;
- O hardware é simples e de baixo custo;
- Alta velocidade de operação.

Desvantagens

- O desempenho diminui se acessos consecutivos são feitos a palavras com mesmo índice;
- A taxa de acerto é inferior ao de caches com mapeamento associativo;
- Essa diminuição pode ser compensada, no entanto, com o aumento do tamanho da cache.

Mapeamento Associativo por Conjunto

- Mapeamento direto: todos os blocos armazenados na cache devem ter índices diferentes.
- Mapeamento associativo: os blocos podem ser colocados em qualquer posição da cache.
- Compromisso: um nº limitado de blocos, de mesmo índice mas com rótulos diferentes, podem estar na cache ao mesmo tempo (num mesmo conjunto).
- Nº de blocos no conjunto = associatividade.



Mapeamento Associativo por Conjunto

Vantagens

- Reduz as chances de conflito;
- É rápido para descobrir se um bloco está na cache.

Desvantagens

Necessita de algoritmo de substituição implementado em hardware.

Substituição de Blocos

- Quando ocorre uma falha (miss), um novo bloco precisa ser trazido da memória principal para a cache.
- Na cache com mapeamento direto, não é necessário escolher qual bloco da cache será substituído
- Na cache com mapeamento associativo, entretanto, deve-se escolher um dos blocos para ser substituído caso o conjunto ou a cache estejam cheios.
- Uma política de substituição de blocos precisa ser implementada em hardware.

Algoritmos de Substituição

Algoritmo de Substituição Aleatório (randômico)

 Um bloco é escolhido aleatoriamente para ser substituído. É uma política de fácil implementação, mas gera problemas de desempenho em esquemas totalmente associativos.

Substituição por Fila FI FO (first-in first-out)

 O bloco que está há mais tempo na cache é removido.
 Menos simples de implementar e pode diminuir a taxa de acerto quando o bloco mais antigo ainda estiver sendo muito utilizado.

Substituição LRU (Least Recently Used)

 O bloco a ser substituída é aquele que há mais tempo não é referenciado. É o esquema de melhor desempenho, mas cuja implementação é a mais complexa.

Operações de Escrita

- A leitura na cache não afeta conteúdo > não há discrepância entre a cache e a memória principal.
- Escrita na cache: cópias da palavra na cache e na memória principal podem ter valores diferentes
- Os valores devem ficar iguais em razão de:
 - Acessos de E/S feitos através da memória principal;
 - Acessos à memória principal por múltiplos processadores.
 - Suspensão da execução do processo pelo sistema operacional.


Operações de Escrita

- Duas políticas são possíveis de serem implementadas durante uma escrita com acerto na memória cache.
- A primeira delas atualiza tanto o bloco armazenado na memória cache quanto o bloco da memória principal, imediatamente.
- A segunda atualiza apenas o bloco na memória cache e a memória principal será apenas atualizada quando o bloco for substituído na memória cache.
- Esses mecanismos são denominados respectivamente de write-through e write-back.

Mecanismo Write-through x Write-back

- Write-through: cada escrita é realizada simultaneamente na cache e na memória principal.
- As operações de escrita são mais lentas, e a escrita adicional na memória principal reduz tempo médio de acesso à cache.
- Write-back: o bloco é atualizado na memória cache imediatamente. A memória principal só é atualizada quando o bloco modificado precisa ser substituído na cache.

Caches Separada de Dados e Instruções



Caches de Dados e Instruções

- Dados e instruções: cache unificada x caches separadas.
- Vantagens das caches separadas
 - política de escrita só precisa ser aplicada à cache de dados;
 - caminhos separados entre memória principal e cada cache, permitindo transferências simultâneas (p.ex. quando o processador possui um pipeline);
 - Estratégias diferentes para cada cache: tamanho total, tamanho de linha, organização.
- Caches separadas são usadas, p.ex., no Pentium IV e no Athlon.

Cache Multinível

- Manter a cache de nível 1 (L1) pequena e muito rápida, acompanhando o relógio do processador.
- Utilizar um cache de nível 2 (L2) grande, mas não tão rápida, mas capaz de reduzir a penalidade das falhas.
- Normalmente utiliza-se a cache de nível 1 separada para dados e instruções e a cache de nível 2 unificada.


Característica	Intel Pentium P4	AMD Opteron	
Organização de cache L1	Caches de instruções e de dados divididos	Caches de instruções e de dados divididos	
Tamanho de cache L1	8KB para dados, cache de trace de 96KB para instruções RISC (operações RISC de 12K)	64KB cada para instruções/dados	
Associatividade de cache L1	Associativa por conjunto de 4 vias	Associativa por conjunto de 2 vias	
Substituição L1	Substituição LRU aproximada	Substituição LRU	
Tamanho de bloco L1	64 bytes	64 bytes	
Política de escrita L1	Write-through	Write-back	
Organização de cache L2	Unificada (instruções e dados)	Unificada (instruções e dados)	
Tamanho de cache L2	512KB	1024KB (1MB)	
Associatividade de cache L2	Associativa por conjunto de 8 vias	Associativa por conjunto de 16 vias	
Substituição L2	Substituição LRU aproximada	Substituição LRU aproximada	
Tamanho de bloco L2	128 bytes	64 bytes	
Política de escrita L2	Write-back	Write-back	

FIGURA 7.35 Caches de primeiro nível e segundo nível do Intel Pentium P4 e do AMD Opteron. As caches primárias do P4 são fisicamente indexadas e rotuladas; para uma descrição das alternativas, veja a Seção "Detalhamento" na página 308

Tamanho da linha

- em geral, uma linha maior aproveita melhor a localidade espacial MAS
 - linha maior significa maior miss penalty
 - demora mais tempo para preencher a linha
 - se tamanho da linha é grande demais em relação ao tamanho da cache, miss ratio vai aumentar
 - muito poucas linhas
- em geral, tempo médio de acesso =

Hit Time x (1 - Miss Ratio) + Miss Penalty x Miss Ratio



Fontes de misses

- compulsórios (cold start ou chaveamento de processos, primeira referência): primeiro accesso a uma linha
 - é um "fato da vida": não se pode fazer muito a respeito
 - se o programa vai executar "bilhões" de instruções, misses compulsórios são insignificantes
- de conflito (ou colisão)
 - múltiplas linhas de memória acessando o mesmo conjunto da cache conjunto-associativa ou mesma linha da cache com mapeamento direto
 - solução 1: aumentar tamanho da cache
 - solução 2: aumentar associatividade
- capacidade
 - cache não pode conter todas as linhas accessadas pelo programa
 - solução: aumentar tamanho da cache
- invalidação: outro processo (p.ex. I/O) atualiza memória

Quantidade de misses segundo a fonte

	Mapeam. direto	Conjassociat. N-way	Complet. associativa
Tamanho da cache	Grande	Médio	Pequeno
Misses compulsórios	Mesmo	Mesmo	Mesmo
Misses de conflito	Alto	Médio	Zero
Misses de capacidade	Baixo	Médio	Alto
Misses de invalidação	Mesmo	Mesmo	Mesmo