Resumen Unidad 2 – Arquitectura de Computadoras

2.1 Registros visibles para el usuario

Son registros que pueden ser accedidos directamente por los programadores para manipular datos y direcciones. Están diseñados para facilitar la programación y mejorar el rendimiento del procesador.

Tipos de registros:

- Registros de datos: Almacenan valores numéricos que se usan en operaciones aritméticas o lógicas.
- Registros de direcciones: Guardan direcciones de memoria necesarias para acceder a datos.
- Registros de propósito general: Pueden usarse para diversas funciones según el programa (almacenar variables, resultados, etc.).
- Registros de condición: Contienen información sobre el resultado de operaciones (como si hubo un desbordamiento o si el resultado fue cero).
- ✓ Importancia: Estos registros permiten un acceso rápido a los datos, lo que optimiza la ejecución de instrucciones y facilita el trabajo de los desarrolladores.

2.2 Registros de control y de estado

Son registros utilizados internamente por la CPU para tomar decisiones durante la ejecución de instrucciones y supervisar el estado general del sistema.

Registros de control:

- Determinan cómo opera la CPU.
- Incluyen configuraciones de acceso a memoria, manejo de interrupciones y contexto de procesos.

Registros de estado:

- Reflejan el estado actual del procesador.
- Contienen banderas como:
 - Overflow (desbordamiento)
 - Carry (acarreo)
 - Zero (resultado cero)
- **☑ Importancia:** Son clave para la estabilidad del sistema, permitiendo que el procesador reaccione ante condiciones específicas o errores.

2.2.3 Organización de registros en CPUs reales

Tipos comunes:

- Propósito general: Para operaciones básicas. Ej.: AX, BX (x86), x0-x31 (RISC-V).
- Propósito específico: Incluyen registros como el PC (Program Counter) y el IR (Instruction Register).
- Estado y control: Ej.: FLAGS en x86, CPSR en ARM.
- Punto flotante: Para cálculos matemáticos complejos, como los registros FPR.

Ejemplos de arquitecturas:

- **RISC-V:** 32 registros x0-x31, PC y CSR.
- **PowerPC:** 32 registros enteros y 32 de punto flotante.
- x86: EAX, EBX, ESP (pila), EIP (instrucción), EFLAGS.

ARM: R0-R15; CPSR para banderas y control.

2.3 Ciclo de instrucción (Fetch-Decode-Execute)

Es el proceso básico mediante el cual una CPU ejecuta instrucciones.

Etapas:

- 1. **Fetch:** Se busca la instrucción en memoria (usando el PC) y se guarda en el IR.
- 2. Decode: La CPU interpreta la instrucción y prepara los operandos.
- 3. **Execute:** Se ejecuta la operación (aritmética, acceso a memoria, control, etc.), y el resultado se almacena.
- **Importancia:** Cada instrucción sigue este ciclo, y su correcta implementación asegura que el procesador funcione de forma precisa y eficiente.

2.3.2 Segmentación de instrucciones (Pipeline)

Técnica que divide el ciclo de instrucción en etapas que se ejecutan en paralelo. Similar a una línea de ensamblaje.

Etapas típicas del pipeline:

• Fetch \rightarrow Decode \rightarrow Operation \rightarrow Execute \rightarrow Write-back

Ventajas:

Mayor rendimiento.

Reducción del tiempo total por instrucción.

Desventajas:

- Diseño más complejo y costoso.
- Mayor latencia si hay interrupciones.

2.3.3 Conjunto de instrucciones

Conjunto de operaciones que un procesador puede ejecutar. Define cómo interactúa el software con el hardware.

Tipos comunes:

Aritméticas: Suma, resta, etc.

• Lógicas: AND, OR, NOT...

Transferencia de datos: MOV, LOAD, STORE...

Formatos:

Longitud fija, variable, extendida.

RISC vs CISC:

• RISC: Instrucciones simples y rápidas. Ej.: ARM, MIPS.

• CISC: Instrucciones más complejas. Ej.: x86.

2.3.4 Modos de direccionamiento y formatos

Definen cómo se accede a los datos y cómo se estructura una instrucción.

Modos de direccionamiento:

Inmediato: El dato está en la instrucción.

Directo: La dirección del dato está en la instrucción.

Indirecto: La dirección del dato está en un registro.

Por registro: El dato está en un registro.

Relativo: Usado para saltos, se basa en la posición actual.

Indexado: Se calcula con un índice + desplazamiento.

Formatos:

- Longitud fija
- Longitud variable
- Extendido

2.4 Casos de estudio de CPUs reales

- 1. **Intel 8086 (1978):** 16 bits, introdujo la arquitectura x86 y segmentación de memoria.
- 2. Intel Pentium (1993): 32 bits, dos pipelines, ejecución fuera de orden.
- 3. **AMD Athlon 64 (2003):** Primer CPU de 64 bits para consumidores, controlador de memoria integrado.
- 4. Intel Core i7-8700K (2017): 6 núcleos, alta eficiencia y velocidad.
- 5. **Apple M1 (2020):** Basado en ARM, alta integración y eficiencia energética, gran impacto en laptops.