

Falla de comunicaciones

CIRCUITO DE TRÁNSITO

Objetivo

Entrar al circuito de tránsito de un aeródromo (no) controlado con falla de comunicaciones .

Consideraciones

- Bajo control ATS, retornar o proceder a una alternativa?
- Autorización requerida para entrar al CTR
- Continuar volando según la última autorización recibida
- Si ya tengo la autorización para ingresar al CTR, pero no al circuito, realizar el procedimiento normal de entrada al circuito, notificar mediante señales, alabeos, uso del celular, etc.
- Cómo detectarla?

Causas

- Frecuencia selectada incorrecta
- On/Off y el switch del volumen bajo
- Altitud demasiado baja y/o distancia demasiado grande
- Falla de alternador
- Switches de la caja de audio, incluyendo intercom
- Switch de aviónica o master en OFF por accidente
- Radio suelta en su encaje
- Avionics master off
- Conectores defectuosos de los headsets, seteos de volumen y/o control de headsets avanzados
- Fusibles saltados
- Chequear las soluciones más simples primero

Ejercicio

- Familiarizarse con los procedimientos de fallas de comunicaciones en la RAAC 91.132 (w)
- Transmitir a ciegas
- Transponder 7600
- Encender todas las luces exteriores
- Usar un celular para comunicarse, de ser posible
- Aviate - Navigate
- Si fuera de espacio aéreo controlado, permanecer fuera de éste mientras se diagnostica el problema y se planifican los pasos a seguir

Aeródromos no controlados

- Entrada normal al circuito
- Transmitir 'a ciegas'
- Vigilancia activa de otros tránsitos
- Referirse al AIP AD 2.0 y cartas aeronáuticas
- Completar las checklist aplicables

Aeródromos controlados

- Señales de luces de parte de la TWR (RAAC 91.125)
- AIP AD 2.0 y cartas aeronáuticas
- Checklists
- Entrada normal al circuito, alabeos las alas en Inicial, aguardar cualquier señal de la TWR
- Reportar la falla a la TWR luego del aterrizaje

Color y tipo de señal	A las aeronaves en vuelo	A las aeronaves en tierra
 Verde fija	Autorizado a aterrizar	Autorizado para despegar
 Roja fija	Ceda el paso a otras aeronaves y siga el circuito	Alto
 Serie de destellos verdes	Regrese para aterrizar (1)	Autorizado para rodaje
 Serie de destellos rojos	Aeródromo peligroso - no aterrice	Apártese del área de aterrizaje en uso
 Serie de destellos blancos	Aterrice en este aeródromo y diríjase a la plataforma	Regrese al punto de partida del aeródromo
 Luz pirotécnica roja	A pesar de las instrucciones previas, no aterrice por ahora ① A su debido momento se la dará permiso para aterrizar y para el rodaje	

Airmanship

- Anticipar el sentido del circuito
- AIP AD 2.0, RAAC 91.132(w), RAAC 91.125 y checklists
- Reglas de derecho de paso
- Vigilancia
- Cerrar el FPL luego del aterrizaje

Gestión de la aeronave

- Menos de 120 kts antes de unirse al circuito
- Landing lights on

Factores humanos

- Usar una imagen mental para ayudar a orientarse