

Fundada en 1936

Conversión de señales análogas a digitales (CAD)

Vera Z. Pérez Ariza I.E.O, Ph. D Programa de Ingeniería Electrónica Escuela de Ingenierías

vera.perez@upb.edu.co

Maryam del Mar Correa I.E.O, MSc. Programa de Ingeniería Electrónica Escuela de Ingenierías

maryam.correa@upb.edu.co

Hernán D. Patarroyo S. I.E.O Facultad de Ingeniería Aeronática Escuela de Ingenierías

hernan.patarroyo@upb.edu.co

Vigilada Mineducación

Tipos de señales

Señal analógica:


Es una señal que varía en función del tiempo, adquiriendo un número "infinito" de valores (valores continuos dentro de un intervalo, y por lo general, representa un fenómeno físico.

Ejemplos:


- Temperatura de una habitación
- Velocidad angular de un motor
- Voz que recibe un micrófono
- Distancia de un sensor a un objeto



Fundada en 1936



(transductor)



En los circuitos electrónicos, se toma su magnitud, procesando así una señal analógica -> (circuito = sistema análogo).

Tipos de señales

Señal digital:




Fundada en 1936

Cantidad discreta, variable en el tiempo, que no representa directamente la información. En su lugar, la información está **codificada**.

El conjunto de 1 y 0 es el más común. Toda información que trae una señal digital se transmite como un arreglo paralelo o una serie de 1's y 0's.


Cada uno de los valores específicos que arroje una señal digital es una **magnitud digital**.



Conversor A/D y Conversor D/A




Analog to Digital Converter converts an analog input to a digital output




Fundada en 1936

Digital to Analog Converter converts a digital signal to an analog output



Proceso de conversión A/D





Ejemplo: medición de voltaje usando un voltímetro





Ventajas de los sistemas digitales





☐ Inmunidad al ruido
☐ Estructura básica única
☐ Único circuito de procesamiento
☐ Facilidad de diseño → (0,1)
☐ El almacenamiento de la información es fácil
☐ Flexibilidad → modificación fácil
☐ Funcionalidad → operaciones no disponibles en el procesamiento analógico
(retardos, ordenamiento de las señales, etc)
☐ Posibilidad de programación: HDL
☐ Velocidad alta de procesamiento con respecto a versiónes anteriores
☐ Precio
☐ Avance tecnológico constante




Raspberry pi pico - pinout

Forma







w.upb.edu.co

```
#include <pico/stdlib.h>
#include <hardware/adc.h>
void setup() {
  // Initialize Serial communication
   completa el código
  // Initialize ADC
  adc init();
  // Enable temperature sensor
  adc_set_temp_sensor enabled(true);
void loop() {
 // Select ADC input 4 (temperature sensor)
 adc select input(4);
 // Perform an ADC conversion
 uint16 t result = adc read();
```



```
// Calculate voltage from ADC result
    float voltage = result * (3.3f / 4096);
// Calculate temperature using the formula for RP2040
float temperature = 27 - (voltage - 0.706) / 0.001721;
// Print the temperature to Serial Monitor
 Completa el código
// Delay for 2 seconds before the next reading
delay(2000);
```





Universidad Pontificia Bolivariana