## Procesamiento de Bioséraies

## coué es una seral?

Una seral en una dimensión es una secuencia ordenada de numeros que describe las tendencias y variaciones de una contidad o afra. Las medidas consecutivas de una contidad física tomadas a distintos tiempos cieon una seral tipica encontrada en la cienca y la ingeniería.

El orden de los números en una señal es a menudo determinação por el orden de las mediciones en el tiempo.

señales analógicas, discretas y digitales.

Basandonos en la continuidad de la señal en el tiempo y la amplitud, se diferencian las siguientes señales:

## ahalogicas sur sipro o pinario pru atricio

Este tipo de señales son continuas en tiempo y en amplitud. Esto quiere decir que ambos, tiempo y amplitud, son ejes continuos y pueden tomar el volor de cualquier número real. En atros polobras esto nos dice que a cualquier tiempo "t" dodo en un volor real, el volor de la amplitud "glt" puede tomar cualquier número que perteneza a un intervalo continuo de números reales.

Ejemplos: - La temperatura tomada por un termómetro de mercurio.
- La luz, el sonido, la energia.

## Discretas

Este tipo de señales san continuar en el eje de la amplitud pero discretas en el eje del tiempo. Esto nos dice que a diferencia de las señales analògicas, las medidas de la cantidad son validas sa lo a ciertos tiempos específicos. Es importante saber que mientras Ts es lo suficientemente pequeña, toda la información en la señal analógica será contenida en la señal discreta. Una de las ventajas de las señales discretas es que pueden almacenaise en menos espacio que las señales analógicas. De igual manera al ser señales más pequeñas es más sencillo procesas los.

- La temperatura tomada con un termimetro Eemplos: cada cierto tiempo por un tiempo definido por 5 horas 30 minutos Icada Digitales En este tipo de serolles tanto el eje de la amplitud como el eje del tiempo son discretos. Es decir, una seral digital está definida unicamente a un cierto a ciertos tiempos y la amplitud de la señal en cada muestra puede ser solo un conjunto finito fip de valores. La utilización de señales digitales puede tener el problema de que existe un error de cuantización, pero los decima ies que la causan no son tan importantes. Al crear una señou digital es la facilidad de usar computadoras digitales para almacénair y procesair la información la que representa una canancia o ventaja sobre los demás tipos de señales. Ejemplos: - La temperatura tomada con un termometro digital. - Un semoforo - Las Camavas digitales