Comunicação Série

7. CAN (Controller Area Network)

ABF - AC II_CAN

1

CAN

- Bus série, multi-master, com capacidade tempo-real
- Concebido por engenheiros da Bosch no início da década de 1980.
- <u>Ideia inicial</u>- desenvolver um sistema de comunicação entre unidades eletrónicas de controlo (ECU)
- <u>Desenvolvimento de um novo standard</u> nenhum dos protocolos de comunicação existentes satisfazia os requesitos de velocidade e fiabilidade necessários
- Protocolo otimizado para sistemas que precisam de transmitir pequenas quantidades de informação de um modo fiável (pequenas quando comparadas com Ethernet ou USB)

ABF - AC II_CAN

CAN

Descrição do CAN nas normas ISO:

- Um protocolo de comunicação série que suporta de um modo eficiente a distribuição de comandos em tempo real com um alto nível de segurança.
- Os seus domínios preferenciais de utilização são as aplicações de redes de alto débito com elevada fiabilidade de transmissão e ligações multiplexadas de baixo custo.

ABF - AC II_CAN

3

CAN

- Propriedade da Bosch; licenciado à maioria dos fabricantes de semicondutores
- Módulos CAN incluídos na maior parte das famílias atuais de microcontroladores (PIC, ...)
- Atualmente o bus mais popular na indústria automóvel
- Competidores: J1850 (USA), VAN (França) e PALMNET (Japão)
- Muitas aplicações em automação e controlo para além da indústria automóvel (<u>low level field bus</u>)

ABF - AC II_CAN

Desenvolvimento do bus CAN


- 1983: início de um projeto na Bosch, na Alemanha, para desenvolver uma rede de comunicação para veículos automóveis
- 1986: introdução do protocolo CAN
- 1987: primeiros controladores CAN da Intel (82526) e da Philips (82C200)
- 1991: especificação CAN 2.0A da Bosch
- 1992: Criação do grupo de fabricantes e utilizadores *CAN in Automation* (**GA**) que publicam o CAN *Application Layer Protocol* (**CAL**)
- 1993: Standard ISO 11898-1 (Data Link Layer), ISO 11898-2 (Physical Layer for high-speed CAN) e ISO 11898-3 (Physical Layer for low-speed, fault-tolerant CAN).
- 1995: CANopen (application layer protocol) publicado pelo CiA
- 2000: Desenvolvimento de **TTCAN** (Time-Triggered Communication protocol for CAN)
- 2012 Bosch: CAN FD 1.0 (CAN with Flexible Data-Rate)
- > Presente : a maioria dos veículos automoveis usa o bus CAN.


ABF - AC II_CAN

5

Quem usa o bus CAN?

- Desenhado originariamente para utilização em veículos automóveis, onde se tornou standard
- Atualmente automação industrial / equipamento médico





${\bf Microcontroladores\ num\ carro:}$

- ABS (1+4)
- keyless entry system(1)
- active wheel drive control (4)
- engine control (2)
- airbag sensor(6++)
- seat occupation sensors(4)
- automatic gearbox(1)
- electronic park brake(1)
- diagnostic computer(1)
- driver display unit(1)
- air conditioning system(1)
- adaptive cruise control(1)
- radio / CD-player(2)
- collision warning radar(2)
- rain/ice/snow sensor systems (1 each)
- dynamic drive control(4)
- active damping system (4)
- driver information system(1)
- GPS navigation system(3)

ABF - AC II_CAN

CAN – exigências


- Assegurar fiabilidade nas comunicações em aplicações críticas de sistemas de controle (p.ex. gestão do motor, sistema anti-blocagem das rodas,...)
- Aspetos importantes para a fiabilidade:
 - Disponibilidade do bus quando é necessário enviar dados importantes
 - Possibilidade dos bits numa mensagem serem corrompidos por ruído
 - Falhas elétricas ou mecânicas nas linhas do bus

ABF - AC II_CAN

9

CANBUS Physical Layer

- Meio Físico 2 fios terminados em ambas as extremidades por resistências
- Sinal Diferencial (twisted pair) melhor imunidade ao ruído.
- Vantagens de bus série:
 - Peso e custo reduzidos
 - Menos fios = maior fiabilidade



Vantagens do CAN

- · Standard bem estabelecido
- Existência de muitos produtos e ferramentas CAN no mercado
- Protocolo implementado em Hardware
- Conjugação de tratamento de erros e confinamento dos erros com velocidades de transmissão elevadas
- Meio de Transmissão Simples
 - Par entrançado (twisted pair) standard, mas um unico fio também nossivel
 - Outros meios disponiveis: ligações óticas ou via rádio
- Excelente tratamento de Erros
 - CRC para detetar erros
 - Confinamento dos erros: mecanismo para evitar que um nó avariado bloqueie o sistema
- Protocolo mais usado na indústria e em veículos de transporte
- A melhor relação Preço / Performance

ABF - AC II_CAN


11


Caraterísticas

- Bus Multi-master assíncrono
- Inexistência de endereçamento dos nós; broadcasting das mensagens; (content-addressing)
- Mecanismos sofisticados de deteção e tratamento de erros
- Até 1 Mbit/s
- Frequências de funcionamento mais comuns: 1 MHz, 500 KHz e 125 KHz
- Comprimento máximo dependente da frequência de funcionamento:

1 MHz: até 40 m
125 KHz: até 500 m
50 KHz: até 1 km

ABF - AC II_CAN





CAN Higher Level Protocols (HLPs)

HLPs correspondem aos níveis 3 a 7 do modelo OSI São usados para:

- 1. Standardizar procedimentos de *startup* (incluindo *bit rates* usadas)
- 2. Distribuir endereços / tipos de mensagens entre os nós
- 3. Determinar a estrutura das mensagens
- 4. Fornecerem rotinas de processamento de erros ao nível do sistema

ABF - AC II_CAN

15

Application Layer standards

- CAN não define o nível de aplicação cabe aos fornecedores desenvolver o respetivo software, originando soluções diferentes, fechadas, e exigindo um investimento significativo
- Esforços para a definição de standards ao nível da aplicação têm sido feitos desde a década de 1990.
 Impuseram-se 2 standards :
 - DeviceNet (Allen Bradley) otimizado para automação fabril
 - CANopen (Projeto ESPRIT) otimizado para máquinas industriais e outros dispositivos, sistemas médicos, ...

ABF - AC II_CAN

CANopen

Caraterísticas

- CANopen é um subconjunto de CAL (CAN Application Layer) desenvolvido pela CiA (CAN in Automation)
- Auto configuração da rede
- Acesso fácil a todos os parâmetros dos dispositivos
- Sincronização dos dispositivos
- Transferência de dados cíclica e desencadeada por eventos
- Estabelecimento ou leitura de inputs, outputs ou parâmetros síncrona

Aplicações

• Automatização de Máquinas

Vantagens

- Permite a integração de pequenos sensores e atuadores
- · Standard aberto e independente do vendedor
- Suporta a inter-operabilidade de diferentes dispositivos
- · Capacidade de tempo-real de alta velocidade

ABF - AC II_CAN

17

CAN Physical Layer

- O facto do protocolo não definir a camada física (PMA e MDI) permite usar diversas ligações físicas em redes CAN:
 - Ligação unifilar
 - Par diferencial (a solução mais comum)
 - Fibra ótica (redes CAN de alto débito)
 - Solução usada pela Mercedes

ABF - AC II_CAN


Message Oriented Transmission Protocol

- Cada nó é <u>recetor</u> e <u>transmissor</u>
- Cada mensagem é transmitida a todos os dispositivos ligados ao bus (broadcast)
- Todos os nós lêem a mensagem, e decidem se é relevante para eles (filtering)
- Todos os nós verificam a inexistência de erros na receção
- Os nós fazem o acknowledge da receção
- Transmissão usa código NRZ (Non-Return to Zero)

ABF - AC II_CAN

19

Acesso ao Bus - Ethernet: CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection Send Message CS - Cada nó monitora o bus para detetar um período de inatividade antes de tentar enviar uma mensagem MA - Quando há um período de inatividade todos time delay listen to bus os nós têm igual oportunidade de enviar uma CD – se 2 nós começam a transmitir ao mesmo bus empty tempo, os nós detetam a colisão e tomam as medidas apropriadas ves Ethernet – os nós abortam a transmissão e transmit & tentam de novo após um time delay Incompatível com utilizações tempo-real Não pode ser usada por CAN Collisio ort transmit CAN - Collision Avoidance (CA) A arbitragem processa-se sem corromper ou atrasar a mensagem com prioridade mais alta ABF - AC II_CAN



Tipos de mensagem

O protocolo CAN define 5 tipos de mensagens (frames):

- **Data Frame** usado quando um nó transmite informação aos outros nós da rede
- Remote Frame basicamente uma data frame com o bit RTR (Remote Transmit Request) set (= 1), significando que se trata de um pedido de transmissão remoto (i.e. pedido para que outro nó envie infomação)
- Error Frame geradas por nós que detetam um erro de protocolo
- *Overload Frame* geradas por nós que precisam de mais tempo para processar as mensagens que já receberam
- Interframe as data frame e remote frame são temporalmente separadas por uma interframe

ABF - AC II_CAN

Moldura das mensagens CAN


Cada trama de dados (data frame) tem os seguintes campos:

- SOF Start Of Frame: 1 bit dominante
- Arbitration:
 - denota a prioridade da mensagem
 - Standard frame (CAN 2.0A): 11 bit-identifier + RTR bit
 - Extended frame (CAN 2.0B): 29 bit-identifier + RTR bit
- Control: 6 bits IDE, RBO, DLC (Data Length Code 4 bits)
- Data:
 - Até 8 bytes por mensagem
 - Mensagem com 0 byte permitida
- CRC:
 - Cyclic Redundancy Check; contem uma checksum gerada por uma divisão polinomial (binária)
- EOF End Of Frame:
 - contem acknowledge (2-bit), mensagens de erro, end of message


ABF - AC II_CAN

23

CAN Standard Data Frame



ABF - AC II_CAN



Formato das mensagens

- Start bit (1 bit dominant): marca o início da mensagem; a transição 1 -> 0 sincroniza todos os transmissores
- Identifier (Arbitration Field 11 bit): nome da mensagem e respetiva prioridade; quanto menor o valor mais alta a prioridade
- RTR (1 bit): Remote Transmission Request; se RTR=1 (recessive) a moldura não contem dados válidos – é um pedido aos recetores para enviarem as suas mensagens
- IDE (1 bit): IDentifier Extension; se IDE=1 então <u>extended CAN-frame</u>
- R0 (1 bit): Reservado
- DLC (4 bit): Data Length Code, indica o numero de bytes de dados incluídos na mensagem
- Data (0..8 byte): os dados da mensagem
- CRC (15 bit): Cyclic Redundancy Code; deteção de erros (não correção!); deteta até 5 erros single bit
- ACK (2 bit): ACKnowledge; cada nó que recebe a mensagem sem erros (inclui CRC) tem de transmitir um acknowledge-bit neste slot
- EOF (7 bit = 1, recessive): End Of Frame; violação intencional da regra de bit-stuffing (depois de 5 recessive bits 1 stuff-bit é automaticamente adicionado
- IFS (3 bit = 1 recessive): Inter Frame Space; tempo para copiar a mensagem recebida do bushandler para o buffer

Extended Frame:


- SRR (1 bit = recessive): Substitute Remote Request; substitui o bit RTR das standard frames
- R1 (1 bit): reservado

ABF - AC II_CAN

Bit-stuffing

- Código NRZ se há muitos bits consecutivos iguais não há mudanças de tensão na linha – impossível resincronizar relógio local dos nós
- ➤ Solução: *Bit-stuffing* depois de 5 bits consecutivos iguais, transmitir um bit extra de valor diferente para permitir ressincronização
 - <u>Nota</u>: o bit "stuffed" tem de ser descartado do fluxo de dados na receção

ABF - AC II_CAN



Exemplo de uma transação no bus

1. Painel de instrumentos: "pode alguem dizer-me 400 qual a temperatura do bloco motor?" (remote frame)

2. Bloco motor vê a mensagem e emite a mensagem: 400 076 "temperatura do bloco 76 graus" (data frame)

3. Painel de instrumentos vê a mensagem e visualiza a temperatura no painel



ABF - AC II_CAN

29

Data

Reconhecimento de Erros em CAN

• Bit-Error

 O bit transmitido não é lido com o mesmo valor (exceto nos slots de arbitragem e acknowledge)

Bit-Stuff-Error

 Mais de 5 bits sucessivos lidos com o mesmo valor (exceto 'end of frame' da mensagem)

CRC-Error

- A soma CRC recebida não coincide com a calculada

Format-Error

 Violação do formato da mensagem, e.g. CRC-delimiter não é recessive ou violação do campo 'end -of-frame'

Acknowledgement-Error

 transmissor n\u00e4o recebe dominant bit durante o acknowledgement slot, i.e. a mensagem n\u00e4o foi recebida por nenhum n\u00f3.

ABF - AC II_CAN

CAN Error Sequence



Após a deteção de um erro por um nó, todos os outros nós recebem uma frame específica: **Error–Frame** - viola a regra do *stuff-bit* (transmissão de não mais de 5 bits seguidos iguais)

passive error frame – 6 bits dominantes active error frame – 12 bits dominantes A Error-Frame leva todos os outros nós a reconhecer um *Error Status* no bus.


Error Management Sequence

- 1. Detetado um erro
- 2. Error-Frame transmitida por todos os nós que detetaram o erro
- 3. A última mensagem recebida é cancelada por todos os nós
- 4. Os contadores de erro (internos, h/w) são incrementados
- 5. A mensagem original é transmitida de novo.

ABF - AC II_CAN

33

CAN Error Status



- * <u>Objetivo</u>: evitar perturbações persistentes do CAN desligando os nós defeituosos
- * 3 Error States:







Error Active : modo normal, de operação, permite que o nó transmita e receba mensagens sem restrições. Em caso de erro é transmitida uma *active error frame*

Error Passive : após a deteção de um número fixo de erros, o nó passa a este estado. As mensagens serão recebidas e transmitidas. Em caso de erro é transmitida uma *passive error frame*.

Bus Off : quando o contador de erros de transmissão excede 255 o nó é separado da rede CAN; nem a transmissão nem a receção de mensagens é permitida, o nó não pode transmitir uma error frame.


A saída deste estado só é possível através de *reset* (*"fault confinement"* – assegura que nenhum nó pode bloquear a rede, garantindo sempre a transmissão das mensagens essenciais.)

ABF - AC II_CAN

32

CAN: Contador de Erros

Diagrama de Estados



- Transições entre estados feitas automaticamente pelo módulo CAN
- As transições entre estados são determinadas por 2 contadores de erros:
 - Receive Error Counter (REC)
 Transmit Error Counter (TEC)
- Situações Possíveis:
- a) um transmissor reconhece um erro

TEC:=TEC + 8

- b) um recetor vê um erro: REC:=REC + 1
- c) um recetor vê um erro, depois de transmitir uma error frame: REC:=REC + 8
- d) Se um nó 'error active' deteta um erro bit-stuff durante a transmissão de uma error frame.

TEC:=TEC+ 1

- e) Transmissão bem succedida: TEC:=TEC 1
- f) Receção bem succedida: REC:=REC 1

ABF - AC II_CAN

Módulos CAN do PIC32 (implementa CAN 2.0B) Definem as mensagens a que o módulo responde CPU CAN Module System Bus Buffers na memória central do PIC32 Device RAM essage Buffer 31 Message Buffer 31 Message Buffer 3 Message Buffer 1 Message Buffer 0 Message Buffer 1 Message Buffer 0 FIFO0 Message Buffer 1 Message Buffer 0 FIFO1 ----CAN Message FIFO (up to 32 FIFOs) ABF - AC II_CAN

Bibliografia CAN

- "Controller Area Network (CAN) Basics", Application Note AN713, Microchip
- "Understanding Microchip's CAN Nodule Bit Timing", Application Note AN754
- "Le bus CAN", D. Paret, Dunod, 1996

ABF - AC II_CAN

35

Comunicação Série

APENDICE: CÓDIGOS DE TRANSMISSÃO

ABF - AC II_CAN

