# Princípy počítačového inžinierstva

# 1. ZÁKLADNÁ KONCEPCIA POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV

Informatika: veda o

- získavaní
- zbere
- prenose
- triedení
- ukladaní
- uchovávaní
- aktualizovaní
- spracovaní
- vyhodnocovaní
- využívaní informácií

# Princípy počítačového inžinierstva

- Informatika je technická vedná disciplína, ktorá študuje počítačové výpočty a spracovanie informácií po hardverovej aj softvérovej stránke ( má extrémne široký záber a rýchly vývoj)
- Počítačové inžinierstvo zahŕňa:
  - Návrh,
  - Konštrukciu,
  - Implementáciu,
  - Údržbu,

počítačov a počítačmi riadených zariadení.

- Počítačové inžinierstva zahŕňa aspekty:
  - elektrotechniky (elektrické siete, elektronika, návrh čipov,...)
  - informatiky (algoritmy, údajové štruktúry, operačné systémy,...)
  - priestor, kde sa tieto domény stretávajú (digitálna logika, návrh PC)


#### 1.1. PRINCÍPY POČÍTAČOV

- Základné pojmy:
  - POČÍTAČ
  - VÝPOČTOVÝ PROCES
  - HARDVÉR
  - SOFTVÉR
    - program postupnosť inštrukcií a údajov
  - POČÍTAČOVÝ SYSTÉM
    - PC + doplnkový hardvér + softvér

#### 1.1. PRINCÍPY POČÍTAČOV


# PRINCETONSKÁ architektúra

 John von Neumann (1946) - architektúra počítača riadeného postupnosťou inštrukcií (univerzita Princeton)




#### Vlastnosti:

- Pamäť je použitá na uloženie inštrukcií aj údajov.
- Riadiaca jednotka je použitá na výber inštrukcií z pamäte.
- Aritmetická jednotka je použitá na vykonávanie špecifikovaných operácií nad údajmi.
- Vstupná jednotka je použitá na vstup údajov.
- Výstupná jednotka je použitá na výstup údajov.



# Význačné črty von Neumannovej architektúry


- Program a spracovávané údaje sú uložené v tej istej pamäti.
- Spracovanie údajov je dané postupnosťou inštrukcií.
- Prístup k pamäti je rovnaký pre inštrukcie a údaje.
- Používajú sa tie isté adresové, údajové a riadiace signály.
- Používa sa dvojková číselná sústava.




6

# HARVARDSKÁ architektúra

- Má oddelený adresový priestor pre programy a údaje
- Porovnanie architektúr



#### 1.2. POČÍTAČOVÝ SYSTÉM V SÚČASNOSTI



- Procesor
- Pamäť (hlavná pamäť, sekundárna pamäť)
- Vstupná a výstupná jednotka
  - vstupné zariadenia (klávesnica, myš, dotyk. obrazovka, tablet,..)
  - výstupné zariadenia (tlačiareň, terminál, zvukový výstup, obrazovky,...)
  - komunikačné zariadenia (sieťové zariadenia, Wifi, modemy, faxy,...)

Dnes tvoria spolu moderný vstupno-výstupný podsystém

#### 1.3. KLASIFIKÁCIA POČÍTAČOV

#### Kritéria:

- aplikačné parametre
- technické parametre
- používateľský prístup
- spracovávané informácie
- architektúra, spôsob pamätania údajov
- spôsob riadenia
- kapacita hlavnej pamäte
- ....

#### Klasifikácia podľa aplikačného určenia:


- univerzálne
- problémovo orientované
- špecializované

#### Klasifikácia


- podľa architektúry, spôsobu pamätania údajov (základná klasifikácia):
  - princetonská architektúra (J. von Neumann)
  - harvardská architektúra
- klasifikácia podľa architektonickej koncepcie Flynn
  - Flynnova klasifikácia vychádza z počtu súčasne spracúvaných tokov inštrukcií a tokov údajov v počítači. Na základe tohto kritéria Flynn klasifikuje 4 triedy počítačov

# Flynnova klasifikácia

- 1. SISD (single instruction stream, single data stream)
- je to sériový počítač, jednoprocesorový
- predstaviteľom je PC von Neumanovskej architektúry
  - Staršie PC, mainframe




- 2. SIMD (single instruction stream, multiple data stream)
- viacprocesorový, paralelný počítač (maticový počítač)
- výpočty na grafických kartách




# Flynnova klasifikácia

- 3. MISD (multiple instruction stream, single data stream)
- viacprocesorový počítač (prúdové spracovanie)
- vysoký stupeň spoľahlivosti
  - Výpočty nad rovnakými dátami = rovnaký výsledok
  - Vesmírne technológie



- 4. MIMD (multiple instruction stream, multiple data stream)
- viacprocesorový, paralelný počítač
- distribuované počítače




# Klasifikácia podľa spôsobu riadenia

- riadenie tokom inštrukcií (control flow)
  - Von Neumannov typ
- riadenie tokom údajov (data flow)
- riadenie tokom požiadaviek (demand flow)

#### Na záver jedno zamyslenie a pousmiatie:

Článok z časopisu "Popular Mechanics" z roku 1954:

Vedci zo spoločnosti RAND vytvorili model domáceho počítača, ako by mohol vyzerať v roku 2004. Potrebné technológie však nebudú pre priemernú domácnosť ekonomicky dosiahnuteľné. Vedci tiež priznávajú, že tento počítač bude ku svojej činnosti potrebovať doteraz ešte nevynajdené technológie, ale dá sa očakávať, že technický pokrok tieto problémy za 50 rokov vyrieši.



Čo k tomu povedať?

Rozvoj v informačných technológiách predbehol aj veľmi smelé predpovede.

"A miesto kormidla máme myš"

14

Na úvod k tejto kapitole opakovanie a základné pojmy až po stavbu zložitejších systémov (Prechod od výrokov k formálnej Boolovskej algebre a logickým obvodom).

Výrok je oznamovacia veta, o ktorej má zmysel hovoriť, či je pravdivá alebo nepravdivá.

**Výrok je výraz, ktorý má práve jednu pravdivostnú hodnotu.** Výrokmi nie sú opytovacie, rozkazovacie, zvolacie a neúplné vety.

V matematickej logike je výrok

- čokoľvek v jazykovom tvare, čo vyjadruje nejaké tvrdenie
- čokoľvek v jazykovom tvare, čomu možno priznať pravdu alebo nepravdu.

Výrok je taká gramatická veta, pre ktorú má zmysel otázka na jej platnosť (správnosť, pravdivosť), t. j. otázka, či ten výrok platí, alebo či ten výrok neplatí.

Namiesto slov *platí* a *neplatí* používajú sa aj slová *správny* a *nesprávny* alebo *pravdivý* a *nepravdivý*.

## Ktoré z nasledovných viet sú výroky?

a) -2.3 + 32 > 24

- **\**
- b) Streda je prvý deň v týždni.
- c) Počkaj na mňa!
- d) Obsah kruhu s polomerom r je  $2\pi r$ .



- e) Je možné vypočítať obsah obdĺžnika so stranami a, b pomocou vzťahu S=a-b?
- f) Dobré ráno.
- g) Obsah obdĺžnika so stranami a, b určíme pomocou vzťahu S=a-b.



Pravdivý výrok označujeme znakom 1, nepravdivý výrok označujeme znakom 0.

Hovoríme, že výrok má pravdivostnú hodnotu 1, (0).

Označujeme napr. p(výrok) = 1.Pl - J. Hudec



Boolovská algebra (B-algebra)

**George Boole** 

Zásluhou anglického matematika George Boola (1815-1864) bola výroková logika preformulovaná do tvaru algebry. Logika sa takto stala algebraickou disciplínou.

#### Komutatívnosť

- A+B=B+A
- A.B = B.A
- Asociatívnosť
  - A+(B+C) = (A+B)+C
  - A.(B.C) = A.(B.C)
- Distributívnosť
  - A+B.C = (A+B).(A+C)
  - A.(B+C) = A.B+A.C
- A + A + ... + A = A
- A.A....A = A
- de Morganové pravidlá
  - $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$
  - $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$

#### Pre ľubovoľné výrazy A,B platí:

- Pravidlá o dvojnásobnej a viacnásobnej negácii
  - $\bar{\bar{A}} = A$
  - $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$
- Pravidlá o komplemente
  - $A + \overline{A} = 1$
  - $A.\bar{A}=0$
- Pravidlá o agresívnosti hodnôt O a 1
  - A+1=1
  - A.0 = 0
- Pravidlá o neutrálnosti hodnôt 0 a 1
  - A+0=A
  - A.1 = A

#### Pre ľubovoľné výrazy A,B platí:

- Pravidlá spojovania
  - $(A+B).(\bar{A}+B)=B$
  - $A.B + \overline{A}.B = B$
- Pravidlá absorbcie
  - A+A,B=A
  - A.(A+B) = A
- $A + \overline{A} \cdot B = A + B$
- $A.(\bar{A}+B)=A.B$
- Konsenzus teorem
  - $A.B + \bar{A}.C + B.C = A.B + \bar{A}.C$
  - $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{B} + \bar{C}).(A + \bar{C}) = (\bar{A} + \bar{B}).(A + \bar{C})$

Logické výrazy a ich prevod na Boolovské výrazy

NOR

• 
$$\bar{x}.\bar{y} = \overline{x+y} = x \downarrow y$$

XOR

• 
$$\bar{x} \cdot y + x \cdot \bar{y} = x \oplus y$$

XNOR

• 
$$\bar{x}.\bar{y} + x.y = \overline{x \oplus y}$$

NAND

• 
$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x \cdot y} = x \uparrow y$$

Inhibícia

• 
$$\bar{x} + y = y \rightarrow x$$

# <u>Technická, elektronická interpretácia výrokov (a ich pravdivosti)</u> v počítačových systémoch

Spínač

**⊸**>∽

Akúkoľvek logickú funkciu dokážeme vyjadriť pomocou troch základných logických funkcií, ktorým sú **logický súčet**, **logický súčin** a **logická negácia**.


Akékoľvek zapojenie logických obvodov dokážeme zapojiť pomocou základných logických obvodov **OR**, **AND**, **NOT**, ktoré realizujú základné logické funkcie.

# 1.Logický súčet (OR)

Zápis logickej funkcie: y=a+b

a,b- vstupné logické premenné y- výstupná premenná

#### Schématická značka




#### Pravdivostná tabuľka

а	b	у
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Pravdivý (log. 1), ak je aspoň jeden vstup pravdivý

Zapojenie logickej funkcie pomocou spínačov a žiarovky



a=0- spínač rozopnutý

a=1- spínač zopnutý

b=0- spínač rozopnutý

b=1- spínač zopnutý

y=0- žiarovka nesvieti

y=1- žiarovka svieti


23

# 2.Logický súčin (AND)

Zápis logickej funkcie: y=a\*b

a,b- vstupné logické premenné y- výstupná premenná


#### Schématická značka



#### Pravdivostná tabuľka

а	b	у
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Pravdivý len vtedy, ak sú pravdivé oba vstupy Zapojenie logickej funkcie AND pomocou spínačov a žiarovky



a=0- spínač rozopnutý

a=1- spínač zopnutý

b=0- spínač rozopnutý

b=1- spínač zopnutý

y=0- žiarovka nesvieti


y=1- žiarovka svieti

# 1.Logická negácia (NOT)

Zápis logickej funkcie: y= Ā

a- vstupná logická premennáy- výstupná premenná

#### Schématická značka




#### Pravdivostná tabuľka

а	у
0	1
1	0

Pravdivý práve vtedy, ak je vstup nepravdivý

Zapojenie logickej funkcie NOT pomocou spínača a žiarovky



a=0- spínač rozopnutý

a=1- spínač zopnutý

y=0- žiarovka nesvieti


y=1- žiarovka svieti


#### Elektronické riešenie mechanických spínačov - tranzistor

Tranzistor je jednou z najdôležitejších polovodičových súčiastok. Základom tranzistora je kryštál polovodiča s dvoma prechodmi PN. Pri zhotovovaní tranzistorov sa používajú rôzne technológie.

tranzistor - vynález v r. 1947

 Nobelova cena za fyziku pre John Bardien, Walter Brattain a Bradford Shockley v r. 1956)








26

#### Dva typy vodivosti

Ak máme substrát P a elektródy (S a D) N, medzi ktorými je P substrát, tak je tento tranzistor normálne nevodivý. Ale nad substrátom je elektróda G. Na tú keď privedieme kladné napätie, tak k nej pritiahneme elektróny a zo substrátu P sa v blízkosti elektródy vytvorí N. Tak vznikne medzi S a D most a tranzistor je otvorený.







Dôležitá je izolačná vrstva medzi hradlovou elektródou a substrátom.

Ako sa dnes vyrábajú integrované obvody, čipy?

Čip (z angl. chip) je:

pôvodne: platnička z polovodiča (najmä kremíka), na ktorej je tranzistor, dióda alebo monolitický <u>integrovaný obvod</u>.

dnes často: <u>integrovaný obvod</u> vrátane tejto platničky; ak ide o malý a výkonný integrovaný obvod počítačov, nazýva sa aj mikročip

#### Postup:

Základným materiálom platničky je spravidla kremičitý piesok, ktorý postupne prechádza zložitými procesmi chemickej rafinácie,

monokryštalický materiál.


Z týchto procesov vzíde tzv. kremíková tyč (ingot).

Kremíkovú tyč rozreže špeciálna píla na plátky, ktoré sa potom brúsia a leštia.







Potom sa vo výrobnom procese na technologickej linke pomocou navrhnutých pripravených masiek a oxidáciou, implantáciou a difúziou na plátku vytvárajú jednotlivé vrstvy (prepájacie vodiče, aktívne prvky, tranzistory a podobne).



V plátkoch pomocou lasera alebo diamantu sa urobia ryhy, ktoré oddeľujú jednotlivé obvody.




Nasleduje testovanie procesu výroby a funkčnosti jednotlivých obvodov.



Plátok sa otestuje, potom sa rozláme pozdĺž rýh na jednotlivé čipy, vylúčia sa

označené defektné kusy.



Pripoja sa pripojovacie vývody ku kontaktným plôškam a uskutoční sa proces zapuzdrenia do plastového alebo keramického puzdra.






Integrovaný obvod (skratka IO, <u>angl.</u> Integrated Circuit - skratka IC) je zložitá alebo jednoduchá <u>elektronická</u> súčiastka, ktorá v relatívne malom puzdre obsahuje viacero (pri <u>procesoroch</u> až niekoľko desiatok miliónov) prvkov (predovšetkým <u>tranzistorov</u>, <u>diód</u>, <u>rezistorov</u> a <u>kondenzátorov</u>).

Integrované obvody sa dnes používajú prakticky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, kde sa využívajú elektronické prístroje.

#### Príklady





Exynos 9810 – púzdro 676 vývodov BG, 8 jadier, 10 nm výrobný proces



#### Exynos 9820 (8 nm výrobný proces)

ponúka takzvanú DynamIQ architektúru, ktorá zahŕňa tri skupinky odlišných procesorových jadier. Štyri sú Cortex-A55, dva Cortex-A75 (respektíve A76) a dva novo vyvinuté Exynos M4.

Posledné dve jadrá dostanú za úlohu zabezpečovať prvotriedny výpočtový výkon, prvé štyri sa postarajú o energetický manažment.

Čo ďalej?

#### Exynos 9825

**7 nm** výrobný proces, nižšia spotreba energie, frekvencia 2,4 GHz Čipset tvorí osem jadier. Dve M4 Cheetah, dve Cortex-A75 a štyri Cortex-A55. Rýchlejší grafický čip Mali-G76 MP12

#### **Exynos 9830 / Exynos 990**

. . . . . . .



# 2.1. LOGICKÉ OBVODY

Logické obvody – elektronické obvody, ktoré pracujú s dvojhodnotovými premennými

LOG."0" - NIE - FALSE - LOW(L) LOG."1" - ÁNO - TRUE - HIGH(H)


x1, x2, ..., xn - vstupné premenné y1, y2, ..., ym - výstupné premenné

Vstupné slovo (vstup)

X= (x1, x2, ..., xn) 2<sup>n</sup> možností Výstupné slovo (výstup) Y=(y1, y2, ..., ym) 2<sup>m</sup> možností

Funkcia - zobrazenie

 $\textbf{F}: \ \textbf{X} \rightarrow \textbf{Y}$ 



# Logický obvod

- diskrétny dynamický systém, ktorý sa vyznačuje
  - vstupným slovom
  - výstupným slovom
  - správaním obvodu (opis dynamických vlastností)
  - štruktúrou obvodu (súbor logických členov a ich pripojení)

#### Pri práci s logickými obvodmi existujú tieto úlohy:

ANALÝZA SYNTÉZA

DIAGNOSTIKA (testovanie, kontrola funkcie obvodu)

LOGICKÝ NÁVRH Z HĽADISKA DIAGNOSTIKY (design for testability)

ZABUDOVANÉ PROSTRIEDKY DIAGNOSTIKY

SIMULÁCIA (alebo VERIFIKÁCIA)

# ROZDELENIE LOGICKÝCH OBVODOV

a/ podľa funkcie

KOMBINAČNÉ OBVODY

SEKVENČNÉ OBVODY

b/ podľa činnosti v čase

**ASYNCHRÓNNE** 

**SYNCHRÓNNE** 

c/ podľa spôsobu realizácie

S PEVNOU FUNKCIOU

S PROGRAMOVATEĽNOU FUNKCIOU

- 2.1. LOGICKÉ OBVODY
- 2.1.1. KOMBINAČNÉ LOGICKÉ OBVODY

Spôsoby zápisu Booleovských funkcií (B-funkcií)