# Основы теории управления

Типовые динамические звенья

# Типовые динамические звенья

- Усилительное звено;
- Дифференцирующее звено;
- Интегрирующее звено;
- Апериодическое звено;
- Звено второго порядка.

# Исследование типовых звеньев



- Математическое описание, передаточная функция.
- Переходная характеристика (реакция на единичную ступенчатую функцию).
- Импульсная переходная характеристика (реакция на импульсную дельта-функцию).
- Частотные характеристики (реакция на гармонический сигнал при изменении частоты от 0 до бесконечности).

#### Пропорциональное (усилительное) звено

$$y = k u$$
,  $k$  – коэффициент усиления

$$W(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{kU(p)}{U(p)} = k$$

$$H(p) = \frac{W(p)}{p} = \frac{k}{p} \qquad h(t) = k \cdot 1(t)$$

$$G(p)=W(p)=k$$
  $g(t)=k\cdot\delta(t)$ 

# **Частотные характеристики пропорционального звена**


$$W(j\omega)=k$$


$$R(\omega)=k$$


$$I(\omega)=0$$

$$A(\omega) = \sqrt{R^2(\omega) + I^2(\omega)} = \sqrt{k^2 + 0} = k$$

$$tg[\varphi(\omega)] = \frac{I(\omega)}{R(\omega)} = \frac{0}{k} = 0 \implies \varphi(\omega) = 0$$







## Дифференцирующее звено

$$y = k \dot{u}$$

$$W(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{kpU(p)}{U(p)} = kp$$

$$H(p) = \frac{W(p)}{p} = \frac{kp}{p} = k \qquad h(t) = k \cdot \delta(t)$$

$$G(p)=W(p)=kp$$
  $g(t)=k\cdot\delta'(t)$ 

#### Частотные характеристики дифференцирующего звена


$$W(j\omega)=jk\omega$$


$$R(\omega)=0$$


$$I(\omega)=k\omega$$

$$A(\omega) = \sqrt{R^2(\omega) + I^2(\omega)} = \sqrt{0 + (k\omega)^2} = k\omega$$

$$tg[\varphi(\omega)] = \frac{I(\omega)}{R(\omega)} = \frac{k\omega}{0} = \infty \implies \varphi(\omega) = 90^{\circ}$$








## ЛАЧХ дифференцирующего звена

$$L(\omega) = 20 \lg k \omega = 20 \lg k + 20 \lg \omega$$



#### Интегрирующее звено

$$\dot{y} = k u$$
  $y(t) = k \int_{0}^{t} u(t) dt + y(0)$ 

$$W(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{\frac{k}{p}U(p)}{U(p)} = \frac{k}{p}$$

$$H(p) = \frac{W(p)}{p} = \frac{k}{p^2} \qquad h(t) = kt$$

$$G(p) = W(p) = \frac{k}{n}$$


$$g(t) = k \cdot 1(t)$$


# **Частотные характеристики** интегрирующего звена

$$W(j\omega)=k/j\omega=-jk/\omega$$
  $R(\omega)=0$   $I(\omega)=-k/\omega$ 

$$A(\omega) = \sqrt{R^2(\omega)} + I^2(\omega) = \sqrt{0} + (-k/\omega)^2 = k/\omega$$


$$A(\omega) = \sqrt{R^2(\omega)} + I^2(\omega) = \sqrt{0} + (-k/\omega)^2 = k/\omega$$





#### ЛАЧХ интегрирующего звена

$$L(\omega) = 20 \lg \frac{k}{\omega} = 20 \lg k - 20 \lg \omega$$



#### Апериодическое звено

$$\dot{y} + a_0 y = bu \qquad \qquad T \, \dot{y} + y = ku$$

$$T = 1/a_0$$
 - постоянная времени  $k = b/a_0$  - коэффициент усиления

$$TpY(p)+Y(p)=kU(p)$$

$$Y(p)\cdot (Tp+1)=kU(p)$$

$$W(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{k}{Tp+1}$$

# Переходная функция апериодического звена


$$H(p) = \frac{W(p)}{p} = \frac{k}{p \cdot (Tp+1)} = \frac{k}{T} \cdot \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{p+\frac{1}{T}}$$

$$h(t) = \frac{k}{T} \int_{0}^{t} 1(t-\tau) \cdot e^{-\frac{\tau}{T}} 1(\tau) d\tau = \frac{k}{T} \int_{0}^{t} e^{-\frac{\tau}{T}} d\tau =$$

$$=-ke^{-\frac{\tau}{T}}\Big|_{0}^{t}=-ke^{-\frac{t}{T}}+ke^{0}=k\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right)$$


# Переходная функция апериодического звена

$$h(t) = k \left( 1 - e^{-\frac{t}{T}} \right)$$



## **Импульсная переходная функция апериодического звена**

$$G(p) = W(p) = \frac{k}{Tp+1} = \frac{k}{T} \cdot \frac{1}{p+\frac{1}{T}}$$
$$g(t) = \frac{k}{T}e^{-\frac{t}{T}}1(t)$$



## **Частотные характеристики апериодического звена**


$$W(j\omega) = \frac{k}{T \cdot j\omega + 1} = \frac{k(1 - jT\omega)}{(1 + jT\omega)(1 - jT\omega)}$$

$$W(j\omega) = \frac{k(1-jT\omega)}{1+T^2\omega^2} = \frac{k}{1+T^2\omega^2} - j\frac{kT\omega}{1+T^2\omega^2}$$

$$R(\omega) = \frac{k}{1 + T^2 \omega^2} \qquad I(\omega) = -\frac{kT\omega}{1 + T^2 \omega^2}$$


### АФХ апериодического звена

$$W(j\omega) = \frac{k}{1+T^2\omega^2} - j\frac{kT\omega}{1+T^2\omega^2}$$




#### АЧХ апериодического звена

$$A(\omega) = \sqrt{\left(\frac{k}{1+T^2\omega^2}\right)^2 + \left(-\frac{kT\omega}{1+T^2\omega^2}\right)^2} = \sqrt{\frac{k^2+k^2T^2\omega^2}{\left(1+T^2\omega^2\right)^2}} = \sqrt{\frac{k^2(1+T^2\omega^2)}{\left(1+T^2\omega^2\right)^2}} = \frac{k}{\sqrt{1+T^2\omega^2}}$$



#### ФЧХ апериодического звена

$$tg[\varphi(\omega)] = \frac{I(\omega)}{R(\omega)} = \left(-\frac{kT\omega}{1+T^2\omega^2}\right) \frac{1+T^2\omega^2}{k} = -T\omega$$
$$\varphi(\omega) = \arctan(-T\omega)$$




#### ЛАЧХ апериодического звена

$$L(\omega) = 20 \lg \frac{k}{\sqrt{1 + T^2 \omega^2}} = 20 \lg k - 10 \lg \left(1 + T^2 \omega^2\right)$$

$$\omega << 1/T \implies L(\omega) \approx 20 \lg k$$

$$\omega >> 1/T \implies L(\omega) \approx 20 \lg k - 20 \lg T \omega$$



#### Звено второго порядка

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = bu$$
  $T^2 \ddot{y} + 2dT \ \dot{y} + y = ku$   $T = \sqrt{1/a_0}$  — постоянная времени  $T = \frac{a_1}{2a_0T}$  — коэффициент демпфирования  $T = \frac{a_1}{2a_0T}$  — коэффициент усиления

$$T^{2}p^{2}Y(p) + 2dTpY(p) + Y(p) = kU(p)$$

$$Y(p) \Big[ T^{2}p^{2} + 2dTp + 1 \Big] = kU(p)$$

$$W(p) = \frac{Y(p)}{U(p)} = \frac{k}{T^{2}p^{2} + 2dTp + 1}$$


#### Переходная функция звена второго порядка

$$H(p) = \frac{W(p)}{p} = \frac{k}{p(T^2p^2 + 2dTp + 1)}$$

$$p_0 = 0$$

$$p_{1,2} = \frac{-2dT \pm \sqrt{4d^2T^2 - 4T^2}}{2T^2} = \frac{-d \pm \sqrt{d^2 - 1}}{T}$$

## Переходная функция апериодического звена второго порядка




# Переходная функция колебательного звена второго порядка


$$0 \le d < 1 \implies p_{1,2} = -\alpha \pm j\beta$$

$$h(t) = k \left[ 1 - e^{-\alpha t} (\cos \beta t + c \sin \beta t) \right]$$

$$d = 0 \implies \alpha = 0 \implies h(t) = k \left[ 1 - \cos \beta t - c \sin \beta t \right]$$



# **Импульсная переходная функция звена второго порядка**



# **Частотные характеристики звена второго порядка**

$$W(j\omega) = \frac{k}{-T^2\omega^2 + j2dT\omega + 1} = \frac{k}{\left(1 - T^2\omega^2\right) + j2dT\omega}$$
$$W(j\omega) = k\frac{\left(1 - T^2\omega^2\right) - j2dT\omega}{\left(1 - T^2\omega^2\right)^2 + \left(2dT\omega\right)^2}$$

$$R(\omega) = \frac{k(1-T^2\omega^2)}{(1-T^2\omega^2)^2 + (2dT\omega)^2}$$


$$I(\omega) = -\frac{2kdT\omega}{\left(1 - T^2\omega^2\right)^2 + \left(2dT\omega\right)^2}$$

#### АЧХ и ФЧХ звена второго порядка


$$A(\omega) = \sqrt{R^2(\omega) + I^2(\omega)} = \frac{k}{\sqrt{\left(1 - T^2 \omega^2\right)^2 + \left(2dT\omega\right)^2}}$$
$$tg[\varphi(\omega)] = \frac{I(\omega)}{R(\omega)} = -\frac{2dT\omega}{1 - T^2\omega^2}$$

$$A'(\omega) = \frac{2kT^2\omega \left[ (1 - 2d^2) - T^2\omega^2 \right]}{\left[ (1 - T^2\omega^2)^2 + (2dT\omega)^2 \right]^{3/2}} \Rightarrow \omega_0 = \frac{\sqrt{1 - 2d^2}}{T}$$

#### АЧХ и ФЧХ звена второго порядка




# АФХ звена второго порядка



#### ЛАЧХ звена второго порядка

$$L(\omega) = 20 \lg \frac{k}{\sqrt{\left(1 - T^2 \omega^2\right)^2 + \left(2dT\omega\right)^2}}$$

$$L(\omega) = 20 \lg k - 10 \lg \left[ \left( 1 - T^2 \omega^2 \right)^2 + \left( 2dT \omega \right)^2 \right]$$



# ЛАЧХ апериодического звена второго порядка

$$L(\omega) = 20 \lg \frac{k}{\sqrt{(T_1^2 \omega^2 + 1)(T_2^2 \omega^2 + 1)}}$$

$$L(\omega) = 20 \lg k - 10 \lg \left(T_1^2 \omega^2 + 1\right) - 10 \lg \left(T_2^2 \omega^2 + 1\right)$$

